# دليل المهندس الميكانيك

المرجع في قوانين الميكانيك والمعادلات لمهندسي الفدق والإنتاج والتصميم مع أهم الجداول في متناول يدوي



إعداد المهندس عبد الكريم البيكو

## لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنتُدى إقراً الثقافي)

براي دائلود كتابهاى مختلف مراجعه: (منتدى افرا الثقافي) بزدابهزائدني جزرها كتيب:سهرداني: (مُنْتُدي إقْراً الثُقافِي)

www.iqra.ahlamontada.com



www.lgra.ahlamontada.com

للكتب (كوردي ,عربي ,فارسي )

- الطبعة الأولى 2004
- حميع الحقوق محفوظة
- الناشر: شعاع للنشر والعلوم

حارة الرباط 2 - المنطقة 12 - حي السبيل 2 تلفاكس : 2643545 (21) 00963

هاتف : 2643546 (21) 00963

سورية ـ حلب

ص.ب 7875

لمزيد من المعلومات ولشراء كتب الدار مباشرة على الانترنت

nabilray@scs-net.org للقراء: nabilray

البريد الالكتروني لدور النشر والموزعين: raymail@raypub.com

## دليل المهندس الميكانيكي

إعداد المهندس عبد الكريم البيكو

## الإهداء

إلى روح أبي الطاهرة وأمي المكافحة أخوتي، أخواتي، أقربائي، أصدقائي إلى كل من يؤمن بحتمية نهوض هذه الأمة

عبد الكريم البيكو

#### مقدمة

يحوي هذا الدليل على أكثر من 2000 معادلة يحتاجها المهندسون الميكانيكيون لتساعدهم على التصميم وحل المسائل والمشاكل التي يواجهونها، وتفيد هذه المعادلات مهندسي التصميم ومهندسي الإنتاج ومهندسي الطاقة والعديد من الاختصاصات المختلفة لمهندسي الميكانيك.

لقد تم إدراج المعدادلات في هذا الدليل وفق أحد عشر بابا من أبواب الهندسة الميكانيكية: عوامل التحويل بين جملتي الواحدات USCS و 15 (الجملة الدولية)، معادلات الستاتيك والتحريك، معادلات الإجهادات في العناصر الميكانيكية، المحاور ومعدادلات المحاور، عناصر الآلات ومعادلات الوثوقية، معادلات تشغيل المعادن، معدلات التدفئة والتهوية والتكييف، معادلات الترموديناميك، معادلات هندسة الطاقة، معادلات هندسة المواقع، الاهتزازات.

لقد أوردنا شرحا للمتغيرات الداخلة في المعادلة عقب كل معادلة، وأعطيت معظم المعسادلات وفسق نظامي الواحدات USCS و 13، حيث أوردنا مختلف عوامل التحويل بين هذين النظامين في الفصل الأول.

لقد اعتمدت في تجميع هذا الكتاب على خبرتي العملية والمحالات التي أراها هامة أكثر، وتساعد المهندس في حياته العملية وفي تطبيق معادلات الهندسة الميكانيكية.

يستطيع مهندسو الميكانيك - بصرف النظر عن مدى احترافهم - استخدام هذه المعادلات لتساعدهم على إتمام أعمالهم على أكمل وجه، مثل تصميم الآلات - التقدير - الاختبار - التعليمات التقنية - التصنيف - الإصلاح إلخ ...

لإيجاد المعادلة المناسبة للحالة التي تواجهها أخي المهندس ابدأ أولا بالفهرس لتحديد

المجال العام للمعادلة، ثم اقرأ النص المكتوب بجانب المعادلة والذي يعطي معلومات عنها، قم بتطبيق المعادلة واستخدم النتائج.

حسى تستمكن مسن استخدام هذه المعادلات وفق جملة الواحدات التي تناسبك ننصحك بإنشاء قائمة بعوامل التحويل التي تستخدمها بكثرة، ثم اختر الواحدات الستي تريد تحويلها من الجملة المستخدمة في المعادلة إلى الجملة التي تريدها، أنشئ جدولا بهذه الواحدات واستخدمه كليا كان ذلك ضروريا.

انتـــبه عزيـــزي المهندس إلى المعادلات التي تحوي ثوابت عددية، قم بتحويل هذه الـــــثوابت إلى الجملة الموضوعة فيها الـــــثوابت إلى الجملة الموضوعة فيها المعادلة ثم حول النتيجة إلى جملة الولاحدات التي تريد.

عبد الكريم بيكو حلب 2004/2/15 عوامل التحويل إلى الواحدات في النظام الدولي



الجدول 1.1

نضرب ہـــ	ال	للتحويل من
1.233489 E + 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	acre-foot acre . ft
4.046873 E + 03	square meter, m <sup>2</sup>	acre
1.000000 E - 10	meter, m	angstrom, Å
1.013250 E + 05	pascal, Pa	atmosphere, atm (standard)
9.806650 E + 04	pascal, Pa	atmosphere, atm (technical = 1 kgf/cm²)
1.000000 E + 0.5	pascal, Pa	bar
1.589873 E - 01	cubic meter, m <sup>3</sup>	barrel (for petroleum, 42 gal)
2.359737 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	board foot, board ft
1.05587 E + 03	joule, J	British thermal unit, Btu (mean)
1.442279 E - 01	watt per meter-kelvin, W/(m . K)	British thermal unit, Btu (Internation Table) in/(h) (R²) (°F) (k, thermal conductivity)
2.930711 E - 01	watt, W	British thermal unit, Btu (International Table)/h
5.678263 E + 00	watt per square meter-kelvin, $W/(m^2 \cdot K)$	British thermal unit, Btu (International Table)/(h) (ft²) (°F) (C, thermal conductance)
2.326000 E + 03	joule per kilogram, J/kg	British thermal unit, Btu (International Table)/lb
4.186800 E + 03	joule per kilogram-kelvin, J/(kg . K)	British thermal unit, Btu (International Table)/(Ib) (°F) (c, heat capacity)
3.725895 E + 04	joule per cubic meter, J/m³	British thermal unit per cubic foot, Btu (International Table)/ft <sup>3</sup>
3.523907 E - 02	cubic meter, m³	bushel (U.S.)

نضرب ہــ	إلى	للتحويل من
4.19002 E + 00	joule, J	calorie (mean)
1.550003 E + 03	candela per square meter, cd/m <sup>2</sup>	candela per square inch, cd/in <sup>2</sup>
1.33322 E + 03	pascal, Pa centimeter, cm, of mercury (0°C)	
9.80638 E + 01	pascal, Pa	centimeter, cm, of water (4°C)
2.011684 E + 01	meter, m	chain
5.067075 E - 10	square meter, m <sup>2</sup>	circular mil
8.640000 E + 04	second, s	day
8.616409 E + 04	second, s	day (sidereal)
1.745329 E - 02	radian, rad	degree (angle)
$T_K = t_C + 273.15$	kelvin, K	degree Celsius
$t_C = (t_F - 32)/1.8$	degree Celsius, °C	degree Fahrenheit
$T_K = (t_F + 459.67)/1.8$	kelvin, K	degree Fahrenheit
$T_K = T_R/1.8$	kelvin, K	degree Rankine
1.761102 E - 01	kelvin-square meter per watt,	(°F) (h) (ft²)/Btu
	K . m²/W	(International Table) (R, thermal resistance)
6.933471 E + 00	kelvin-meter per watt, K. m/W	(°F) (h) (ft²)[Btu (International Table) . in] (thermal resistivity)
1.000000 E - 05	newton, N	dyne, dyn
1.828804 E + 00	meter, m	fathom
3.048000 E - 01	meter, m	foot, ft
3.048006 E - 01	meter, m	foot, ft (U.S. survey)
2.98898 E + 03	pascal, Pa	foot, ft, of water (39.2°F) (pressure)
9.290304 E - 02	square meter, m <sup>2</sup>	square foot, ft <sup>2</sup>

نضرب ہــ	الی	للتحويل من	
2.580640 E - 05	square meter per second, m <sup>2</sup> /s	square foot per hour, ft <sup>2</sup> /h (thermal dirrusivity)	
9.290304 E - 02	square meter per second, m <sup>2</sup> /s	square foot per second, st2/s	
2.831685 E - 02	cubic meter, m <sup>3</sup>	cubic foot, ft³ (volume or section modulus)	
4.719474 E - 04	cubic meter per second, m <sup>3</sup> /s	cubic foot per minute, ft <sup>3</sup> /min	
2.831685 E - 02	cubic meter per second, m³/s	cubic foot per second, ft <sup>3</sup> /s	
8.630975 E - 03	meter to fourth power, m <sup>4</sup>	foot to the fourth power, ft <sup>4</sup> (area moment of inertia)	
5.080000 E - 03	meter per second, m/s	foot per minute, ft/min	
3.048000 E - 01	meter per second, m/s	foot per second, ft/s	
3.048000 E - 01	meter per second squared, m/s <sup>2</sup>	foot per second squared, fl/s <sup>2</sup>	
1.076391 E + 01	lux, lx	footcandle, fc	
3.426259 E + 00	candela per square meter, cd/m <sup>2</sup>	foot-lambert, ft . L	
1.355818 E + 00	joule, J	foot-pound force, ft . lbf	
2.259697 E - 02	watt, W	foot-pound force per minute, ft . lbf/min	
1.355818 E + 00	watt, W	foot-pound force per second, ft . lbf/s	
4.214011 E - 02	joule, J	foot poundal, ft poundal	
9.806650 E + 00	meter per second squared, m/s <sup>2</sup>	free fall, standard g	
4.546090 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	gallon, gal (Canadian liquid)	
4.546092 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	gallon, gal (U.K. liquid)	
4.404884 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	gallon, gal (U.S. dry)	

نضرب ہے۔	الى	للتحويل من
3.785412 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	gallon, gal (U.S. liquid)
4.381264 E - 08	cubic meter per second, m³/s	gallon, gal (U.S. liquid) per day
6.309020 E - 05	cubic meter per second, m <sup>3</sup> /s	gallon, gal (U.S. liquid)
		per minute
9.000000 E - 01	degree (angular)	grad
1.570796 E - 02	radian, rad	grad
6.479891 E - 05	kilogram, kg	grain, gr
1.000000† E - 03	kilogram, kg	gram, g
1.000000+ E + 04	square meter, m <sup>2</sup>	hectare, ha
7.456999 E + 02	watt, W	horsepower, hp (550 ft . lbf/s)
9.80950 E + 03	watt, W	horsepower, hp (boiler)
7.460000 E + 02	watt, W	horsepower, hp (electric)
7.46043 E + 02	watt, W	horsepower, hp (water)
7.4570 E + 02	watt, W	horsepower, hp (U.K.)
3.600000 E + 03	second, s	hour, h
3.590170 E + 03	second, s	hour, h (sidereal)
2.540000 E - 02	meter, m	inch, in
3.38638 E + 03	pascal, Pa	inch of mercury, inHg
		(32°F) (perssure)
2.4884 E + 02	pascal, Pa	inch of water, inH2O (60°F)
		(perssure)
3.37685 E + 03		inch of mercury, in Hg (60°F
		(pressure)
6.451600 E - 04	square meter, m <sup>2</sup>	square inch, in <sup>2</sup>
6.451600 E - 05	cubic meter, m <sup>1</sup>	cubic inch, in <sup>3</sup> (volume or
		section modulus)

نضرب ہــ	الی	للتحويل من
4.162314 E - 07	meter to fourth power, m4	inch to the fourth power, in
		(area moment of inertia)
2.540000 E - 02	meter per second, m/s	inch per second, in/s
$t_C = T_K - 273.15$	degree Celsius, °C	kelvin, K
9.806650 E + 00	newton, N	kilogram force, kgf
9.806650 E + 00	newton-meter, N . m	kilogram force-meter, kg. m
9.806650 E + 00	kilogram, kg	kilogram force-second squared per meter, kgf . s <sup>2</sup> /m (mass)
9.806650 E + 04	pascal, Pa	kilogram force per square centimeter, kgf/cm <sup>2</sup>
9.806650 E + 00	pascal, Pa	kilogram force per square meter, kgf/m <sup>2</sup>
9.806650 E + 06	pascal, Pa	kilogram force per square millimter, kgf/mm²
2.777778 E - 01	meter per second, m/s	kilometer per hour, km/h
3.600000 E + 06	joule, J	kilowatthour, kWh
4.448222 E + 03	newton, N	kip (1000 lbf)
6.894757 E + 06	pascal, Pa	kip per square inch, kip/in² or ksi
6144445 01		•
5.144444 E - 01	meter per second, m/s	knot, kn (international)
3.183099 E + 03	candela per square meter, cd/m <sup>2</sup>	lambert, L
1.000000 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	liter
1.000000 E - 08	weber, Wb	maxwell
1.000000 E + 00	siemens, S	mho
2.540000 E - 08	meter, m	microinch, µin
1.000000 E - 06	meter, m	micrometer, µm

نضرب ہـــ	إلى	للتحويل من
2.540000 E - 05	meter, m	miles, mi
1.609344 E + 03	meter, m	mile, mi (international)
1.609347 E + 03	meter, m	mile, mi (U.S. statute)
1.852000 E + 03	meter, m	mile, mi (international nautical)
1.852000 E + 03	meter, m	mile, mi (U.S. nautical)
2.589988 E + 06	square meter, m <sup>2</sup>	square mile, mi <sup>2</sup> (international)
2.589998 E + 06	square meter, m <sup>2</sup>	square mile, mi <sup>2</sup> (U.S. statute)
4.470400 E - 01	meter per second, m/s	mile per hour, mi/h (international)
1.609344 E + 00	kilometer per hour, km/h	mile per hour, mi/h (international)
1.000000 E + 02	pascal, Pa	millibar, mbar
1.33322 E + 02	pascal, Pa	millimeter of mercury,
		mmHg (0°C)
2.908882 E - 04	radian, rad	minute (angle)
6.000000 E + 01	second s	minute, min
5.983617 E + 01	second, s	minute (sidereal)
2.834952 E - 02	kilogram, kg	ounce, oz (avoirdupois)
3.110348 E - 02	kilogram, kg	ounce oz (troy or apothecary)
2.841307 E - 05	cubic meter, m <sup>3</sup>	ounce, oz (U.K. fluid)
2.957353 E - 05	cubic meter, m <sup>3</sup>	ounce, oz (U.S. fluid)
2.780139 E - 01	newton, N	ounce force, ozf
7.061552 E - 03	newton-meter, N.m	ounce force-inch, ozf . in
3.051517 E - 01	kilogram per square	ounce per square foot, oz
	meter, kg/m²	(avoirdupois)/ft²
3.390575 E - 02	kilogram per square	ounce per square yard, oz
	meter, kg/m²	(avoirdupois)/yd²

نضرب ہـــ	الى	للتحويل من
5.72135 E - 11	kilogram per pascal-second- meter, kg/(Pa.s.m)	perm (0°C)
5.74525 E - 11	kilogram per pascal-second- meter, kg/(Pa.s.m)	perm (23°C)
1.45322 E - 12	kilogram per pascal-second- meter, Kg/(Pa . s . m)	perm-inch, perm. in (0°C)
1.45929 E - 12	kilogram per pascal-second- meter, kg/(Pa · s · m)	perm-inch, perm . in (23°C)
5.506105 E - 04	cubic meter, m <sup>3</sup>	pint, pt (U.S. dry)
4.731765 E - 04	cubic meter, m <sup>3</sup>	pint, pt (U.S. liquid)
1.000000 E - 01	pascal-second, Pa . s	poise, P (absolute viscosity)
4.535924 E - 01	kilogram, kg	pound, lb (avoirdupois)
3.732417 E - 01	kilogram, kg	pound, lb (troy or apothecary)
2.926397 E - 04	kilogram-square meter, kg . m²	pound-square inch,  Ib . in² (moment of inertia)
1.488164 E + 00	pascal-second, Pa . s	pound per foot-second, lb/ft . s
4.882428 E + 00	kilogram per square meter, kg/m²	pound per square fool, lb/ft <sup>2</sup>
1.601846 E - 01	kilogram per cubic meter, kg/m <sup>3</sup>	pound per cubic foot, lb/fl <sup>3</sup>
9.977633 E + 01	kilogram per cubic meter,	pound per gallon, lb/gal
	kg/m³	(U.K. liquid)
1.198264 E + 02	kilogram per cubic meter,	pound per gallon, lb/gal
	kg/m³	(U.S. liquid)
1.259979 E - 04	kilogram per second, kg/s	pound per hour, lb/h
2.767990 E + 04	kilogram per cubic meter, kg/m³	pound per cubic inch, lb/in <sup>3</sup>

نضرب ہے۔	الى	للتحويل من	
7.559873 E - 03	kilogram per second, kg/s	pound per minute, lb/min	
4.535924 E - 01	4.535924 E - 01 kilogram per second, kg/s pound per sec		
5.932764 E - 01	kilogram per cubic meter,	pound per cubic yard, lb/yd3	
	kg/m³		
1.382550 E - 01	newton, N	poundal	
4.448222 E + 00	newton, N	pound force, lbf	
1.355818 E + 00	newton-meter, N . m	pound force-foot, lbf. It	
1.459390 E + 01	newton per meter, N/m	pound force per foot, lbf/ft	
4.788026 E + 01	pascal, Pa	pound force per square foot, $1bf/\Omega^2$	
1.751268 E + 02	newton per meter, N/m	pound force per inch, lbf/in	
6.894757 E + 03	pascal, Pa	pound force per square inch, lbf/in² (psi)	
1.101221 E - 03	cubic meter, m <sup>3</sup>	quart, qt (U.S. dry)	
9.463529 E - 04	cubic meter, m <sup>3</sup>	quart, qt (U.S. liquid)	
5.029210 E + 00	meter, m	rod	
4.848137 E - 06	radian, rad	second (angle)	
9.972696 E - 01	second, s	second (sidereal)	
9.290304 E + 00	square meter, m <sup>2</sup>	square (100 ft <sup>2</sup> )	
2.916667 E - 02	kilogram, kg	ton (assay)	
1.016047 E + 03	kilogram, kg	ton (long, 2240 lb)	
1.000000 E + 03	kilogram, kg	ton (metric), l	
3.516800 E + 03	watt, W	ton (refrigeration)	
2.831685 E + 00	cubic meter, m <sup>3</sup>	ton (register)	
9.071847 E + 02	kilogram, kg	ton (short 2000 lb)	
1.328939 E + 03	kilogram per cubic meter, kg/m <sup>3</sup>	ton (long) per cubic yard, ton/yd <sup>1</sup>	

نضرب ہــ	الى	للتحويل من
1.186553 E + 03	kilogram per cubic meter, kg/m <sup>3</sup>	ton (short) per cubic yard, ton/yd³
8.896444 E + 03	newton, N	ton force (2000 lbf)
1.000000 E + 03	kilogram, kg	tonne, t
3.600000 E + 03	joule, J	watt hour, Wh
9.144000 E - 01	meter, m	yard, yd
8.361274 E - 01	square meter, m <sup>2</sup>	square yard, yd²
7.645549 E - 01	cubic meter, m <sup>3</sup>	cubic yard, yd³
3.153600 E + 07	second, s	year (365 days), yr
3.155815 E + 07	second, s	year (sidereal)

2

معادلات الستاتيك والتحريك

## معادلات الحركة

## رموز واصطلاحات

t = الزمن، s.

s = الإزاحة الخطية، (m) ft.

ν - السرعة الخطية، ft/s (m/s).

. ft/s (m/s)، السرعة الخطية عند اللحظة الصفرية (مبدأ الزمن)،  $V_0$ 

a - التسارع الخطي، (m/s²).

θ = الإزاحة الزاوية، rad.

ω - السرعة الزاوية، rad/s.

.rad/s (مبدأ الزمن)،  $\omega_0$ 

.rad/s² - التسارع الزاوي،  $\alpha$ 

w - كتلة الجسم، (kg mass).

f - قوة التسارع، (N) lb.

 $(9.81 \text{ m/s}^2) (lbm) (ft)/(lbf.s^2)$  32.2 – عامل التحويل – g<sub>c</sub>

ثابت <b>-</b> ۷	ثابت = ω	متغير = ٧	متغیر <b>=</b> (0
v = s/t	$\omega = \theta/t$	v = ds/dt	$\omega = d\theta/dt$
ئابت = a	ثابت = α	متغير = a	متغیر = α
$v = V_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$	$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$	$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$
$s = V_0 t + 1/2at^2$	$\theta = \omega_0 t + 1/2\alpha t^2$	$v = \int a dt$	$\omega = \int \alpha  dt$
$v = \sqrt{v_0^2 + 2.a.s}$	$\omega = \sqrt{\omega_0^2 + 2\alpha\theta}$	$s = \int v  dt$	$\theta = \int \omega  dt$

ومن أجل تسارع نظامي:

$$f = \frac{W}{g_c}a$$

## الستاتيك

نقول عن أي نظام قوة في الفضاء أنه متوازن إذا كانت محصلة القوة معدومة ومحصلة العزم معدومة أيضاً. ويعبر عن ذلك كما يلي:

$$\sum F_x = \sum F_y = \sum F_z = 0$$
$$\sum M_x = \sum M_y = \sum M_z = 0$$

حبث:

F - القوة، (N) lb.

m - العزم، (R.lb (N.m).

x, y, z محاور الإحداثيات.

#### عزم العطالة

عزم العطالة: يُعطى عزم العطالة 1 بالنسبة لمحور معين بالمعادلتين التاليتين:

 $I = \int y^2 dm$  lb.ft² (Kg.m²) المحسام المصمتة

 $I = \int y^2 dA \ \mathrm{ft}^4 (\mathrm{m}^4)$  large  $I = \int y^2 dA \ \mathrm{ft}^4 (\mathrm{m}^4)$ 

حيث:

y = المسافة بين عناصر الكتل أو المساحة والمحور المرجعي، (ft (m).

dm - تفاضل الكتلة، (Kg). lb.

dA - تفاضل المساحة، (m²).

نصف قطر الدوران: يعبر عن نصف قطر الدوران بالطول ft (m) ،k والممثل بالعلاقة:

$$I = \int y^2 dm = K^2 m$$
 للأجسام الصلبة 
$$I = \int y^2 dA = K^2 A$$
 للمساحة المستوية

حيث:

m - الكتلة الكلية، (Kg).

A - المساحة، (m²) .ft²

عزم العطالة ونصف قطر الدوران حول المحاور المتوازية: يُعطى عزم العطالة حول أي محور بالعلاقة التالية:

$$I = I_{cg} + a^2 m$$
 للأحسام الصلبة 
$$I = I_{cg} + a^2 A$$
 للمساحة المستوية

حيث:  $I_{cg} = 3$  المساحة ( $Ib.ft^2$  (Kg.m²) و المساحة ( $Id.ft^4$  ( $Id.ft^4$ ) أو المساحة ( $Id.ft^4$ ) حيث: حول محور مواز للمحور المرجعي ومار من مركز الثقل.

a - المسافة بين المحور المرجعي والمحور المار من مركز الثقل (ft (m).


وبالتالي يمكننا أن نكتب:

$$K^2 = K_{cg}^2 + a^2$$


حيث: Kcg - نصف قطر الدوران لمركز الثقل، (m) ft.

عزم العطالة القطبي: يُعطى عزم العطالة القطبي لالمساحة ما حول محور عمودي (أو متعامد) على تلك المساحة بالعلاقة:  $J = I_1 + I_2 \qquad \text{ft}^4 \, (\text{m}^4)$ 


حيث يمثل  $I_1$  و  $I_2$  عزمي العطالة حول أي محورين متعامدين واقعين في مستوي تلك المساحة ويقطعان المحور العمودي على المستوي.



	20 D	مصلع متساوت الأصلاع  A = المتساحة  B = فطر الدائرة الحارجية = R  والمارة برؤوسه  فطر الدائرة الداخلية المماسة = r  لأصلاعه  عدد الأصلاع = n  طول الصلع = a	المفطع
	$I = \frac{6b^{3} + 6bb_{1} + b_{1}^{2}}{36(2b + b_{1})}h^{3}$ $c = \frac{1}{3}\frac{3b + 2b_{1}}{2b + b_{1}}h$	$I = \frac{A}{24} (6R^2 - a^2)$ $= \frac{A}{48} (12r^2 + a^2)$ $= \frac{A}{4} R^2 \text{ (approx)}$	عزم العطالة
م المختلفة /تابم/	$\frac{I}{c} = \frac{6b^3 + 6bb_1 + b_1^2}{12(3b + 2b_1)}h^2$	$\frac{I}{c} = \frac{I}{r}$ $R \cos \frac{I}{180^{\circ}}$ $\frac{AR}{a} \text{ (approx)}$	معايير المقطع
الجدول 2.1 : خصائص المقاطم المنتلفة /تابم/	$h\sqrt{12b^2+12bb_1+2b_1^2}$ 6(2b+b <sub>1</sub> )	$\sqrt{\frac{6R^3 - a^3}{24}} \approx \frac{R}{2}$ $\sqrt{\frac{12r^3 + a^3}{48}}$	نصف قطر الدوران



الجدول 2.1 : خصائص المقاطع المختلفة /تابع/




الجدول 2.1 : خصائص المقاطع المختلفة /تابع/

## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		المقطع
$I = \frac{\pi}{64} (D^4 - d^4)$ $= \frac{\pi}{4} (R^4 - r^4)$ $= \frac{1}{12} (A(R^2 + r^4))$ $= 0.05(D^4 - d^4)$ (approx)	$I = \frac{rd^4}{64} = \frac{rr^4}{4} = \frac{A}{4}r^4$ $= 0.05d^4 \text{ (approx)}$	عزم العطالة
$\frac{I}{c} = \frac{\pi}{32} \frac{D^4 - d^4}{D}$ $= \frac{\pi}{4} \frac{R^4 - r^4}{R}$ $= 0.8 d_m^{-2} \text{ (approx)}$ when $\frac{d}{d_m}$ is very small	$\frac{I}{c} = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi r^3}{4} = \frac{A}{4}r$ $= 0.1d^3 \text{ (approx)}$	معايير المقطع
$\frac{\sqrt{R^2 + r^2}}{2} = \frac{\sqrt{D^2 + d^2}}{4}$	217    	نصف قطر الدورات


الجدول 2.1 : خصائص المقاطع المختلفة /تابع/

	5 4 1 br 1 a R 4	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	المقطع
	$I = 0.1098(R^4 - r^4)$ $- \frac{0.283R^3r^4(R - r)}{R + r}$ $= 0.3rr^3 \text{ (approx)}$ when $\frac{t}{r_1}$ is very small	$I = r^4 \left( \frac{\pi}{6} - \frac{6}{9\pi} \right)$ $= 0.1098r^4$	عزم العطالة
علقة /تابع/	$a = \frac{4}{34} \frac{R^{3} + Rr + r^{3}}{R + r}$ $a = R - a$	$\frac{I}{c_1} = 0.1908r^3$ $\frac{I}{c_1} = 0.2587r^3$ $c_1 = 0.4244r$	معايير المقطع
الجدول 2.1 : خصائص المقاطع المختلفة /تابع/	$\sqrt{\frac{2I}{\pi(R^3-r^2)}}$ = 0.317 (approx)	$\frac{\sqrt{9\pi^3 - 64}}{6\pi} r = 0.264r$	نصف قطر الدوران




	B h B A B A B A B A B A B A B A B A B A		المقطع
علفة /تابح/	$I = \frac{i}{4} \left( \frac{\pi B^3}{16} + B^{3}h + \frac{\pi B h^3}{2} + \frac{2}{3}h^3 \right)$ $h = H - \frac{1}{12}H$ $\frac{I}{c} = \frac{2I}{H + i}$	$I = \frac{1}{12} \left[ \frac{3\pi}{16} d^4 + b(h^3 - d^3) + b^2(h - d) \right]$ $\frac{I}{c} = \frac{1}{6h} \left[ \frac{3\pi}{16} d^4 + b(h^3 + d^3) + b^2(h - d) \right]$	عزم العطالة ومعابير المقطع
الجدول 2.1 : خصائص المقاطع المختلفة /تابع/	$\sqrt{2\left(\frac{\pi B}{4} + h\right)t}$	$\sqrt{\frac{d!}{4} + 2b(h - d)}$ (approx)	نصف قطر الدوران

( (



الجدول 2.1 : خصائص المقاطع المختلفة /تابع/



الجدول 2.1 : خصائص المقاطع المختلفة /تابع/

## التحريك

## طاقة الجسم الصلب

يمتلك الجسم الصلب طاقة حركية تنتج عن حركته:

الطاقة الحركية = 
$$\frac{1}{2}$$
س للحركة الانسحابية

الطاقة الحركية 
$$= \frac{1}{2}I_0\omega^2$$
 للحركة الدورانية

حيث:

m - الكتلة، (Kg).

.lb.ft² (Kg.m²) عزم العطالة حول محور الدوران،  $I_0$ 


v = السرعة، (m/s).

ω - السرعة الزاوية، rad/s.

ويمتلك الجسم الصلب طاقة كامنة تكون ناتجة عن وضعه، والتي تعني، تلك الطاقة القادرة على القيام بعمل.

## الاهتزازات الحرة للأنظمة وحيدة درجة الحرية

إذا أزيح نظام مرن عن وضع توازنه بقوة، فستصبح قوى المرونة للنظام في الوضع المزاح غير مكافئة للحمل، وبالتالي سينشأ لدينا اهتزاز (الشكل 2.1).



## رموز واصطلاحات

L - ثابت صلابة النابض للنظام المرن، (N/m).

. ft/s (m/s) السرعة،  $-\frac{dx}{dt} = v$ 

.ft/s (m/s) السرعة الابتدائية،  $v_0$ 

t - الزمن، s.

W - الوزن (مع إهمال وزن النابض بالنسبة للوزن W) (lb (Kg).

f = تردد الاهتزاز، s'1.

 $.s^{-1}$  ،  $\sqrt{Kg_c/W} = p$  دور الاهتزاز p

t = زمن هزة كاملة واحدة، s.

.rad/s في حالة الدوران،  $P = \omega$ 

 $.(9.81 \text{ m/s}^2) \text{ (lbm) (ft)/(lbf) (s}^2) 32.2 = g_C$ 

x = مقدار إزاحة W عن وضع توازنه، (ft (m).

.ft (m) - الإزاحة الابتدائية عن وضع التوازن،  $x_0$ 

$$\frac{W}{g_c} \frac{d^2x}{dt^2} - kx = 0$$

$$t = \frac{2\pi}{p} \qquad f = \frac{1}{t} = \frac{p}{2\pi} \qquad p = 2\pi f \qquad p = \frac{2\pi}{t}$$

وتأخذ معادلة الحركة الشكل التالي:

$$x = x_0 \cos pt + \frac{v_0}{p} \sin pt$$

## التردد الطبيعي

 $\partial_{ST} = \frac{W}{K}$  افدا كانت  $\partial_{ST} = \frac{W}{K}$  عندها  $\omega_n = \sqrt{\frac{Bc}{\partial_{ST}}}$  عندها  $\omega_n = \sqrt{\frac{Bc}{\partial_{ST}}}$  عندها  $\omega_n = \sqrt{\frac{Bc}{\partial_{ST}}}$  وعدد الاهتزازات الحرة خلال  $\omega_n = \sqrt{\frac{Bc}{\partial_{ST}}}$  وبالتالى سيكون التردد الطبيعى:

$$f_n = 3.14 \sqrt{\frac{1}{\partial_{ST}}} Hz$$

#### اهتزاز الفتل

إذا ثبتنا قرصاً، كما في الشكل 2.2، بقضيب مرن وأدرنا القرص بزاوية ابتدائية، عندها سيقوم هذا النظام المرن والمؤلف من القرص والقضيب باهتزاز فتل.

## دعنا نفترض:

♦ - زاوية الفتل للمحور في أي لحظة، rad.

Ibf.ft (N.m) (rad 1 مقدار العزم الضروري لتدوير القرص بزاوية مقدارها  $\kappa$  - K السرعة الزاوية الابتدائية،  $\kappa$  - السرعة الزاوية الابتدائية،

rad ، و الفتل الابتدائية للمحور  $\phi_0$ 

J = عزم العطالة القطبي للقرص (مع إهمال عزم عطالة المحور بالنسبة لعزم عطالة القرص) (Ibm.ft (N.m).

مع بقاء الرموز p و f و t و g كما عرّفناها في الاهتزازات المرنة السابقة. يعطى دور اهتزاز الفتل كما يلي:

$$p=\sqrt{\frac{K}{J}}$$

والتردد:

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{Kg_c}{J}}$$


وتأخذ معادلة الحركة الشكل التالي:


$$\phi = \phi_0 \cos pt + \frac{\omega_0}{p} \sin pt$$

سنتعرض في الفصل الحادي عشر لدراسة الاهتزاز بشكل مفصًّل.

### الفتل

# الفتل في المحاور الدائرية المصمتة





لدينا العلاقة:

$$S_{\rm v} = \frac{M_t c}{J}$$

حيث:

S<sub>v</sub> - إجهاد القص، (MPa).

in.lb (N.m) ،pl - عزم الفتل - M,

c - المسافة من المركز وحتى السطح المجهد المأخوذ، (m).

 $.in^4 (mm^4)$  عزم العطالة القطبي للمقطع

		العرضي	9 5	
$\frac{\pi}{16} \frac{D^4 - d^4}{D} S_{\theta}$	$\frac{\pi}{16} d^4S_*$	F.	عزم مقاومة الفتا	PSI , G =
$\frac{32}{\pi(D^4-d^4)}\frac{M_1}{G}$	$\frac{M_i}{GJ} = \frac{32}{\tau d^4} \frac{M_i}{R}$	يدلالة عرم الفتل	راوي i i = الطول i i = العطر	معامل المروبة للقص = 5
$2\frac{S_{\max}}{G}\frac{1}{D}$	2 Symax 1 d	بدلالة اجهاد الفص الأعظمي	م الانزياج الراوي ( مع الذرياح الراوي الطول = 1 in. (25.4 mm) ( المطر = 1 in. (25.4 mm)	معاه
$\frac{1}{4} \frac{S^2 \gamma_{\max}}{G} \frac{D^3 + d^3}{D^3} V$ $(2 \text{ ab-sub})$	ا المدينة على المدينة على المدينة الم	( الحجم = 7)	عمل الفنل	

الجدول 2.2

366463. (A > b)	π δ <sup>1</sup> λ.S. (λ > δ)
$3.6 \frac{b^2 + h^2}{b^3 h^3} \frac{M_{i}}{G}$	16 b3 + h3 M1
$0.8 \frac{S_{\max}}{Q} \frac{b^3 + h^3}{bh^3}$	$\frac{S^{n_{\max}}}{G} \frac{b^{3} + h^{3}}{bh^{3}}$
4.5 رملاحظة (4 ملاحظة 4.5 والملاحظة 4.5 وال	$\frac{1}{8} \frac{S^3}{O}_{\text{max}} \frac{b^3 + h^3}{h^3} V$

الجدول 2.2 /تابع/

	العرضي	) -
36A2S.	jk (	عزم مقاومة الفتار
$7.2\frac{1}{h^4}\frac{M_i}{G}$	بدلالة عزم الفتل	
$1.6 \frac{S_{\max}}{G} \frac{1}{h}$	ىدلالة اجهاد القص الأعظمي	aı بالانرباح الراوي 1 ia. (25.4 mm). الطول 1 ia. (25.4 mm) = الفطر
$\frac{8}{45} \frac{S^{2}_{max}}{Q} V$	( الحجم = 7)	عمل الفتل

ا**جدول 2.2** /تابع

عندها و 3.6 إلعامل 8 (1): الملاحظات «8 (1): الملاحظات الصلع <sub>عملا</sub> ه (4)		
4/6 = 1 3.56 = بصبح 0.79 = بصبح عند الدائرة *** تتصف ; أم في متصف	b <sup>1</sup> S.	20 3,
• العامل 3.5 متدما 1.5 متدما العامل 3.5 متدما 1.5 مت	0.967 1 M <sub>4</sub>	$4.62 \frac{1}{b^4} \frac{M_1}{G}$
رد) (3) عند الدائر بعد (3) عند الدائر بعد الضلع <sub>تعمد (</sub> 3) (3) . <sup>3</sup> .	$0.9 \frac{S_{\max}}{G} \frac{1}{b}$	2.31 \frac{S_{max}}{Q} \frac{1}{b}
(3) $S_{max}$ at $A: S_{max} = 16M_1/\pi b A^*$ .		

الجدول 2.2 /تابع/

حالتي الفتل والانحناء (للمحاور الدائرية المصمتة):

انظر الشكل 2.4.

$$\sigma_{\text{max}} = \frac{16}{\pi d^3} (M_b + \sqrt{M_{b^2} + M_{r^2}})$$

حيث:

- psi (MPa) - الإجهاد الأعظمى، σ<sub>max</sub>

in.lb (N.m) – العزم، M<sub>e</sub>

.  $W_x$  = in.lb (N.m) - العزم الناتج عن حمل الانحناء،  $M_b$ 

d - قطر القضيب، (in (mm).

و

$$M = \frac{\sigma I}{c}$$

حىث:

M = عزم الانحناء، (N.m).

σ = الإجهاد المرن عند المسافة c من محور التعادل، (MPa).

c - المسافة من محور التعادل إلى المستوي الحاوي للإجهاد σ المحسوب، (m).

ا = عزم العطالة لمساحة المقطع حول محور التعادل، (mm<sup>4</sup>).

 $\sin^3$  (mm³) معامل المقطع، حيث تمثل c المسافة حتى آخر شريط عنصري = 1/c

## إجهادات الاسطوانة

# الإجهادات في الأنابيب أو الاسطوانات قليلة السماكة (ذات المقاطع الصغيرة)

انظر الشكل 2.4

$$\sigma_h = \frac{pd}{2t}$$
  $\sigma_l = \frac{pd}{4t}$ 

حيث:

- الإجهاد الحلقى (المحيطى)، (psi (MPa).


- σ<sub>ا</sub> الإجهاد الطولى، (MPa).

d - القطر الداخلي، (in (mm).

p - الضغط الداخلي، (MPa).

1 = سماكة جدار الأنبوب، (in (mm).

# الإجهادات في الأنابيب أو الاسطوانات ذات السماكة الكبيرة







الشكل 2.5

في حال وجود ضغط داخلي فقط:

$$\sigma_r = \frac{a^2 P_i}{b^2 - a^2} \left( 1 - \frac{b^2}{r^2} \right)$$

$$\sigma_t = \frac{a^2 P_i}{b^2 - a^2} \left( 1 + \frac{b^2}{r^2} \right)$$

في حالة وجود ضغط خارجي فقط:

$$\sigma_r = \frac{P_0 b^2}{b^2 - a^2} \left( 1 - \frac{a^2}{r^2} \right)$$

$$\sigma_t = \frac{P_0 b^2}{b^2 - a^2} \left( 1 + \frac{a^2}{r^2} \right)$$

حيث:

.psi (MPa) ، (إلي الاتجاه القطري) ( و الإجهاد القطري -  $\sigma_{r}$ 

.psi (MPa) ، الإجهاد المحيطي (في اتجاه المحيط للدائرة المارة بالعنصر المدروس)، (psi (MPa) - σ،

a - نصف القطر الداخلي للاسطوانة، (mm.

b - نصف القطر الخارجي للاسطوانة، (mm).

r = نصف قطر العنصر المدروس، (mm).

.psi (MPa) ، الضغط الداخلي Pi

.psi (MPa) - الضغط الخارجي، Po

3

معادلات الإجهادات في العناصر الميكانيكية

# الإجهادات الناظمية والأساسية

#### الإجهادات الناظمية

يمكن تحديد الإجهادات الناظمية الأصغرية والأعظمية – (min) ،s، (max) – والتي هي إجهادات شد أو ضغط وبالحالة العامة لتحميل ثنائي البعد كما يلمي:

$$s_n(\max) = \frac{s_x + s_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{s_x - s_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$
$$s_n(\min) = \frac{s_x + s_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{s_x - s_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

تعطى العلاقتان السابقتان القيم الجبرية العظمى والصغرى، حيث:


 $_{\rm s}$  يمثل الإجهاد عند النقطة الحرجة، حيث يمكن أن يؤثر اجهاد شد أو ضغط ناظمي على المقطع المعتبر، والذي يمكن أن ينتج عن حمولات محورية أو حمولات انعطاف أو كليهما. عندما يكون  $_{\rm s}$  إجهاد شد فيجب أن يسبق بإشارة موجبة (+)، أما إذا كان إجهاد ضغط فسيسبق بإشارة سالبة (-).

s<sub>y</sub> يمثل إجهاد في نفس النقطة وفي اتجاه معامد للإجهاد s<sub>x</sub>، ويجب أن تسبق هذا الإجهاد أيضاً إشارة جبرية.

 $au_{yy}$  يمثل إجهاد القص عند نفس النقطة الحرجة وهو واقع في المستوي العمودي على المحور y (والذي يمثل المستوي العمودي على المحور yz). وقد ينتج إنتاج القص هذا عن عزوم الالتواء أو الحمولات العرضية أو حمولات مركبة من كليهما. ويظهر الشكل 3.1a كيفية توضع هذه الإجهادات.

يدعى الإجهادان (sn (min) و sn (min بالإجهادين الأساسيين واللذين يتوضعان في مستويين متعامدين يدعان المستويين الأساسيين، ولا يحوي هذان المستويان أي

إجهادات قص. إذا كان هناك تحميل ثنائي البعد فسيكون الإجهاد الرئيسي الثالث معدوماً، ويبين الشكل 3.1b توضع هذه الإجهادات بالنسبة لبعضها البعض.



الشكل 3.1: a) توضع إجهاد القص b) توضع الإجهادات الأساسية.

#### إجهاد القص الأعظمي

يُحسب إجهاد القص الأعظمي عند النقطة الحرجة على أنه نصف أكبر فرق بين إجهادين أساسيين (مع عدم إهمال أي إجهاد أساسي معدوم). ومن أجل حالة التحميل ثنائي البعد التي تسبب إجهادات ثنائية البعد سيكون لدينا:

$$\tau(\max) = \frac{s_n(\max) - s_n(\min)}{2}$$

$$\frac{s_n(\max) - 0}{2}$$

$$\frac{s_n(\min)-0}{3}$$

حيث نأخذ النتيجة الأكبر بين النتائج السابقة، ويميل المستوي الحاوي لإجهاد القص الأعظمي بزاوية 45° عن المستويات الرئيسية.

## تطبيق

ينطلب تطبيق علاقتي الإجهاد:

$$s_n(\max) = \frac{s_x + s_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{s_x - s_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$
$$s_n(\min) = \frac{s_x + s_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{s_x - s_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

معرفة  $s_v$  و  $s_v$  عند النقطة الحرجة من العنصر الميكانيكي. ونقصد بالنقطة الحرجة تلك النقطة التي ينتج عندها إجهاد مركب أعظمي ناتج عن الحمل المطبق، وإذا كان لدينا قضيب وطبقنا عليه حمولات أدت إلى الإجهادات التالية عند نفس النقطة:

$$s_x$$
 and  $s_y = \pm \frac{Mc}{l} \pm \frac{P}{A}$ 

تذكر بأن هذه الإجهادات يمكن أن تكون سالبة أو موجبة، وذلك اعتماداً على كونما إجهادات شد أو ضغط.

$$\tau_{xy} = \frac{Tr}{J} + s_{y}$$

تعطى العلاقة السابقة عندما يكون مقطع القضيب دائرياً (وعندما تكون هذه الإجهادات متوازية).

حيث

m.lb (N.m) - عزم الانحناء، M

c = المسافة بين محور التعادل والسطح الخارجي، (mm.

r = نصف قطر المقطع، (in (mm).

ا - عزم عطالة المقطع، (mm<sup>4</sup>).

P = الحمل المحوري، (N) Lb.

. in² (mm²) مساحة المقطع، A

T = عزم الفتل، (n.lb (N.m).

ر = عزم العطالة القطبي للمقطع، ( $mm^4$ ).

- s<sub>v</sub> اجهاد القص العرضى، (MPa).

$$s_v = \frac{VQ}{lb}$$

حيث

V - حمولات القص العرضية على المقطع، (N) اlb.

b - عرض المقطع الحاوي على النقطة الحرجة.

Q = عزم مساحة المقطع للعنصر، فوق أو أعلى النقطة الحرجة، هو مأخوذ بالنسبة لحور التعادل (in3 (mm<sup>3</sup>).

للمقاطع الدائرية ويتوضع وفق محور التعادل.  $s_v(\text{max}) = \frac{4V}{3A}$ 

للمقاطع المستطيلة ويتوضع وفق محور التعادل.  $s_{\rm v}({\rm max}) = \frac{3V}{2A}$ 

.psi (MPa) - الإجهاد الجبري الأعظمى  $s_n$  (max)

.psi (MPa) - الإجهاد الجبري الأصغري، (min)

τ (max) - إجهاد القص الأعظمي، psi (MPa).

### الإجهادات الناتجة عن العناصر المتداخلة

يمكن حساب هذه الإجهادات بعد اعتبار الأجزاء المتداخلة هي اسطوانات كبيرة السماكة، كما هو واضح بالشكل 3.2، بالعلاقة التالية:

$$P_{c} = \frac{\delta}{d_{c} \left[ \frac{d_{c}^{2} + d_{i}^{2}}{E_{i}(d_{c}^{2} - d_{i}^{2})} + \frac{d_{o}^{2} + d_{c}^{2}}{E_{o}(d_{o}^{2} - d_{c}^{2})} - \frac{\mu_{i}}{E_{i}} + \frac{\mu_{o}}{E_{o}} \right]}$$

حيث:

.psi (MPa) ، الضغط عند سطح التماس Pi

δ = التداخل الكلى، (mm).

.in (mm) - القطر الداخلي للاسطوانة الداخلية،  $d_i$ 

.in (mm) مطح التماس،  $d_c$ 

.in (mm) القطر الخارجي للاسطوانة الخارجية،  $d_o$ 

يسبة بواسون للاسطوانة الخارجية.  $\mu_o$ 

بسبة بواسون للاسطوانة الداخلية.  $\mu_i$ 


E<sub>o</sub> عامل المرونة للاسطوانة الخارجية، (MPa).

.psi (MPa) عامل المرونة للاسطوانة الداخلية، (MPa).

إذا كانت الاسطوانتان الخارجية والداخلية مصنوعتان من نفس المعدن فيمكن إعادة صياغة المعادلة السابقة لتصبح كما يلي:

$$P_c = \frac{\delta}{2d_c^3(d_o^2 - d_i^2)/[E(d_c^2 - d_i^2)(d_o^2 - d_c^2)]}$$

بعد تحديد Pc فإن الإجهادات المماسية الحقيقية عند السطوح المحتلفة والمحددة عمادلة Lamé والتي تستخدم في منطقة الاتصال ووفق نظرية الانحيار وفق إجهاد القص الأعظمى يمكن أن تحسب كما يلى:



الشكل 3.2

على السطح الخارجي عند هb:

$$s_{to} = \frac{2p_c d_c^2}{d_o^2 - d_c^2}$$

على السطح عند على ومن جهة الاسطوانة الخارجية:

$$s_{tco} = p_c \left( \frac{d_o^2 + d_c^2}{d_o^2 - d_c^2} \right)$$

على السطح dc ومن جهة الاسطوانة الداخلية:

$$s_{tci} = -p_c \left( \frac{d_c^2 + d_i^2}{d_c^2 - d_i^2} \right)$$

على السطح الداخلي عند d;

$$s_{ti} = \frac{-2p_{c}d_{c}^{2}}{d_{c}^{2} - d_{i}^{2}}$$

أما الإجهادات المماسية المكافئة عند السطوح المختلفة والمحسوبة وفق معادلة Bimie، والتي تستخدم في منطقة الاتصال ووفق نظرية الانهيار وفق الانفعال الأعظمي فيمكن حسابها كما يلي:

على السطح الخارجي للاسطوانة الخارجية ob:

$$s'_{10} = \frac{2p_c d_c^2}{d_o^2 - d_c^2}$$

على السطح dc من جهة الاسطوانة الخارجية:

$$s'_{1co} = p_c \left( \frac{d_o^2 + d_c^2}{d_o^2 - d_c^2} + \mu_o \right)$$

على السطح de ومن جهة الاسطوانة الداخلية:

$$s'_{ici} = -p_c \left( \frac{d_c^2 + d_i^2}{d_c^2 - d_i^2} - \mu_i \right)$$

على السطح الداحلي عند di.

$$s'_{ti} = \frac{-2p_c d_c^2}{d_c^2 - d_i^2}$$

#### القوى والعزوم

تتناسب القوة المحورية العظمى F<sub>1</sub> المطلوبة لإنجاز هذا التداخل بشكل طردي مع عدة عوامل منها، سماكة الاسطوانة الخارجية وطولها والفرق بين قطري الاسطوانتين المتداخلتين ومعامل الاحتكاك، ويمكن حساب هذه القوة بقيم تقريبية كما في العلاقة التالية:

$$F_{\bullet} = f\pi dLp_{c}$$

ويعطى العزم الذي يمكن نقله عبر هذا التداخل بين الاسطوانتين بدون انزلاق بالعلاقة:

$$T = \frac{f p_C \pi d^2 L}{2}$$

حيث:

.lb (N) - القوة المحورية، (lb (N).

T - العزم المنقول، (n.lb (N.m).

d - قطر المحور الاسمى، (mm.

f - معامل الاحتكاك.

L - طول الاسطوانة الخارجية، (in (mm).

.psi (MPa) - ضغط الاتصال بين الاسطوانتين، (MPa)

# تجميع الأجزاء المتداخلة

يتم التحميع غالباً بتسخين الاسطوانة الخارجية حتى تتمدد على الأقل بمقدار التداخل، ويعطى فرق درجة الحرارة المطلوب لتمديد القطر الداخلي للاسطوانة الخارجية بمقدار 8 بالعلاقة:

$$\Delta T = \frac{\delta}{\alpha d_i}$$

حيث:

δ - التداخل القطري، (in (mm).

α - معامل التمدد الخطى لكل (°C) °F.

ΔT = التغير في درجة الحرارة، (°C) °F.

di - القطر الداخلي للاسطوانة الخارجية قبل التمدد، (mm).

وبالتوازي مع تسخين الاسطوانة الخارجية يتم تبريد الاسطوانة الداخلية بطرق التبريد المختلفة مثل الجليد الجاف.

### معادلات الجوائز

	W. Carlotte and Ca	المخططات
R=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	R=R <sub>1</sub> =V (max.) = \frac{\pi}{2} : x \loop \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{L}	قوة القص = ٧ ردود الفعل = R
مل مرکر فی ای نقطه.    عند نقطه التحمیل ۸:   التحمیل ۸= (عدم) ۸     عند x عندها ۵=(x:   عند x عندها ۵=(x:   التحمیل ۸=   عند	عبد المركر: المركر: (سم) = #L (سم) = #L المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: الماتا: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: المنابع: ال	عزم الانحناء = M
الحالة 2 : حائر مسند المهابتين، حمل مركز في اي نفطة.  At = when =	الخاله 1: حائز مسند النهانس. حمل مسنم، موع بانظام عند المرکز : عند المرکز : المحالات : المرکز : المحالات : المحالات :	الندلي = D

الجلول 3.1 معادلات الجوائز

	ن ناوې	R-\frac{1}{2} \big(\big(\ll-a)+\big(\big)} Rr\frac{1}{2} \big(\big\big(\ll-a)+\big\big)} V(\text{max}) = \text{V-Add of } \cdot \cd	وی
M-Ra  AGE (ALC N=0)  AGE (ALC N=0)	الحالة 4 : - حائز مسيد اليوايتين، بثلابة أحمال مركزة عير ميساوية ويبوريع غير ميساوي	عدد معلم الدخل ::	الحاله 3 : - حائر مسيد اليهاسي، حملين مركزين غير منساوس وتوريع غير منساوي
	حانر مسيد اليهايتين، بتلابه		: حائر مسيد اليهاسي، جمل

الجدول 3.1 معادلات الجوائز /تابع/

R=\(\begin{pmatrix} \beta^2 \left(3a+b) \\ \Bar{1} & \left(3b+o) \\ \Bar{2} & \left(3b+o) \\ \Ba	R=R <sub>1</sub> =V (nam.) = <del>  </del>   X 1:C     Y = <del>  </del>
R tomb   121   122   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   12	جمل مستمر وبتوزیع منتظم (هد) = ۱/۱ (هد) = ۱/۱ (هد) المال ا
D= \( \frac{2 \text{st.}}{2 \text{st.}} \)  \[ \begin{align*} \text{1.00 \text{st.}} & \text{2.00 \text{st.}} & \text{2.00 \text{st.}} \\ \text{1.00 \text{st.}} & \text{2.00 \text{st.}} & \text{2.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{2.00 \text{st.}} & \text{2.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{2.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{2.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{0.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} & \text{3.00 \text{st.}} \\ 3.00 \te	1 7 - 1

الجحدول 3.1 معادلات الجوائز /تابع/

				المخططات
# = V (mex.) = ▼  # = V (mex.) = ▼		R₁= Y (man.) = ♥ At 2: Y= ¶2		قوة القص = ٧ ردود الفعل = R
(e-s) <b>A = W</b> (e-s) <b>A = 3</b> وح ه عمدما عد عبد وح ه عمدما عد عبد	ا مرکز عند آف نقطة	$M \left( \frac{\mathbf{w}}{2} \right) = \frac{\mathbf{w}}{2}$ $M \left( \frac{\mathbf{w}}{2} \right) = \frac{\mathbf{w}}{2}$ $M = \frac{\mathbf{w}}{2}$	مل مستمر وبوريع منظم	عزم الانحناء = M
ادرها المراد المدد المد	الحالة 8: حائر منبت من طرق واحد، حمل مركز عند أي بقطة	الحرة: $D = \frac{\Psi L^3}{24 \text{ EIL}} (\pi^4 - 4 L^2 + 3 L^4)$	العالة 7: - جائز منبت من طرف واحد، حمل مستمر وبوريع منظم	التدلي = D


الجحدول 3.1 معادلات الجوائز /تابع/

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$R = \Psi \left( \frac{3k^{2}k - k^{2}}{2l^{2}} \right)$ $R_{1} = \Psi \left( \frac{3k^{2} - k^{2}}{2l^{2}} \right)$ $R_{2} = 4 \times k$ $V = R$ $V = R - \Psi$
The many parameter $x = \frac{1}{2} L$ At $E$ have $x = \frac{1}{2} L$ Mean $x = \frac{1}{128} \Psi L$ Results in $M_1$ (man, $x = \frac{1}{2} \Psi L$ At $E$ : $M = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{2} L - \frac{1}{2} \pi \right)$	الطرف الأخر. حمل مركز عبد أي معطة. $\frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4} \frac{1}{4}$
The section was $\frac{1}{2}$ by	الحاله 9: حاثر هنيا من طرق ومسد من الطرق الأخر. حمل مركز عبد أي بعطة الغراف الأخر. حمل مركز عبد أي بعطة الغراف الأخر هندي الغراف الأخر هندي الغراف ا

الجيلول 3.1 معادلات الجوائز /تابع/

عبد الروايتين الحروبية. D= <mark>\(\frac{\psi_1}{12EI}\)}{12EI}  عبد المركز: \(\frac{\psi_1}{16EI}\)</mark>	M = <sup>7</sup> / <sub>2</sub> (1 − 1) M (max.) = <sup>7</sup> / <sub>2</sub> The m   max.   m   m   m   m   m   m   m   m   m	R-R,-V(max) - 3 15 % hand #40 V-3	
الحالة 12 : حائر سهانتين باررنين، توصع	الحالة 12 : - جائر بنهايتين بارزنين، توضع مساطر، مع جملين مركزين منساويين عند المهاينين	د المهاينسن	¥
	M(am) = R(R-4)  LCR: M, = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M, = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> /m (n-1) <sup>2</sup> LCR: M = 1/4 mm <sup>2</sup> LCR: M =		
الحالة 11 : حائر شهايتين باررس، نوضا	الحالة 11 : " حائر بتهاينين بارزس، توضع عبر متباطر، حمل مستمر وبيوريع منتظم		

الجيلول 3.1 معادلات الجوائز /تابع/




الشكل 3.3 معادلات منحنيات التدلي للجوائز الموشورية


a) التدلي والعزم والقص لجائز موشوري بنهايتين مسندتين وبحمل منتظم على كامل الجائز.

b) القص والعزم لجائز موشوري بنهايتين مسندتين وبحمل منتظم على جزء من الجائز.


c) التدلي والعزم والقص لجائز موشوري بنهايتين مسندتين وبحمل مركز على أي نقطة.




٢) التدلي والعزم والقص لجائز بسيط الاسناد مع عدة أحمال متساوية تفصل بينها مسافات متساوية. d) التدلي والعزم والقص لجائز بسيط الاسناد وبحمل مركز في منتصف الجائز. التدلي والعزم والقص لجائز بسيط الاسناد مع حملين مركزين متساويين.



 التدلي والعزم والقص لجائز بارز النهاية وعليه حمولة منتظمة موزعة على كامل طوله. h) التدلي والعزم والقص لجائز مثبت من طرف واحد وحمولة مركزه على طرفه الحر. الشكل 3.3 معادلات منحنيات التدلي للجوائز الموشورية /تابع/ g) التدلي والعزم والقص لجائز ذو فعاية بارزة عليها حمل مركز.



 التدلي والعزم والقص لجائز مثبت من طرفه وعليه حمولة موزعة بانتظام على كامل طوله. التدلي والعزم والقص لجائز بنهاية موثوقة وعليه حمولة موزعة على شكل مثلث. k) التدلي والعزم والقص لجائز بنهاية بارزة عليها حمولة موزعة بانتظام. المشكل 3.3 معادلات منحنيات الندلي للجوائز الموشورية /تابع/




الشكل 3.3 معادلات منحنيات التدلي للمحوائز الموشورية /تابع/ m) جائز بسيط الاسناد مع حمولة تزداد بانتظام من نهاية للنهاية الأخرى.

$$E_{1} = V_{1} = \frac{2W}{3}$$

$$V_{2} = \frac{2W}{3} - \frac{2W}{1^{2}}$$


$$V_{3} = \frac{1}{3} - \frac{Wz^{4}}{1^{2}}$$

$$W_{4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}$$




 $R = V = \frac{W}{2}$   $V_{s} \left( \text{when } z < \frac{l}{2} \right) = \frac{W}{2} \left( l^{2} - 4x^{2} \right)$   $M_{\max} \left( \text{at center} \right) = \frac{W}{6}$   $M_{s} \left( \text{wben } x < \frac{l}{2} \right) = W_{s} \left( \frac{1}{2} - \frac{2s^{2}}{3l^{2}} \right)$   $\Delta_{\max} \left( \text{at center} \right) = \frac{W_{s}}{60EI}$   $\Delta_{o} = \frac{W_{s}}{480EI_{1}} (3l^{2} - 4x^{2})^{2}$ 

الشكل 3.3 معادلات منحنيات التدلي للحوائز الموشورية /تابع/ n) جائز بسيط الاسناد مع حمولة تزداد بانتظام من النهايتين إلى المركز.




الشكل 3.3 معادلات منحنيات التدلي للحوائز الموشورية /تابع/ ٥) جائز بسيط الاسناد مع حمولة منتظمة جزئية متوضعة على إحدى لهايتيه.



 $\Delta_{\max}$  (عد النهابة الدن  $\frac{P_1}{3EI}$  هـ  $\frac{P}{6EI}$  (21 – 31°x + z9) الشكل درية معادلات منحنيات الندلي للمحوائز الموشورية Vاابع

p) جائز موثوق من طرف، مع حمولة مركزة على لهاينه الحرة.

R = V  $H_{\max} \left( \begin{array}{ccc} & & & & Pl \\ H_{\max} \left( \begin{array}{ccc} & & & & \downarrow \\ & & & & \downarrow \end{array} \right) = Pl \\ M_z & & & & = Pz \\ \Delta_{\max} \left( \begin{array}{ccc} & & & \downarrow \\ & & & \downarrow \end{array} \right) & = \frac{Pl^3}{3EI}$   $\Delta_n & & & & = \frac{P}{6EI} \left( 2l^3 - 3l^3z + z^9 \right)$ 



الشكل 3.3 معادلات منحنيات التدلي للحوائز الموشورية/تابع/ q) حائز موثوق النهايتين مع حمولة مركزة في المنتصف.

# سنورد الآن حدولاً يبين الثوابت الفيزيائية لبعض المعادن المشهورة:

الجدول 3.2

الكناقة	نسبة	معامل الجساءة، G × 10 <sup>-3</sup>		معامل المرونة، 3 E × 10-3		المدن	
kg/m³	بواسون، μ	(kgf/mm	<sup>2</sup> ) MN/m <sup>2</sup>	(kgf/mm²)	MN/m²		
2730	0.334	(2.67)	26.2	(7.24)	71.0	Aluminium (خلالط)	
1820	-		•	(29.28)	287.1	Beryllium	
8230	0.285	(4.92)	48.3	(12.66)	124.2	Beryllium copper	
8450	0.30 - 0.40	(3.50)	34.3	(9.70)	95.1	Brass	
8730	-		-	(11.10)	109.0	Bronze	
7820	0.292	(8.00)	78.5	(20.60)	202.0	Carbon steel	
7200	0.211	(4.22)	41.4	(10.20)	100.0	Cast Iron, gray	
8960	0.260	(3.90)	38.3	(12.30)	120.6	Copper	
8960	0.290	(7.75)	76.0	(21.80)	214.0	Inconel	
11340	0.450	(0.76)	7.5	(1.60)	15.7	Lead	
1800	0.350	(1.69)	16.6	(4.57)	44.8	Megnesium	
10200	0.307	(11.95)	117.2	(33.75)	331.0	Molybdenum	
8830	0.320	(6.68)	<b>65</b> .6	(18.28)	179.3	Monel metal	
8690	0.322	(4.92)	48.3	(13.00)	127.5	Nickel silver	
7750	0.291	(7.80)	75.6	(20.00)	196.1	Nickel steel	
8160	0.349	(4.22)	41.4	(11.32)	111.0	Phosphor bronze	
7750	0.305	(7.45)	73.1	(19.40)	190.3	Stainless steel (18 - 8)	
4480	-		-	(10.55)	103.5	Titanium	
19300	0.170	(17.70)	173.6	(41.53)	437.3	Tungsten	
6500	-			(6.97)	68.4	Zirconium	

# الجدول 3.3 عامل الوثوقية (عامل الأمان)

عامل الأمان R	التفصيل	المتسلسل
1.0	عندما يتم التحكم بالأبعاد النهائية واختبارها أثناء الإنتاج، ويتم شراء المعادن بحيث تكون خصائصها دقيقة حداً مثل حالة تصميم	1
	الطائرات وعربات الفضاء	
1.1 إلى 1.5	إذا ضمنا تجارة عالية الوثوقية للمعادن، وعندما نستطيع تحديد الحمولات والإحهادات بشكل دقيق واستخدام قانون دقيق للتصميم.	2
1.5 إلى 2.0	لنفس اعتبارات البند الثاني، إلا أن قانون التصميم غير صارم أو دقيق	3
2.0 إلى 3.0	للمعادن العادية، وإذا كان من المحتمل زيادة الحمل، والوثوقية أو الأمان هام حداً	4
3 فما قوق	للعناصر المصنوعة من حديد الزهر أو حديد الصب (Cast iron)، وإذا كانت الحمولات غير محددة في التصميم، وإذا لم نستطع تحديد الإجهادات بدقة	5
1.5 إلى 1.25	في حالة التصميم الميكانيكي للعناصر المصنوعة من الفولاذ أو الألمنيوم	6
2.00	إذا كانت المواد (من الفولاذ أو الألمنيوم) ليست من النوعية الجيدة، أو إذا لم تكن هناك معلومات حول جودتما.	7

الجدول 3.4 اللدونة في حالة الشد

			i
u	E × 10 <sup>-3</sup>	σ	
mJ/mm³	MN/m²	MN/m <sup>2</sup>	
mm kgf/mm³)	(kgf/mm²)	(kgf/mm²)	
			(CAST IRON) حدید
			الصب أو حديد الزهر
215 (0.022)	68.7 (7.00)	43.2" (4.40)	(عادي) Class 20
430 (0.044)	89.2 (9.10)	68.7* (7.00)	Class 25
905 (0.092)	124.5 (12.70)	118.0" (12.00)	Nickel, Grade II
905 (0.092)	172.6 (17.60)	138.3 (14.10)	Malleable
280 (0.029)	66.7 (6.80)	48.1 (4.90)	Aluminium alloy,
			SAE 33
452 (0.046)	82.4 (8.40)	68.7 (7.00)	Brass, SAE 40 or
			SAE 41
770 (0.282)	110.8 (11.30)	193.2 (19.70)	Bronze, SAE 43
			MONEL METAL
000 (0.203)	176 5 (18 00)	206.0 (21.10)	دلقة على الساخن
	, ,		دلفنة على البارد، مطبع
7.830 (1.100)	176.3 (18.00)	482.3 (49.20)	دنته عنی آبارد، تطبع
			(STEEL) فرلاذ
695 (0.173)	207.0 (21.10)	207,0 (21.10)	SAE 1010
490 (0.254)	207.0 (21.10)	252.0 (25.70)	SAE 1030
290 (0.438)	206.0 (21.00)	334.4 (34.10)	SAE 1050,
, ,			annealed مُندُن
780 (0.691)	206.0 (21.00)	414.0 (42.20)	SAE 1095,
			annealed مُلدُّد.
	mm kgf/mm³)  215 (0.022) 430 (0.044) 905 (0.092) 905 (0.092) 280 (0.029) 452 (0.046) 770 (0.282)  000 (0.203) 0.850 (1.106) 695 (0.173) 490 (0.254) 290 (0.438)	mm kgf/mm³) (kgf/mm²)  215 (0.022) 68.7 (7.00) 430 (0.044) 89.2 (9.10) 905 (0.092) 124 5 (12.70) 905 (0.092) 172.6 (17.60) 280 (0.029) 66.7 (6.80)  452 (0.046) 82.4 (8.40)  770 (0.282) 110.8 (11.30)  000 (0.203) 176.5 (18.00) 1.850 (1.106) 176.5 (18.00) 695 (0.173) 207.0 (21.10) 490 (0.254) 206.0 (21.00)	(kgf/mm²) (kgf/mm²) (kgf/mm²)  215 (0.022) 68.7 (7.00) 43.2° (4.40) 430 (0.044) 89.2 (9.10) 68.7° (7.00) 118.0° (12.00) 124 5 (12.70) 118.0° (12.00) 1280 (0.029) 66.7 (6.80) 48.1 (4.90) 452 (0.046) 82.4 (8.40) 68.7 (7.00) 1770 (0.282) 110.8 (11.30) 193.2 (19.70) 1850 (1.106) 176.5 (18.00) 482.5 (49.20) 1850 (0.173) 207.0 (21.10) 207.0 (21.10) 1890 (0.254) 207.0 (21.10) 252.0 (25.70) 290 (0.438) 206.0 (21.00) 334.4 (34.10)

قرة الصدم (عدد Izod)	معامل اللدونة u mJ/mm³	معامل المرونة E × 10 <sup>-3</sup> MN/m²	حد المرونة ص MN/m²	المعدن
	(mm kgf/mm³)	(kgf/mm²)	(kgf/mm²)	
	10.620 (1.083)	206.0 (21.00)	516.8 (52.70)	SAE 1095, tempered مراجع
52	3.840 (0.392)	206.0 (21.00)	310.0 (31.60)	SAE 2320, annealed مُندُن
40	18.870 (1.924)	206.0 (21.00)	690.0 (70.30)	SAE 2320, tempered مراجع.
	21.810 (2.224)	214.0 (21.80)	552.0 (56.25)	SAE 3250, anneale ئلدگن :
30	72.880 (7.431)	214.0 (21.80)	1383.0 (141.00)	SAE 3250, tempered مراجع.
	7.005 (0.714)	214.0 (21.00)	427.6 (43.60)	SAE 6150, anneale
	52.650 (5.369)	214.0 (21.80)	1100.0 (112.50)	SAE 6150, tempered مراجع
	33.900 (3.456)	$1.0 \times 10^{-3}$ $(0.11 \times 10^{-3})$	2.1 (0.21)	الماطاط (Rubber)

<sup>\*</sup> ليس هناك تحديد دقيق لحد المرونة لحديد الزهر، ولكن يمكننا استخدام القيمة الموضوعة بكل أمان.

4

المحاور ومعادلاتها

# المحاور واعمدة الإدارة

إذا تعرض المحور لعزم أو فتل، فسيتولد داخله إجهاد قص. ويتغير إجهاد القص هذا من القيمة صفر عند محور المحور إلى قيمة أعظمية عند السطح الخارجي أو أقصى ليف. وتعطى العلاقة بين العزم T ((KN.m)) pound-inches (KN.m) وإجهاد القص الأعظمي psi (MPa)) s

$$T = s \frac{J}{c}$$

حيث

ر هو عزم العطالة القطبي لمقطع المحور، (mm<sup>4</sup>).in

c يمثل المسافة من محور التعادل إلى أقصى ليف.

ومن أجل المحور الدائري المصمت فإن c تساوي نصف قطر المحور و:

$$J=\frac{\pi D^4}{32}$$

حيث يمثل D قطر المحور وبالتالي:

$$s_s = \frac{TD/2}{\pi D^4/32} = \frac{5.1T}{D^3}$$

وإذا كان المحور مفرغ فإن:

$$J=\frac{\pi(D^4-d^4)}{32}$$

حيث

d - نصف القطر الداحلي، وبالتالي:

$$s_s = \frac{5.1TD}{D^4 - d^4}$$

وإذا أردت اختيار قطر المحور المصمت بعد معرفة العزم تستطيع استخدام العلاقة:

$$D=1.72\sqrt[3]{\frac{T}{s}}$$

حيث

s - إجهاد التصميم لمادة المحور، وإذا كانت لدينا الاستطاعة بالحصان البخاري وسرعة دوران المحور معروفة، فنستطيع عندها حساب قطر المحور من العلاقة:

$$D=68.5\sqrt[3]{\frac{H}{ns}}$$

وتستخدم للمحور المفرغ المعرض للفتل فقط المعادلة التالية:

$$\frac{T}{s} = \frac{D^3(1-q^4)}{5.10}$$

حىث

q = النسبة بين القطر الداخلي والقطر الخارجي وبالتالي:

$$D = 1.72 \sqrt[3]{\frac{T}{s(1-q^4)}}$$

# الانحراف الزاوي الناتج عن العزم

عندما يقوم المحور بنقل عزم من طرف لآخر، فإنه سيحدث هناك دوران للمحور (الشكل 4.1). وتعطى الزاوية الكلية للدوران بالدرجات ومن أجل محور دائري مصمت بمقطع نظامى بالعلاقة:

$$\theta = \frac{584LT}{GD^4}$$


وإذا كان المحور مفرغ:

$$\theta = \frac{584LT}{G(D^4 - d^4)}$$

حيث

L - طول المحور، (mm).

psi (MPa) - معامل الجساءة، G



الشكل 4.1 الانحراف الزاوي الناتج عن تطبيق عزم على محور آلة

# المحاور في حالة الانحناء

إذا تم تطبيق عزم انحناء فقط على محور فإنه سيعامل كحائز. وإذا تعرض محور دائري مصمت لعزم انحناء M (pound-inches (KN.m) فيعطى عندها الإجهاد الأعظمي، (psi (MPa) بالعلاقة:

$$s_t = \frac{32M}{\pi D^3}$$

ومن أجل محور مفرغ:

$$s_t = \frac{32M}{\pi D^3} \frac{1}{1 - C^4}$$

حيث:

$$C = \frac{d}{D}$$

## المحاور المعرضة لعزم انحناء وفتل مركبين

لا تتعرض المحاور الناقلة للقدرة بواسطة السيور والمسننات والسلاسل إلى عزوم فتل فقط وإنما تتعرض لعزوم انحناء أيضاً. ولحساب تأثير الأحمال المركبة يتم استخدام نظرية الإجهاد الناظمي الأعظمي للمعادن المطيلية، واستخدام نظرية الإجهاد الناظمي الأعظمي للمعادن القصفة.

ومن أجل الإجهاد الناظمي الأعظمي:

$$s_{t,\text{max}} = \frac{s_t}{2} + \sqrt{s_s^2 + \frac{s_t^2}{4}}$$

حيث:

.psi (MPa) الأعظمي الإجهاد الناظمي الأعظمي  $s_{i,max}$ 

.psi (MPa) - إجهاد الشد، - s,

s, اجهاد القص، (MPa).

ومن أجل نظرية إجهاد القص الأعظمى:

$$s_{s,\max} = \sqrt{s_s^2 + \frac{s_t^2}{4}}$$

حيث:

s<sub>a.max</sub> - إجهاد القص الأعظمي، (MPa). ولذلك ومن أجل المحاور الدائرية المقطع المصمتة تصبح المعادلة كما يلى:

$$s_{s,\text{max}} = \frac{5.1}{D^3} \sqrt{T^2 + M^2}$$

حيث

T - عزم الفتل KN.m) lb.in).

M = عزم الانحناء (KN.m).

ومن أجل المحاور المفرغة الدائرية المقطع:

$$s_{s,\text{max}} = \frac{5.1}{D^3} \sqrt{T^2 + M^2} \frac{1}{1 - C^4}$$

ويعطى إجهاد الشد الأعظمي الناتج عن الحمل المركب وفق نظرية الإجهاد الناظمي الأعظمي بالعلاقة:

$$s_{t,\text{max}} = \frac{s_t}{2} + \sqrt{s_s^2 + \frac{s_t^2}{4}}$$

والتي تصبح من أجل المحاور دائرية المقطع المصمتة:

$$s_{t,\text{max}} = \frac{5.1}{D^3} (M + \sqrt{T^2 + M^2})$$

ومن أحل المحاور المفرغة دائرية المقطع:

$$s_{t,\text{max}} = \frac{5.1}{D^3} \left( M + \sqrt{T^2 + M^2} \right) \left( \frac{1}{1 - C^4} \right)$$

يشير الحد  $\sqrt{T^2 + M^2}$  غالباً إلى عزم اللي المكافئ، والذي يُعرَّف كعزم فتل خيالي (غير حقيقي) والذي يحرَّض (أو يعطي) نفس إجهاد القص في المحور كعزم مركب من عزم فتل فعلي وعزم انحناء فعلي.

وإذا تعرضت المحاور لحمولات مفاحثة فيحب ضرب العزم T وM بعامل من 1.5 إلى 2.0، اعتماداً على كبر الحمل المفاجئ المطبَّق، وتستخدم القيم الأعلى من أجل الحمولات الأكبر.

### محاور نقل القدرة

تصنع المحاور من المعادن المطيلية وتصمم اعتماداً على المتانة باستحدام نظرية القص الأعظمي، ونفرض في المعادلات الآتية بأن المحاور مصنوعة من المعادن المطيلية وذات مقاطع دائرية. تتعرض محاور نقل القدرة عادة لحمولات فتل وانحناء وحمولات محورية. ويعطى إجهاد عزم الفتل xx لحمولات عزوم الفتل كما يلى:

$$\tau_{xy} = \begin{cases} \frac{M_t r}{J} = \frac{16M_t}{\pi d^3} & \text{and } l \\ \\ \frac{16M_t d_o}{\pi (d_o^4 - d_t^4)} & \text{ab display} \end{cases}$$

ومن أجل حمولات الانحناء يعطى إجهاد عزم الانحناء اله (شد أو ضغط) كما يلي:

$$s_b = egin{dcases} rac{M_b r}{J} = rac{16 M_b}{\pi d^3} & ext{include} \ & & & & & & & & \\ rac{32 M_b d_o}{\pi (d_o^4 - d_i^4)} & & & & & & & & \\ \end{pmatrix}$$
 للمحاور المفرغة

ويعطى إجهاد الشد أو الضغط من أجل الحمولات المحورية كما يلي:

$$s_a = egin{cases} rac{4F_a}{\pi d^2} & ext{include} \ & & & & \ rac{4F_a}{\pi (d_o^2 - d_i^2)} & ext{include} \ & & & \ \end{pmatrix}$$
 للمحاور المفرغة

وتعطى صيغة معادلة ASME للمحاور المفرغة التي تتعرض لحمولات فتل وانحناء وحمولات محورية عبر تطبيق معادلة إجهاد القص الأعظمي المعدّلة بإدخال عوامل الصدم والتعب والأعمدة كما يلمي:

$$d_o^3 = \frac{16}{\pi s_s (1 - K^4)} \sqrt{\left[K_b M_b + \frac{\alpha F_a d_o (1 + K^2)}{8}\right]^2 + (K_t M_t)^2}$$

83 : المحاور ومعادلاتما

وتختزل صيغة معادلة ASME بالنسبة للمحاور المصمتة ذات الحمولات المحورية الخفيفة أو المعدومة كما يلي:

$$d^{3} = \frac{16}{\pi s_{s}} \sqrt{(K_{b}M_{b})^{2} + (K_{t}M_{t})^{2}}$$

حيث وعند المقطع المحتار لدينا:

- psi (MPa) إجهاد قص عزم الفتل، τ<sub>xy</sub>

in.lb(KN.m) عزم الفتل، M<sub>1</sub>

.in.lb(KN.m) عزم الانحناء، Mb

d<sub>o</sub> - قطر المحور الخارجي، (mm.

di - قطر المحور الداخلي، (in (mm).

.lb (KN) ،(القوة المحورية)، (KN) الحمل المحورية)، الحمل المحوري

 $K = \frac{d_i}{d_a}$ 

Kb - عامل حد الصدم والتعب المركب المطبق عبر عزم الانحناء (الانعطاف).

K<sub>1</sub> - عامل حد الصدم والتعب المركب المطبق عبر عزم الفتل.

وتعطى قيم عاملي حد الصدم والتعب المركب المطبق عبر عزمي الفتل والانحناء في الجدول التالى:

الجدول 1.4

Kı	K <sub>b</sub>	
		للمحاور الثابتة:
1.0	1.0	تطبيق الحمل بالتدريج
1.5 - 2.0	1.5 - 2.0	تطبيق الحمل بشكل مفاجئ
		للمحاور الدوارة:
1.0	1.5	تطبيق الحمل بالندريج
1.0 - 1.5	1.5 - 2.0	تطبيق الحمل بشكل مفاجئ (صدمة خفيفة)
1.5 - 3.0	2.0 - 3.0	تطبيق الحمل بشكل مفاحئ (صدمة شديدة)

Sb - الإجهاد الناتج عن عزم الانحناء (شد أو ضغط)، (psi (MPa).

.psi (MPa) ، (شد أو ضغط)، (psi (MPa) - الإجهاد الناتج عن القوة المحورية (الحمل المحوري)

تخصص صيغة معادلة ASME للأعمدة المصنوعة في الفولاذ التجاري.

للمحاور غير الحاوية على مجاري حوابير 8000 psi - (المسموح به) S.

للمحاور الحاوية على بحاري خوابير 6000 psi - (المسموح به) S،

 $S_s$  (الإجهاد المسموح به) = % 30 من حد المرونة ولكن ليس أعلى من % 18 من المتانة العظمى في حالة الشد للمحاور بدون مجاري خوابير، وتخفض هذه القيمة بنسبة % 25 في حالة وجود مجاري خوابير.

 $\alpha$  = عامل توضع العمود، ويعتبر عامل توضع العمود واحدي من أجل حمولة الشد، أما من أجل حمولات الضغط فيمكن حساب  $\alpha$  من المعادلة التالية:

$$\alpha = \begin{cases} \frac{1}{1 - 0.0044(L/k)} & \text{diff} \quad \frac{L}{k} < 115 \\ \frac{s_y}{\pi^2 n E} \left(\frac{L}{k}\right)^2 & \text{diff} \quad \frac{L}{k} > 115 \end{cases}$$

$$n = \begin{cases} 1 & \text{ind for } \frac{L}{k} > 115 \\ 0.25 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$n = \begin{cases} 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$n =$$

in (mm) ،  $\sqrt{\frac{I}{A}}$  - نصف قطر الدوران - K

1 – عزم العطالة، (mm<sup>4</sup>).

.in² (mm²) مساحة مقطع المحور، A

S<sub>y</sub> - إجهاد حد الخضوع في حالة الضغط، (MPa).

# جساءة الفتل

يعتمد تصميم المحاور وفق حساءة الفتل على زاوية الفتل المسموح بها، وتعتمد زاوية الفتل المسموح بها، ومعتمد زاوية الفتل المسموح بها بدورها على التطبيق العملي، وتتغير بحوالي 0.08 درجة لكل قدم (0.3 m)، من أجل المحاور المستخدمة في آلات التشغيل، حوالي 1.0° لكل قدم (0.3 m) من أجل أعمدة المناولة العلوية:

$$\theta = \begin{cases} \frac{584M_tL}{G(d^40 - d_i^4)} & \text{is a possible of the p$$

حيث

θ – زاوية الفتل، deg.

L = طول المحور، (mm).

.in.lb (KN.m) عزم الفتل، M,

G - معامل المرونة لعزم الفتل (MPa).

d - قطر المحور، (mm).

### الجساءة الجانبية

يعتمد تصميم المحاور وفق الجساءة الجانبية على الإزاحة العرضية المسموح بها لحاوية المدحرج العامل، وعلى دقة أداء آلة التشغيل، وعلى الأداء المرضي للمسنن، وعلى توضع المحور، ومتطلبات مشابحة أخرى. وتحدد قيمة الإزاحة عبر إجراء التكامل مرتين للعلاقة:

$$\frac{d^2y}{dr^2} = \frac{M_b}{EI}$$

حىث

.in.lb (KN.m) ، (الانعطاف) - M<sub>b</sub>

E - معامل المرونة، (MPa).

I - عزم العطالة، (mm<sup>4</sup>) .in

إذا كان المحور مؤلف من مقاطع مختلفة فنقوم عملياً بإجراء حل بياني للمعادلة السابقة.

### العزوم

يعتبر عزمي الفتل والانحناء هما العاملين الرئيسيين المؤثرين على تصميم المحور، وتكمن الخطوة الأولى في عملية تصميم المحور في رسم مخطط عزم الانحناء للمحور المحمل، أو مخطط عزم الانحناء المركب إذا كانت الحمولات المؤثرة على المحور واقعة في أكثر من مستو، وعندها يمكن تحديد النقاط ذات إجهاد الانحناء الحرج من مخطط العزم.

يمكن تحديد عزم الفتل المؤثر على المحور من العلاقة التالية:

$$M_t = \frac{\text{hp} \times 33,000 \times 12}{2,\pi \text{ rpm}} = \frac{63,000 \times \text{hp}}{\text{rpm}}$$
 in.lb(kN.m)

ويحدد العزم عند استخدام القيادة بالسيور بالعلاقة:

$$M_t = (T_1 - T_2)R$$
 in.lb(kN.m)

حيث

 $T_{i}$  = قوة الشد على الجانب المشدود من القشاط (السير) على البكرة، (KN) المدود من القشاط (السير) على المدود المدود من القشاط (السير) على المدود ال

. Ib (KN) على الجانب غير المشدود من القشاط على البكرة، (KN) الحرة -  $T_2$ 

R - نصف قطر البكرة، (mm).

ومن أجل القيادة بالمسننات يحدد العزم كما يلي:

 $M_{\rm t} = F_{\rm t} R$ 

-یث  $F_t$  القوی المماسیة علی نصف القطر الخطوي، (KN) اله.

R = نصف القطر الخطوي، (in (mm).

### السرعة الحرجة

عندما يكون المحور خاضع لحمل مركز متوضع على أي نقطة من طوله، نستطيع تحديد السرعة الحرجة له بالعلاقة:

$$N_c = \frac{188}{\sqrt{Y}}$$

حيث

N<sub>c</sub> = السرعة الحرجة، rpm.

Y = انحراف المحور، (mm).

ويتم إيجاد انحراف المحور عبر استخدام طرق القضبان.

إذا كان المحور مصنوعاً من الفولاذ وذو مقطع دائري مصمت ومسند بواسطة مدحرجين قليلي السماكة أو بمدحرجات ذات تراصف تلقائي فتصبح معادلة السرعة الحرجة كما يلى:

$$N_c = 387,000 \frac{D^2}{ab} \sqrt{\frac{L}{P}}$$

حيث

D - القطر (in (mm).

L - المسافة بين مدحرجات الإسناد، (mm).

P - الحمل، (Kg) ال.

a و b هما المسافة بين الحمل والمدحرجين، (mm.

إذا كان المحور مثبت بشكل جاسىء بمدحرجات طويلة:

$$N_c = 387,000 \frac{D^2L}{ab} \sqrt{\frac{L}{Pab}}$$

وحتى نستطيع تطبيق هذه المعادلات يجب أن يكون المحور ذو قطر منتظم والأكتاف والنتؤات صغيرة بحيث يمكن إهماله وإذا كان وزن المحور صغير نسبياً فيمكن إهماله عادةً، وإذا أردنا إدخاله فنقوم بإضافة نصف الوزن إلى الحمل المطبق.

ويجب أن لا تزيد سرعة عمل المحور الأعظمية عن 80% من السرعة الحرجة.

وتعطى السرعة الحرجة للمحاور ذات المقاطع الثابتة والمسندة إسناداً بسيطاً عند نهايتيها، مع عدم وجود كتلة مضافة إلى كتلة المحور نفسه بالعلاقة التالية:


$$\omega_c = \sqrt{\frac{5}{4} \frac{g}{\delta(\text{max})}}$$
 rad/unit time

مثل الانحراف الستاتيكي الأعظمي الناتج عن الحمل الموزع بانتظام والمساوي لوزن المحور.


g يمثل ثابت الجاذبية (386 in/s² أو 32.2 ft/s²).

ومن أجل محور مهمل الكتلة يحمل عدة كتل مركزة (انظر الشكل 4.2) تعطى السرعة الحدية الأولى بشكل تقريبي بالعلاقة:

$$\omega_{c} = \sqrt{\frac{g \sum_{1}^{j} W_{n} \delta_{n}}{\sum_{1}^{j} W_{n} \delta_{n}^{2}}}$$
 Rayleigh – Ritz معادلة



الشكل 4.2 : عور مهمل الكتلة يحمل عدة كتل مركزة



حيث

.n وزن الكتلة n.

.n التدلى الستاتيكي عند الكتلة  $\delta_n$ 

j - العدد الكلى للكتل.

يمكن استخدام نفس المعادلة لتقدير السرعة الحدية الأولى لمحور ذو كتلة موزعة.

 $m_2$   $m_i$  و  $m_i$  عدد من القطع  $m_i$  و  $m_i$  الختلة الموزعة إلى عدد من القطع  $m_i$  و  $m_i$  الخ. مركزين كل كتلة منتظمة في مركز ثقلها.

تُعطى معادلة Dunkerley والتي هي تقريب آخر للسرعة الحدية الأولى لنظام متعدد الكتل كما يلي:

$$\frac{1}{\omega_c^2} = \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} + \frac{1}{\omega_3^2} + \dots$$
 Dunkerley and Dunkerley

حيث تمثل

ω السرعة الحدية الأولى لنظام متعدد الكتل.

ω السرعة الحدية فيما لو كانت الكتلة 1 موجودة فقط.

 $\omega_2$  السرعة الحدية فيما لو كانت الكتلة 2 موجودة لوحدها فقط. الخ.

إن من المفيد أن نذكر بأن معادلتي Rayleigh-Ritz هما معادلتان تقريبيتان للتردد الطبيعي الأول للاهتزاز، والذي من المفترض أن يكون قريباً من السرعة الحدية الأولى للدوران. وبشكل عام تزيد معادلة Rayleigh-Ritz من تقدير التردد الطبيعي، بينما معادلة Dunkerley تبخس من تقدير التردد الطبيعي.

## المعادلات التجريبية لمحاور نقل القدرة المصنوعة من الفولاذ

تستخدم عدة معادلات تجريبية لمحاور نقل القدرة المصنوعة من الفولاذ، وتحوي معظمها على واحد أو أكثر من عوامل تجريبية.

من أجل المحاور المصمتة:

D - القطر الخارجي للمحور، (mm).

T - عزم الفتل الأعظمي، (in.lb (N.m)

B - عزم الانحناء الأعظمي، (in.lb (N.m)

سامل الخدمة ويطبق على العزم T، يتراوح بين 1.0 و2.0.  $K_t$ 

Kb - عامل الخدمة ويطبق على العزم B، يتراوح بين 1.0 و 2.5.

π - ثابت، 3.1416.

hp - الاستطاعة المنقولة (KW).

R - دورة في الدقيقة.

s - إجهاد العمل المسموح به، (MPa).

ويحسب قطر المحور المعرّض لعزم مركب من عزم انحناء وعزم فتل بالعلاقة:

$$D = \sqrt[3]{\frac{16}{\pi Sc} \sqrt{(K_{I}T)^{2} + (K_{b}B)^{2}}}$$

أو

$$\sqrt[3]{\frac{16}{\pi Sc} \sqrt{\left(\frac{396,000 K_t hp}{2\pi R}\right)^2 + (K_b B)^2}}$$

ومن أجل حمولة عزم انحناء فقط:

$$D = \sqrt[3]{\frac{32K_bB}{\pi S_b}} K_bB = \frac{\pi}{32}S_bD^3 = 0.09817S_bD^3$$

ومن أجل حمولة عزم فتل فقط:

$$D = \sqrt[3]{\frac{321,000K_thp}{S_tR}} \qquad K_t T = 0.1963S_t D^3$$

$$K_t(hp) = \frac{S_t D^3 R}{321,000}$$

ومن أجل المحاور المفرغة المكافئة، قم بإيجاد القطر D للمحور المصمت واضربه بالقيمة  $1/\sqrt[3]{1-K^4}$  لإيجاد القطر الخارجي للمحور المفرغ المكافئ لأي نسبة تصميم K، حيث يمثل K القطر الداخلي للمحور المفرغ و K نسبة القطر الداخلي إلى القطر الخارجي K.


# الأنظمة ذات محاور نقل القدرة المتعددة

يبين الشكل 4.4 أسماء وتوضع المحاور المختلفة المستخدمة في نظام متعدد المحاور المقاد عبر السيور أو السلاسل أو كليهما.

### المحاور القائدة

الموضع: أول محور من جهة المحرك أو الآلة المولَّدة للدوران.

السرعات: يتراوح المحال الصناعي من 25 إلى 550 دورة بالدقيقة.



الشكل 4.4 : نظام يستحدم محاور نقل قدرة متعددة

المعادلة:

$$hp = \frac{D^3 R}{125}$$

$$D = \sqrt[3]{\frac{125 \times hp}{R}}$$

حىث

hp = الاستطاعة، (KW).

D - قطر المحور، (mm).

R - سرعة الدوران، rpm.

125 - ثابت للإجهاد الفعلي الآمن الناتج عن عزم مركب من عزم فتل وانحناء وهو 180 (19.3 MPa).

#### محاور المناولة العلوية

التوضع: يمكن أن تكون أول محور بعد المحرك أو أول محور أو ثاني محور من المحاور القائدة.

السرعات: يتراوح المحال الصناعي لهذه المحاور بين 70 إلى 400 rpm.

المعادلة:

$$hp = \frac{D^3 R}{100}$$

$$D = \sqrt[3]{\frac{100 \times hp}{R}}$$

حىث

hp - الاستطاعة (KW).

D - قطر المحور، (in (mm).

R - سرعة الدوران، rpm.

100 - ثابت للإجهاد الفعلي الآمن الناتج عن عزم مركب من عزم الفتل والانحناء وهو 22.1 MPa) 3200 psi .

### محاور إدارة متوسطة

التوضع: إما بين المحاور القائدة ومحاور المناولة العلوية، أو بين محاور المناولة العلوية والمحاور الوسيطة.

السرعات: يتراوح المحال الصناعي لسرع هذه المحاور بين 100 و100 rpm.

المعادلة: نفس المعادلة لمحاور المناولة العلوية.

#### المحاور الوسيطة

التوضع: تتوضع عادةً بين محاور المناولة العلوية والجزء الدوار من الآلة.

السرعات: يتراوح المحال الصناعي لسرع هذه المحاور بين 100 و100 rpm 600.

المعادلة: من أجل تحميل وعمل متوسطين:

$$hp = \frac{D^3 R}{80}$$

$$D = \sqrt[3]{\frac{80 \times hp}{R}}$$

حىث

hp - الاستطاعة (KW).

D - قطر المحور، (in (mm).

R - سرعة الدوران، rpm.

80 - ثابت للإجهاد الفعلي الآمن الناتج عن عزم مركب من عزم فتل وانحناء بقيمة 3600 psi (24.8 MPa).

يعطي الجدول التالي معادلات زاوية الدوران الناتجة عن الفتل θ للمحاور ذات المقاطع المحتلفة:

### الجدول 4.2 : المعادلات المعبرة عن زاوية الفتل الناتجة عن العزم كتابعة للمقطع


θ = زاوية الفتل، راديان

in.lb (N.m) = عزم الفتل، T

in (mm) - طول المحور، L

psi (MPa) معامل الجساءة N

in (mm) - أبعاد مقاطع المحور، b ،a ،s ،d $_{\rm s}$  ،d $_{\rm m}$  ،d $_{\rm o}$  ،d $_{\rm o}$  ،D



بينما يعطي الجدول التالي معادلات عزم الفتل للمحور مع مواضع إجهاد القص الأعظمي في المحور.

الجدول 4.3 : معادلات عزم الفتل للمحاور ومواضع اجهاد القص الأعظمي في كل محور

مقطع المحور	موضع إجهاز القص الأعظمي	معادلات عزم الفشل- T
O P	آبعد ليف	<u>πD\f</u> 16
( d.	أبعد لِيَ	$\frac{\frac{\pi}{16}\left(d_{\sigma}^{\mu}-d_{i}^{\mu}\right)}{d_{\sigma}}f$
d.	تحايتي المحور الرئيسي	$\frac{\pi d_{m}d_{r}^{2}f}{16}$
	منتصف الأضلاع	0.2085 <sup>3</sup> f
-A B	نقطة منتصف الضلع الرئيسي	$\frac{A^2B^2f}{3A + 1.8B}$

ملاحظة : f هي إحهاد القص الأعظمي (MPa).

# الحدافات على الحاور (الدولاب المعدّل)

تنتج بعض مصادر الاستطاعة - مثل محركات الاحتراق الداخلي - القدرة خلال جزء صغير من دورتما. لذلك تستخدم الحدافات (الدواليب المعدّلة) لتنعيم خرج هذه التقلبات وجعل تدفق القدرة أكثر انتظاماً. تعطى الطاقة الحركية (KE) للحدافات كما يلى:

$$KE = \frac{Wv^2}{2g}$$

حيث

KE - الطاقة الحركية، (R.lb (KN.m).

W - وزن الحدافة، (Kg). lb

ب سرعة مركز الكتلة، (m/s).

g - ثابت الجاذبية الأرضية، (m/s²).

يعتمد التغير المقبول في السرعة الزاوية على المنشأة أو التطبيق الذي ستوضع فيه الحدافة، ويستخدم عامل التنظيم لتحديد قيمة (أو بحال) تغير السرعة الزاوية، والذي يعطى كما يلى:

$$C_f = \frac{v_1 - v_2}{v}$$

حىث

Cr = عامل التنظيم.

$$\Delta KE = \frac{WC_f v^2}{g}$$

إذا كانت سماكة الإطار مهملة بالنسبة للقطر (كما هو في الحالة المعتادة) فيمكن اعتبار مركز الإطار هو مركز الكتلة.

ويؤخذ تسارع الجاذبية الأرضية عادة بقيمة 32.2.

$$W = \frac{32.2\Delta KE}{C_f v^2}$$

حيث

W - وزن الإطار، (Kg).lb (Kg

v - متوسط سرعة مركز الإطار (fl/s (m/s).

## المحاور العمودية الخاصة بالمزج أو أوعية الخلط

#### معادلة الاستطاعة بالحصان البخاري

$$\frac{WV^2}{550G}$$
 = الاستطاعة المطلوبة

حىث

w = الوزن الكلى المراد خلطه أو مزجه.

V - السرعة، A/s (تشكل القطر الرئيسي للمحراك).

G - ثابت الجاذبية الأرضية أو 32.2.

لاحظ بأن: الاستطاعة بالحصان البخاري (hp) «KW = 0.746 المحظ بأن: الاستطاعة بالحصان البخاري

وسنورد الآن جدولاً بخواص المواد التي تصنع منها المحاور:

ا به الله الإسطالة		حد المرونة MN/m² (kgt/mm²	3	9	المتانة القصوى (MN/m²) (kgt/mm²)	<b>a</b>	نسبة الكربون	المعدن
	فص	ضغط	ئد	قص	ضغط	t.	,	
35	122.5 (12.5)	122.5 (12.5) 241.0 (24.6)	241.0 (24.6)	241.0 (24.6)	482.0 (49.2)	482.0 (49.2) 0.10-0.25	0.10-0.25	دلفنة تحارية على البارد
35	103.0 (10.5)	103.0 (10.5) 206.0 (21.0)	206.0 (21.0)	206.0 (21.0)	412.0 (42.0)	412.0 (42.0) 0.10-0.25	0.10-0.25	خراطة تحاربة
26	113.0 (11.5)	245.0 (25.0)	245.0 (25.0)	225.0 (23.0)	451.0 (46.0)	451.0 (46.0) 0.15-0.25	0.15-0.25	دلفنة أو تشكيل على الساخن
24	121.0 (12.3)	121.0 (12.3) 275.0 (28.0)	275.0 (28.0)	241.0 (24.6)	482.0 (49.2)	482.0 (49.2) 0.25-0.35	0.25-0.35	
22	130.0 (13.2)	314.0 (32.0)	314.0 (32.0)	260.0 (26.5)	520.0 (53.0)	520.0 (53.0) 0.35-0.45	0.35-0.45	
20	138.0 (14.1)	345.0 (35.2)	345.0 (35.2)	276.5 (28.2) 553.0 (56.4)	553.0 (56.4)	553.0 (56.4) 0.45-0.55	0.45-0.55	
26	147.0 (15.0)	382.0 (39.0)	382.0 (39.0)	294.0 (30.0)	588.0 (60.0)	588.0 (60.0) 0.15-0.25	0.15-0.25	Nickel $3\frac{1}{2}\%$
25	155.0 (15.8)	155.0 (15.8) 414.0 (42.2)	414.0 (42.2)	310.0 (31.6)	620.0 (63.2)	620.0 (63.2) 0.25-0.35	0.25-0.35	Chrome Vanadium

الجحدول 4.4 : خواص مواد المحاور


5

عناصر الآلات ومعادلات الوثوقية

# النوابض

# النوابض الحلزونية

من أجل نوابض الشد أو الضغط الحلزونية:



الشكل 5.1: نابض ضغط حلزوني

$$\tau = \frac{8PD}{\pi d^3}$$

$$P = \frac{\pi d^3 \tau}{8D}$$

$$\delta = \frac{8PD^3 n}{Gd^4}$$

$$\delta = \frac{\pi D^3 n \tau}{Gd}$$

$$P = \frac{Gd^4 \delta}{8D^3 n}$$

$$k = \frac{P}{\delta} = \frac{Gd^4}{8D^3n}$$

$$\tau = K_{\tau} = \frac{8PDK}{\pi d^3}$$

$$\tau' = K\tau = \frac{8PDK}{\pi d^3}$$

$$K = \frac{4c - 1}{4c - 4} + \frac{0.615}{c}$$

$$c = \frac{D}{d} = \frac{1}{2}$$

حيث:

P - الحمل على النابض.

d, D = قطري السلك واللفات.

8 - الانحراف.

τ = إجهاد القص غير المصحح.

المحح.  $\tau' = K \tau$  اجهاد القص المصحح.

K = عامل تصحيح الانحناء (يعطى في المراجع الهندسية).

n - عدد اللفات الفعالة في النابض.

سلابة النابض.  $k = \frac{P}{8}$ 

ومــن أجل نوابض الضغط ذات النهايات الممنوعة من الالتفاف أثناء الانحراف، يعطى التمدد في القطر خلال الانضغاط من الحالة الحرة إلى الارتفاع الصلب كما يلى:

$$\Delta D = 0.05 \frac{p^2 - d^2}{D}$$

حيث

P - الخطوة - أو المسافة من المركز إلى المركز - عند الارتفاع الحر، وإذا كانت النهايتين حرتين في الالتفاف يصبح التمدد في القطر كما يلي:

$$\Delta D = 0.10 \frac{p^2 - 0.8pd - 0.2d^2}{D}$$

### التحميل الجانبي لنوابض الضغط

تتعــرض النوابض الحلزونية – وخاصة تلك التي تستخدم كعازلات اهتزاز – إلى تحميل جانبي بقوة F أثناء انضغاطها بقوة عمودية P، وتصبح في هذه الحالة المقاومة الوحيدة للتحميل الجانبي هي صلابة النابض (الشكل 5.2).

ومــن أجــل الــنوابض الفــولاذية ذات الأســلاك الدائرية المقطع – وإذا كان  $E=30\times 10^6$  psi (206.9 GPa) و  $G=11.5\times 10^6$  psi (79.3 GPa) معطـــى الصلابة  $g=11.5\times 10^6$  الصلابة  $g=11.5\times 10^6$  الصلابة  $g=11.5\times 10^6$  المرضى بالمعادلة:

$$k_x = \frac{F}{\delta_x} = \frac{10^6 d^4}{C_1 nD(0.204 h_s^2 + 0.265 D^2)}$$

حيث


 $\delta_{x}$  = الانحراف الجانبي الناتج عن القوة F.

الطول الحر. - الطول

 $-\delta_{si}$  - مقدار انضغاط النابض  $-h_{s}$ 

.P الانحراف الشاقولي الناتج عن الحمل  $\delta_{\rm st}$ 

موجودة في المراجع الهندسية.  $\frac{\delta_{st}}{l_o}$  و تؤخذ قيم هذا العامل من مخططات موجودة في المراجع الهندسية.



الشكل 5.2 : نابض خاضع لحمل مركب عمودي وحانبي (احدى نهايتيه مثبتة والثانية مقادة (موجهة)).

تعطى نسبة الصلابة المحورية  $k_y = P/\delta_{tt}$  إلى الصلابة الجانبية  $k_k$  للنوابض الفولاذية ذات الأسلاك الدائرية المقطع حيث (206.9 GPa) (206.9 GPa) بالعلاقة التالية: (79.3 GPa)

$$\frac{k_y}{k_x} = 1.44C_l \left( 0.204 \frac{h^2}{D^2} + 0.265 \right)$$

وتصلح هذه المعادلة أن تطبق على النوابض المصنوعة من مواد أخرى تملك النسبة  $rac{E}{G}$  مساوية تقريباً 2.6.

الترددات الطبيعية: يعطى التردد الطبيعي fn مقدراً بدورة كل ثانية أو بالهرتز (Hz) للنوابض الحلزونية المحصورة بين صفيحتين متوازيتين بالعلاقة:

$$f_n = \frac{2d}{\pi D^2 n} \sqrt{\frac{Gg}{32\gamma}}$$

حيث

n = عدد اللفات الفعالة.

g - تسارع الجاذبية الأرضية.

وتصبح هـذه المعادلة من أجل النوابض الفولاذية مقموطتي النهاية وتملك  $\gamma = 0.285 \text{ lb/in}^3 (0.008 \text{ Kg/cm}^3)$  و  $G = 11.5 \times 10^6 \text{ psi} (79.3 \text{ GPa})$  التالى:

$$f_n = \frac{14,000d}{D^2 n}$$

وتكون ترددات الأنماط الأعلى للاهتزاز عبارة عن الأمثال 2 و3 و4... الخ من هذا التردد.

تأثير الصدم: إذا تعرضت إحدى نهايتي نابض حلزوني طويل مسبق الضغط أو حر لانضفاط مفاجئ عبر كتلة ثقيلة متحركة بسرعة ٧، فستحدث عندها موجة اندفاع منتشرة على طول سلك النابض بسرعة ٧، حيث:

$$v_s = \frac{d}{D} \sqrt{\frac{gG}{2\gamma}}$$

ومن أجل فو لاذ يملك (980.4 cm/s) G = 11.5 × 10<sup>6</sup> psi (79.3 GPa) و g = 386 in/s

$$\gamma = 0.283 \text{ lb/in}^3 (7833 \text{ kg/m}^3)$$

$$v_s = \frac{88,560d}{D} \quad in/s (cm/s)$$

ويعطى الزمن اللازم لانتشار هذه الموجة على كامل طول سلك النابض بالعلاقة:

$$t_S = \frac{\pi nD}{v_S} s$$

وتعطى الزيادة في إجهاد القص غير المصحح Δτ، عندما تتعرض إحدى لهايتي نابض طويل لانضغاط مفاجئ بسرعة v بالعلاقة:

$$\Delta \tau = v \sqrt{\frac{2\gamma G}{g}}$$

ومـــن أحـــل النوابض الفولاذية التي تملك (79.3 GPa) 11.5 × 10<sup>6</sup> psi (79.3 GPa). و (γ = 0.285 lb/in³ (7888 Kg/m³).

$$\Delta \tau = 130 \text{ v}$$

 $\Delta \tau$  بالإنش لكل ثانية (cm/s) و $\Delta \tau$  . psi (MPa) عا يعني بأن  $\Delta \tau$  لا تتعلق بأبعاد النابض.

وتعطى الزيادة المطابقة في الحمل ΔP والانحراف لكل لفة Δδ بالعلاقتين:

$$\Delta P = \frac{\pi v d^3}{8D} \sqrt{\frac{2\gamma G}{g}}$$
 
$$\Delta \delta = \frac{\pi v D^2}{d} \sqrt{\frac{2\gamma}{gG}}$$

ومن أجل النوابض الفولاذية، وعندما تعطى  $\Delta P$  بواحدات (N) اله و $\Delta D$  بواحدات (in/ (cm/s) والسرعة  $\nu$  بواحدات (cm/s) تصبح كما يلى:

$$\Delta P = \frac{51d^3v}{D}$$

$$\Delta \delta = \frac{D^2v}{d}(35.5 \times 10^{-6})$$

### نوابض الشد الحلزونية

تعطى المعادلات التقريبية لنوابض الشد ذات نصف حلقة معدّلة لتشكل نهاية الوشيعة (الشكل 5.3) بالشكل:

$$\frac{PD}{2} = A' \text{ are likely}$$

حيث

D - قطر اللفة الوسطى.

 $\frac{16PD}{\pi d^3} = A'$  عند الانحناء الاسمى عند الانحناء

حيث


d - قطر السلك.

وإجهاد الشد الاسمي الناتج عن عزم الفتل  $\frac{8pD}{\pi d^3}$  .

ويعطى إجهاد الانحناء الأعظمي σ عند النقطة 'A (عند بداية الانحناء) بالعلاقة:

$$\sigma = \frac{16PD}{\pi d^3} K_1 + \frac{4P}{\pi d^2}$$

حيث تقترح النسبة  $\frac{r_0}{r_1} = \frac{r_0}{K_1}$  (حيث يمثل  $r_0$  نصفي القطر الوسطي والداخلي على الترتيب) من قبل الهيئة ASM لإحراء حسابات الإجهاد الناتج عن الانحناء.



الشكل 5.3 : نابض شد مع نصف حلقة معدّلة لتشكل نهاية الوشيعة

وسيعطى الإجهاد الأعظمي ٢١ الناتج عن عزم الفتل P.r بشكل تقريبي بالعلاقة:

$$\tau_1 = \frac{8PD}{\pi d^3} \frac{4c_1 - 1}{4c_1 - 4}$$

تعتمد قيمة الشد الابتدائي التي يمكن وضعها ضمن نابض شد بشكل رئيسي على دليل النابض كلما صغرت حمولات دليل النابض كلما صغرت حمولات الشد الابتدائية  $P_1$  والتي يمكن الحصول عليها عملياً بالعلاقة:

$$P_1 = \frac{\pi \tau d^3}{8D}$$

ىىث

τ = إجهاد الفتل غير المصحح الناتج عن الشد الابتدائي. وتؤخذ هذه الإجهادات τ والتي تحدد عملياً من المراجع الهندسية.

### النوابض المخروطية



الشكل 5.4: نابض مخروطي

يعطي الانحراف المحوري للنابض المخروطي المصنوع من سلك دائري المقطع بالعلاقة:

$$Y = \frac{2iF(D_2^3 + D_2^2D_1 + D_2D_1^2 + D_1^3)}{d^4G}$$

حىث

Y - الانحراف أو مقدار الانضغاط، (mm).

i - عدد اللفات الفعّالة للنابض.

F - الحمل المحوري، N.

D2 - قطر النابض عند قاعدته، mm.

D<sub>1</sub> - قطر النابض عند قمته، mm.

d - قطر سلك النابض، mm.

G - عامل الجساءة.

كما يعطى الانحراف المحوري للنابض المخروطي المصنوع من سلك مستطيل المقطع بالعلاقة:

$$y = \frac{0.71iF(b^2 + h^2)(D_2^3 + D_2^2D_1 + D_2D_1^2 + D_1^3)}{b^3h^3G}$$


حيث:

b - السماكة وفق الاتجاه القطري، mm. تُعرّف


h = الســـماكة وفـــق الاتجــــاه المحوري، mm، وباقي المتحولات كما في العلاقة السابقة.

# النوابض الحلزونية ذات الأسلاك المربعة والمستطيلة


يظهر الشكلان 5.5 و5.6 النوابض ذات الأسلاك مربعة ومستطيلة المقطع. ويمكن تقدير مقدار الفلطحة الناتجة عن لف الأسلاك مربعة أو مستطيلة المقطع بالطرق على الساخن بالعلاقة:



الشكل 5.5: نابض حلزوني ذو سلك مربع المقطع بتحميل محوري. (لاحظ بأن المقطع أصبح شبه منحرف خلال عملية اللف).



الشكل 5.6 : نابض حلزوني ذو سلك مستطيل المقطع والضلع الكبير مواز لمحور النابض



الشكل 5.7 : نابض حازون ذو سلك مستطيل المقطع ملفوف وفق الضلع الأكبر للمستطيل

$$h_1 = h \left[ 1 + \frac{k(D_o - D_i)}{D_o + D_i} \right]$$

Di ،Do = قطري النابض الخارجي والداخلي على الترتيب.

h - السماكة الأصلية.

h1 - السماكة بعد الفلطحة (الشكل 5.5).

البارد. للنوابض الملفوفة على البارد. K

K = 0.4 + 1 للنوابض الملفوفة على الساخن والمواد الملدنة.

الإجهاد غير المصحع: نستطيع الحصول على الإجهاد غير المصحح ت في النوابض ذات الأسلاك مربعة المقطع عبر افتراض أن السلك يتصرف كقضيب مستقيم تحت عزم الفتل. وبالتالي نحصل على:

$$\tau = \frac{2.4PD}{a^3}$$

حيث:

P - الحمل.

D - قطر اللف الوسطى.

a - طول ضلع مقطع السلك المربع.

حيث سيصبح المقطع على شكل شبه منحرف (الشكل 5.5)، وبالتالي ستؤخذ قيمة a كقيمة وسطية كما يلي: 4 h<sub>1</sub> + h<sub>2</sub>)/4

الإجهاد الصبحج: يعطى الإجهاد المصحح (والذي يتضمن تأثيرات اللف واتحاه القص وتلك المستخدمة لحساب مجال حمولات التعب) بالمعادلة التالية:

$$\tau' = K' \tau$$

$$K' = 1 + \frac{1.2}{c} + \frac{0.56}{c^2} + \frac{0.5}{c^3}$$

ويمثل c دليل النابض  $\frac{D}{a_1}$  أو  $\frac{D}{a}$  . ويعطى عامل تصحيح الانحناء 'K' في المراجع الهندسية.

وهـــذا العامل أخفض بقليل من العامل K الخاص بالأسلاك دائرية المقطع ويطبق عندما يكون العامل  $c=rac{D}{a}$  أكبر من 3.

الانحسراف (التشوه): يعطى الانحراف 8 في النابض الحلزوني ذو السلك مربع المقطع بالعلاقة:

$$\delta = \frac{5.59PD^3n}{Ga^4}$$

حىث

n - عدد اللفات الفعالة.

G - عامـــل الجساءة. وتعطي هذه المعادلة خطأ نظرياً حوالي (2 - 4) % للنوابض
 التي يقع دليلها بين 3 و4، ولكنها دقيقة لمعظم الحالات العملية.

ونستطيع الحصول على نتائج أدق عبر استخدام العلاقة:

نسبة النابض = 
$$\frac{P}{\delta} = \frac{Ga^4}{5.59D^3n}$$

الإجهاد غير الصحع: يعطى الإجهاد غير المصحح للنوابض ذات الأسلاك مستطيلة المقطع (الشكل 5.5 و 5.6) بالعلاقة التالية:

$$\tau = \frac{PD}{k_1 a h^2}$$

حيث

a - الضلع الأطول من مقطع السلك.

h - الضلع الأقصر من مقطع السلك.

النسبة  $\frac{a}{h}$  وهو معطى في المراجع الهندسية.  $\frac{a}{h}$ 

ويعطى الإجهاد المصحح ل بالعلاقة:

$$\tau' = \beta \frac{PD}{ab\sqrt{ab}}$$

حيث يؤخذ العامل β من المراجع الهندسية.

 $\frac{D}{a}$  الانحراف (للنوابض ذات الأدلة الكبير): من أجل النوابض ذات الأدلة الكبيرة أو  $\frac{D}{a}$  أو  $\frac{D}{h}$  ، يحسب الانحراف  $\delta$  عسبر الافتراض بأن النابض يتصرف مثل قضيب مستقيم، ببعدين a و h متعرض لعزم فتل  $\frac{PD}{2}$  ، وبالتالي نحصل على العلاقة:

$$\delta = \frac{PD^3n}{k_2ah^3G}$$

حيث

n - عدد اللفات الفعالة.

G = عامل الجساءة.

يوخذ من المراجع الهندسية.  $\frac{a}{h}$  يوخذ من المراجع الهندسية.


لاحظ بأن h < a.

يعطى ثابت صلابة النابض أو النسبة k بواحدات (Ib/in (Kg/cm) بالعلاقة:

$$k = \frac{P}{\delta} = \frac{a^2b^2G}{D^3n\gamma}$$

### نوابض الفتل الحلزونية

النوابض قات الأسلاك دائرية المقطع. تصمم هذه النوابض عملياً عبر الافتراض بأن النابض سيضغط عبر العزم M المتوضع وفق محور الحلزون. وتطبق العلاقات التالية على النوابض ذات الأسلاك دائرية المقطع (الشكل 5.8):



الشكل 5.8 : الطريقة النموذجية لتحميل نابض الفتل

$$\sigma = \frac{10.2M}{d^3}$$

$$\sigma' = K_1 \sigma = K_1 \frac{10.2M}{d^3}$$

$$\varphi = \frac{10.2MnD}{Ed^4}$$

ويعطى الانحراف الزاوي φ1 بالدرجات والناتج عن العزم M بالعلاقة:

$$\varphi_1 = \frac{3670MnD}{Ed^4}$$

ويُعطى ثابت صلابة النابض k بواحدة  $\frac{(Cm.N)}{\deg}$  بالعلاقة:

$$k = \frac{M}{\phi_1} = \frac{Ed^4}{3670nD}$$

ويعطى الطول الفعلى للسلك المطلوب / بالعلاقة:

$$l = \frac{Ed^4}{1170k}$$

حىث

σ و σ = الإجهاد غير المصحح والمصحح على التوالي.

d و b - قطر اللف الوسطي وقطر السلك على التوالي.

E - معامل المرونة.

n = عدد اللفات الفعالة.

النوابض ذات الأسلاك مربعة المقطع

$$\sigma = \frac{6M}{h^3}$$

$$\sigma' = K_2 \sigma = K_2 \frac{6M}{h^3}$$

$$\varphi = \frac{6MnD}{Eh^4} \quad \text{for } \varphi = \frac{2160MnD}{Eh^4}$$

$$\varphi_1 = \frac{2160MnD}{Eh^4} \quad \text{for } \varphi = \frac{2160MnD}{Eh^4}$$

h - طول ضلع المقطع.

D - قطر اللف الوسطى.

يوخذ من المراجع الهندسية.  $\frac{D}{h}$  ويؤخذ من المراجع الهندسية.

### النوابض ذات الأسلاك مستطيلة المقطع

$$\sigma = \frac{6M}{bh^2}$$

$$\sigma' = K_2 \sigma = K_2 \frac{6M}{bh^2}$$

$$\varphi = \frac{6MnD}{Ebh^3}$$

$$\varphi_1 = \frac{2160MnD}{Ebh^3}$$

$$\epsilon_{01} = \frac{2160MnD}{Ebh^3}$$

حيث

h = العمق القطري للمقطع المستطيل.

D - قطر اللف الوسطى.


b - عرض المقطع المستطيل (بالاتجاه المحوري).

تابع للنسبة  $\frac{D}{h}$  ويؤخذ من المراجع الهندسية.  $K_2$ 

إذا تمّ تطبيق الحمل P على ذراع يبعد بمسافة R عن المحور، فإنه يمكن أخذ العزم M في المعادلة السابقة مساوياً للمقدار PR. ويعطى الانحراف في هذه الحالة بالاتجاه المحيطي عند نصف القطر R كما يلي 8.R/57.3.

## نوابض الاستطاعة اللولبية والنوابض ثابتة القوة (NEG'ATOR)

تملك النوابض الشعرية عادةً عدداً كبيراً من اللفات غير المتماسة، وتكون إحدى لهايتيه موثوقة. ويُنتج عدد اللفات n عن العزم المطبق M (الشكل 5.9).



الشكل 5.9 : نابض لوليي بعدد لفات كبير (موثوق النهاية الخارجية)

$$n = \frac{6Ml}{\pi Ebh^3}$$

حيث

h = سماكة الشريط.

b - العرض.

1 - طول الشريط الفعّال.

E - عامل المرونة.

يعطى الانحراف الزاوي بالدرجات لكل 360n.

كما ويعطى الإجهاد الناتج عن عزم الانحناء 6 بالعلاقة:

$$\sigma = \frac{6M}{bh^2}$$

أو

$$\sigma = \frac{\pi n h E}{l}$$

قد توضع نوابض المحرك أو القدرة (الشكل 5.10) - مثل تلك المستخدمة في الساعات - ضمن حاوية مفرَّغة.

إذا كان / يمثل الطول الفعال للشريط و h هو سماكته، عندها تكون مساحة المقطع الكلية لنابض اللفائف مساوية للمقدار h. وبالتالى:

$$d_2 = \sqrt{\frac{4}{\pi}lh + d_1^2}$$

حيث


d<sub>2</sub> = القطر الخارجي للنابض ذو اللفائف.

dı = قطر المحور.


وبافتراض أن اللفائف قريبة من بعضها، فيمكن عندها حساب عدد اللفات للنابض ذو اللفائف بالعلاقة:

$$n=\frac{d_2-d_1}{2h}$$

ويكون عدد اللفات الكلي ΔN المحررة من النابض في حالة عدم اللف (كما في الشكل 5.10) مساوياً للفرق بين n و'n و't وبالتالى:



الشكل 5.10 : نابض قدرة غير ملفوف موضوع ضمن حاوية



الشكل 5.11 : نابض قدرة ملفوف حول محور

$$\Delta N = n - n'$$

$$= \frac{\sqrt{(4/\pi)lh + d_1^2} + \sqrt{D_2^2 - (4/\pi)lh} - (D_2 + d_1)}{2h}$$

$$l = \frac{D_2^2 - d_1^2}{2.55h}$$

,

$$\Delta N = \frac{D_2^2 - d_1^2}{2hU} = \frac{4l}{\pi U}$$

$$U = \frac{D_2^2 - d_1^2}{\sqrt{2(D_2^2 + d_1^2) - (D_2 + d_1)}}$$

$$M = \frac{\sigma bh^2}{6}$$

$$\sigma = \frac{6M}{bh^2} = \frac{\pi Eh \Delta N}{l}$$

$$\Delta N = \frac{6Ml}{\pi Ebh^3} = \frac{\sigma l}{\pi Eh}$$

أيضاً

$$h = \sqrt[3]{\frac{1.5MU}{Eb}}$$

حىث

b - عرض الشريط.

h = السماكة.

E - عامل المرونة

النوابض ثابتة القوة (Neg'ator)

يعطى الحمل P لمثل هذا النابض بالعلاقة:

$$P = \frac{Ebh^3}{26.4} \left[ \frac{1}{R_n^2} - \left( \frac{1}{R_n} - \frac{1}{R_1} \right)^2 \right]$$

حيث:


b و h - عرض وسماكة الشريط على التوالى.

E - عامل المرونة.

R<sub>n</sub> - نصف قطر الانحناء الأصغري للفة.

R<sub>1</sub> = نصف قطر الوشيعة الخارجي.

معادلات التصميم للنوابض البسوطة ثابتة القوة (Neg'ator Extension): يمكن استخدام المعادلات التصميمية التالية المقدمة من Votta لمثل هذه الأنواع كما في الشكل 5.12.



الشكل 5.12 : نابض ثابت القوة (نابض مبسوط ثابت القوة)

للنوابض التي لها عشر لفات أو أقل:

$$h \ge \frac{26.4P}{EbS_f^2}$$

$$R_n = \sqrt{\frac{Ebh^3}{26.4P}}$$

$$b = \frac{26.4P}{EhS_f^2}$$

$$R_2 = 1.15R_n$$
$$L = \delta + 10R_2$$

P - الحمل.

R<sub>n</sub> - نصف القطر الأصغري لانحناء اللفة.

L - الطول الكلى للنابض.

R2 - نصف قطر الجلبة الملفوف عليها النابض.

δ - الانحراف المطلوب (أو الامتداد المطلوب).

Sr - عامل يعتمد على عدد مرات التشغيل.

للنوابض التي لها أكثر من عشر لفات:

$$h \ge \frac{26.4P}{EbS_f^2}$$

$$R_m = \sqrt{\frac{Ebh^3}{26.4P}}$$

$$R_n = \frac{R_m}{1.15}$$

$$R_2 = 1.15 R_m$$

$$L = \delta + 10R_2$$

R<sub>m</sub> - نصف القطر الأعظمي لانحناء اللفة.

# نوابض الأقراص المخروطية أو نوابض الأقراص المخروطية

يُفضل استخدام نوابض الأقراص المخروطية (والتي تعرف أيضاً بنوابض Belleville) في العديد من التصاميم لما لها من ميزات. هذه النوابض تتألف بشكل رئيسي من أقدراص دائرية مقعرة بشكل مخروطي، كما هو واضح في المقطع المبين في الشكل 5.13.

عندما يتم تطبيق الحمولة على هذا النابض كما هو موضع فسيتسطح النابض نحو الخسارج، ونتسيحة لمرونته سيؤدي دور نابض. نفترض بأن الحمولة ستطبق على حوافه وتعطى كما يلي:

$$P = \frac{C_1 C E t^4}{R^2}$$

حيث

P - الحمل عند الانحراف δ عن الوضع غير المحمَّل.

C - عامل يعتمد على النسبة R/r.

R وr = نصفي القطر الخارجي والداخلي على الترتيب.

. عامل يعتمد على النسبتين  $\delta/t$  و h/t يؤخذ من المراجع الهندسية.

h - ارتفاع المحروط الابتدائي المشكل للنابض.

t - السماكة.

ويعطى الإجهاد المرن عند الانحراف δ (إذا كان بإشارة سالبة فهذا يعني أنه إجهاد ضغط) كما يلي:

$$\sigma_c = -K_c \frac{Et^2}{R^2}$$

$$\sigma_{t1} = K_{t1} \frac{Et^2}{R^2}$$

$$\sigma_{t2} = K_{t2} \frac{Et^2}{R^2}$$

حىث

E - عامل المرونة.


σ- الإجهاد عند الحافة الداخلية العلوية Α.

.B الإجهاد عند الحافة الداخلية السفلي Β.

.C الإجهاد عند الحافة الخارجية السفلي σ12

تعتمد العوامل  $K_c$  و  $K_{t2}$  و  $K_{t2}$  على النسب  $K_c$  على الترتيب.

ويمكن أن تؤخذ قيمة العامل  $K_c$  من أجل أي قيمة للنسبة  $\frac{h}{t}$  و من مخططات موجودة في المراجع الهندسية.



الشكل 5.13 : نابض قرص مخروطي (نابض Belleville)

الإجهاد الاسمي من ويدعى هذا الإجهاد أيضاً بإجهاد الانحناء البسيط، ويستخدم من أجل الحمولات الستاتيكية.

$$\sigma_n = \frac{0.96P}{t^2}$$

### المعادلات الخاصة بانحراف وارتفاع المخروط الصغيرين

تعـــتمد هذه المعادلات على نظرية الصفيحة المستوية المرنة (elastic flat-plate theory)، وتفترض بأن قيمة النسبتين 8/t و h/t هي أقل من 0.5، كما تفترض أيضاً بأن الحمل يؤثر عند الحواف:

$$P = K_1 \frac{\delta E t^3}{R^2}$$

$$P = \frac{\sigma t^2}{K_3}$$

$$\sigma = K_2 \frac{\delta E t}{R^2}$$

$$\sigma = K_3 \frac{P}{t^2}$$

$$\delta = \frac{P R^2}{K_1 E t^3}$$

حيث

 $\kappa_1$  = الإجهاد عند الحافة الداخلية، وفي هذه الحالة تعتمد العوامل  $\kappa_2$  و  $\kappa_3$  على النسبة  $\kappa_1$ .

## الحمل 'P المطبق داخل الحواف

$$P' = P \frac{R - r}{a}$$
$$\delta' = \delta \frac{a}{R - r}$$

حىث

a - المسافة القطرية بين الحافتين.

P' - الحمل على الحافتين.

الانحراف بين الحافتين.

يحسب الحميل P مين أجل انحراف  $\delta$  معطى بين الحافتين الداخلية والخارجية. وتحسب الإجهادات  $\sigma_{c}$  و $\sigma_{c}$  من النسبتين  $\delta$ /h و $\delta$ /h.

ويعطى الإجهاد الاسمى م، بالعلاقة:

$$\sigma_n = 0.96 \frac{P'}{r^2} \frac{a}{R - r}$$

## النوابض المستوية والورقية

## نابض الدعامة البارزة البسيط ـ عرض ثابت

الانحسرالهات الصغيرة: إن أبسط نوع من أنواع النوابض المستوية هو نابض الدعامة البارزة البسيط، والمحمل بحمل عند طرفه الحر (كما في الشكل 5.14). وتعطى قيمة الانحراف في هذه الحالة بالمعادلة المعروفة التالية:

$$\delta = \frac{Pl^3}{3EI}$$

1 - طول النابض.

E - عامل المرونة.

h العرض و العرض و العرض و العرض العرض و العرض و العرض العرض و العرض العرض و العرض و

وإذا أردنا نسيحة أدق في الحسالات التي يكون فيها عرض الشريط أكبر بكثير بالمقارنة مع السماكة، أي bo/h كبيرة حيث أن ob مقاربة للطول 1، يجب أن نأخذ عزم العطالة كما في المعادلة

$$\frac{b_o h^3}{12} (1 - v^2)$$


حيث : ٧ نسبة بواسون.

$$\delta = \frac{Pl^3}{3EI}(1 - v^2)$$

وتكرن قيمة ٧ من أجل معظم المعادن مساوية 0.3، مما يعني بأن النابض في مثل هذه الحالات سيكون أصلب بمقدار 10 % من القيمة المحسوبة، ومع ذلك تقع قيمة الانجراف في معظم الحالات العملية ضمن النتائج المحسوبة.

يعطى إجهاد الانحناء الاسمى ٥ عند حافة النابض المبين في الشكل 5.14 بالعلاقة:

$$\sigma = \frac{6Pl}{b_o h^2}$$



الشكل 5.14: نابض الدعامة البارزة البسيط

## نابض الدعامة البارزة البسيط ذو شكل شبه المنحرف

القوليات (الانحرافات) الصغيرة: تستخدم في حالات عديدة النوابض الورقية التي تأخيذ صفائحها أشكال أشباه منحرفة (الشكل 5.15). يعطى التدلي وفق نظرية الجوائز كما في العلاقة:

$$\delta = K_1 \frac{Pl^3}{3EI_o}$$


صث

$$K_{1} = \frac{3}{(1 - b/b_{o})^{3}} \left[ \frac{1}{2} - 2\frac{b}{b_{o}} + \left(\frac{b}{b_{o}}\right)^{2} \left(\frac{3}{2} - \ln\frac{b}{b_{o}}\right) \right]$$


 $\frac{b}{b_o}$  على النسبة الداخلية، بينما يعتمد العامل  $K_1$  على النسبة العامل من المراجع الهندسية.

### النوابض المستوية العرضة لحمولة مركبة محورية وجانبية

غالباً ما تحمّل النوابض المستوية في الحياة العملية كما في الشكل 5.16، حيث تعتبر إحدى النهايتين موثوقة، بينما يسمح للأخرى بالحركة وفق الاتجاه الجانبي ولكنها تُمسنَع من الدوران. إذا كان الحمل المحوري P صغيراً بالمقارنة مع قوة الربط فإن الإزاحة والإجهاد يعطيان كما يلي:



الشكل 5.15 : نابض ورقى مكافئ لنابض دعامة بارزة ذو شكل شبه منحرف



الشكل 5.16 : نابض مستوي خاضع لحمل مركب محوري وجانبي

$$\delta = \frac{Ql^3}{12EI}$$
$$\sigma = \frac{38Eh}{I^2}$$

1 - طول الجائز.

Q = الحمل الجانبي.

I = bh<sup>3</sup>/12 - عزم عطالة المقطع.

b - العرض.

h - السماكة.

δ - الانحراف الكلى.

σ = الإجهاد الاسمي عند النهاية الموثوقة (مع إهمال تأثير حالة تركيز الإجهاد).

إذا كان الحمل المحوري P (كما في الشكل 5.16) ليس صغيراً بالمقارنة مع حمولات الانحسناء فعندها لن تعطي المعادلتان السابقتان دقة مقبولة. وإن من الأدق في مثل هذه الحالات أن يضرب الإجهاد والانحراف المحسوبان بالعلاقتين السابقتين بعاملين  $P_{cr}$  واللذين يعتمدان على النسبة  $P_{cr}$  =  $P^{1/2}$ EI $\pi^2$  حيث يمثل  $P_{cr}$  حمل انحناء Euler للنهايات المتمفصلة، ويعطى هذان العاملان بالعلاقتين:

$$C_1 = \frac{1}{1 - P/P_{cr}}$$

$$K_2 = 1 - 0.178 \frac{P}{P_{cr}}$$

ويصبح بالتالي الإجهاد والانحراف كما يلي:

$$\sigma = K_2 \frac{3\sigma Eh}{l^2}$$
$$\delta = C_1 \frac{Ql^3}{12Fl}$$

يعبر الإجهاد ٥ عن الجحال الناتج عن الانحراف الجانبي ٥.

ويمكن إعطاء علاقة أكثر دقة للانحراف 6 للنابض المبين في الشكل 5.16 كما يلي:

$$\delta = \frac{Ql}{P} \frac{(2\tan kl)/2 - kl}{kl}$$

$$k = \sqrt{\frac{P}{El}}$$

### النوابض الورقية

تستخدم النوابض الورقية - والتي تكون أقل فاعلية من النوابض الحلزونية من حيث الطاقـــة المخـــزنة لكل باوند من المادة - بشكل واسع في بحال صناعة السيارات وذلك لأنها تلعب دوراً كعناصر إنشائية أيضاً.

يعتمد التصميم العملي للنوابض الورقية على افتراض أنها جوائز ذات متانة منتظمة، ويكافسئ هذا الفرض الفرض بأنها نوابض دعامة بارزة ذات مقطع مثلثي. ويعطى الإجهساد الأعظمي  $\sigma$  والنسبة R تحت هذا الفرض للنابض الورقي شبه الاهليلجي المتناظر كما يلى:

$$R = \frac{P}{\delta} = \frac{8Enbh^2}{3l^3}$$
$$\sigma = \frac{3Pl}{2nbh^2}$$

n - عدد الورقات.

b = العرض.

h - سماكة الورقة.

1 - الطول.

P - الحمل.

وتصبح بالنسبة للنوابض الورقية شبه الاهليلجية غير المتناظرة (الشكل 5.17b) Fig 5.17b) كما يلي:


النسبة 
$$R = \frac{P}{\delta} = \frac{Ebnh^3 l}{6l_1^2 l_2^2}$$
 النسبة 
$$\sigma = \frac{6Pl_1 l_2}{nbh^2 l}$$


أمـــا إذا كان النابض الورقي على شكل دعامات بارزة (الشكل 5.17c) يحوي n ورقة، وا يمثل طول أطول ورقة عندها تصبح المعادلتان كما يلي:

النسبة 
$$R = \frac{P}{\delta} = \frac{Ebnh^3}{6l^3}$$


$$\sigma = \frac{6Pl}{nbh^2}$$

#### SECTION FIVE





الشكل 5.17 : نوابض ورقية : a) على شكل شبه اهليلجي متناظر (b) على شكل شبه اهليلجي غير متناظر



الشكل 5.17 : نوابض ورقية c) على شكل دعامة بارزة /تابع/

5.1	ل	الجدو

الحجوم القياسية للنوابض المستوية (النوابض الصفائحية المستخدمة في صناعة السيارات)												
120 and 150.	100,	90,	75,	70,	65,	60,	55,	50,	45,	40,	(mm)	العرض
			14 and 16.	12,	10,	8,	7,	6,	5,	4,	(mm)	السماكة

## نوابض قضبان الفتل

### عموميات

تـــتألف نوابض قضبان الفتل بشكل رئيسي من قضبان مستقيمة من معدن نابضي (الشكل 5.18) تتعرض بشكل رئيسي لعزم فتل. فتتخزن عندها فيه الطاقة بسبب فتل القضيب؛ كما في النوابض المستخدمة في تعليق المركبات السيارة وفي تطبيقات أخرى.

سنورد فيما يلي المعادلات التصميمية لنوابض قضبان الفتل متغيرة المقطع والمعرَّضة لعزوم فتل صرفة. (وإذا تعرضت هذه النوابض لعزوم انحناء فعلينا أخذ الإجهادات الناتجة عن هذه العزوم بعين الاعتبار).

### فضيب مصمت دائري المقطع

$$\phi = \frac{584 M_t l}{d^4 G}$$

$$\tau = \frac{16 M_t}{\pi d^3}$$

حيث

φ - الزاوية النهائية، deg.


τ - إجهاد القص.

M - عزم الفتل المطبق.

d - قطر القضيب.

1 - الطول الفعّال للنابض.

G - عامل الجساءة.



الشكل 5.18: نابض قضيب فتل بنهايتين مخددتين

## قضيب مفرغ دائري المقطع

إذا كسان القضييب مفسرعاً ذا قطر خارجي d وقطر داخلي d فتصبح عندها المعادلتان:

$$\phi = \frac{584 M_t l}{G(d^4 - d_1^4)}$$
$$\tau = \frac{16 M_t d}{G(d^4 - d_1^4)}$$

### قضيب مربع القطع

$$\phi = \frac{407 M_t l}{a^4 G}$$

$$\tau = \frac{4.81 M_t}{a^3}$$

a - طول ضلع المقطع المربع.

## قضيب مستطيل القطع

$$\phi = \frac{57.3M_t l}{K'_1 a h^3 G}$$
$$\tau = \frac{M_t}{K'_2 a h^2}$$

حىث

a - الطول.

h - سماكة المقطع المستطيل الشكل، ويعتمد العاملان K'ı ود'K على النسبة a/h.

# نوابض الفتل المحملة بواسطة ذراع


غالباً ما تحمّل نوابض الفتل عبر ذراع AB (الشكل 5.19) موصول إلى إحدى فايتيه، والتي تستند إلى مدحرج بينما تكون النهاية الأخرى موثوقة أو مثبتة. إذا ما تم قياس الانحراف 8 بالنسبة للخط الأفقي بينما كانت الحمولة P شاقولية وكان القضيب دائري المقطع فيكون لدينا:

$$P = \frac{\pi d^4 G(\alpha + \beta)}{32 / R \cos \alpha}$$

تقاس α و β هنا بالراديان، حيث تمثل:

α الزاوية بين الذراع AB والخط الأفقي المرجعي.

β الزاوية بين الذراع والخط الأفقى المرجعي عندما تكون الحمولة معدومة.




الشكل 5.19 : نابض قضيب فتل محمّل بواسطة ذراع

تُعرَّف النسبة الشاقولية عند النهاية Β للذراع (الشكل 5.19) بالعلاقة dP/dδ = k

$$k = \frac{\pi d^4 G}{32! R^2} \frac{1 + (\alpha + \beta) \tan \alpha}{\cos^2 \alpha}$$

## النوابض المطاطية ونوابض التثبيت

يمكن تقدير الانحراف 8 لكتلة مضغوطة غير مسندة (الشكل 5.20) بشكل تقريبي من المعادلة التالية، مع الافتراض بأن السطح المضغوط مزيّت جيداً وبالتالي سنسمح له بالتمدد الجانبي بحرية مع افتراض وجود انفعالات صغيرة.



الشكل 5.20 : كتلة مطاطية محملة بحمولة ضغط

$$\delta = \frac{Ph/AE}{1 + P/AE}$$

P - الحمل.

A - مساحة مقطع الشطيرة الأصلى.

h - السماكة الأصلية.

تعتمد هذه المعادلة على مبدأ ثبات حجم الكتلة المطاطية المضغوطة.

# نوابض القص أو التي على شكل شطائر

تســتخدم نوابض القص أو التي على شكل شطائر والمؤلفة من وسادتين مطاطيتين مثبتتين على صفيحتين فولاذيتين بشكل واسع في مجال عزل الاهتزازات أو تثبيت الآلات.


يُعطى إجهاد القص  $\frac{P}{2A}$  حيث  $\frac{P}{T}$  حيث  $\frac{P}{T}$  مساحة مقطع كل وسادة، كما وتساوي زاوية القص  $\frac{P}{T}$  إلى  $\frac{P}{T}$  حيث  $\frac{P}{T}$  معامل الجساءة.

ومـــن أجل الانحرافات الصغيرة  $\gamma = \delta/h$  [rad] ماكة الوسادة.

وبالتالي لدينا:

$$\delta = \frac{Ph}{2AG}$$

تعطى قيم المعامل G ومن أجل الانحرافات الصغيرة كتابع لقساوة مقياس التحمل في المراجع الهندسية.



الشكل 5.21: نابض قص بسيط أو على شكل شطيرة

## نوابض القص الاسطوانية

### ارتفاع محوري ثابت

يــتألف هذا النوع من نوابض القص بشكل رئيسي من وسادة اسطوانية مثبتة إلى حلقــة فولاذية من الخارج وإلى محور أو حلقة من الداخل (الشكل 5.22). ويتم تطبيق حمولة P على طول المحور.

ويُعطى إجهاد القص τ عند أي نصف قطر r كما يلي:

$$\tau = \frac{P}{2\pi rh}$$

إذا كانت y تعبّر عن الانحراف عند نصف القطر r، فبشكل تقريبي يمكن أن نكتب:

$$dy/dr = -\tau/G$$

وباستخدام الانحراف الكلي 6 تصبح قيمة 6 بشكل تقريبي مساوية إلى:

$$\delta \approx \frac{P}{2\pi hG} \ln \frac{r_o}{r_i}$$

#### إجهاد ثابت


إذا كانت سماكة النابض المطاطي الاسطواني h متناسبة عكساً مع نصف القطر r، عندها سيكون إجهاد القص ثابتاً وسنخصل على استثمار أفضل للمادة.

$$r = \frac{r_o h_o}{h} \quad \text{if } r = \frac{r_o h_o}{h}$$


حيث

ho السماكة عند نصف القطر الخارجي ro.

فإننا نحصل على المعادلة التالية:



الشكل 5.22: نابض قص اسطواني بارتفاع محوري ثابت وبحمولة محورية



الشكل 5.23: نابض قص اسطوان بسماكة متغيرة واجهاد قص ثابت

$$\tau = \frac{P}{2\pi r_0 h_0} = const$$

وسيكون الانحراف  $\delta$  تقريباً مساوياً إلى  $\frac{\tau}{G}$  مضروباً بالحد ( $r_o$  -  $r_i$ ) أي:  $\delta pprox \frac{P(r_o-r_i)}{2\pi r_o h_o G}$ 


# نوابض الفتل الاسطوانية

#### ثابتة السماكة

تؤخذ سماكة النابض h في هذه الحالة كقيمة ثابتة (الشكل 5.24)، بينما يؤثر عزم الفتل M على محور النابض. يعطى إجهاد القص  $\tau$  عند نصف القطر  $\tau$  والناتج عن العزم M كما يلي:

$$\tau = \frac{M}{2\pi r^2 h}$$

نحصل على إجهاد القص الأعظمي  $\tau_m$  في هذه الحالة عندما  $r=r_i$  والذي يساوي إلى:



(a)

الشكل 5.24 : نابض فتل اسطواني مطاطي ثابت السماكة

ويُعطى الانحراف الزاوي بالعلاقة:

$$\theta = \frac{M}{4\pi hG} \left( \frac{1}{r_i^2} - \frac{1}{r_o^2} \right)$$

حيث تعطى الزاوية θ بالراديان.

وسنورد فيما يلسي حدولاً بأصناف وقياسات الأسلاك المستخدمة في صناعة النوابض اللولبية:

الجدول 5.2 أصناف وحجوم الأسلاك

عجال الاستخدام	قطر السلك (mm)	وصف السلك	الصنف
يستخدم للنوابض المعرضة لأحمال ستاتيكية أو بطيئة التغيير، ويستخدم للإحهادات المنخفضة.	2.8 وما فوق	سلك مسحوب قاسي (بدون تلدين)	1
يستخدم للنوابض المعرضة لأحمال دورية متوسطة، ولإحهادات متوسطة.	0.25 حتى 10.0	سلك مسحوب قاسي (مع تلدين)	2
يستخدم للسنوابض المعرضة لحمولات ستاتيكية عالية تحت الإحهادات الديناميكية المتوسطة حتى العالية، ويستخدم للأقطار الأصسغر حتى لو تعرض النابض لحمولات صدم.	0.25 حتى 0.25	سلك عالي النشغيل (غير بحلَّخ)	3
مناسب للنوابض المعرضة لإحهادات ستاتيكية عالية حداً، والنوابض المعرضة لإحهادات ديناميكية متوسطة.	0.25 حتى 10.0	سلك عـــالي التشغيل (بملّخ)	4

وسنورد الآن جدولاً يحوي الأقطار القياسية للأسلاك.

الجدول 5.3 الأقطار القياسية للأسلاك (mm)

أسلاك فولاذية مسحوبة على البارد غير خلائطية	أسلاك فولاذية لنوابض مقسّاة ومراجعة وأسلاك نوابض الصمامات	سلك فولاذي غير قابل للصدأ يستخدم لقاومة التآكل العادية
0.07 to 0.12 - 0.01	1.00 to 1.10 - 0.05	0.10, 0.11, 0.125
0.14 to 0.22 - 0.02	1.2, 1.25	0.14 to 0.22 - 0.02
0.25	1.30 to 2.10 - 0.10	0.25
0.28 to 0.40 - 0.02	2.25	0.28 to 0.40 - 0.02
0.43, 0.45, 0.48	2.40 to 2.60 - 0.10	0.43, 0.45, 0.48, 0.50
0.50, 0.53, 0.56	2.80 to 4.00 - 0.20	0.53, 0.56, 0.60, 0.63
0.60, 0.63	4.25 to 5.00 - 0.25	0.65 to 1.30 - 0.05
0.65 to 1.30 - 0.05	5.30, 5.60, 6.00, 6.30	1.40 to 2.10 - 0.10
1.40 to 2.10 - 0.10	6.50 to 11.00 - 0.50	2.25; 2.40, 2.50, 2.60
2.25, 2.40, 2.50	12.0, 12.5, 13.0,	2.80, 3.00, 3.15
2.60, 2.80, 3.00	14.0	3.20 to 4.00 - 0.20
3.20 to 4.00 - 0.20		4.25 to 5.00 - 0.25
4.25 to 5.00 - 0.25		5.30, 5.60, 6.00, 6.30
5.30, 5.60, 6.00, 6.30		6.50 to 10.00 - 0.50
6.50 to 11.0 - 0.50		
12.0, 12.50		
13.00 to 17.00 - 1.00		

ويبين الجدول التالي المقاطع القياسية للنوابض المستوية (النوابض الصفائحية ذات الصفائح المدرفلة)

الجدول 5.4 كل الأقطار معطاة بالميليمتر

العرض	السماكة	العرض	السماكة	العرض	السماكة
50	10	90	6	115	10
50	13	90	8	115	11
63	6	90	10	115	13
63	8	90	11	115	16
63	10	90	13	115	19
63	11	90	16	120	16
63	13	90	19	120	19
75	6	100	8	125	10
75	8	100	10	125	13
75	10	100	- 11	125	16
75	11	100	13	140	11
75	13	100	16	140	13
75	16	100	19	150	11
				150	13
				150	16


أما الجدول التالي فيعطي إجهادات تصميم النوابض.

الجدول 5.5 (MN/m² (kgf/mm²) اجهادات التصميم للنوابض

قطر السلك (mm)	حولات تشغيل قليلة	حمولات تشغيل متوسطة	حمولات تشغيل عالية
Upto 2.10	414 (42.2)	517 (52.7)	640 (65.4)
2.10 - 4.50	380 (38.7)	476 (48.5)	586 (59.8)
4.50 - 8.00	330 (33.8)	414 (42.2)	510 (52.0)
8.00 - 13.00	290 (29.5)	360 (36.6)	448 (45.7)
13.00 - 25.00	248 (25.3)	310 (31.6)	386 (39.4)
25.00 - 38.00	220 (22.5)	276 (28.1)	345 (35.2)

# وسنورد الآن كيفية حساب عدد اللفات الفعالة كتابعة لنوع نماية النابض.

#### الأنواع المختلفة لنهايات وشيعة النابض



الشكل	المدد الحقيقي للفات	الطول المفرود	الطول الحر
(a)	i	(i + 1)d	ip + đ
(b)	i	(id)	ip
(c)	i + 2	(i + 3)d	ip + 3d
(d)	i + 2	(i + 2)d	ip + 2d


حيث i تمثل العدد الفعال للفات.

## السيور المسطحة (الأقشطة)

#### طول السير

يعطى الطول الكلى للسير (الشكل 5.25) بالعلاقة:

 $L = 2S \cos \theta + \pi [R + r + (R - r) \theta/90]$  in



الشكل 5.25: شكل غوذجي للقيادة عبر السير

حيث

S - المسافة بين مركزي البكرتين.

R - نصف قطر البكرة الكبيرة (السيور المسطحة) أو القطر الخطوي للبكرة الكبيرة (السيور على شكل ٧).

r - نصف قطر البكرة الصغيرة (السيور المسطحة) أو القطر الخطوي للبكرة الصغيرة (السيور على شكل ٧).

 $.\theta = \sin^{-1}[(R - r)/S], deg$ 

تعبر نسبة السرعة عن النسبة بين السرعة الزاوية للمحور القائد إلى السرعة الزاوية للمحور المقاد، وبالتالي:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{D_2}{D_1}$$

$$N_1 D_1 = N_2 D_2$$

حيث

N<sub>1</sub> - سرعة دوران المحور القائد، rmp.

N<sub>2</sub> - سرعة دوران المحور المقاد، rpm.

D, - قطر البكرة القائدة.

D<sub>2</sub> - قطر البكرة المقادة.

قمـــل سماكة السير المسطح في حالة السيور المسطحة، كما ويعتبر القطر الخارجي للبكرة هو قطر البكرة.

عندما نستخدم القيادة عبر سلسلة علينا تطبيق العلاقة:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

حىث

n<sub>1</sub> - عدد أسنان الدولاب المسنن القائد.

n<sub>2</sub> = عدد أسنان الدولاب المسنن المقاد.

#### سرعة السير

يمكن إيجاد السرعة التي يتحرك بما السير عبر تطبيق العلاقة:

$$V=\frac{\pi DN}{12}=0.262DN$$

حيث

v - السرعة، (ft/min (m/min).


D - قطر البكرة، (in (cm).

N - سرعة الدوران، rpm.

#### قوة الشد المؤثرة على السير

يمكن إيجاد العزم المؤثر على البكرة الصغرى اعتماداً على الشكل 5.26 - حيث  $\overline{r}$  على الخانب المرتخي (غير  $\overline{r}$  قوة الشد على الجانب المشدود و  $\overline{r}$  قوة الشد على الجانب المرتخي (غير المشدود) من البكرة - بالعلاقة:

$$T_1 = (F_1 - F_2) \frac{D_1}{2}$$



الشكل 5.26 القوى المؤثرة على السير

كما ويعطى العزم عند البكرة الكبرى كما يلى:

$$T_2 = (F_1 - F_2) \frac{D_2}{2}$$

يعرف الحد F<sub>1</sub> - F<sub>2</sub> بالشد الصافي.

#### الاستطاعة المنقولة

تعطى معادلة الاستطاعة المنقولة بواسطة السير بالحصان وفق العلاقة التالية:


$$hp = F_e \frac{0.262DNW}{33,000} = \frac{F_e DNW}{126,000}$$

حيث

- الشد الصافي على عرض السير، (kg/cm). الشد الصافي على عرض السير،

w = عرض السير، (in (cm).

## تصميم البكرات المصنوعة من حديد الصب



الشكل 5.27 بكرة حديد صب

يحسب قطر البكرة الصغرى وفق علاقة Saverin التحريبية كما يلي:

$$d = D_{\min} = (525 - 630)\sqrt[3]{\frac{P(KW)}{2\pi n_{\max}}}$$

حيث

.rev/sec - سرعة الدوران الأعظمية  $n_{max}$ 

تعتـــبر هذه العلاقة صحيحة في حالة النقل مع تخفيض سرعة الدوران (أي البكرة القائـــدة هي الصغيرة). أما إذا كان النقل مع زيادة سرعة الدوران فيحب عندها معرفة سرعة السير ٧ ومن ثم يتم تحديد القطر ٥.

ويعطى قطر البكرة المقادة بالعلاقة:

$$D = (1 - \epsilon) di$$

حيث

€ معامل الزحف وقيمته من 0.01 وحتى 0.03.

i نسبة السرع.

ويعطى عرض وجه البكرة (معادلة Barth) كما يلي:

(للسيور ذات زمن التشغيل العالي)  $B = 1\frac{3}{16}b + 10.0 mm$  (للسيور التي تعمل الأوقات قصيرة)  $B = 1\frac{3}{32}b + 5.0 mm$ 

b: عرض السير أو القشاط.

ويعطى عدد أذرع البكرة تبعاً لقطرها كما يلي:

من أجل D < 200 mm نستخدم الأوتار</li>

♦ من أجل D = 200 mm وحتى D = 450 mm نأخذ عدد الأذرع 4 = i.

450 mm ♦ نأخذ عدد الأذرع 6 = 1.

وتكون مساحة مقطع الذراع الأهليلجي بالقرب من المحور:

لسير مفرد  $a = 2.94\sqrt[3]{BD/4i}$  لسير مضاعف  $a = 2.94\sqrt[3]{BD/2i}$ 

بينما تكون مساحة مقطع الذراع بالقرب من الإطار (a1) متناقصة mm 4 لكل 100 mm.

ويكون نصف قطر التقوس بين الذراع والإطار بالقيمة:

$$r = \frac{3}{4}a$$

ويعطى تقريباً مقدار تقوس سطح البكرة بالعلاقة:

$$h = 0.003 D$$

وتعطى العلاقة بين قطر المحور المدير للبكرة وبين قطر البطيخة (hub) كما يلي:

للسير المفرد 
$$\frac{d_1-d_s}{2}=0.412\sqrt[3]{B.D}+6mm$$
 للسير المضاعف  $-0.529\sqrt[3]{B.D}+6mm$ 

حيث

B = عرض السير، mm.

D - قطر البكرة، mm.

d<sub>1</sub> = قطر البطيخة، mm.

d, = قطر المحور، mm.

ويكون طول البطيحة

$$l_1 \ge \frac{2}{3}B$$

$$\le B$$

$$\ge 1.5d_S$$

وتكون سماكة الإطار الخارجي للبكرة محددة بالعلاقة:

للسير المفرد 
$$t_r = \frac{D}{200} + 3mm$$
 للسير المضاعف  $t_r = \frac{D}{200} + 6mm$ 

وسنورد فيما يلى الأقطار النظامية للبكرات المصنوعة من الحديد الصب والبكرات المصنوعة من الفولاذ المتوسط الكربون معطاة بالميليميتر:

## الجدول 5.6

40,	45,	50,	56,	63,	71,	80,	90,	100,	112,	125,	140,	160,	180,	200.
224,	250,	280,	315,	355,	400,	450,	500,	560,	630,	710,	800,	900,	1000,	1120,
1250,	1400,	1600,	1800,	2000.										

كما ويعطى عرض سطح البكرات النظامية المصنوعة من الحديد الصب والفولاذ المتوسط الكربون بالجدول التالي معطى بالميليمتير:

#### الجدول 5.7

20, 25, 32, 40, 50, 53, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630,

# $\nabla$ السيور التي على شكل حرف

تصنف هذه السيور وفق خمسة أصناف مبينة في الجدول التالي:

الجدول 5.8

E	D	С	В	A	رمز السير ٧
38	32	22	17	13	العسرض الاسمي
					للـــوحه العلـــوي
					للــــــر (mm)
23	19	14	11	8	السماكة الاسمية
					(mm)
30	30	25	25	25	السرعة العظمى
					المضلة (m/s)
70 - 260	35 - 150	10 - 70	1.5 - 15	0.4 - 4.0	المحسال المفضسل
(100 - 350)	(50 - 200)	(15 - 100)	(2 - 20)	(0.5 - 50)	للاســــنطاعة
,				ļ ` · · ·	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
					(KW)(Mhp)
20	14	12	9	6	عدد الأسلاك
					الأعظمي

وتعطى العلاقة بين قوى الشد المطبقة على السير ٧ وعند سرعات عالية بالعلاقة:

$$\frac{T_1 - T_c}{T_2 - T_c} = e^{\mu_1 \theta}$$

حيث

N (Kgf) عند الجانب المشدود، (Kgf).

N(Kgf) عند الجانب غير المشدود،  $T_2$ 

Tc - القوة المركزية المؤثرة على السير.

θ - قوس التماس بين السير والبكرة، rad.

 $\mu_1 = \mu/\sin(\alpha/2)$  الظاهري.

 $\alpha$  = زاوية التحويف داخل البكرة الذي على شكل  $\alpha$ 

Barth عامل الاحتكاك بين السير ومعدن البكرة ويعطى وفق معادلة  $\mu$ 

كما يلي:

$$\mu = 0.54 - \frac{0.712}{2.542 + \nu}$$

ب سرعة السير m/sec، هذا إذا كان السير حلدي والبكرة فولاذية أما إذا كان غير ذلك فيعطى معامل الاحتكاك وفق الجدول التالى:

الجدول 5.9 معامل الاحتكاك بين السيور ومواد البكرات مادة البكرة

حديد	حديد	حديد	ورق	خشب	حديد	مادة السير
مزيت	مشخم	رطب			فولاذ	
0.12	0.15	0.20	0.35	0.30	0.25	حلد مدبوغ بالسنديان
0.20	0.25	0.35	0.50	0.45	0.40	حلد مدبوغ معدنياً
0.10	0.12	0.15	0.25	0.23	0.20	كتان أو قنب مفرّز
-	-	0.20	0.40	0.35	0.32	Balata
0.10	0.12	0.15	0.28	0.25	0.22	قطن منسوج
0.15	0.20	0.25	0.45	0.40	0.35	شعر جمل
- !	-	0.18	0.35	0.32	0.30	مطاط مخشن

حدید مزیت	حدید مشخم	حدید رطب	ورق	خشب	حديد فولاذ	مادة السير
-	•	0.15	0.38	0.35	0.32	مطاط مغطى
	-	0.20	0.40	0.38	0.35	مطاط مع نسيج

وتعطى معادلات الاستطاعة المنقولة لكل صنف من أصناف السيور V بالجدول التالي:

الجدول 5.10

مبر	رمز مقطع الس	المعادلة	القيمة العظمى للقطر de في المعادلة mm
<b>A</b>	kW=(0.61v-0-00	$-\frac{26.68}{d_a}-1.04\times10^{-4}v^2)\times0.7355v$	125
В	kW=(1.08y-0-00	$-\frac{69.68}{d_q} - 1.78 \times 10^{-4} v^2) \times 0.7355 v$	175
C	kW=(2.01v-0.09	$-\frac{194.8}{d_e} - 3.18 \times 10^{-4} v^2) \times 0.7355 v$	300
D	k W ≃(4.29v-0.00	$-\frac{690}{d_{\theta}}-6.48\times10^{-4}v^2)\times0.7355v$	425
E	kW=(6.22v-0-09	$-\frac{1294}{d_a} - 9.59 \times 10^{-4} v^2) \times 0.7355 v$	700

حيث KW - الاستطاعة المنقولة العظمى بالكيلو واط وعند قوس تماس بمقدار °80 لسير بطول وسطى.

v - سرعة السير، m/s.

de = d.kd - القطر الخطوي المكافئ، mm.

d - القطر الخطوي للبكرة الصغرى، mm.

Ka - عامل صغر القطر يؤخذ من الجدول التالي:

الجدول 5.11 عامل صغر القطر Kd

K <sub>d</sub>	مجال نسبة السرع	K <sub>d</sub>	مجال نسبة السرع	K₄	مجال نسبة السرع
1.10	1.341 to 1.429	1.05	1.110 to 1.142	1.00	1.000 to 1.019
1.11	1.430 to 1.562	1.06	1.143 to 1.178	1.01	1.020 to 1.032
1.12	1.563 to 1.814	1.07	1.179 to 1.222	1.02	1.033 to 1.055
1.13	1.815 to 2.948	1.08	1.223 to 1.274	1.03	1.056 to 1.081
1.14	2.949 and over	1.09	1.275 to 1.340	1.04	1.082 to 1.109

عدد السيور المطلوبة:

عدد السيور 
$$n' = \frac{PK_S}{(KW)K_LK_a}$$

حيث

P - الاستطاعة المنقولة.

.K - عامل تصحيح يعتمد على ظروف التشغيل يؤخذ من المراجع الهندسية.

KL - عامل تصحيح يعتمد على طول السير يؤخذ من المراجع الهندسية.

.K = عامل تصحيح يتعلق بزاوية التماس بين السير والبكرة ويؤخذ من المراجع الهندسية.

К الاستطاعة التي يستطيع السير نقلها ويؤخذ من المراجع الهندسية كتابع لصنف السير والقطر الخطوي المكافئ.

تعطى المسافة بين مركزي البكرتين بالعلاقة:

$$C = A + \sqrt{(A^2 - B)}$$

حبث

$$A = \frac{L}{4} - \frac{\pi(D+d)}{8}$$
$$B = \left[\frac{D-d}{8}\right]^{2}$$

d - القطر الخطوى للبكرة الصغرى.

D - القطر الخطوي للبكرة الكبرى.

كما ويعطى طول السير الخطوي بالعلاقة:

$$L = 2C + 1.57(D+d) + \frac{(D-d)^2}{4C}$$

## السلاسل الاسطوانية الدوارة

تعطى السرعة الوسطى للسلسلة بالعلاقة:

$$V=\frac{pNn}{12}$$

حيث

٧ = السرعة المتوسطة ft/min.

e - خطوة السلسلة، (cm).

N - عدد دورات البكرة المسننة بالدقيقة، rpm.

n - عدد أسنان البكرة المسننة.

كما ويمكن إيجاد الطول التقريبي للسلسلة عبر تطبيق العلاقة:

$$L = \frac{n_1 + n_2}{2} + \frac{2C}{p} + \frac{p(n_1 + n_2)^2}{39.5C}$$

حىث

L - طول السلسلة مقدرة بالوصلات.

مدد أسنان الدو لابين المسننين.  $n_1, n_2$ 

o المسافة المركزية، (cm).

P - خطوة السلسلة، (in (cm).

وتعطى الاستطاعة المنقولة بالسلسلة مقدرة بالحصان وفق العلاقة:

$$hp = \frac{F_a V}{33,000}$$

حيث

F. = قوة الشد المسموح بما في السلسلة (Kg).

v - سرعة السلسلة، ft/min (m/min).

بإهمال القوة الطاردة المركزية والتي يمكن إهمالها عند العمل بالسرعات المعقولة، نرى بأن المعادلة الأشهر التي تحدد قوة الشد المسموح بما في السلاسل تعطى بالعلاقة:

$$F_a = \frac{2,600,000A}{V + 600}$$

ىيث

.in² (cm²) مساحة مقطع وتد الوصل،

تعطى جميع أبعاد السلسلة القياسية كتوابع لخطوتها، كما تعطى مساحة وتد الوصل بالعلاقة:

$$A = 0.273p^2$$

وتعطى القيم القياسية لخطوات السلاسل كما يلي:

$$\frac{1}{4}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{3}{4}, \frac{1}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{4}, \frac{2}{2}, \frac{1}{2}$$
 in

# السلاسل الصامتة (سلاسل ذات حلقات مفلطحة متناوبة مع مسامير الربط)

تعطى الاستطاعة المنقولة بالحصان البخاري وفق العلاقة:

$$hp = \frac{T_p VW}{33,000}$$

حيث

الشد المسموح به، Ib/in. الشد المسموح به،  $T_p$ 


v - السرعة، (m/mi n)

w - عرض السلسلة، (cm).

يجب أن تكون قدرة السلسلة الكلية أكبر من القدرة الاسمية الواجب نقلها، وتختلف الكمية الإضافية بحسب التطبيق. فإذا كان هناك صدم بسيط فيحب أن تكون قدرة السلسلة أكبر بمرتين من القدرة الاسمية.

## المكابح ذات اللقم

تتألف المكابح ذات اللقم بأبسط أشكالها من كتلة خشنة (لقمة) تضغط على المحور كمسا هو مبين في الشكل 5.28 وتعرّف القوة المنتقلة إلى اللقمة بالاحتكاك بقوة الاحتكاك وتعطى كما يلى:



- الشكل a 5.28) كابح لقم بسيط
- b) مخطط القوى لكابح لقم
  - c) كابح بلقمتين

$$F_{\rm f} = f F_{\rm n}$$

حيث

F<sub>r</sub> = قوة الاحتكاك، (N) lb.

f = عامل الاحتكاك.

Fn الحمل المطبق من اللقمة على الاسطوانة أو المحور الدوار، (N) lb (N)

ويمكنن اعتبار هذه القوة كمقاومة تبديها اللقمة لتأثير دوران الاسطوانة، ويعطى العزم المقاوم بالعلاقة:

$$T = F_f r$$

$$\int_{0}^{1} T = f F_n r$$

حىث

T - العزم المقاوم، (N.m) lb.in.

r - نصف قطر الاسطوانة أو المحور، (mm).

يمكن استخدام المعادلة السابقة للقم الطويلة ذات زاوية التماس (الزاوية θ في الشكل 5.28a) أقل من 60%. أما إذا كانت زاوية التماس أكبر من ذلك فإن الضغط سيتم بتوزيع غير منتظم. وننصحك باستخدام العلاقة:

$$T = \frac{4 f F_n r \sin(\theta/2)}{\theta + \sin \theta}$$

حيث

θ - زاوية التماس، rad.


وسنورد فيما يلي ثلاث حالات لتوضع الكابح ذو اللقم حيث:

F - القوة في نماية ذراع الكابح، (Kgf) N.

.N (Kgf) - القوة المماسية عند إطار حلقة دولاب الكابح، N (Kgf).

f - عامل الاحتكاك بين اللقمة ودولاب الكابح.

للدوران في كلا الاتجاهين:




## الشكل 5.29

دوران مع عقارب الساعة الشكل 5.30:

$$F = \frac{F_t b}{a + b} \left( \frac{1}{f} - \frac{c}{b} \right)$$

دوران بعكس عقارب الساعة:

$$F = \frac{F_t b}{a + b} \left( \frac{1}{f} + \frac{c}{b} \right)$$




الشكل 5.30

دوران مع عقارب الساعة وفق الشكل 5.31:

$$F = \frac{F_t b}{a + b} \left( \frac{1}{f} + \frac{c}{b} \right)$$

دوران بعكس عقارب الساعة:

$$F = \frac{F_t b}{a + b} \left( \frac{1}{f} - \frac{c}{b} \right)$$



الشكل 5.31

## الكوابح ذات السيور

يتألف الكابح ذو السير من سير فولاذي مبطن بمادة احتكاكية كما في الشكل 5.32.

وتعتبر القوة المطبقة قادرة على تثبيت السير حول الاسطوانة الدوارة، ويمثل الفرق بين القوتين  $F_1$  قوة الاحتكاك، وبنفس الأسلوب يمثل ذلك الفرق القوة المطبقة من السير. يعطى عزم الكبح بالعلاقة التالية:

$$T = r (F_1 - F_2)$$

حيث

r = نصف قطر الاسطوانة المكبوحة، (mm) in. كما وعكن إيجاد قوى الشد من العلاقة:

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{\theta f}$$

•

$$F_1 = rbp_a$$

حيث

e - ثابت رياضي بقيمة 2.718.


θ - زاوية التماس، rad.

b = عرض السير، (mm).

.psi (MPa) الضغط الأعظمي المسموح به،  $P_a$ 

وتحسب القوة المطلوبة لتحقيق الكبح بالعلاقة:

$$P = F_2 \frac{a}{a+b}$$



الشكل 5.32 : كابح ذو سير

وسينورد الآن العلاقات والأشكال المعبرة عن الكوابح ذات السيور البسيطة والتفاضلية:


(a) كابح بسيط ذو سير:

دوران مع عقارب الساعة وفق الشكل 5.33:

$$F = \frac{bF_1}{a} = \frac{F_t b}{a} \left( \frac{e^{f\theta}}{e^{f\theta} - 1} \right)$$

دوران بعكس عقارب الساعة:

$$F = \frac{bF_2}{a} = \frac{F_i b}{a} \left( \frac{1}{e^{f\theta} - 1} \right)$$



# الشكل 5.33

(b) كابح بسيط ذو سير انظر الشكل 5.34:

دوران مع عقارب الساعة:

$$F = \frac{bF_2}{a} = \frac{F_t b}{a} \left( \frac{1}{e^{f\theta} - 1} \right)$$

دوران بعكس عقارب الساعة:

$$F = \frac{bF_1}{a} = \frac{F_t b}{a} \left( \frac{e^{f\theta}}{e^{f\theta} - 1} \right)$$

الشكل 5.34


(c) كابح تفاضلي:

دوران مع عقارب الساعة:

$$F = \frac{b_2 F_1 - b_1 F_2}{a} = \frac{F_t}{a} \left( \frac{b_2 e^{f\theta} - b_1}{e^{f\theta} - 1} \right)$$

دوران بعكس عقارب الساعة:

$$F = \frac{b_2 F_2 - b_1 F_1}{a} = \frac{F_t}{a} \left( \frac{b_2 - b_1 e^{f\theta}}{e^{f\theta} - 1} \right)$$



الشكل 5.35 كابح تفاضلي

وســـنورد في نهاية هذه الفقرة جدولاً يبين قيم الحد e<sup>fo</sup> لأنواع مختلفة من السيور والبكرات.

## الفاصل الواصل

#### الفاصل الواصل القرص

يبين الشكل 5.36 فاصلاً واصلاً قرصياً. يثبت الجزء A مع محور، بينما يربط الجزء B مسع محسوره عبر خابور، ويثبت الوجه C على الجزء B. وعندما يُدفع الجزء B لسيواجه الجزء A يحقق الوصل، وإذا أبعد عن الجزء A فسيحدث عندها الفصل، وبفسرض D و D قطري الوجهين، وبسبب عدم فاعلية تطابق وجه مع محور دوار فنادراً ما يكون D أقل من D.

يعتمد تصميم الفاصل الواصل على فرضية أن الضغط سيكون موزعاً بشكل منتظم وسيكون التآكل منتظماً ولكنها ليست الحالة الحقيقية. وتعطى العلاقة الأنجح في هذه الحالة بالشكل:


$$T=\frac{fP(D+d)}{4}$$

حيث

T - العزم المنقول، (Ib.in (N.m).

P - الحمل المحوري، (N) lb.


f - عامل الاحتكاك.



الشكل 5.36 : فاصل واصل قرصي

174 الفصل الحامس

#### الفاصل الواصل المخروطي



الشكل 5.37 : فاصل واصل مخروطي

$$T = \frac{fP(D+d)}{4\sin\alpha}$$

حىث


f - معامل الاحتكاك، بينما بقية الرموز موضحة على الشكل 5.37.

#### الفاصل الواصل ذو السير

تعطى النسبة بين قوتي الشد على طرفي السير (القشاط):

 $F_1/F_2 = e^{f\theta}$ 

وتؤخذ قيمة الحد e<sup>®</sup> من الجدول الوارد في نماية هذه الفقرة.



الشكل 5.38 الفاصل الواصل ذو السير

ويعطى العزم المنقول بالعلاقة:

$$T = (F_1 - F_2) r$$

حىث

N (Kgf) عوة الشد العظمى في السير،  $F_1$ 

N (Kgf) موة الشد على الطرف الثاني من السير،  $F_2$ 

r = نصف قطر اسطوانة الاحتكاك، (mm).

rad ،قوس التماس،  $\theta$ 

كما ويعطى الضغط الاسمى الأعظمي بالعلاقة:


$$P_{\text{max}} = \frac{F_1}{br}$$

حيث

b = عرض السير، mm.

176 الفصل الحامس

#### الفاصل الواصل ذو المدحرجات الاسطوانية



الشكل 5.39 الفاصل الواصل ذو المدحرجات الاسطوانية

قوة حشر المدحرجة

 $F = Ft/\tan \alpha$ 

العزم المنقول

$$T = \frac{1}{2}F_I.D$$

حيث

Fi - القوة المماسية الضرورية لنقل العزم عند القطر الخطوي D.

α - الزاوية بين مماسي منحني الكامة والغطاء عند نقاط التماس مع المدحرجة.

حيث

$$\tan \phi = f = 0.03 \rightarrow 0.05$$

تتراوح القيمتان السابقتان بين السطوح الفولاذية الخشنة والمصقولة.

ويعطى الحمل المسموح به من أجل i مدحرجة بالعلاقة:

 $F \le i' \sigma_b k l d$ 

حيث

1 - طول المدحرجة الاسطوانية، mm.

من أجل من أحل 1030 (105) = MN/m² (Kgf/mm²) من أجل من أجل الخشر المسموح به،  $\sigma_b$  1030 من أجل الفولاذ الكرومي عالى القساوة فيه  $\sigma_b$  0.85.

معامل استوائية المدحرجة.  $= k = \frac{4.64}{E} \sigma_b$ 

d = 0.1 D  $\rightarrow$  0.15 D قطر المدحرجة mm وتؤخذ عادةً d = 0.1 D  $\rightarrow$  0.15 D

الجدول 5.12 قيم الحد e<sup>10</sup>


	ي على	سير فولاذي	نسبة زاوية		
سب	حديد ه	ب	خش	علی حدید	التماس إلى
بلل، رطوبة	قليل التشحيم	مشخم كثيراً	قليل التشحيم	الصب	زاوية المحيط 0
f = 0.38	f = 0.28	f = 0.12	f = 0.47	f = 0.18	$\frac{\theta}{2\pi}$
1.27	1.19	1.08	1.34	1.12	0.1
1.61	1.42	1.16	1.81	1.25	0.2
2.05	1.69	1.25	2.43	1.40	0.3
2.60	2.02	1.35	3.26	1.57	0.4
2.76	2.11	1.38	3.51	1.62	0.425
2.93	2.21	1.40	3.78	1.66	0.45
3.11	2.31	1.43	4.07	1.71	0.475

مير جلدي على				سير فولاذي	نسية زاوية
حديد صب		خشب		علی حدید	التماس إلى
بلل، رطوبة	قليل التشحيم	مشحم كثيراً	قليل النشحيم	الصب 1= 0.18	زا <b>رية</b> المحيط
f = 0.38	f = 0.28	f = 0.12	f = 0.47		$\frac{\theta}{2\pi}$
3.30	2.41	1.46	4.38	1.76	0.500
3.50	2.52	1.49	4.71	1.81	0.525
4.19	2.81	1.57	5.88	1.97	0.6
5.32	3.43	1.66	7.90	2.21	0.7
6.75	4.09	1.83	10.60	2.47	0.8
8.57	4.87	1.97	14.30	2.77	0.9
10.90	5.81	2.12	19.20	3.10	1.0

# الخوابير

يعطى العزم المطبق على الخابور وفق الشكل بالعلاقة:

$$T = WLs_s \times \frac{D}{2}$$



الشكل 5.40 أبعاد الخابور

حيث

T = العزم، (lb.in (N.m).

L - طول الخابور، (cm).

w - عرض الخابور، (cm).

h = ارتفاع الخابور، (cm).

D = قطر المحور، (in (cm).

.psi (MPa) - إجهاد القص , S.

.psi (MPa) إجهاد الضغط، S<sub>c</sub>

وأيضاً يمكن إيجاد العزم بالعلاقة:

$$T = \frac{h}{2} \times Ls_c \times \frac{D}{2}$$

حىث

$$s_C = \frac{4T}{hLD}$$

تصمم الخوابير عادةً بحيث تنهار أو تتحطم قبل انحيار المحور أو البطيخة (حاوية المحسور) وذلك بسبب سهولة وقلة كلفة تبديل الخابور. يجب أن يكون ارتفاع الخابور حوالي ربع قطر المحور D.


وسنورد فيما يلي حدولاً يبين أبعاد الخوابير تابعةً لقطر المحور.

المناسطة ال	6 6 8 10 14 18 22 28 36 45 50 56 63 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280 20 36 45 56 70 90 110 140 160 180 200 220 250 280 320 360 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4	180 200	140 160 400 400	\$ 125	8 =	90 100 400	320	5 8	250	88	50 S6 200 220	£ 8	ž %	<b>4</b> 8	2 2	8 =	8 10 14 18 15 56 70 90	\$ 20	80	دنیا 2 عظمی		7	ي طول طوا
المال الحواديد المنوارية والأحاديد المنوارية والمنوارية والمنوا	2.50	1.66		1.00				8				•	0.4			).25	_	•	0.	PE de	2 م		ه، و الخدود
الما الحوادير المتوادية والأحاديد المتوادية والمتوادية والأحادية والمتوادية والمتوادية والمتوادية والمتوادية والمتوادية والأحادية والمتوادية والمتوادية والأحادية والمتوادية والمتوادية والمتوادية والأحادية والمتوادية والمت	2.5	. <b>6</b> 6		.2				8	و			°	0.4	{		25		0	9	å.	٦	آخ.	9
المعاد الحوادير المتواونية والأحاديد المتواونية والأحاديد (كا الأبعاد)الميليمين (عليه والأحاديد المتواونية والأحاديد (عليه والأحاديد المتواونية والأحاديد (عليه والمتواونية والأحاديد والمتواونية والأحاديد (المتواونية والأحاديد والمتواونية والأحاديد والمتواونية والأحاديد والمتواونية	2.9	200		1.30				8	.0			U.	0.5			). 35	_	ij	9	£	ر ا	٠	ا الا
المعاد الحوادير المتواونية والأحاديد المتواونية والأحاديد المتواونية والأحاديد والمتعادية والأحاديد والمتعادية والمتعادة والمتعادية	+0.3		_	· 			~	15		ļ	[	ļ	-	İ	i	=	±	1	j	2	1	'	
العاد الحوادير المتوازية والأحاديد (كل الأبعاديالميلميتر) (كل الأبعاديالميلميتر) 6 8 1012 17 22 30 38 44 50 58 65 75 8 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 8 10 12 17 23 30 38 43 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 12 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 4 4 4 4 19		+0.3						_	]				0.2	Ĺ		_			<u>e</u>	ı		_	4
Character of Ball 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 390 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 330 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 330 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 330 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200 230 260 290 330 380      B 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130	25 28 5.4 17.4 1	20 22 3.4 14.4 1	17 19	15 10.411	13 9.4	11 12 7.4 8.4	6.4 7	5.4	<b>4.</b> 9		<b>\$</b> 7	20 €	5.5 3.8		2.5 S	3.3	3 2.8	.82	1.8	ەر <sub>ا</sub> 1.2 قارا ك	<u>                                    </u>	j Šh	افاد) الح
المعاد الحواسر المتوارية والأحادية المتوارية والأحادية	8 &	88	25 25	2 2			1 1	1	1		= =	2 2	4 0	<b>20</b> 53	∞ 5	7 8	9.9	4 4	ພພ	h 2	لعرض ارتفاع		م يو
مرابعاد الخوابير المنوازية والأخاديد (كل الأبعاد بالميليمينر)		260 290 190 330	200 230 2 230 260 2	200 2	170	30 130	95 1	95 		1	S &		48	<b>24</b>	1		27	10 12			ين نان	<u> </u>	حل أقطا
Concrete on Fabruary Property in					1					Į į	<u>फ</u> <u>ष</u> ्ट	ا اع کے		مِي إ	ك ≩	Ł							
		Ł., l	-		- [ ]		TI	错	1361	. 5 			9 3	ş	· •	·///				<i>*</i> ///			
								13	5	<b>W</b>		7711.3	Elilli:		el/le-								


وهناك أنواع أخرى للخوابير مثل الخوابير ذات الرؤوس والخوابير التي على شكل نصف اسطوانة (خابور وودروف).

#### السننات

تملك النقطتان الموجودتان على كلَّ من الاسطوانتين المبينتين في الشكل 5.41 نفس السرعة الخطية إذا افترضنا عدم وجود انزلاق. وهذا بالتالي يعني أن:



الشكل 5.41 اسطوانتي احتكاك



الشكل 5.42 أسنان المسننين في حالة التشابك

عدد دورات المسنن d × A = عدد دورات المسنن D × B.

ولنمنع أي انزلاق بين الاسطوانتين فمن الأفضل وضع أسنان على الاسطوانتين دون تغيير القطرين الفعّالين كما هو مبين في الشكل 5.42، حيث يدل الخطان المنقطان على سطحي الاسطوانتين المبينتين في الشكل 5.41. وبالتالي فإن إضافة المسنات لن تغير المعادلة السابقة.

## معادلات المسنن المستقيم


تطبق المعادلات التالية على كلا نوعي المسننات المستقيمة ذات زاوية الضغط °20 أو .14.5، وتكون الأبعاد مقدرة بالإنش أو بالسنتيمتر.

الدائرة الخطوية: وهي دائرة وهمية ممثلة بخط متقطع في الشكل 5.44.


القطر الخطوي D: وهو قطر الدائرة الخطوية، وعند ذكر قطر المسنن فإننا نعني قطر الدائرة الخطوية هذا.

عدد الأسنان: عدد أسنان المسنن.

الخطوة القطرية P: عدد الأسنان في المسنن لكل إنش من القطر الخطوي، P = n/D. وإذا ذكرنا خطوة المسنن فإننا نعني الخطوة القطرية.



الشكل 5.43 تسميات المسنن المستقيم



الشكل 5.44 زاوية الضغط

ارتفاع رأس السن a: ويمثل المسافة القطرية بين الدائرة الخطوية ودائرة رأس المسنن، a = 1/P

عمـــق قعــر السن b: وهو المسافة القطرية بين الدائرة الخطوية وقعر فراغ السن، b = 1.157/P

القطر الخارجي Do: وهو قطر دائرة رأس السن:

$$D_0 = D + 2 a$$

وأيضاً

$$D_0 = (n+2)/P$$

 $D_R = D - 2b$  قطر الحذر  $D_R = D - 2b$  قطر السن

 $h_t = a + b$  (العمق الكامل الجرائفاع الكلي المجاد العمق الكامل المجاد العمق الكامل المجاد العمق الكامل المجاد العمق الكامل المجاد العمق المجاد الم

عرض الوجه f: وهو عرض سن المسنن.

الخطيوة الدائيرية p: وهي المسافة على محيط الدائرة الخطوية بين نقطة من سن والنقطة المماثلة لها من السن اللاحق.

 $p = \pi D/n$ 

و. ما أن P = n/D فإن:

 $\pi = pP$ 

العمق الفعّال (العامل)  $h_k$ : المسافة التي يتداخل فيها رأس السن لأحد المسننين مع رأس السن المقابل من أسنان المسنن الآخر،  $h_k = 2$  a.

السماكة الدائرية £: سماكة المسنن مقاسة على محيطة الدائرة الخطوية، tc = p/2.

#### حمل القدرة. السرعة

تولُّد القدرة المنقولة عبر المسنن الأول قوة على المسنن الثاني تعطى بالعلاقة:

$$F = \frac{33,000\text{hp}}{V}$$

حىث

F - القوة على سن المسنن، (Kg). ال

h<sub>o</sub> - الاستطاعة المنقولة بالحصان البخاري.

٧ - السرعة عند الدائرة الخطوية، (fl/min (m/min).

وتعطى السرعة عند الدائرة الخطوية بالعلاقة:

V = 0.262DN

حيث

N - سرعة الدوران، rpm.

#### متانة السنن

تعتمد قدرة المسنن على نقل الاستطاعة على متانة السن باعتباره دعامة موثوقة من طرفها، ويعطى الحمل المسموح به بالعلاقة:

$$F_s = \frac{sfY}{P}$$

حيث

.lb (Kg) - الحمل المسموح به،

s - الإجهاد المسموح به، (MPa).

٧ - عامل شكل السن.

يمكن إبجناد الإجهاد المسموح به وعامل شكل السن من المخططات والجداول الموجودة في المرجع الهندسية.

ولأخذ حمولات الصدم وأخطاء التصنيع بعين الاعتبار يجب ضرب المعادلة السابقة بعامـــل K. ويعطى العامل K للمسننات ذات الجودة التجارية وعند السرعة على الأقل من fl/min) 2000 ff/min) بالعلاقة:

$$K = \frac{600}{600 + V}$$

أما من أجل المسننات المنسوخة بدقة، وإذا كانت السرعة أقل من 4000 ft/min (1219 m/min) فيحسب العامل K وفق العلاقة:

$$K = \frac{1200}{1200 + V}$$

ومن أجل المسننات ذات الدقة العالية والمجلخة العاملة تحت سرعات أكبر من (1219 m/min) 4000 ft/min فيعطى عندها العامل K بالعلاقة:

$$K = \frac{78}{78 + \sqrt{V}}$$

### الفوت (Backlash)

$$S = F \tan \alpha$$

حيث

S = قوة الفصل، (lb (N).

α - زاوية ضغط السن.

وسنورد فيما يلي جدولاً يعطى المودولات الموصى بما للمسننات المستقيمة والمائلة:

الجدول 5.13 الجموعات المقترحة للمودولات (mm)

الخيار 3	الخيار 2	المفطئلة	الخيار 3	الخيار 2	المفطئلة
(3)	(2)	(1)	(3)	(2)	(1)
(6.5)	7	8	_		1
	9	10		1.25	1.25
	11	12		1.375	1.5
	14	16		1.75	2
	18	20		2.25	2.5
	22	25	(3.25)	2.75	3
	28	32		3.5	4
	36	40	(3.75)	4.5	5
	45	50		5.5	6

وسنورد الآن حدولاً بالقيم المقترحة والموصى بها لقيم الخطوة القطرية للمسننات المستقيمة والمائلة، ويجب أن نأخذ قيم العمود الأول (المفضّل) قدر ما نستطيع:

الجدول 5.14 المحموعات المقترحة للخطوة القطرية


الحيار 2	المفصيلة
	20
18	16
14	12
11	10
9	8
7	6
5.50	5
4.50	4
3.50	3
2.75	2.50
2.25	2
1.75	1.50
	1.25
	1
0.875	0.75
	0.625
	0.50

أما الآن فسنورد حدولاً يعطي نسبة النقل القياسية للمسننات i:

 $\left(i = \frac{Z_2}{Z_1}\right)$  نسبة المستنات القياسية 5.15 الجدول

		خفيض	مرحلة الت		
נאלה	ئالِة	اوني	טעיג	ثائية	اونی
125	22.4	4.0	40	8	1.25
140	25	4.5	45	9	1.40
160	28	5.0	50	10	1.60
180	31.5	5.6	56	11	1.80
200	35.5	6.3	63	12	2.00
250	40	7.1	71	12.5	2.24
280	45	8.0	80	14	2.50
315	50	9.0	90	16	2.80
355	-	-	100	18	3.15
400	-	10	112	20	3.55

## السننات المائلة (Helical Gear)



الشكل 5.45 المسننات الماثلة

الخطوة الدائرية العمودية

$$P_n = P\cos\beta = \frac{\pi d}{z}\cos\beta = \pi m\cos\beta$$

الخطوة القطرية العمودية

$$P_n = \frac{P}{\cos\beta} = \frac{z}{d\cos\beta}$$

المودول العمودي

$$m_n = m \cdot \cos \beta = \frac{d}{z} \cos \beta$$

عدد الأسنان

$$z = \frac{d\cos\beta}{m_n} = d.P_n\cos\beta$$

قطر الدائرة الخطوية

$$d = \frac{z}{P} = zm = \frac{z}{P_n \cos \beta} = \frac{zm_n}{\cos \beta}$$

قطر دائرة القعر

$$d_{\rm r} = d - 2 (t_{\rm fn} + t_{\rm cn} - {\rm K'}_{\rm n}) \, {\rm m}_{\rm n}$$

حيث

$$t_{fin} = t_f/\cos \beta$$

$$t_{cn} = t_c/\cos \beta$$

$$K'_n = K'/\cos \beta$$

دائرة الرأس أو القطر الخارجى

$$d_{\rm o} = d_{\rm r} + 2h$$

h ارتفاع المسنن

ويعطى الدفع المحوري بالعلاقة

$$F_a = F_t$$
 . tan  $\beta$ 


ويعطى عرض المسنن ذو الأسنان المائلة وفق علاقة Fellow التحريبية:

$$b = \frac{(1.1)\pi m}{\tan \beta} = \frac{1.1\pi m_n}{\sin \beta}$$

ويمكن إيجاد عرض المسنن أيضاً بحيث

$$b = 12.5 m_{\rm n}$$
 to 20  $m_{\rm n}$ 

## المسننات المخروطية



الشكل 5.46 تعاريف وأبعاد المنن المخروطي


الجدول 5.17 خصائص السن المخروطي

المسنن الصغير	المسنن	الومز	العناصر
m*	m	h <sub>a</sub>	العمق الاسمي للرأس
1.157 m*	1.157 m	h <sub>f</sub>	العمق الاسمي للقعر
2.157 m	2.157 m	h	عمق السن الكلي
m/L	m/L	$\theta_{a}$	زاوية الرأس
$\frac{1.157m}{L}$	$\frac{1.157m}{L}$	$\theta_{\mathbf{d}}$	زاوية العمق

عمق القعر للمسنن الكبير يساوي عمق الرأس للمسنن الصغير وكذلك عمق رأس المسنن الصغير يساوي عمق المسنن الكبير لخط الخطوة المشترك. سيكون عمق رأس السن للمسنن الصغير أكبر من عمق قعره

#### علاقات الزوايا:

### a) المسننان المحروطيان ذوا الزاوية الحادة:



الشكل 5.47 مسننات مخروطيان بزاوية حادة

### الزاوية الخطوية للمسنن الصغير:

$$\tan \delta_1 = \frac{d_1 \cdot \sin \theta}{d_2 + d_1 \cos \theta}$$

$$= \frac{\sin \theta}{\frac{z_2}{z_1} + \cos \theta}$$

$$= \frac{\sin \theta}{i + \cos \theta}$$

الزاوية الخطوية للمسنن الكبير:

$$\tan \delta_2 = \frac{d_2 \cdot \sin \theta}{d_1 + d_2 \cos \theta}$$

$$= \frac{\sin \theta}{\frac{z_1}{z_2} + \cos \theta}$$
$$= \frac{\sin \theta}{\frac{1}{i} + \cos \theta}$$

الزاوية المحددة للرأس:

$$\tan \delta_a = \frac{2h_{a1}\sin \delta_1}{d_1}$$
$$= \frac{2h_{a2}\sin \delta_2}{d_2}$$

الزاوية المحددة للقعر:

$$\tan \theta_d = \frac{2h_{f1}\sin \delta_1}{d_1}$$
$$= \frac{2h_{f2}\sin \delta_2}{d_2}$$

حث

 $h_{a1}$ ,  $h_{a2}$  - عمق الرأس للمسنن الصغير والكبير على التوالي،  $h_{a1}$ ,  $h_{a2}$  -  $h_{a1}$ ,  $h_{a2}$  -  $h_{a2}$  القعر للمسنن الصغير والكبير على التوالي،  $h_{a1}$ ,  $h_{a2}$  القطر الخارجي للمسنن الصغير –

$$d_{01}=d_1+2\ h_{a1}$$
 .  $\cos\delta_1$  - القطر الخارجي للمسنن الكبير  $d_{02}=d_2+2\ h_{a2}$  .  $\cos\delta_2$ 

b) المسننان المخروطيان المتعامدان:

الزاوية الخطوية للمسنن الصغير

$$\tan \delta_1 = \frac{d_1}{d_2} = \frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{i}$$

الزاوية الخطوية للمسنن الكبير

$$\tan \delta_2 = \frac{d_2}{d_1} = \frac{z_2}{z_1} = i$$

خصائص المسننات المخروطية بحدود مكافئة للمسنن المستقيم.

قطر الدائرة الخطوية المكافئة

 $d_e = d/\cos \delta$ 

قطر الدائرة الخارجية المكافئة

 $d_{oe} = d_o / \cos \delta$ 

نسبة المسنن المكافئة

 $i_e = i^2$ 

الأسنان المكافئة أو عدد الأسنان لمسننات مخروطية مستقيمة

 $z_{r} = z/\cos \delta$ 

عرض وجه المسنن

b ≥ 6 m

b ≤ 10 m

b ≤ L/3

L هي المسافة المخروطية

$$L = \frac{1}{2}\sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \frac{d_2}{2\sin\delta_2}$$
$$= \frac{d_1}{2\sin\delta_1}$$

ىپ

d<sub>2</sub> و d<sub>3</sub> القطرين الخطويين على القطر الكبير للمسنن الكبير والصغير على التوالي. وسنورد الآن جدولاً يبين المجموعة المقترحة لمودولات المسننات المخروطية وكذلك الخطوة القطرية:

الجدول 5.17 المودولات المقترحة للمسننات المخروطية

الخيار 2	المفضلة
	1
1.125	1.25
1.375	1.5
1.75	2
2.25	2.5
2.75	3
3.5	4
4.5	5
5.5	6
7	8
9	10
11	12
14	16

الخيار 2	المفضلة
18	20
22	25
28	32
36	40
45	50

الجدول 5.18 القيم المقترحة للخطوة القطرية للمسننات المخروطية

الحيار 2	المفصلة
	20
	16
18	12
14	10
11	8
9	6
7	5
5.50	4
4.50	3
3.50	2.50
2.75	2
2.25	1.50
1.75	1.25
	1
	0.75
0.875	0.625
	0.50

# براغي ACME

يعطى العزم اللازم لتطبيق قوة معينة ببرغى Acme بالعلاقة:

$$T = \frac{Qd}{2} \left( \frac{\cos \alpha \tan \lambda + \mu}{\cos \alpha - \mu \tan \lambda} \right)$$

حىث

T = العزم، (lb.in (N.m).

Q = الحمل أو القوة، (N) lb.

d - القطر الخطوي، (in (mm).

λ - زاوية التحميل.

μ - معامل الاحتكاك.

ويعطى العزم المطلوب تطبيقه للتغلب على الاحتكاك عند الجلبة الدافعة بالعلاقة:

$$T_c = \frac{\mu Q d_c}{2}$$

حيث

T<sub>c</sub> - العزم، (lb.in (N.m)

.in (mm) القطر الوسطي للجلبة الدافعة،  $d_c$ 

ويعطى عامل الاحتكاك لجلبة فولاذية على مدحرجة برونزية دافعة حوالي 0.1 عند السبداية و0.08 أثناء التشغيل. إذا تم استخدام مدحرجة ذات كرات لعملية الدفع فسيصبح الاحتكاك صغيراً جداً بالنسبة للاحتكاك مع البرغي وبالتالي سيهمل.

ويكون العزم الكلي المطلوب لتحقيق القوة Q عبارة عن مجموع العزمين الموجودين في المعادلتين السابقتين.

# الأعمدة في أجزاء الآلات

غالباً ما توضع الأعمدة في أجزاء الآلات لنقل الحمولات المحورية. وإذا كان الحمل المحسوري عسبارة عن حمل شد عندها تطبق العلاقة P/A ، أما إذا كان الحمل المحوري حملاً مركباً فيجب عندها استخدام المعادلة المناسبة لتلك الحالة.

وتعطى معادلة Euler المحددة للحمولة الحرجة لأعمدة الاسطوانات ذات المقطع المنتظم كما يلى:

$$F_{cr} = \frac{C\pi^2 EA}{\left(L/k\right)^2}$$

حيث

Fcr - الحمل الحرج الذي يسبب الانحناء أو الالتواء.

حامل يعتمد على شروط التحميل (انظر المراجع الهندسية لتحديد قيمته).

E = عامل المرونة، psi.

A - مساحة مقطع العرضى، in2.

L - طول العمود، in.

نصف قطر الدوران الأصغري، حيث k=3 نصف قطر الدوران الأصغري، حيث k=3 نصف k=4 الأصغري حول محور الانحناء، ويأخذ k=1 في حالة المقطع الدائري القيمة، k=1 هو البعد الصغير كسون المقطع مستطيل الشكل يصبح k=1، حيث k=1 هو البعد الصغير للمستطيل.

ويعطي الحمل الحرج للأعمدة متوسطة الطول ذات المقاطع المنتظمة عبر عدة معادلات، إحداها معادلة J.B.Johnson التالية:

$$F_{cr} = s_y A \left[ 1 - \frac{s_y (L/k)^2}{4C\pi^2 E} \right]$$


حيث Sy حد الخضوع، psi. وتملك باقي الرموز نفس المفاهيم عند استخدامها في معادلة Euler السابقة، وتعتمد قيمة المعامل C على الشروط المطبقة عند النهايات، كما في الشكل 5.48.

نحصل على الحمل الآمن عبر تقسيم الحمل الحرج على عامل الأمان N وتصبح المعادلتان كما يلى:

الحمل الآمن F وفق معادلة Euler:

$$F = \frac{F_{cr}}{N} = \frac{C\pi^2 EA}{N(L/k)^2}$$

الحمل الآمن F، وفق معادلة Johnson:



الشكل 5.48

الجدول 5.19

C	E, psi	S <sub>y</sub> , psi	(L/k) <sup>2</sup>	L/k
1/4	3 × 10 <sup>6</sup>	80.000	1.849	43
		70.000	2.113	46
		60.000	2.465	50
		50.000	2.958	54
		40.000	3.697	61
1	30 × 10 <sup>6</sup>	80.000	7.394	86
		70.000	8.451	92
		60.000	9.860	99
		50.000	11.832	109
		40.000	14.789	121
2	30 × 10 <sup>6</sup>	80.000	14.789	121
		70.000	16.902	130
		60.000	19.719	140
		50.000	23.663	154
		40.000	29.579	172

إذا كانت قيمة L/k أقسل من القيمة  $\sqrt{2C\pi^2E/s_y}$  فعليك استخدام معادلة الخالق الني تقبل انخفاض النسبة حتى L/k=0

يمكن استنتاج النسبة L/k التي نحدد وفقها استخدام معادلة Euler أو استخدام معادلة Johnson عبر نسب الحمل الحرج من معادلة Euler على الحمل الحرج من معادلة Johnson:

$$\frac{C\pi^{2}EA}{(L/k)^{2}} = s_{y}A \left[1 - \frac{s_{y}(L/k)^{2}}{4C\pi^{2}E}\right]$$

بالتالي

$$L/k = \sqrt{\frac{2C\pi^2 E}{s_y}}$$

عندما تكون قيمة L/k أكبر من القيمة الناتجة من هذه العلاقة فعلينا استخدام معادلة Euler أما إذا كانت أصغر فعلينا استخدام معادلة Johnson. ويعطي الجدول Euler قيم Euler وفق عدة قيم لحد الخضوع وحالة تثبيت طرفي العمود.

## وثوقية عناصر الآلات والأنظمة

تعد الوثوقية خاصة من خواص العنصر، أو الأنظمة المكونة من عدة عناصر، والمعبّر عنها بقدرة ذلك العنصر على أداء مهمته ضمن بيئة محددة ولزمن محدَّد. لقد أصبحت تنبؤات الوثوقية فرعاً مستقلاً ومضبوطاً من فروع التقنيات الصناعية. ويرددي مهندسوا الوثوقية دوراً هاماً في تقليل الأعطال المكلفة وتصحيح خطط وجداول الصيانة والإصلاح.

### ملخص للمعادلات ذات الصلة بموضوع الوثوهية

من أجل نسبة عطل تناسبية ثابتة:

$$R = e^{-\lambda t}$$

$$R + Q = 1$$

$$Q = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$N_s = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$N_f = N_0 (1 - e^{-\lambda t})$$

$$m = \frac{1}{\lambda}$$

$$R = e^{-t/m}$$

$$Q = 1 - e^{-t/m}$$

$$N_s = N_0 e^{-t/m}$$

$$N_f = N_0 (1 - e^{-t/m})$$

R - الوثوقية.

Q - عدم الوثوقية.

. سبة العطل التناسبي (أي تناسب نسبة العطل مع  $\lambda$ ).

N<sub>s</sub> - عدد العناصر الحية (الناجية أو الباقية).

Nr - عدد العناصر الميتة (المعطَّلة).

No - العدد الابتدائي للعناصر الحية.

m - متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF).

t - الزمن.

ونحدد قيمة m أو (MTBF) بعد إجراء عملية اختبار بالعلاقة:

ويعطى الانحراف المعياري o لمتغير x بتوزيع طبيعي بالعلاقة:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - x_m)^2}{n}}$$

 $x_m$  هي القيمة المتوسطة لعدد عينات n من المتغير  $x_m$ 

تحدد القيمة المتوسطة لزمن الاهتلاك ضمن تجربة معينة بالعلاقة:

ومن أجل متغير بتوزيع أسى نجد:

$$=\frac{2nm}{\chi^2_{1-\alpha/2,n}}$$
 حد الثقة العلوي

حد الثقة السفلي = 
$$\frac{2nm}{\chi^2_{\alpha/2,n}}$$

وإذا أخذنا مستوى ثقة معطى بالنسبة المئوية ( $\alpha$  - 1) 100، حيث n تشير إلى عدد الأعطال، كما وتشير m إلى تقديرات للقيمة المتوسطة للمتغير، و $\chi^2$  يشير إلى قيمة تربيعية (تعطى وفق حداول) تتعلق بالمتغيرين n و $\alpha$  أو  $\alpha/2$  - 1.

وإذا كان العنصر أو الوحدة يشكل جزءاً من نظام فيمكننا كتابة:

$$\frac{m_C}{m_S} = \frac{t_C}{t_S}$$

$$m_S = \frac{m_C}{d}$$

 $m_c$  متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF) للعنصر خلال ساعات عمل العنصر.  $m_c$  متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF) للعنصر خلال ساعات عمل النظام.

t - ساعات عمل العنصر.

t, - ساعات عمل النظام.

 $\frac{t_c}{t_c}$  - دورة الخدمة - d

ويُعطى احتمال حصول كلا الحدثين x وy معبراً عنها بالرمز Pxy بالعلاقة:

 $P_{xy} = P_x P_y$ 

ونعبر عن احتمال حدوث أحد الحدثين x وy بالرمز Pxvy بالعلاقة:

 $P_{x+y} = P_x + P_y - P_x P_y$ 

حيث

P = احتمال حدوث الحدث x.

y احتمال حدوث الحدث  $P_y$ 

يظهر الشكل 5.49 منحنيات الوثوقية، للأنظمة التسلسلية والتفرعية.

$$R_{s} = R_{1}R_{2}...$$

$$Q_{s} = Q_{1} + Q_{2} - Q_{1}Q_{2}$$

$$Q_{s} = 1 - R_{s}$$

$$R_{p} = R_{1} + R_{2} - R_{1}R_{2}$$

$$Q_{p} = Q_{1}Q_{2}$$

$$Q_{p} = 1 - R_{p}$$

$$R_{s} = e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{3} + ...)t}.$$

$$\lambda_{s} = \lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{3} + ...$$

$$m_{s} = \frac{1}{\lambda_{s}}$$

$$R_{s} = e^{-n\lambda t}$$

$$\lambda_{s} = n\lambda$$

$$m_{s} = \frac{1}{n\lambda}$$

$$R_{p} = R_{1} + R_{2} - R_{1}R_{2}$$

$$R_{p} = R_{1} + R_{2} + R_{3} - R_{1}R_{2} - R_{2}R_{3} + R_{1}R_{2}R_{3}$$

$$R_{p} = e^{-\lambda_{1}t} + e^{-\lambda_{2}t} + e^{-\lambda_{3}t} + e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2})t} + e^{-(\lambda_{2} + \lambda_{3})t}$$

$$+ e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{3})t} + e^{-(\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{3})t}$$

$$m_{p} = \frac{1}{\lambda_{1}} + \frac{1}{\lambda_{2}} - \frac{1}{\lambda_{1} + \lambda_{2}}$$


$$m_{p} = \frac{1}{\lambda_{1}} + \frac{1}{\lambda_{2}} + \frac{1}{\lambda_{3}} - \frac{1}{\lambda_{1} + \lambda_{2}} - \frac{1}{\lambda_{2} + \lambda_{3}}$$

$$-\frac{1}{\lambda_{1} + \lambda_{3}} + \frac{1}{\lambda_{1} + \lambda_{2} + \lambda_{3}}$$

$$m_{p} = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{3\lambda} + ... + \frac{1}{n\lambda}$$

حيث تشير n الموجودة في المعادلات السابقة إلى عدد العناصر أو الوحدات الجزئية التي تملك نسب أعطال متساوية.

ويعطى عامل الاستخدام (الانتفاع) U بالنسبة لنظام وفق العلاقة:



الشكل 5.49 منحنيات الوثوقية للأنظمة التسلسلية والتفرعية

يعطى عامل التوفر (وهو عامل الاستخدام الأعظمي) A بالعلاقة:

$$A = U_{max} = \frac{(outliness)}{(outliness)}$$
 
 (العمل التشغيل + زمن الصيانة الأعظمي

ومسن أجل أي مجموعيتين من حالات العمل x وm نستطيع كتابة العلاقة بين الجهدين  $V_x$  و $V_x$  والحرارة  $V_x$  ونسبتي العطل  $V_x$  والحرارة  $V_x$  والتالى:

$$\lambda_x = \lambda_m \left( \frac{V_x}{V_m} \right)^n K^{t_x - t_m}$$

حـــيث يُمثل n و K هنا ثابتين وفق بحال محدد من الشروط ويمكن تحديدهما كما يلى:

$$K = \frac{\lambda_x}{\lambda_m} \frac{1}{t_x - t_m}$$

وذلك من أجل اختبار بجهد ثابت، أما إذا كان الاختبار بدرجة حرارة ثابتة (مع ثبات درجة الحرارة) فإن:

$$n = \frac{\ln(\lambda_x / \lambda_m)}{\ln(V_m / V_x)}$$


## تصميم دولاب GENEVA


لقد استخدم دولاب حنيفا بالأصل لإيقاف أو منع التدوير الزائد لنوابض الساعات، وذلك عبر عدم شق أحد الشقوق وبالتالي سيكون عدد مرات تدوير المحسور محدودة. أما الآن فيعتبر دولاب جنيفا واحداً من أكثر نواقل الحركة استخداماً في الحركات الدورانية المتقطعة ذات السرعات العالية.

#### معادلات التصميم


نستطيع حساب التوضع الزاوي عند أي لحظة والسرعة والتسارع والقطر العملي للدولاب النحمي من المعادلات التالية.

ولكــن ســنعرض أولاً الشكل 5.51 الذي يوضح معنى الرموز التي ستستخدم في المعادلات.





الشكل 5.50 مكونات دولاب a .GENEVA الكاملة، b) مخطط يوضح الخطوة الأولية في التصميم.



الشكل 5.51 الرموز المستخدمة في معادلات دولاب Geneva.

المسافة المركزية:

$$A = C M$$

حيث

$$M = \frac{1}{\sin{(180 / no. of slots)}}$$

الإزاحة الزاوية:

$$\tan \beta = \frac{\sin \alpha}{M - \cos \alpha}$$

السرعة الزاوية:

$$= \frac{d\beta}{dt}$$

$$= \omega \frac{M \cos \alpha - 1}{1 + M^2 - 2M \cos \alpha}$$

التسارع الزاوي rad/s<sup>2</sup>:

$$= \frac{d^2\beta}{dt^2}$$

$$= \omega^2 \frac{M \sin \alpha (1 - M^2)}{(1 + M^2 - 2M \cos \alpha)^2}$$

وسيكون التسارع أعظمياً عند تحقيق:

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{\left(\frac{1+M^2}{4M}\right)^2 + 2 - \frac{1+M^2}{4M}}$$

وسيحدث التسارع الأعظمي وبالتالي التآكل الأعظمي عند حوالي ثلث أو ربع المسافة من طول الشق من جهة حرف الدولاب.

ويعطى القطر العملي للدولاب النجمي بالعلاقة:

$$2R = \sqrt{A^2 - C^2 + \mu^2}$$

### معادلات الإجهاد للاسطوانات الرقيقة

عندما تكون نسبة نصف القطر الخارجي إلى نصف القطر الداخلي من 1.14 إلى 1، فعسندها تصنف هذه الاسطوانة ضمن الاسطوانة الرقيقة. ستكون الإجهادات غير منستظمة الستوزيع على كامل نصف القطر وستكون أعظمية عند نصف القطر الداخلي، وتُحدَّد تغيرات الإجهاد بالتحليل الرياضي وتعطي قيماً قريبة جداً من الاختسبارات الحقيقية. وهسناك عدة معادلات تحسب قيم الإجهاد عند الجدار الداخلي عسند شسروط نمايات مختلفة ولمواد مختلفة، وتعرف كل معادلة باسم واضعيها. وسنقدم في الجدول التالي أربع معادلات لأربعة مؤلفين.

الجدول 5.20 : مقارنة بين المادلات

يقولف

المادلة

الإفراضات

Hame
$$S_1 = a + \frac{b}{r^2} = p \left( \frac{1 + R^2}{R^2 - 1} \right) = p \left( \frac{c_0^2 + c_1^2}{c_0^2 - r_1^2} \right)$$

$$S_1 = a + \frac{b}{r^2} = p \left( \frac{R}{R^2 - 1} \right) = p \left( \frac{R}{R^2 - r_1^2} \right)$$

$$S_2 = (1 - 2m)a + \frac{1 + m}{r_1^2}b$$

$$S_3 = \frac{PD}{R^2 - 1} = p \left( \frac{R}{R - 1} \right)$$

$$= \frac{0.4}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} = p \left( \frac{0.4 + 1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= \frac{0.4}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1}$$

$$= p \left( \frac{0.7}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right) = p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right) = p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right) = p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right) = p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$

$$= p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} \right)$$


$$= p \left( \frac{0.7 + 1.3R^2}{R^2 - 1} + \frac{1.3R^2}{R^2 - 1} +$$

# المعادلات التصميمية للنوابض المنحنية

تصمم النوابض المنحنية عادةً بمعادلات تعتمد على الطول المفتوح للنابض مهملين تسأثير الانحناء، وتعتبر هذه المعادلات غير دقيقة. تعتمد الطريقة الجديدة على نفس المفهوم ولكنها تصبح أدق عبر إضافة عامل تصحيح متعلق بالانحناء كما في الجدول التالى:

			نوع النابص
$F_3 = 2F_2 = \frac{4KPr^2}{3EI} \left(m + \frac{\beta}{2}\right)^3$ $\alpha = \beta I  \text{with}  K$	$F_2 = \frac{2KPr^3}{3E}\left(m + \frac{\beta}{2}\right)^3$ $a = \beta/2  \text{with}  K$	$F_1 = \frac{KP^2}{3E^2} (m + \beta)^3$ الإيجاد	امحراف النابض
9 5	P = 1   St	Lance $a = 0^{\circ}$ to $90^{\circ}$ Lance $a = 90^{\circ}$ to $180^{\circ}$ $P = \frac{10^{\circ}}{1 + \sin \beta}$ $P = \frac{50}{1 + \sin \beta}$ $P = \frac{10^{\circ}}{1 + \sin \beta}$	ووة النابص واجهادات الابحناء

الجلول 5.21 : معادلات النوابض المنحنية




الجدول 2.21 : /تابع/

لهاية النابض الثابتة، α .mm = وسيط لرسم β .deg ،K = زاوية انحناء النابض، λ .rad = ذراع العزم، σ .mm = إجهاد الانحناء m = 1.mm العطالـة، m = 1.mm = عامل تصحيح. m = 1.03 العزم، m = 1.00 = m = 1.00 وقوة النابض، m = 1.00 - القطع المستقيم عند أماية النابض الحرة، m = 1.00 - علول المقطع المستقيم عند الأنحناء، m = 1.00 - معيار المقطع، m = 1.00 - المستقيم عند أماية النابض الحرة، m = 1.00 - علول المقطع المستقيم عند b = عــرض النابض، D .mm = قطر النابض، E .mm = عامل يونغ، Kg/mm² = إزاحة النابض، h .mm = سماكة النابض، المطلحات

الأعظمي، «Kg/mm.

وللحصول على نتائج دقيقة يجب أن لا تتحاوز النسبة h/r للنوابض المستوية وD/r للنوابض ذات المقطع الدائري القيمة 0.6.



الشكل 5.52 : عامل تصحيح انحناء النابض

تستوافق النستائج التحريبية مع الانحرافات المحسوبة وفق هذه المعادلات. فمثلاً تم حساب انحراف النابض D وكان ضمن 8 % من الانحراف الحقيقي، بينما سيعطي حساب الإجهاد نسبة خطأ 100 % في حال إهمال الانحناء. وكما رأينا فقد تم تصنيف النوابض المنحنية وفق خمسة أنواع رئيسية، ويمكن حساب أنواع أعقد عبر تقسيم النابض وفق هذه الأنواع الرئيسية.

لقــد قــام بوضــع هـــذه المعادلات وعوامل التصحيح كلِّ من JoachimPalm و Thomas Klaus بمدينة ميونخ في ألمانيا.

# المعادلات الهيدروديناميكية المفيدة أثناء تصميم المدحرجات (البيليات)

تتطلب عملية تصميم المدحرجات عدداً من المعادلات الهيدروديناميكية ترتبط بعلم الموائس وكثافة السائل. الموائس والقدرة والضغط والعزم ولزوجة السائل وكثافة السائل. ويقدم الجدول التالي بيانات مفيدة عن هذه المفاهيم وفق الجملتين SI وUSCS.

الاسم	الوحدة	الرو	المعادلة أو القيمة	نطام الواحدات
الكناة	وحده الكنلة البريطانية	M	। चि× ध	USCS
الكنلة بالكبلوغرام	وحدة الكئلة المنربة	М	kg × s <sup>2</sup>	Sī
الكتلة بالعرام	$\frac{\mathrm{dyn}\times\mathrm{s}^2}{\mathrm{cm}}$	М	dyn × इ <sup>र</sup> cm	Sī
ناب الحانبية الأرضة	\$2   ⊅	8	(في لنين) 32.174	uscs
	2 J	<b>00</b>	(في باريس) 9,807	ম
<u>\$</u>	dyn	q	1 8 g	SI
	Poundal	٩	32174	USCS
الصفط	<b>3</b>	Н	للماء، ft بساوي 0.433 fb/in² إو 62.335 أو	uscs
العمل المقدّر	÷	~	550 ft · lb/s or 33,000 ft · lb/min	nscs .

الجدول 5.22 : المعادلات الهيدروديناميكية المفيدة في عملية تصميم المدحرجات

	الزوجة المطلقة بواحدات الجملة SCS		الكنافة	العزم		الممل المفئد	الاسم
	الكتلة الرمى × الطول	الكنلة واحدة الحجم	الكناة واحدة الحجم	њ·п	Ę	£	الوحدة
F	Ŧ	•	<b>.</b>	7	*	2	فر
1 unit of $\frac{\sin y_0}{R \cdot s} = 178.69 \text{ P}$ $\frac{\text{Ib} \cdot \min}{\text{is}^2} = 4.136,000 \text{ P}$ $\frac{\text{poundal} \cdot s}{R^2} = 14.88 \text{ P}$	siugs lb·s	CHI × T.	th x f = klugs 元 n 元	hp × 33,000 _ 5250 hp npm × 2π	$\frac{gal}{min} \times \frac{head \times sp \ gr}{3960}$ $\frac{ft^2}{min} \times \frac{1b}{ft^2} \times \frac{1}{33,000}  \text{or}$ $\frac{gal}{min} \times \frac{1b}{10^2} \times \frac{1}{1714}$	$\frac{ft^2}{s} \times \frac{head}{8.8} \times \frac{sp}{8.8}$ or	المعادلة أو القيمة
	USCS		SI	USCS	USCS	USCS	نظام الواحدات

الجدول 5.22 : المعادلات الهيدروديناميكية المفيدة في عملية تصميم المدحر جات /تابع/

لروحة الماء عبد الدرجة 20°C	لروجة نوعية					اللزوجة الحركية			الزوجة المطلقة بواحدات الجملة الدولية ST	الاسم
cР	لابعدي		نوانى Saybolt العالمية	Š	»   <u>                                   </u>	مساحة	cm <sup>2</sup>	ď	7	الوحدة
Z			<			•		7		<u> </u>
Z = 1 cP	نسبة النوجة المطلقة لأي سائل التي لزوجة الماء عند الدرجة 20°C	SUS.  When SUS. = 100 cSt = 0.220 SUS 135 /SUS.	للتحويل من الجملة SUS إلى السنبستوكس   When SUS ≦ 100 cSt = 0.226 SUS. – 195	100 St	density	النوجة المطلقة $\frac{\mu}{\rho}=\frac{\mu}{12000000000000000000000000000000000000$	981 P	10 P	l dyn·s cm²	المعادلة أو الفيمة
SI	فبمة مطلفة		Si	ş	4	USCS and SI			S	نظام الواحدات

الجدول 5.22 : المعادلات الهيدروديناميكية المفيدة في عملية تصميم المدحرجات /تابع/

فيمة مطلقة	$f=rac{64}{N_R}$ والممال خشوية الأنبوب	•	لا بعدي	معامل الندفق للجريات الصفحم
SI , USCS	$H_f = f \times \frac{1}{d} \times \frac{v^2}{2g}$ $v = a_{\rm cut}$ , ft/s or m/s $d = v_{\rm cut}$ , ft/s or m $l = v_{\rm cut}$ , ft or m $g = a_{\rm cut}$ , ft or m $g = a_{\rm cut}$ , ft/s² or m/s² $f = a_{\rm cut}$ , ft/s² or m/s²	у,	r or si	معلدله فقداب الطاقه بالاحتكاف للحرباب داخل امبوب
فهمة مطلقة	$N_c = 2320 = 0$ بغصل بين الحريات الصفحي والمضطرب بغصل بين الحريات الصفحي والمضطرب حريات معطرب ,2320 $\times$ For $N_R > 2320$ جيات جيات عبر مستقر ,4000 0 4000 حريات غير مستقر ,2000	.×	الانعداب	أرقام رينولدز الحرجة للجريات داخل الأنبوب
فيمة مطلقة	$N_{x} = \frac{\rho u d}{\mu} = \frac{v d}{\nu}$ $v = \frac{\mu}{\mu}$ $v = \frac{\mu}{\mu}$ $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ $d = \frac{\lambda}{\mu}$ $d = \frac{\lambda}{\mu}$ $\mu = \frac{\lambda}$	*	لإمطدي	رقع ريتولنز
SI 9 USCS	$\phi=rac{1}{\mu}$ وهمي مقلوب اللزوجة المطلقة $\phi=rac{1}{\mu}$	<b>•</b>	زمن × طول کیلة	السبولة
نظام الواحدات	المعادلة أو القيمة	الرمز	الوحدة	الاسم

الجدول 5.22 : المعادلات الهيدروديناميكية المفيدة في عملية تصميم المدحرجات /تابع/

الاسم	الوحدة	الرمر	المعادله لو القيمة	بظلم الواحدات
معامل التنفق لأنبوب حديد صب نطيف ويمقطع دائري	لأبعدي	f	$f = \frac{0.214}{\sqrt[4]{N_R}}$	فبمة مطلقة
			$f = \frac{64}{N_c}$ equiv	
معامل التدفق لانبوب ناعم حداً وبمقطع دائري	لايمدي	f	$f = \frac{0.316}{\sqrt[4]{N_k}} \qquad \text{with each of } x$	فيمة مطلقة
			$f = \frac{64}{N_s}$ = c, b) above $\frac{64}{N_s}$	
معامل التدفق لأعلى درجات الخشونة	لايعدي	f	$f = \frac{0.316}{\sqrt[4]{N_x}}$	فيمه مطلفه
			$g=\frac{64}{N_B}$ حربان مضطرب $g=\frac{64}{N_B}$	
رفم ربيطنز للماه عند درجة حرارة 20°C درجة	لايعدي	, N <sub>s</sub>	$N_s = 100 vd$ v = 100 vd, cm/s $d = \sqrt{sub}$ , cm	الحة مطانه
نات العدجرج (منغير Sommerfeld)	الأيعدي	s	$S = \left(\frac{D}{c}\right)^{2} \frac{\mu m}{\mu}$	قبمه مطلفه
			فطر المدحى = (2 حالوس المدحى = والوس المرحى - فطر المحور = المرحية المطلقة = بر واحدة المحمط = و عمد دوران خلال واحدة الزمن = بر	

الجلول 5.22 : المعادلات الهيدروديناميكية المفيدة في عملية تصميم المدحرجات /تابع/

نابت العدوج						D/C = 1000	مثال: أوجد متغير Sommerfeld من أجل	الاسم
لا بعدى							لايعدي	الوحدة
مي							S	الرمز
$S_{c} = \frac{Zn}{\rho}$ $S_{c} = \frac{Zn}{\rho}$ $S_{c} = \frac{Dn}{\rho}$	S = 0.080 to S = 0.50 (See ASME Transactions 1942, p. 457.)	ملاحظة: بظهر مخطط Burwed's المقط الأعظمي المسموع به عند - 0.267 = s ولكن مع صفط عالتي بشكل معقول ومعامل احتكال أصعري عند المجال:	For $\frac{Zn}{p} = 36$ , $S = 0.00242 \times 36 = 0.087$	$n = rpm$ $p = 1b/im^2$ $Z = hadhad csl. cSt$	$\mu_A = \frac{1}{16}$ اللوجة المطلقة , $16 \cdot min/m^2$	$=\frac{1,000,0002n}{4,136,000\times100\times p}$	$S = 1.000,000 \times \frac{\mu n}{\rho}$	المعادلة أو القيمة
فيمة مطلقة	7.)	ملاحظة: يظهر به عبد 1267 وممامل احتكاف					فيمه مطلفة	نظام الواحدات

الجدول 5.22 : المعادلات الهيدروديناميكية المفيدة في عملية تصميم المدحرجات /تابع/

#### المدحرجات (البيليات)

تعطى علاقة العمر النسبي مقدرةً بملايين الدورات بالعلاقة:

$$L_n = \frac{60NL_h}{1000000}$$

حبث

N - سرعة الدوران دورة/دقيقة.

Lh - عدد ساعات العمل.

كما وتعطى العمر النسبي أيضاً بالعلاقة:

للمدحرجات ذات الكرات. 
$$L_n = \left(\frac{C}{P}\right)^3$$
 للمدحرجات ذات الاسطوانات الدائرية. 
$$L_n = \left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{10}{3}}$$

 $\frac{C}{P}$  الآن وبعد أن نحصل على الحمل المكافئ  $\frac{C}{P}$  نستطيع من هذه العلاقة إيجاد السعة  $\frac{C}{P}$  بنسبة النسب، وتسمى النسبة التحميل.

ويعطى الحمل الستاتيكي المكافئ بالعلاقة:

 $P_o = X_o F_r + Y_o F_a$ 

حىث


Fa - الحمل المحوري (القوة باتجاه المحور).

Fr. الحمل القطري (القوة باتجاه نصف القطر).

 $X_{\rm o}, Y_{\rm o}$  عوامل تتعلق بنوع المدحرج وعدد صفوف الكرات في المدحرج (يؤخذ من المراجع الهندسية) وقيمتها من أجل المدحرجات الكروية ذات الأحدود العميق  $X_{\rm o}=0.5$  (Deep Groove Ball Bearings)

وهــناك عوامل أخرى تدخل في حساب السعة مثل عوامل العمر وعوامل تتعلق بنوع المدحرج وعامل يأخذ سرعة الدوران الكبيرة بعين الاعتبار، ولن نتعرض هنا لكيفية اختيار هذه العوامل إذ أنها موجودة في المراجع الهندسية إنما سننتقل إلى سرد أنواع المدحرجات:

المدحرجات ذات الكرات والاخدود العميق Deep Groove Ball Deatings




					1 100			
	الرفم النصميمي	à	D	В	r	الأساسية	السعة	السرعة
	وفق شركة					N	١	العظمى
	(SKF)					سنانيكيه	ديناميكيه	المسموح بها
		wa	mm	mm	nım	$\mathbf{C}_{n}$	C	
								rev/min
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10BC02	6200	10	30	9	1	2160	3925	20000
12BC02	01	12	32	10	1	2940	5250	20000
15BC02	02	15	35	11	j	3430	5980	16000
17BC02	6203	17	40	12	1	4315	7355	16000
20BC02	04	20	47	14	1.5	6375	9805	16000
25BC02	05	25	52	15	1.5	6965	10690	13000
30BC02	6206	30	62	16	1.5	9805	14710	13000
35BC02	07	35	72	17	2	13535	19615	10000
40BC02	08	40	80	18	2	1 5495	22165	10000
45BC02	6209	45	85	19	2	17750	24910	8000
50BC02	10	50	90	20	2	20595	27070	8000
55BC02	11	55	100	21	2.5	, 25300	33340	8000
60BC02	6212	60	110	22	2.5	31580	40210	o000
65BC02	13	65	120	23	2.5	35715	4290.	6000
70BC02	14	70	125	24	2.5	38440	47070	5000
75BC02	6215	75	130	25	2.5	41385	50600	5000
60BC02	16	80	140	26	3	44130	55505	5000
85BC02	17	85	150	28	3	53450	63745	4000

السلسلة 22 والسلسلة 23

المحرجات الكرهية ذات التوضع الذاتي Self-Aligning Ball Deanings

	رفم التصميمي وفق شركة (۱۳۲۳)	d الر	D	В	r	الأساسية N سنانكية		السرعة العطمي
	(SKF)	mm	mm	mm	mm	C,	C	مسموح بها
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	<del>- (7)</del>	rev/min (8)
				<u>``</u>		<del></del>	— <del>```</del>	<u> </u>
2200		10	30	14	1	1670	5540	20000
01		12	2 32	14	1	1960	5640	20000
02		13	5 35	14	1	2110	5740	16000
2203		1	7 40	16	1	2745	7500	16000
04	2204	K 20	0 47	18	1.5	3825	9610	16000
05	05 1	K 2:	5 52	18	1.5	4120	9610	13000
2206	2206	K 30	62	20	1.5	5390	11770	13000
07	07	K 3:	5 72	23	2	7845	16180	10000
08	08 1	K 4	о во	23	2	8825	16920	10000
2209	2209	K 4:	5 85	23	2	9810	17410	8000
10	10 1	K 5	90	23	2	10490	17410	8000
11	11 1			25	2.5	12455	<b>2020</b> 0	8000
2212	2212	K 60	110	28	2.5	15300	25810	6000
13	13 1	K 6:	5 120	31	2.5	19610	33340	6000
14	_	70	125	31	2.5	21080	34080	5000
2215	2215	K 7:	5 130	31	2.5	21575	34080	500C
16	16 1	K 80	140	33	3	24520	37850	5000
17	17 1	K 8:	5 150	36	3	29030	44620	4000




سلسلة 728

المدحرجات ذات الكرات بنماس زاوي وصف واحد Single Row Angular Contact Ball Bearings

									_	
	الرقم النصميمي	d		D	В	ľ		الاساسية	السعة	السرعة
	وفق شركة							N سیانیکیه	دسامیکیه	العظمى
	(SKF)									لمسموح بها
		ww	n	D)II	mm	m	m	C"	С	
										rev/min
	(1)	(2)	)	(3)	(4)	(;	5)	(6)	(7)	(8)
15BA02	7202 B	15	35	11	1	05	16	3680	6080	13000
17BA02	03 B	17	40	12	1	0.8	18	4460	<i>77</i> 00	13000
20BA02	04 B	20	47	14	1.5	0.8	21	6370	10150	10000
25BA02	7205 B	25	52	15	1.5	0.8	24	7700	11280	10000
30BA02	06 B	30	62	16	1.5	08.	27	10790	15400	10000
35 <b>BA</b> 02	07 B	35	72	17	2	1	31	14710	20590	8000
40BA02	7208 B	40	80	18	2	ı	34	18490	24520	8000
45BA02	09 B	45	85	19	2	1	37	21180	27655	
50 <b>BA</b> 02	10 B	50	90	20	2	1	39	23140	28440	6000
55 <b>BA</b> 02	7211 B	55	100	21	2.5	1.2	43	29175	36285	
60BA02	12 B	60	110	22	2.5	1.2	47	36285	42900	
65 <b>BA</b> 02	13 B	65	120	23	2.5	1.2	.50	42410	49030	5000
70BA02	7214 B	70	125	24	2.5	1.2	53	44620	52470	5000
75BA02	15 B	75	130	25	2.5	1.2	56	49030	54430	4000
80BA02	16 B	80	140	26	3	1.5	59	55650	60800	4000
85BA02	7217 B	85	150	28	3	1.5	64	o3740	69630	
90BA02	18 B	90	160	30	3	1.5	67	75760	81400	
95 <b>BA</b> 02	19 <b>B</b>	95	170	32	3.5	2	71	85810	92670	3000
00BA02	7220 B	100	180	34	3.5	2	76	90710	98070	
105BA02	21 B	105	190	36	3.5	2	80	101500		
110 <b>BA</b> 02	22 B	110	220	38	3.5	2	84	112780	117680	2500

المدحرجات ذات الكرات بتماس زاوي وصفين Bouble Row Angular Contact Ball Bearings



سلسله 33A

 الرفم النصميمي	d	D	В	r	لأساسيه	السعة ا	السرعة
وفق شرکة					۱ سنانیکیهٔ	ا ديناميکية	العطمى
(SKF)		:				C	المسموح بها
	min	mm	mm	mını	C,	C	rev/min
 (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3302 A	15	42	19.0	1.5	9070	13730	10000
03 A	17	47	22.2	1.5	12650	18930	8000
04 A	20	52	22.2	2	13730	18930	8000
3305 A	25	62	25.4	2	19615	26085	6000
06 A	30	72	30.2	2	27165	35300	6000
07 A	35	80	34.9	2.5	35600	43640	5000
3308 A	40	90	36.5	2.5	44620	534 <b>5</b> 0	5000
09 A	45	110	39.7	2.5	54430	62270	4000
10 A	50	1 <b>1</b> Q	44.4	3	72570	80170	4000
3311 A	55	120	49.2	3	78450	85910	4000
12 A	60	130	54.0	3.5	94630	98070	3000
13 A	.65	140	58.7	3.5	108950	115720	3000
3314 A	70	150	63.5	3.5	126510	135820	3000
15 A	75	160	68.3	3.5	138080	140235	2500
16 A	80	170	86.3	3.5	l 5396 <b>5</b>	157890	2500
3317 A	85	180	73.0	4	173580	173580	2500
18 A	90	190	73.0	4	205940	200150	2500

•	8	NU 2226 130 230	120	Ē	NU 2220 100 180	95	8	NU 2217 85 150	8	75	NU 2214 70 125	8	8	NU 2211 55 100	8	2009 45 85	ð	×	2206 30 62	25	(1) (2) (3) (4)	加田	يني الله	D B الرفع التصميمي
73 4	£	2	S8 3.5		46 3.5	43	8	36	<u>ب</u>		31 2.5	31 2.5	28 2.5	25 25	23 2	23 2	23 2	2) 2		1.5	(5) (5)	mm mm		TC
_	4 16	4 156			3.5 12	3.5 11	3 10	3 10	ω 9		2.5		2.5 7		2 6	2 5	2 5	_			(8)	mm mm		7
		6 . 306700	3.5 271645	-	120 184855			101.8 117680	5.3 98070		84.5 78450			66.5 45500	•	55 35600	50 32750	3.8 27655	38.5 16970		(9) (10)		مناديكية	i f
3365	362850	296630	280470	254170	196130	173580	140235	127000	109340	96350	85910	81640	69630	52560	45500	43640	40700	35600	23140	15790	(E)		ويلمك	. N
*	200	2500	3000	<b>300</b> 0	3000	4000	<b>1</b> 000	400	5000	<b>5000</b>	<b>5000</b>	6000	<b>600</b>	8000	8000	8000	j 0000	10000	13000	13000	(12)	rcv/min	المسموح	السرعة العظمين

المدجرحان ذات الأسطوانات Cylindrial Roller Beanings

1600	480525	534460	2	s	4	8	7	ಚ	Z	5	ಕ	
1600	422670	481510	8	1.5	4	æ	71.75	8	250	8	22	
1600	369710	407960	8	1.5	•	¥	67.75	2	230	3	32226	
2000	298120	334410	22	1.2	3.5	8	61.5	<b>S3</b>	213	120	24	
2000	254000	271645	\$	1.2	<b>3</b> .5	46	56	S	20	5	ย	
2000	236340	241240	4	1.2	3.5	43	ន	8	98	10.	32221	
2500	202510	207705	<b>=</b>	1.2	3.5	39	49	\$	180	8	8	
2500	180440	180440	æ	1.2	3.5	37	45.5	43	170	28	19	
2500	158080	160730	*	-	w	z	42.5	8	<u>18</u>	8	32218	ļ
2500	135820	134840	33	-	w	8	38.5	ጽ	56	85	17	7
3000	117680	113760	岁	_	w	23	35.25	33	\$	8	<u>5</u>	7
3000	101450	99930	3	0.8	2.5	77	33.25	3	36	75	32215	
3000	<b>%105</b>	90810	28	0.8	2.5	7	33.25	2	125	Ŕ	<b>1</b>	- 0 
4000	96105	90810	26	0.8	2.5	Ħ	32.75	<u>~</u>	8	S	13	-1
4000	78450	75710	24	0.8	2.5	<b>2</b> .	29.75	28	0.1	8	32212	N
4000	65115	61050	B	0.8	2.5	21	26.75	33	00	ડ	=	
5000	51.580	47270	21	0.8	N	19	24.75	23	8	8	5	- 0 - 1
5000	49915	45500	8	0.8	2	19	24.75	23	8	<del>5</del>	32209	1
6000	45500	40210	79	0.8	2	19	24.75	12	8	8	2	
6000	41430	36285	ī8	0.8	2	19	24.25	Ľ	; ;	33	9	
6000	31675	27165	2	0.5	1.5	17	21.25	8	: :3	岁	32206	32 E
(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	£	9	2	Ξ	
rev/mi	C	ڻ ر	mm	mm	mm	33	m m	3	3	70	(SKF)	
المسموع بها	r t	a Sudim									ن نئ	
The state of		1	,	-							ļ	

المدحرحان ذات الأسطوانات المتناقصة Taper Roller Bearings

#### الدولاب المعدل

تعطى الطاقة الحركية ضمن حلقة الدولاب المعدّل:

$$E_k = \frac{W v^2}{2g}$$

حىث

W: وزن الحلقة (N (Kg).

 $.m/s^2 9.81 - g$ 

 $v = \pi D n$  السرعة الخطية عند النقطة الموافقة لنصف القطر الوسطى للحلقة.

n - عدد الدورات الوسطى rev/s.

ويعطى التغير في الطاقة بالعلاقة:

$$E = C_E \frac{1000 P}{n}$$

E - التغير في الطاقة، J.

P - الاستطاعة، KW.

n - عدد الدورات الوسطى، rev/s.

معدّل التقلب في الطاقة، ويعطى وفق الجدول التالي:  $C_{\rm E}$ 

التقلب بالطاقة بــ %		الزاوية بين أحزاء	عدد	نوع المحرك
ثناثي الشوط	رباعي الشوط	العمود المرفقي	الاسطوانات	
0.95 - 1.00	2.35 - 2.40	•	1	Single
0.20 - 0.25	1.50 - 1.60	180°	2	Acting
0.15 - 0.18	0.60 - 0.75	120°	3	شاقولي
0.075 - 0.10	0.15 - 0.20	180° and 90°	4	شاقولي
0.016 - 0.02	0.10 - 0.12	180° and 60°	6	شاقولي

 $C_{E}^{\circ}$  معدّل التقلب في الطاقة لمحركات الاحتراق الداخلي

وكما نعلم تتركز كتلة الدولاب المعدّل في الحلقة الخارجية، ويعطى وزنما كما يلى:

$$W = \frac{9}{10}W = \left(\frac{2\pi}{10^6}\right)k.A.\omega$$

ω - الوزن النوعى للمعدن وتساوي

لحديد الصب  $\omega = 69600 \text{ N/m}^3 (7100 \text{ Kg/m}^3)$  لفو لاذ  $\omega = 76500 \text{ N/m}^3 (7800 \text{ Kg/m}^3)$ 

k - نصف القطر القطبي للحلقة، m.

A = مساحة مقطع الحلقة، 2mm.

 <sup>\*</sup> تؤخذ الحدود الدنيا في حالة المحركات العاملة تحت ضغط منخفض، بينما تؤخذ الحدود العليا
 للمحركات العاملية تحت ضغط عالى

حيث يعطى عرض الحلقة B = b + (25 to 50) mm كبكرة لسير.

حيث

b - عرض السير.

وتعطى سماكة الحلقة كقيمة مقترحة كما يلي:

- t/B = 0.5 - 1.25

ويعطى قطر البطيخة بالعلاقة:

 $d_h = 2 d_a$ 

وطول البطيخة يقدر بالعلاقة:

 $L = 2 d_s$  to 2.5  $d_s$ 

ويمكن إيجاد قوة الطرد المركزية على نصف الحلقة، (Kgf) N:

$$F_c = \frac{2}{10^6} \frac{Bt \, \omega . v^2}{g}$$

و يعطى إجهاد الشد عند مقطع الحلقة المكون لقوة الطرد المركزية مع عدم أخذ وجود عوارض بعين الاعتبار.

$$\sigma_t = \frac{\omega v^2}{10^6 g} [MN/m^2]$$

ويعطى إجهاد الانحناء عند أخذ العوارض بين البطيخة والحلقة بعين الاعتبار:

$$\sigma_b = \frac{\omega v^2}{10^6 g} \times \frac{2000 \pi^2 R}{t i^2}$$

i - عدد الأذرع.

R - نصف القطر الوسطى m.

ويعطى إجهاد الشد المحصِّل بالعلاقة:

 $\sigma_R = 0.75 \sigma_t + 0.25 \sigma_b$ 

وتعطى القوة اللازمة لإيقاف الدولاب المعدِّل بالعلاقة:

$$F_r = \frac{W_r.a}{g}$$

E, القوة اللازمة للإيقاف، [N].

.N (Kg f) وزن الحلقة، W,

a - التباطؤ، m/s² - a

6

معادلات تشغيل المعادن

# سرعة القطع

تعتبر سرعة القطع أهم حسابات أدوات القطع، وتعطى سرعة القطع عندما تعطى سرعة الدوران بالدورة في الدقيقة (rpm) وبعد معرفة القطر بالعلاقة:

$$CS = \frac{(D\pi)(rpm)}{12}$$

حيث

CS - سرعة القطع، (ft/min (m/min).

D - القطر، (in (mm).

 $3.1416 - \pi$ 

rpm - سرعة الدوران، rpm.

ونستطيع استخدام علاقة أبسط وتطبيقها في الحالات العملية وتعطي أجوبة معقولة وهي:

$$CS = \frac{(D)(rpm)}{4}$$

ولإيجاد سرعة الدوران مع معرفة سرعة القطع والقطر نستخدم العلاقة:

$$rpm = \frac{4CS}{D}$$

# سرعة تغذية أداة القطع

تعطى سرعة تقدم أداة الخراطة، الثقب، أداة حفر، موسّع ثقوب، ... الخ. وبعد معرفة طول القطع والزمن المستغرق لعملية القطع وسرعة الدوران بالعلاقة:

$$F = \frac{L}{(rpm)(T)}$$

حيث

in/rev (mm/rev) - F

L - طول القطع، (in (mm).

T - الزمن، min.

# المحاور المخروطية

تستخدم العلاقة التالية لحساب طول المحور المخروطي أو مقدار الانخفاض في القطر لواحدة الطول من المحور:

$$L = \frac{12(D_1 - D_2)}{T}$$

سٹ


L - طول المخروط.

D<sub>1</sub> - القطر الكبير.

D<sub>2</sub> - القطر الصغير.

T - مقدار الانخفاض في القطر لواحدة الطول (foot (m).

ويظهر الشكل التالي أبعاد المحور المخروطي:



الشكل 6.1

## آلات التفريز

يجب أن يتوافق مقدار تغذية أو تقدم الطاولة في آلات التفريز مع سرعة دوران أداة القطع (rpm) ومقدار التقدم لكل سن لكل دورة من دورات أداة القطع.

تغذية الطاولة = (التقدم لكل سن) (عدد الأسنان) (سرعة الدوران rpm).

ولمعرفة مقدار الانتقال الكلي لطاولة التفريز لإجراء عمليات التفريز من الضروري معرفة طول الاقتراب أو الاقتحام.

ويعطى طول الاقتراب من سطح القطع بالعلاقة:

الاقتراب أو الاقتحام approach = 
$$\frac{D - \sqrt{D^2 - F^2}}{2}$$

حيث

approach - مقدار الاقتراب أو الاقتحام، (mm).

D - قطر أداة القطع.

F - وجه القطع.


ويعطى مقدار التغذية لكل سن من أسنان سكينة التفريز بالعلاقة: ﴿

يجب أن نعطي زمناً للآلة إضافيا لتفريز الوجه. وعند انتقال سكينة التفريز على طول الوجه فإنه سيبقى جزء من الوجه المراد تفريزه غير مفرز، وهذا ما عبرنا عنه بالمساحة المهشرة من الشكل 6.2، ولإكمال تفريز كامل الوجه يجب أن نزيد مسافة الانتقال لطاولة التفريز. ويجب حساب هذه المسافة المضافة وإعطاء زمن مناسب لإنجاز هذه المسافة الزائدة، وتحسب هذه المسافة بالمعادلة:

عسافة انتقال الطاولة الإضافية =  $1/2(D - \sqrt{D^2 - W^2})$ 

هناك ثلاث معادلات تستخدم في حسابات آلات التفريز وهاك أولاها:

$$CS = \frac{(D)(rpm)}{\Delta}$$



الشكل 6.2: مقدار اقتراب أداة القطع

حـث

CS - سرعة القطع، ft/min (m/min).

rpm - سرعة الدوران، rpm.

D - قطر أداة القطع، (in (mm).

والمعادلة الثانية هي:

$$rpm = \frac{4CS}{D}$$

بينما المعادلة الثالثة تعطى بالعلاقة:

## مقدار تقدم سكينة التفريز

تتجاوز حركة طاولة التفريز في معظم عمليات التفريز طول المنطقة المراد تفريزها الموضحة على الرسمة الجزئية للقطعة، ويبين الشكل 6.3 مقدار تقدم سكينة التفريز ويعطى وفق المعادلة:


التقدم = 
$$\sqrt{Dd - d^2}$$

حيث

D - قطر سكينة التفريز، (in (mm).

d - عمق القطع، (mm).

تعتبر هذه المعادلة صحيحة فقط إذا كان عمق القطع أقل من نصف قطر سكينة التفريز، وعندما يكون عمق القطع مساوياً أو أكبر من نصف قطر سكينة التفريز . فإن التقدم سيكون دوماً مساوياً لنصف قطر سكينة التفريز.



الشكل 6.3: تقدم سكينة التفريز

# عمق التفريز المطلوب لمكان توضع الخابور

يعطى عمق التفريز المطلوب لتهيئة مكان الخابور بالعلاقة:

$$D = \frac{T}{2} + A$$

$$A = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{W}{2}\right)^2}$$

حىث

D - عمق القطع، (mm).


T - سماكة الخابور.

w = عرض الخابور.

A - ارتفاع القوس المحدد بعرض الخابور.

R - نصف قطر المحور.

وفيما يلي شكل يبين هذه الأبعاد:



الشكل 6.4: أبعاد الخابور ومكان توضع الخابور

## زمن الإنتاج (التشغيل)

تعطى معادلة حساب الزمن الحقيقي لإنتاج قطعة واحدة من أجل بحموعة تحوي بحجوم قطعاً مختلفة بالعلاقة:

$$T = \frac{SU}{N} + U$$

حيث

T = الزمن الحقيقي لإنتاج الوحدة، min.

SU = زمن التحضير، min.

N - عدد القطع في المجموعة.

U - الزمن القياسي للوحدة، min.

#### طريقة الإنتاج المثلى

عندما تتوفر أكثر من طريقة لإنتاج جزء مكون من قطعة أو عدة قطع، فإنه يمكن إيجاد عدد القطع من ذلك الجزء والناتج عن تغيير طريقة الإنتاج بالعلاقة:

$$N=\frac{SU_2-SU_1}{T_1-T_2}$$

حىث

N - عدد القطع التي نستطيع ربحها باعتماد طريقة معينة.

،SU = زمن تحضير الطريقة الأولى.

SU<sub>2</sub> = زمن تحضير الطريقة الثانية.

T<sub>1</sub> = زمن إنتاج الوحدة بالطريقة الأولى.

 $T_2$  = زمن إنتاج الوحدة بالطريقة الثانية.

# حجم المجموعة الأصغري

تعتمد معادلة تحديد حجم الجموعة الأصغري على زمن التحضير وعلى الزمن القياسي لإنتاج وحدة كما يلي:

$$N = \frac{SU}{TK}$$

حيث

N = حجم المحموعة الأصغري.

SU - زمن التحضير.

T - الزمن القياسي لإنتاج وحدة.

K - نسبة عظمى تختار بشكل كيفي.

#### زمن الخراطة

يتأثر زمن الخراطة من قطر لآخر بعدة عوامل، حيث يتأثر الزمن بكلًّ من قطر المشغولة ونوع المادة وسرعة محور الدوران وسرعة التغذية وعمق القطع. وإذا كانت سرعة محور الدوران (أو سرعة القطع) بنصف ما هو مفروض فإن زمن تشغيل القطعة سيتضاعف مرتين، وكذلك الأمر بالنسبة لمقدار التغذية، فإذا كان كل من التغذية والسرعة كلاهما بنصف ما هو مفروض فإن الزمن اللازم سيستغرق أربعة أضعاف:

## الزمن المطلوب لتبديل أدوات القطع

تعطى معادلة الزمن اللازم لتبديل أدوات القطع بالعلاقة:

$$UT = \frac{(TT)(CT)}{I}$$

حث

UT - الزمن القياسي لتبديل الأداة المثلمة بالأداة الحادة.

TT - الزمن الكلى لتبديل الأدوات.

CT - زمن القطع الذي تؤديه الأداة أثناء عملية التشغيل.

L - عمر الأداة.

## زمن إجراء الشدف (الشنفرة)

تعطى المعادلة التي تحسب الزمن المستغرق في عملية الشنفرة بالشكل:

# زمن خراطة الوجه

يعطى الزمن اللازم لخراطة وجه المشغولة على المخرطة بالعلاقة:

## أبعاد اللولب المطلوبة عند تشغيل اللولب

يعتبر عمق السن عنصراً هاماً ومؤثراً على عملية تقدير الزمن اللازم لتشغيل القلاوظ، وعلى الاستطاعة المنقولة (KW)، وعلى نسبة الإنتاج وعلى متغيرات هامة أخرى. ويحسب عمق السن لأنواع البراغي المحتلفة بالعلاقات التالية:

ا. سن ٧ وفق أمريكي نظامي:

$$d = \frac{0.6495}{N}$$

حيث d = عمق السن، (in (m).

N - عدد الأسنان لكل إنش (عدد الأسنان لكل ميليمتر).

2. سن أكم برغي Acme:

$$d = \frac{0.500}{N} + 0.010 \quad in$$

3. السن المربع (انظر الشكل 6.5):

$$d=\frac{0.500}{N}$$

4. سن دودي 200 (الشكل 6.5):

$$d = \frac{0.6866}{N}$$

5. سن Buttress:

$$d = \frac{0.750}{N}$$

ويحسب العمق الكلي للمسنن (ويعبر عادة عن العمق الكلي للسن) بالعلاقات التالية:


1. المسنن المستقيم القياسي:

$$D = \frac{2.157}{P}$$

حيث

D - العمق الكلى للسن.

P - الخطوة القطرية.



الشكل 6.5 : عناصر القلاووظ المربع أو acme أو الدودي.

2. المسنن المائل:

$$D=\frac{2.157}{P}$$

3. للمسنن المائل المخروطي:

$$D = \frac{1.888}{P}$$

4. للمسنن الدودي:

D = 0.6866P

حيث P = الخطوة الخطية.

5. للمسنن المخروطي:

$$D = \frac{2.157}{P}$$

حيث P = الخطوة القطرية العمودية.

#### عمليات تشغيل القلاووظ

تعطى معادلة زمن تشغيل القلاووظ بالعلاقة:

(وبنظام اللوالب العالمية يؤخذ عدد الأسنان في كل ميليمتر).

كما ويعطى زمن تشغيل وإنتاج أسنان لوالب دودية أو مربعة أو acme بالعلاقة:

$$T = \frac{LDdn}{4(fpm)(f)}$$

حيث

T - الزمن اللازم لتشغيل القلاووظ، min.

L - طول القلاووظ، (mm).

D - القطر الرئيسي للقلاووظ.

d - عمق السن.

n - عدد الأسنان في كل إنش (ميليمتر).

fpm - سرعة القطع، ft/min.

f - عمق القطع لكل شوط.

### الزمن اللازم للقلوظة بذكور القلاووظ

يعطى الزمن اللازم لقلوظة الأسنان ضمن القطعة بالعلاقة:

$$T = \frac{ND\pi}{8(fpm)}$$

حيث

 T - الزمن بالدقائق لقلوظة 1.0 إنش (25.4 mm) ضمن الصامولة أو إخراجها بنفس المسافة.

N = عدد الأسنان لكل إنش (ميليمتر).

D - قطر ذكر القلاووظ (in (mm).

 $.3.1416 - \pi$ 

fpm - سرعة القطع، ft/min (m/min).

# الزمن اللازم لإجراء التفريز الجانبي

يعطى الزمن اللازم لإجراء التفريز الجانبي للقطعة بالعلاقة:

(التغذية لكل سن) (عدد الأسنان) (سرعة الدوران rpm)

يمكن أن يحدد طول القطع إما بالإنش أو بالميليمتر.

## الزمن اللازم لتبديل أداة القطع للمقشطة

تعطى وحدة الزمن اللازمة لتبديل أداة القطع للمقشطة بالعلاقة:

### سرعة القطع للمقشطة

توجد هناك معادلتان تفيدان في حساب سرعة القطع عندما نعلم عدد الأشواط بالدقيقة إذا علمنا سرعة القطع وطول كل شوط، أو نستطيع حساب عدد الأشواط بالدقيقة إذا علمنا سرعة القطع وطول الشوط.

$$CS = \frac{NL}{6}$$

$$N = \frac{6(CS)}{L}$$

حيث

N = عدد الأشواط بالدقيقة للذراع الحامل للأداة.


L - طول الشوط.

CS - سرعة القطع، ft/min (m/min).

#### زمن القطع على القشطة

يعطى الزمن اللازم لقطع القطعة على المكنة بالعلاقة:

نستطيع استخدام هذه المعادلة أيضاً لحساب زمن التسوية:



الشكل 6.6 : عناصر عمل المقشطة

#### معدل التغذية للمجلخة المركزية

يُعطى معدّل التغذية للمشغولة:

 $F = \pi dN \sin \alpha$ 

in/min (mm/min) عندية المشغولة، F

d - قطر الدولاب المعدّل (المنظّم)، in (mm).

N - سرعة دوران الدولاب المنظم، rpm.

α - زاوية ميل الدولاب المنظم.

#### زمن التجليط

تعطى المعادلات التالية قيماً تقريبية لزمن التحليخ لمتوسط عمل منحز في ورشة.

من أجل التحليخ الخشن:

$$T = \frac{LT_s D}{(w/2)F(4CS)}$$

أو

$$T = \frac{LT_SD}{2wF(CS)}$$

من أجل تحليخ لهائي (تحليخ إلهاء):

$$T = \frac{LT_SD}{wF(CS)}$$

حىث

T - الزمن، min.

L - طول المشغولة.

.T - الكمية الكلية للمادة المزالة.

D - قطر المشغولة.

w = عرض وجه دولاب الجلخ.

F - التغذية أو عمق القطع.

CS = سرعة القطع، ft/min (m/min).

وجود الثابت 1/2 في معادلة التجليخ الخشن تعني أن التغذية الطولية ستكون بنصف وجه الدولاب لكل دورة للعمل. وتعطي النسبة T<sub>2</sub>/F عدد مرات القطع اللازمة لإزالة الكمية المزالة بكاملها، وتعتبر D/4CS هي مقلوب 4CS/D في معادلة الدوران.

# زمن تفريز القلاووظ

يعطى زمن التفريز بالعلاقة:

# الزمن اللازم للبشر

تعطى بشكل عام المعادلة التي تحسب الزمن اللازم للبشر:

# سرعة المشغولة وسرعة أداة قطع المسننات (التسنين)

تعطى معادلتي سرعة المشغولة وسرعة أداة قطع المسننات (مقطّع):

$$WR = \frac{HR}{N}$$

حيث

WR - عدد دورات المحور الحامل للمشغولة، rpm.

HR - سرعة دوران حامل أداة القطع، rpm.

N - عدد أسنان المسنن أو عدد الأخاديد.

# الزمن اللازم لتشغيل مسنن مستقيم

تعطى المعادلة التي تقدر زمن التشغيل (تفريز) مسنن مستقيم بالعلاقة:

$$T = \frac{N(L+A)}{F(rpm)}$$

حيث

T - زمن القطع، min.

N - عدد أسنان المسنن التي ستشكُّل.

L - وجه المسنن أو طول السن.

A = اقتراب حامل أداة القطع (المسافة التي سيتقدمها حامل أداة القطع حتى يصل إلى كامل عمق القطع).

F = تغذية حامل أداة القطع (دورة لحامل الأداة/mm) دورة لحامل الأداة/in.

rpm - سرعة دوران حامل أداة القطع، rpm.

يمكن تحديد عدد الأسنان التي ستشكل وطول وجه المسنن من المخططات والرسوم التصميمية، كما ويتم حساب تقدم أداة القطع، بينما يتم إيجاد اقتراب حامل الأداة وسرعة دوران الحامل من جداول التوصيات أو الجداول الموصى بما.

ويحسب مقدار اقتراب حامل الأداة من المشغولة وفق المعادلة:

$$A = \sqrt{d(D-d)}$$

حيث

A - مقدار الاقتراب، (mm.

D - قطر حامل الأداة، (mm).

d - العمق الكلى لسن المسنن، (in (mm).

# زمن تأشر (تخديد المحاور)

يُحسب زمن إجراء (تخديد) لمحور عبر طريقة حامل الأداة بالعلاقة:

$$T = \frac{N(L+A)}{KF(rpm)}$$

حيث

T - الزمن، min.

N = عدد الأخاديد.

L - طول الأحاديد.

A - الاقتراب، (mm).

K = التغذية لكل أخدود، (mm).

F - عدد الأخاديد على أداة التخديد.

rpm - سرعة دوران الحامل لأداة التخديد، rpm.

# الزمن اللازم للنشر بمنشار المعادن

# الزمن اللازم للنشر بمنشار شريطي (شلة)

طول القطع، (in(mm) زمن النشر - (من النشر - (ft/min(m/min) (خطوة المنشار) (التغذية لكل سن)

خطوة المنشار - عدد الأسنان لكل إنش (ميليمتر).

## استطاعة المحرك الطلوبة لإنجاز عمليات القطع بالخراطة

لقد أعطت شركة Carboloy المعادلة التالية:

استطاعة المحرك hp		
(تشغيل) قطع B	الآلة A	
حساب الاستطاعة المطلوبة لكل أداة، باستخدام	تقدر الاستطاعة اللازمة للتغلب على	
المعادلة المعطاة أدناه	الاحتكاك داخل الآلة بحوالي 30 % من B	
hp أدوات تقوم بالقطع بآن واحد		
- (DFSC) الأداة الأولى		
- (DFSC) الأداة الثانية		
<del>-</del> ۱۰۰ <del>-</del>		
- الاستطاعة الكلية المطلوبة لأدوات		
القطع B		

المادة	ئابت الاستطاعة	المادة	ثابت الاستطاعة
Magnesium alloy	3	Cast iron, medium	4
Aluminum castings	3	Cast iron, soft	3
Aluminum bar stock	4	Copper	4
Brass, hard	10	SAE X1112	3
Brass, soft	4	SAE X4130	4
Bronze, soft	10	Stainless steel	4
Bronze, soft	4	Monel metal	5
Cast iron, hard	5		

لقد استخدمت المعادلة التالية لإنجاز الحسابات السابقة:

hp = DFSC

حيث

oin (mm) عمق القطع، D

F - التغذية، (mm).

s - سرعة السطح، (m/min).

- ثابت الاستطاعة يؤخذ من الجدول السابق.

لاحظ أن: hp × 0.746 = KW.

4

7

معادلات التدفئة والتهوية والتكييف

### معادلات التكييف

## قوانين المروحة

يقاس تدفق الهواء لمروحة مركزية بالقدم المكعب بالدقيقة cubic feet per minute) (CFM) كما يلي: (m³/min) (CFM) كما يلي:

$$\frac{CFM_2}{CFM_1} = \frac{RPM_2}{RPM_1}$$

ويتعلق الضغط الستاتيكي SP والمقاس بعمود (mm من الماء بتدفق الهواء مقاساً بــــ (CFM) أو RPM وبالتالي:

$$\frac{SP_2}{SP_1} = \left(\frac{CFM_2}{CFM_1}\right)^2 = \left(\frac{RPM_2}{RPM_1}\right)^2$$

كما وتستعلق استطاعة الدخل للمروحة (معبراً عنها باستطاعة الكبح (KW) والضغط الستاتيكي وذلك لكى تؤمن التدفق المطلوب، وبالتالي:

$$\frac{BHP_2}{BHP_1} = \left(\frac{CFM_2}{CFM_1}\right)^3 = \left(\frac{RPM_2}{RPM_1}\right)^3 = \left(\frac{SP_2}{SP_1}\right)^{1.5}$$

وتحتاج استطاعة الكبح الداخلة للمروحة إلى إدخال مردود المروحة بعين الاعتبار لكي تستمكن من تأمين التدفق المطلوب، ويقدر مردود المروحة FAN<sub>er</sub> بحوالي %(85 - 65)، وتصبح علاقة استطاعة الكبح كما يلي:

$$BHP = \frac{CFM \times SP \times SP.GR.}{6356 \times FAN_{eff}}$$

كمــا وتقاد المروحة بمحرك كهربائي M/D الذي يملك بدوره مردوداً يتراوح بين % (95 - 80) = M/D<sub>eff</sub> , وبالتالي نستطيع كتابة استطاعة المحرك وفق العلاقة:

$$MHP = \frac{BHP}{M/D_{eff}}$$

#### معادلات تغيير الهواء

تعطيى نسبة تغيير الهواء بالساعة (AC/HR) لتدفق هواء (m³/min (m³/min) بالعلاقة: VOLUME ft³ (m³) بالعلاقة:

$$\frac{AC}{HR} = \frac{CFM \times 60}{VOLUME}$$

أو إذا علمنا معدل تغيير الهواء بالساعة لحيز عبارة عن حجم ثابت عندها يعطى تدفق الهواء المطلوب بالعلاقة:

$$CFM = \frac{AC / HR \times VOLUME}{60}$$

#### معادلات تدفق الهواء

يرتبط الضغط الكلي TP ضمن قناة التهوية مقدراً بالإنش (mm) عمود ماء مع الضغط الستاتيكي SP أيضاً مقدراً بالإنش (mm) عمود ماء، والضغط الناتج عن السرعة VP مقدراً بالإنش (mm) عمود ماء بالعلاقة:

$$TP = SP + VP$$

إذ يعطى الضغط الناتج عن السرعة أو ضغط السرعة Velocity pressure VP ، العلاقة: (mm) عمود ماء مع سرعة الهواء V ft/min بالعلاقة:

$$VP = \left(\frac{V}{4005}\right)^2 = \frac{V^2}{4005^2}$$

لاحظ بأن: إنش ماء × 25.4 - ميليمتر عمود ماء.

 $Q \ ff$  win مسرعة الهواء V, ff win ضمن قناة التهوية بمعدل تدفق V العلاقة: خلال قناة مساحة مقطعها  $A^2 A$  بالعلاقة:

$$V = \frac{Q}{A} = \frac{Q \times 144}{W \times H}$$

لاحظ أيضاً:

 $ft/min \times 0.3408 = m/min$ 

الآن لمعرفة القطر المكافئ D<sub>EQ</sub> لقناة تموية دائرية المقطع مكافئة لقناة بمقطع مستطيل عرضه A وارتفاعه B تستطيع تطبيق العلاقة:

$$D_{EQ} = \frac{1.3(AB)^{0.625}}{(A+B)^{0.25}}$$

#### معادلات التسخين والتبريد بالهواء

تعطى كمية الحرارة المحسوسة H<sub>s</sub> لجريان هواء بتدفق CFM وفرق درجات حرارة ΔT، °F بالعلاقة:

$$H_S = 1.08 \times CFM \times \Delta T$$

كما تعطى كمية الحرارة الكامنة لنفس الجريان H<sub>L</sub> بوجود فرق بنسبة الرطوبة كسا تعطى كمية جاف gr) بالعلاقة:

$$H_L = 0.68 \times CFM \times \Delta W_{GR}$$

وعندما تعطى نسبة الرطوبة بالباوند من الماء لكل باوند من الهواء الجاف، عندها تعطى الحرارة الكامنة بالعلاقة:

$$H_L = 4840 \times CFM \times \Delta W_{LB}$$

وتعطى كمية الحرارة الكلية  $H_{\tau}$  لفرق في الانثالبي  $\Delta h$ ، هواء حاف Btu/lb، مالعلاقة:

$$H_T = 4.5 \times CFM \times \Delta h$$

كما نستطيع إيجاد الحرارة الكلية أيضاً عبر جمع الحرارة المحسوسة والحرارة الكامنة كما يلي:

$$H_{\mathsf{T}} = H_{\mathsf{S}} + H_{\mathsf{L}}$$

وبالتالي تصبح نسبة الحرارة المحسوسة SHR كما يلى:

$$SHR = \frac{H_S}{H_T} = \frac{H_S}{H_S + H_L}$$

 $CFM_{RA}$  عــندما يمــزج تدفــق هواء خارجي  $CFM_{OA}$  مع الهواء العائد من الغرفة  $T_{MA}$  و يكــونان هواء التزويد  $CFM_{SA}$ ، عندها تعطى درجة حرارة الهواء المعزوج مالعلاقة:

$$T_{MA} = \left(T_{ROOM} \times \frac{CFM_{RA}}{CFM_{SA}}\right) + \left(T_{OA} \times \frac{CFM_{OA}}{CFM_{SA}}\right)$$

حىث

TROOM - درجة الحرارة التصميمية للغرفة.

ToA - درجــة حرارة الهواء الخارجي، وتعطى أيضاً درجة حرارة الهواء الممزوج بالعلاقة:

$$T_{MA} = \left(T_{RA} \times \frac{CFM_{RA}}{CFM_{SA}}\right) + \left(T_{OA} \times \frac{CFM_{OA}}{CFM_{SA}}\right)$$

# نواتج التكثيف المتشكلة في مكيفات الهواء

تعطيى نسبة تشكل نواتج التكثيف في مكيفات الهواء، ويرمز لها GPM<sub>ACCOND</sub>، لتدفق هواء ( $ft^3/lb$  SV ( $ft^3/lb$ ) المحدد عدد  $\Delta W_{LB}$ ، (هواء الجاف dt/lb) المحلقة التالية:

$$GPM_{ACCOND} = \frac{CFM \times \Delta W_b}{SV \times 8.33}$$

ولرطوبة محددة ΔW<sub>GR</sub> ، (هواء حاف lb/ماء gr) تصبح كما يلي:

$$GPM_{ACCOND} = \frac{CFM \times \Delta W_{GR}}{SV \times 8.33 \times 7000}$$

ويعطى تدفق البخار المطلوب، lb/h، وكمية الحرارة الكامنة H<sub>FG</sub> للتبخر، Btu/lb، عند الضغط التصميمي للمنشأة بالعلاقة:

$$\frac{LBSTM}{HR} = \frac{BTU/HR}{H_{EG}}$$

أخـــيراً، تعطى كمية الحرارة المنقولة الإجمالية H ، Btu/h ، خلال مساحة ،، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ولفرق درجة حرارة Δ ، ، ، ، بالعلاقة:

$$H = U \times A \times \Delta T$$

#### معادلات توازن الهواء المطلوب

يعطى تدفق هواء التزويد SA مقدراً بالقدم المكعب بالدقيقة بدلالة الهواء المعاد RA والهواء الخارجي OA والهواء المطروح EA والهواء المبدَّل RFA بالعلاقة:

$$SA = RA + OA = RA + EA + RFA$$

عــندما يتفوق تدفق الهواء الخارجي الممتص OA على الهواء المطروح EA، عندها يعطى تدفق الهواء الخارجي بالعلاقة:

$$OA = EA + RFA$$

أمـــا عندما يتفوق تدفق الهواء المطروح EA على الهواء الخارجي الأصغري الممتص OA، عندها يعطى تدفق الهواء الخارجي بالعلاقة:

$$OA = EA$$
 RFA = 0

أما إذا أخذت الدورة الاقتصادية بالحسبان أثناء التصميم فعندها:

$$OA = SA = EA + RFA$$
  $RA = 0$ 

#### معادلات ترطيب الغرفة

تعــرُف الحبيــبات أو قطرات الرطوبة المطلوبة لتحقيق ترطيب الغرفة بالفرق بين قطرات الماء لكل قدم مكعب من هواء الغرفة (برطوبة محددة لــ W قطرات لكل باونــد من الهواء الجاف ولحجم نوعي من الهواء الاى هواء جاف (h³/lb) ولمثيلاتها لهواء التنويد، أو:

$$GRAINS_{REQ'D} = \left(\frac{W_{GR}}{SV}\right)_{ROOMAIR} - \left(\frac{W_{GR}}{SV}\right)_{SUPPLYAIR}$$

وتعطيى كمية الرطوبة بالباوند المطلوبة لتحقيق الترطيب، وذلك عندما يعبّر عن الرطوبة النوعية بالباوند من الماء لكل باوند هواء حاف، بالعلاقة:

$$POUNDS_{REQ'D} = \left(\frac{W_{LB}}{SV}\right)_{ROOM\ AIR} - \left(\frac{W_{LB}}{SV}\right)_{SUPPLY\ AIR}$$

كما ويعطى تدفق البخار المطلوب بالباوند في الساعة لإنتاج الرطوبة المطلوبة بالعلاقة:

$$LBSTM/HR = \frac{CFM \times GRAINS_{REQ'D} \times 60}{7000}$$
$$= CFM \times POUNDS_{REQ'D} \times 60$$

ولتحديد ربح المرطب من كمية الحرارة المحسوسة Btu/h ،Hs، لتدفق بخار Q ، lb/h ،Q ولتحديد ربح المرطب فو وفـــرق درجات الحرارة T بين حرارة البخار وحرارة هواء التزويد، ولمرطب ذو طول قناة الدخول A ، استخدم العلاقة:

$$H_S = 0.244 \times Q \times \Delta T + L \times 380$$

### تحديد درجة حرارة تكاثف قطرات البخار على زجاج النوافذ

ستتكاثف الرطوبة الموجودة في الهواء على زجاج النوافذ عندما تكون درجة حرارة الزجاج T<sub>GLASS</sub> أقل من درجة حرارة نقطة الندى DP<sub>ROOM</sub> لهواء الغرفة أو:

$$T_{\text{GLASS}} = T_{\text{ROOM}} - \left[ \frac{R_{\text{IA}}}{R_{\text{GLASS}}} \times (T_{\text{ROOM}} - T_{\text{OA}}) \right]$$

حيث

T = درجة الحرارة، °F.

h.ft².°F/Btu ،R قيمة R

.Btu/(h.ft².°F) ، U قيمة U

IA - فيلم (طبقة) الهواء الداخلي.

OA = درجة حرارة الهواء الخارجي التصميمية.

DP - نقطة الندى.

وعندما تستحدم U الإجمالية للزجاج:

$$T_{\text{GLASS}} = T_{\text{ROOM}} - \left[ \frac{U_{\text{GLASS}}}{U_{\text{IA}}} \times (T_{\text{ROOM}} - T_{\text{OA}}) \right]$$

وسيحدث التكاثف إذا كان T<sub>GLASS</sub> < DP<sub>ROOM</sub>.

### معادلات خصائص الهواء في مكيفات الهواء

تعطيى الرطوبة النوعية W للهواء المستخدم في مكيفات الهواء، هواء جاف (lb (gr)، بالعلاقات:

$$W = 0.622 \times \frac{P_{W}}{P - P_{W}}$$

$$W = \frac{(2501 - 2.381T_{WB})(W_{SATWB}) - (T_{DS} - T_{WB})}{2501 + 1.805T_{DB} - 4.186T_{WB}}$$

$$W = \frac{(1093 - 0.556T_{WB})(W_{SATWB}) - 0.240(T_{DB} - T_{WB})}{1093 + 0.444T_{DB} - T_{WB}}$$

حيث:

w - الرطوبة النوعية: Ib H2O/lb DA أو gr H2O/lb DA.

.gr H2O/lb DA أو lb H2O/lb DA أو gr H2O/lb DA .gr

W<sub>SAT</sub> - رطــوبة الإشباع النوعية عند استخدام مقياس الحرارة الجاف (ذو بصيلة جافة).

W<sub>SATWB</sub> - رطوبة الإشباع النوعية عند استخدام مقياس الحرارة الرطب (ذو بصيلة رطبة).

الضغط الجزئي لبخار الماء،  $P_w$ 

P - الضغط المطلق الكلى لمزيج الهواء وبخار الماء، Ib/ft2.

P<sub>SAT</sub> = ضغط الإشباع الجزئي لبحار الماء عند استحدام مقياس الحرارة الجاف، lb/ft.

RH - الرطوبة النسبية، %.

Btu/h - كمية الحرارة المحسوسة  $H_{\rm S}$ 

.Btu/h حكمية الحرارة الكامنة  $H_L$ 

Btu/h - الحرارة الكلية،  $H_T$ 

m - التدفق الكتلى، للهواء الجاف أو الماء lb/h.

cp - الحرارة النوعية (للهواء 0.24 Btu/lb DA)، وللماء 1.0 Btu/lb H<sub>2</sub>O).

TDB - درجة الحرارة باستخدام مقياس الحرارة الجاف، °F.

TwB - درجة الحرارة باستخدام مقياس الحرارة الرطب، °F.

ΔΤ = فرق درجات الحرارة، ۴٠.

.gr H<sub>2</sub>O/lb DA أو lb H<sub>2</sub>O/lb DA مرق الرطوبة النوعية،  $\Delta W$ 

Δh - فرق الإنثالي، Btu/lbDA.

L - الحرارة الكامنة للتبخر، Btu/LB H2O.

تعطى الرطوبة النسبية RH للهواء بالعلاقتين:

$$RH = \frac{W_{ACTUAL}}{W_{SAT}} \times 100\%$$

$$RH = \frac{P_{W}}{P_{SAT}} \times 100\%$$

وتحسب كمية الحرارة المحسوسة والكامنة والكلية وفق المعادلات:

$$H_S = mc_P \times \Delta T$$

$$H_{L} = L_{V}m \times \Delta W$$

$$H_{T} = m \times \Delta h$$

#### معادلات نظام مبرد الماء

تعطى كمية الحرارة الكلية H المزالة بنظام مبرِّد الماء في نظام التكييف بالهواء بالعلاقة:

$$H = 500 \times GPM \times \Delta T$$

كما ويعطى معدّل التدفق في مبحر الماء GPM<sub>EVAP</sub> بالعلاقة:

$$GPM_{EBAP} = \frac{TONS \times 24}{\Delta T}$$

بينما يعطى معدّل التدفق في المكثف GPMCOND بالعلاقة:

$$GPM_{COND} = \frac{TONS \times 30}{\Delta T}$$

حيث

H - كمية الحرارة الكلية، Btu/h.

GPM - معدّل تدفق الماء، gal/min.

ΔT - فرق درجات الحرارة، °F.

TONS - حمل التكييف، tons.

.gal/min - معدَّل تدفق الماء في المبخِّر، GPM<sub>EVAP</sub>

.gal/min معدَّل تدفق الماء في المكتَّف، gal/min.

### معادلات برج التبريد

APPROACH<sub>CTS</sub> = LWT - AWB

 $APPROACH_{HE'S} = EWT_{HS} - LWT_{CS}$ 

RANGE = EWT - LWT

حيث

EWT - درجة حرارة الماء الداخل (۴°).

LWT = درجة حرارة الماء الخارج (۴).

AWB = درجة حرارة المحيط بمقياس الحرارة الرطب (تصميم WB ، P ، WB).

HS = الطرف الساخن.

CS - الطرف البارد.

ومن أجل برج التبريد نفسه يمكننا كتابة:

$$C = \frac{E + D + B}{D + B}$$

$$B = \frac{E - (C - 1)D}{C - 1}$$

 $E = GPM_{COND} \times R \times 0.0008$ 

 $D = GPM_{COND} \times 0.0002$ 

R = EWT - LWT

B - تدفق ماء الدسع، gal/min.

c - دارات التحميع.

D - الانحراف، gal/min.

E - التبخر، gal/min.

EWT - درجة حرارة الماء الداخل، P.

LWT = درجة حرارة الماء الخارج، °F.

R - محال درجات الحرارة، P.

# معادلات نظام التسخين

## ضياعات الضغط في أنابيب البخار

لنعتــــبر أن التدفق ثابت في الأنبوب (الشكل 7.1)، ولنفرض P<sub>1</sub> الضغط الستاتيكي للمائـــع عــــند النقطة الأولى، وP<sub>2</sub> الضغط الستاتيكي في نقطة أخرى تبعد L عن النقطة الأولى.

يعطى انخفاض الضغط الناتج عن احتكاك المائع بالأنبوب نتيجة اجتيازه للمسافة L بالعلاقة:

$$P = p_1 - p_2$$

وبالتعبير عن قوانين الاحتكاك الواردة سابقاً بصيغة جبرية نستطيع أن نكتب:

$$P\mathbf{a} = FSD\mathbf{v}^2$$

حيث

P - الانخفاض في الضغط، Ib/ft².


a = مساحة مقطع الأنبوب، £a.

F - عامل يتعلق بطبيعة المائع وبطبيعة سطح الأنبوب.

s - مساحة التماس بين المائع والأنبوب، £.

D - كثافة المائع، اله/hا.

ν - سرعة الجريان، A/s.



### الشكل 7.1

و بالتالي:

$$P = \frac{1}{a}FSDv^2$$

وإذا عوضنا قيمة F بالقيمة الاختيارية = f/2g، عندها ستصبح المعادلة السابقة كما يلى:

$$P = \frac{1}{a} fSD \frac{v^2}{2g}$$

ومن أجنل الأنابسيب الدائرية التي لها القطر d والطول L، بالتالي  $\pi.d.L$  =  $\pi.d$  و  $d^2/d$  =  $\pi.d^2/d$ 

$$P = \frac{4fLDv^2}{d^2g}$$

وإذا فرضنا أن W يمثل وزن المتدفق بالباوند لكل دقيقة، عندها

$$w = \frac{\pi d^2}{4} \times vD \times 60 = 47.12d^2 vD$$

و

$$v = \frac{w}{47.12d^2D}$$

ولنفرض أن P يمثل مقدار انخفاض الضغط بالباوند لكل إنش مربع = P/144، إذا فرضنا d القطر بالإنش = 12d وبالتعويض نجد:

$$P = 0.04839 \frac{fw^2 L}{Dd_1^5}$$

يعطى العامل f وفق ما حدده Unwin كما يلي:

$$f = K\left(1 + \frac{3}{10d}\right) = K\left(1 + \frac{3.6}{d_1}\right)$$

وتستخدم القيمة الأشهر للعامل K للبخار التي حددها العالم Babock ، و التعويض نجد:

$$p = 0.0001306w^2L \frac{1 + 3.6/d_1}{Dd_1^5}$$

حيث

P انخفاض الضغط، lb/in².

w - وزن البخار المتدفق، lb/min.

L - طول الأنبوب، n.

d<sub>1</sub> - قطر الأنبوب، in.

D - الكثافة الوسطية للبخار، Ib/ft.

## معادلات مسخنات الماء الساخن ذات الحجم المنزلي

$$H_{OUTPUT} = GPH \times 8.34LBS/GAL \times \Delta T \times 1.0$$

$$H_{INPUT} = \frac{GPH \times 8.34LBS/GAL \times \Delta T}{\%EFFICIENCY}$$

$$GPH = \frac{H_{INPUT} \times \%EFFICIENCY}{\Delta T \times 8.34LBS/GAL}$$

$$= \frac{KW \times 3413BTU/KW}{\Delta T \times 8.34LBS/GAL}$$

$$\Delta T = \frac{H_{INPUT} \times \%EFFICIENCY}{GPH \times 8.34LBS/GAL}$$

$$= \frac{KW \times 3413BTU/KW}{GPH \times 8.34LBS/GAL}$$

$$KW = \frac{GPH \times 8.34LBS/GAL}{3413BTU/KW}$$

$$\%COLD WATER = \frac{T_{HOT} - T_{MIX}}{T_{HOT} - T_{COLD}}$$

$$\%HOT WATER = \frac{T_{MIX} - T_{COLD}}{T_{HOT} - T_{COLD}}$$

حيث

H<sub>OUTPUT</sub> = استطاعة التسخين، خرج. H<sub>INPUT</sub> = استطاعة التسخين، دخل. GPH = التدفق المستخلص، gal/h. ΔT = ارتفاع درجة الحرارة، °F.

KW - كيلو واط.

T<sub>COLD</sub> = درجة حرارة الماء البارد، °F.

Тнот - درجة حرارة الماء الساخن، Р.

T<sub>MIX</sub> - درجة حرارة الماء المعزوج، °F.

## استطاعة التسخين للمشعات والمبادلات

تعطى استطاعة التسخين للمشع بالعلاقة:

Btu المنبعثة في الساعة لغرفة درجة حرارتما °70 ودرجة حرارة البخار °215 -

(lb/h) كتلة مكثفة) × 970 × عامل تصحيح. (......)

حيث يعطى عامل التصحيح كما يلى:

تعطـــى كمية الحرارة المنبعثة من مبادل التسخين بالبخار بنفس المعادلة (\*) السابقة ولكن بعامل تصحيح يعطى كما يلي:

$$C_s = \left(\frac{215 - 65}{t_s - t_i}\right)^{1.5}$$

حيت

رمعامل التصحيح الذي سيطبق في المعادلة (\*) السابقة.  $C_s$ 

t<sub>s</sub> - درجة حرارة البخار المعاكسة بالتحربة.

ti - متوسط درجة حرارة الهواء الداخل المقاسة بالتجربة.

لقد تم وضع القوة 1.5 تجريبياً وذلك لتعطى الشكل المناسب للمبادلات.

ويعطي معامل التصحيح المستخدم في مبادلات التسخين بالماء الساخن بالعلاقة التالية:

$$C_w = \left[ \frac{\theta_s - 65}{(\theta_1 + \theta_2)/2 - t_i} \right]^{1.5}$$

Си - معامل التصحيح المستخدم في مبادلات التسخين بالماء الساخن.

.230 - إحدى درجات حرارة الماء الوسطية القياسية 170، 190، 210،  $\theta_{\rm s}$ 

deg درجة حرارة الدخول للماء،  $\theta_1$ 

deg الخروج للماء،  $\theta_2$ 

# تقدير هواء التزويد للغرفة اعتماداً على محتوى Co2

يُحسب هواء التزويد لكل قاطن (ساكن بالغرفة) وفق قياس نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون Co<sub>2</sub> كما يلي، مفترضين بأن معدَّل إنتاج الفرد الواحد من غاز ثاني أكسيد الكربون مقدراً بــ CFH هو 6.6 ft.

$$\frac{\text{CFH(CO}_2 - X)}{10,000} = 0.6$$

حىث

CFH = الهواء الواجب تزويده للغرفة لكل قاطن، ft3/h.

Co<sub>2</sub> = نسسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في هواء الغرفة مقدراً بجزء لكل 10,000 جزء. ٢ نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الخارجي مقدراً بجزء لكل 10,000
 جزء (يؤخذ عادةً 4)

ومنه

$$CFH = \frac{6000}{CO_2 - X}$$

### المردود واستطاعة الدخل لمروحة الهواء

نستطيع تحديد الاستطاعة اللازمة لتحريك الهواء ضمن بحاري الهواء عبر تطبيق المعادلات التالية، ولكن دعنا أولاً نفرض ما يلي:

p - الضغط الكلى مقدراً بعمود ماء، in.

a - مساحة مقطع بحرى الهواء، £1.

v - سرعة الهواء، ft/min.

وبعد تطبيق عوامل التحويل المناسبة لتغيير واحدة الضغط الكلي إلى الباوند لكل قدم مربع، نحصل على ما يلي:

$$Ahp = \frac{pav \times 144}{12 \times 2.31 \times 33,000}$$

أو

$$Ahp = 0.000157 pav$$

حيث يُمثل الرمز Ahp الاستطاعة اللازمة لتحريك الهواء بالحصان البخاري، وإذا كان p يمثل حجم الهواء المار خلال دقيقة بالقدم المكعب فعندها:

وبالتالي:

Ahp = 
$$0.000157$$
pq =  $\frac{pq}{6356}$ 

حيث يقدر الضغط p هنا بالإنش من الماء.

وإذا كان الضغط معبراً عنه بارتفاع عمود مكافئ من الهواء، h، فتصبح العلاقة:

$$Ahp = \frac{hDQ}{33.000}$$

حيث

D - كثافة الهواء، lb/ft3.

Q - تدفق الهواء، ft<sup>3</sup>/min.

يعتب رفرق الضغط الفعلي للمروحة هو جزء من فرق الضغط الناتج عنها بشكل نظري v²/g، ويــوْخذ عــادةً بشكل تقريبي على الشكل k v²/g، ولذلك تعطى الاستطاعة المطلوبة بالحصان البخاري Hp لقيادة المروحة بالعلاقة:

$$Hp = \frac{ckv^2}{g} \times \frac{DQ}{33,000}$$

حيث يمثل الرمز c عامل يأخذ بالحسبان مقدار الضياعات الميكانيكية في المروحة، وبتحميع كل العوامل الثابتة بعامل واحد نحصل على العلاقة:

$$Hp = Kv^2QD$$

حيث يصبح الرمز v هنا دالاً على السرعة المحيطية والتي تتغير مباشرةً بتغير سرعة دوران المسروحة، وبمسا أن Q تتغير أيضاً بتغير السرعة، فعندها تصبح الاستطاعة المطلوبة تابعة لمكعب السرعة.

يعرُّف مردود المروحة الستاتيكي على أنه حاصل ضرب المردود الميكانيكي بالنسبة بين الضغط الستاتيكي إلى الضغط الكلي، ويحدد المردود الميكانيكي ME وفق العلاقة التالية:

$$ME = \frac{Ahp}{input Hp}$$

$$ME = \frac{pq}{6356 Hp}$$

حيث يعبر الرمز Hp عن استطاعة الدخل مقدرة بالحصان البخاري.

حن ف

.P - الضغط الستاتيكي.

# قطر مجرى الهواء الدائري المقطع الكافئ للمجرى المستطيل

يعطى قطر بحرى الهواء الدائري المقطع المكافئ في المقاومة والتدفق للمحرى ذي المقطع المستطيل ببعدين A و B بالعلاقة التالية:

$$D = 1.265\sqrt[5]{\frac{(AB)^3}{A+B}}$$

حيث يمثل A و B ضلعي المجرى المستطيل و D يمثل قطر المجرى الدائري المقطع.

# ضياعات الضغط في مجاري الهواء

يعرف التعبير العام المحدد لاحتكاك المواثع ضمن الأنابيب بالمعادلة المروحية (Fanning formula) ويمكن تطبيقها بشكل تقريبي على الهواء كما يلي:

$$p = f \frac{S}{a} D \frac{v^2}{2g}$$

حيث

P - الضغط المطلوب للتغلب على الاحتكاك، 1b/ft2.

a = مساحة مقطع المحرى، ft2.

D - كثافة الهواء، 1b/ft2.

v = السرعة، ft/s.

f - عامل الاحتكاك.

s - مساحة التماس (المحيط × الطول).

ومــن أحــل هواء نظامي (عند درجة حرارة °70 وبضغط زئبقي بمقياس الضغط الجوي. 29.92 in) تصبح العلاقة:

$$p = \frac{0.03FL}{d^{1.24}} \left(\frac{v}{1000}\right)^{1.84}$$

حيث

F - عامل الخشونة.

L = طول المحرى، ft.

d = قطر الجحرى، in.

P, v كما في المعادلة السابقة.

## الكبح الناتج عن وجود مصفاة هواء مغبرة

يعبر عن الكبح الناتج عن وجود الغبار في الفلتر عادةً بنسبة مئوية كما يلي:

$$E = 1 - \frac{G_1}{G_0}$$

حيث

E الكبح.

G - تركيز الغبار خلف المصفاة.

G2 - تركيز الغبار أمام المصفاة.

0.18 in من أجل الأنواع ذات المقاومة المنخفضة.

0.5 in من أجل الأنواع ذات المقاومة المتوسطة.

1.00 in أجل الأنواع ذات المقاومة العالية.

تفيدنا هذه المقاومات في تصنيف المصافي، حيث تستخدم المصافي ذات المقاومة المنخفضة عدادةً في العمل في أفران الهواء الساخن وفي وحدات تكييف الهواء. وتستخدم المصافي ذات المقاومة المتوسطة في أنظمة المراوح المركزية، بينما تعتبر المصافي ذات المقاومة العالية مناسبة أكثر لتنقية الهواء الداخل إلى الضواغط أكثر منها في تنقية هواء أنظمة تكييف الهواء.

## كمية الحرارة المنتقلة عبر الجدار

يعبر عن الربح في كمية الحرارة عبر الجدار بالعلاقة التالية:

$$H = H_1 + H_R$$

حيث

H, - كمية الحرارة التي يتم ربحها والناتجة عن اختلاف درجات حرارة الهواء.

 $H_t = AU(t_o - t)$ 

حيث

A = مساحة الجدار، ft2.

Btu/(ft².h.°F) عامل انتقال الحرارة،

t<sub>o</sub> - درجة حرارة الهواء الخارجي، °F.

t - درجة حرارة الهواء داخل الغرفة، °F.

و

 $H_{R} = AFaI$ 

حيث

HR - الربح الحراري الناتج عن الإشعاع الشمسي.

A - مساحة الجدار أو السطح، £.

F - القسم المتص من الإشعاع الشمسي والمنتقل إلى الداخل، يعبر عنه بكسر عشرى.

a = قسم من الإشعاع الشمسي المرتطم بالجدار والممتص من قبل سطح الجدار، يعبر عنه بكسر عشري.

[ - الكثافة الحقيقية للإشعاع الشمسي المصطدم بالسطح، (htu/(h.ft²).

تبع قيمة F عامل انتقال الحرارة للحدار، وذلك وفق العلاقة التقريبية التالية:

F = 0.23U

بالتعويض تصبح المعادلة السابقة كما يلي:

 $H_R = 0.23 AUaI$ 

تعطى المراجع الهندسية قيمتي العاملين a و I.

# فرق درجات الحرارة الوسطي لوشائع تبريد نظام الماء المبرد

تعـــتمد كمية الحرارة المنقولة عبر وشائع تبريد نظام الماء المبرَّد على فرق درجات الحـــرارة الوســطي MTD بـــين الهواء والماء في الأنابيب، والتي يمكن حسابما من العلاقة:

$$MTD = \frac{(t_a - t_w) - (t_a - t_w)}{\ln[(t_a - t_w)/(t_a - t_w)]}$$

حيث

MTD = فرق درجات الحرارة الوسطى، °F.

م ع - درجة حرارة الهواء الداخل، ℃.

"t - درجة حرارة الهواء الخارج، °F.

له - درجة حرارة الماء الداخل، °F.

t'w - درجة حرارة الماء الخارج، ۴.

ويحدد مقدار سطح التبادل بالعلاقة:

$$S = \frac{H}{K \times \text{MTD}}$$

حىث

S - سطح الوشيعة، ft2.

H - كمية الحرارة المحسوسة المنقولة، Btu/h.

MTD - فرق درجات الحرارة الوسطى، °F.

- K عامل نقل (h.ft².°F).

يعتمد عامل النقل K على تصميم الوشيعة وسرعة الماء.

تعتمد كمية الماء المدارة على كمية الحرارة الكلية المنقولة من الهواء (كمية الحرارة المحسوسة وكمية الحرارة الكامنة) وعلى ارتفاع درجة حرارة الماء المسموح به.

### مردود برج التبريد

تحـــد درجة حرارة الهواء الرطبة من الفاعلية العظمى النظرية لبرج التبريد، ويعطى مردود التبريد بالعلاقة:

$$E=\frac{t_1-t_2}{t_1-t}$$

حيث

t = درجة حرارة الهواء الرطبة.

t<sub>1</sub> - درجة حرارة الماء الداخل للبرج.

درجة حرارة الماء المغادر للبرج.  $t_2$ 

تتراوح قيمة المردود عادةً بين 70 و75 بالمئة، كما ويبرد الماء عادةً ضمن بحال من 10° إلى °15، وتستعلق درجة حرارة الماء المغادر للبرج بشكل كبير بدرجة الحرارة الرطبة الخارجية.

تصمم في بعض الأحيان غرف رش (مثل غاسل هواء مناسب) في حال كون حجم البرج محدوداً وتستخدم لتبريد ماء التكاثف.

تُفقد كمية من الماء من برج التبريد نتيجة التبخر وتيارات الحمل، وعلى سبيل المثال تفقد في أنظمة التبريد التي تستخدم وسيط تبريد مثل F-12 ما مقداره 0.06 غالبون بالدقيقة لكل طن تبريد، وتقدر كمية الماء المستجرة من شبكة المدينة والضائعة (بدون وجود برج تبريد) من 1.5 إلى 2 غالون بالدقيقة لكل طن تبريد، وذلك تبعاً لدرجة حرارة الماء. لذلك من المفروض أن توفر أبراج التبريد حوالي 90 إلى 95 بالمئة من الماء المستجر من الشبكة.

### معادلات التسخين وتكييف الهواء بنظام USCS وSI

ستعطى المعادلات التالية وفق نظام USCS ثم بواحدات نظام SI، وهكذا سنحقق مقارنة سهلة للمعادلات وفق واحدات الجملتين، وسنورد الاختصارات والرموز المستخدمة في المعادلات بعد استعراض المعادلات.

يستطيع المهندس الميكانيكي أن يحسب النتائج وفق نظامي الواحدات والمقارنة بينهما ليختار الأنسب.

$$H_{S} = 1.08 \frac{\text{Btu.min}}{\text{h.ft}^{3}.^{\circ} \text{F}} \times \text{CFM} \times \Delta T$$

$$H_{SM} = 72.42 \frac{\text{kJ.min}}{\text{h.m}^{3}.^{\circ} \text{C}} \times \text{CMM} \times \Delta T_{M}$$

$$H_{L} = 0.68 \frac{\text{Btu.min.lb DA}}{\text{h.ft}^{3}.\text{gr H}_{2}\text{O}} \times \text{CFM} \times \Delta W$$

$$H_{LM} = 177,734.8 \frac{\text{kJ.min.kg DA}}{\text{h.m}^{3}.\text{kg H}_{2}\text{O}} \times \text{CMM} \times \Delta W_{M}$$

$$H_{T} = 4.5 \frac{\text{lb.min}}{\text{h.ft}^{3}} \times \text{CFM} \times \Delta h$$

$$H_{TM} = 72.09 \frac{\text{kg.min}}{\text{h.m}^{3}} \times \text{CMM} \times \Delta h_{M}$$

$$H_{T} = H_{S} + H_{L}$$

$$H_{TM} = H_{SM} + H_{LM}$$

$$H = 500 \frac{\text{Btu.min}}{\text{h.gal.}^{\circ} \text{F}} \times \text{GPM} \times \Delta T$$

$$H_{M} = 250.8 \frac{\text{kJ.min}}{\text{h.L.}^{\circ} \text{C}} \times \text{LPM} \times \Delta T_{M}$$

$$\frac{\text{AC}}{\text{HR}} = \frac{\text{CMM} \times 60 \, \text{min/h}}{\text{VOLUME}}$$

$$\frac{\text{AC}}{\text{HR}_{M}} = \frac{\text{CMM} \times 60 \, \text{min/h}}{\text{VOLUME}_{M}}$$

$$^{\circ}\text{C} = \frac{^{\circ}\text{F} - 32}{1.8}$$

$$^{\circ}\text{F} = 1.8 ^{\circ}\text{C} + 32$$

ح...

Btu/h . Btu/h . Btu/h . Btu/h . Btu/h . Btu/h . Btu/h . Btu/h . Btu/h . Btu/h . Btu/h . Btu/h .  $H_{L}$  
ΔT<sub>M</sub> - فرق درجات الحرارة، ℃.

gr  $H_2O/lb$  DA = فرق نسبة الرطوبة،  $\Delta W$ 

.Kg  $H_2O/Kg$  DA فرق نسبة الرطوبة،  $\Delta W_M$ 

Δh - فرق الانثاليي، Btu/lb DA.

.KJ/Kg DA فرق الانثاليي  $\Delta h_{M}$ 

CFM = معدَّل تدفق الهواء، tt³/min.

CMM - معدَّل تدفق الهواء، m³/min.

GPM - معدَّل تدفق الماء، gal/min.

LPM - معدِّل تدفق الماء، L/min.

AC/HR = نسبة تغيير الهواء بالساعة، وفق النظام الإنكليزي.

AC/HR<sub>M</sub> - نسبة تغيير الهواء بالساعة، وفق النظام SI.

 $AC/HR = AC/HR_M$ 

VOLUME - حجم الفراغ، 13.

 $m^3$  حجم الفراغ، VOLUME<sub>M</sub>

 $KJ/h = Btu/h \times 1.055$ 

 $CMM = CFM \times 0.02832$ 

 $LPM = GPM \times 3.785$ 

 $KJ/Kg = Btu/lb \times 2.326$ 

 $m = ft \times 0.3048$ 

 $m^2 = ft^2 \times 0.0929$ 

$$m^3 = ft^3 \times 0.02832$$

$$Kg = lb \times 0.4536$$

h/بخار 1.0 GPM = 500 lb //h

h = 0.002 GPM/بخار 1.0 lb

h/بخار 1.0 lb H<sub>2</sub>O/h = 1.0 lb

(الكتافة) Kg/m³ = Ib/ft³ × 16.017

(الحجم النوعي)  $m^3/Kg = ft^3/lb \times 0.0624$ 

 $Kg H_2O/Kg DA = gr H_2O/lb DA / 7000 = lb H_2O/lb DA$ 

### المعادلات التبادلية بين التدفق وانخفاض ضغط أنابيب البخار

$$\Delta P = \frac{0.01306W^{2}(1+3.6/ID)}{3600 \times D \times ID^{5}}$$

$$W = 60\sqrt{\frac{\Delta P \times D \times ID^{5}}{0.01306 \times (1+3.6/ID)}}$$

$$W = 0.41667VA_{\text{INCHES}}D = 60VA_{\text{FEET}}D$$

$$V = \frac{2.4W}{A_{\text{INCHES}}D} = \frac{W}{60A_{\text{FEET}}D}$$

حيث

ΔP - هبوط الضغط لكل 100 قدم من الأنبوب (psig/100 ft).

W - معدّل تدفق البخار، lb/h.

ID - القطر الداخلي الفعلى للأنبوب، in.

D = الكثافة الوسطية للبخار عند الضغط العامل ضمن النظام، Ib/ft3.

٧ - سرعة البخار ضمن الأنبوب، ft/min.

AINCHES - مساحة مقطع الأنبوب الفعلية، 'in2

AFEET - مساحة مقطع الأنبوب الفعلية، A2.

### معادلات نواتج التكثيف على الأنابيب

$$FS = \frac{H_{SSS} - H_{SCR}}{H_{LCR}} \times 100$$

$$W_{CR} = \frac{FS}{100} \times W$$

حىث

FS - البخار المتجمع، %.

Hsss - كمية الحرارة المحسوسة عند ضغط تزويد البخار، Btu/lb.

- H<sub>SCR</sub> حكمية الحرارة المحسوسة عند ضغط التكاثف العائد، Btu/lb.

Hick - كمية الحرارة الكامنة عند ضغط التكاثف العائد، Btu/lb.

W - معدّل تدفق البخار، lb/h.

WcR = التدفق المستكاثف كنسبة مئوية من البخار المتجمع الناتج عن عملية الستكاثف، 1b/h. استخدم هذه النسبة من تدفق البخار في معادلة البخار السابقة لتحديد حجم أنبوب التكاثف العائد.

#### معادلات مر دود HVAC

$$COP = \frac{BTU OUTPUT}{BTU INPUT} = \frac{EER}{3.413}$$

$$EER = \frac{BTU OUTPUT}{WATTS INPUT}$$

معدل الاشعال الأصغري: معدّل الاشعال الأعظمي - نسبة الإنزال

(والتي هي بحوالي 5:1, 10:1, 25:1)

OVER ALLTHERMAL EFF =  $\frac{GROSS\ BTU\ OUTPUT}{GROSS\ BTU\ INPUT} \times 100\%$ COMBUSTION EFF =  $\frac{BTU\ INPUT-BTU\ STACK\ LOSS}{BTU\ INPUT} \times 100\%$ 

بحال المردود الحراري الكلى % 90 · % 75.

معال مر دو د الاحتراق % 95 - % 85.

### معادلات غرفة الامتصاص الكافئة لنظام HVAC

إذا كانت الغرف المكافئة مغلقة تماماً:

 $CFM = 100 \times G^{0.5}$ 

حسث

CFM - تدفق الهواء المطلوب إطراحه، ft3/min.

G - كتلة وسيط التبريد للنظام الأكبر، lb.

أما إذا كانت الغرف المكافئة مغلقة حزئياً.

 $FA = G^{0.5}$ 

حيث

FA = المساحة المفتوحة للامتصاص الحر، £.

G - كتلة وسيط التبريد للنظام الأكبر، lb.

# المعادلات البسايكومترية

لقد أخذنا المعادلات التالية من منشورات شركة Carrier (من كتاب NewYork)، وتغطي هذه المطاملة (من كتاب Handbook of Air-Conditioning System Design ، McGraw-Hill)، وتغطي هذه المعادلات مجالات مزج الهواء وأحمال التبريد وعامل كمية الحرارة المحسوسة وعامل التمرير الجانبي ودرجات الحرارة عند الأجهزة ودرجة حرارة هواء التزويد وكمية الحسواء وأمثال ثوابت الهواء. وسنعرف قبل سرد المعادلات بالرموز والاختصارات المخ سنتخدمها.

### الاختصار ات

adp - نقطة الندى للجهاز.

BF = عامل التمرير الجانبي.

(BF) (OALH) - كمية الحرارة الكامنة للهواء الخارجي الممرر جانبياً.

(BF) (OASH) - كمية الحرارة المحسوسة للهواء الخارجي الممرر جانبياً.

(BF) (OATH) - كمية الحرارة الكلية للهواء الخارجي الممرر جانبياً.

Btu/h - وحدة حرارية بريطانية في الساعة.

cfm - قدم مكعب في الدقيقة ft3/min.

db = مقياس حرارة جانبي (بحوجلة جافة).

dp - نقطة الندى.

ERLH - كمية الحرارة الكاملة الفعالة للغرفة.

ERSH - كمية الحرارة المحسوسة الفعالة للغرفة.

ERTH - كمية الحرارة الكلية الفعالة للغرفة.

ESHF = عامل كمية الحرارة المحسوسة الفعّالة.

°F - درجة فهرنمايت.

fpm - قدم بالدقيقة، ft/min.

gal/min - غالون بالدقيقة، gal/min.

gr/lb - حبات أو قطرات بالباوند.

GSHF - عامل كمية الحرارة المحسوسة الإجمالي.

FTH - كمية الحرارة الكلية الإجمالية.

GTHS - كمية الحرارة الكلية الإجمالية المضافة.

OALH - كمية الحرارة الكامنة للهواء الخارجي.

OASH = كمية الحرارة المحسوسة للهواء الخارجي.

OATH - كمية الحرارة الكلية للهواء الخارجي.

rh - الرطوبة النسبية.

RLH - كمية الحرارة الكامنة للغرفة.

RLHS - كمية الحرارة الكامنة الإضافية للغرفة.

RSH - كمية الحرارة المحسوسة للغرفة.

RSHF = عامل كمية الحرارة المحسوسة للغرفة.

RTH - كمية الحرارة الكلية للغرفة.

Sat Eff - قدرة الإشباع للرشاشات.

SHF - عامل كمية الحرارة المحسوسة.

TLH - كمية الحرارة الكامنة الكلية.

TSH - كمية الحرارة المحسوسة الكلية.

Wb - مقياس حرارة رطب (بحوحلة رطبة).

### الرموز

Cfmba - كمية الهواء المار جانبياً حول الجهاز.

Cfm<sub>da</sub> - كمية الهواء المزالة رطوبته.

cfm₀ - كمية الهواء الخارجي.

Cfm<sub>ra</sub> - كمية الهواء المعاد.

Cfmsa - كمية هواء التزويد.

h - الانثالبي النوعي.

hadp - انثالبي نقطة الندى للحهاز.

hcs انثالبي درجة حرارة السطح الفعَّال.

hea = انثاليي الهواء الداخل.

h<sub>in</sub> = انثاليي الهواء الخارج.

h<sub>m</sub> = انثالبي الهواء الممزوج من الهواء الخارجي والهواء المعاد.

hoa - انثالبي الهواء الخارجي.

h<sub>rm</sub> - انثالبي هواء الغرفة.

h.a - انثالبي هواء التزويد.

t - در جة الحرارة.

الفصل السابع

tadp - درجة حرارة نقطة الندى للجهاز.

tedb - درجة الحرارة الرطبة للهواء الداخل.

tes - درجة حرارة السطح الفعّال.

tew - درجة حرارة الماء الداخل.

tem - درجة الحرارة الرطبة للماء الداخل.

t<sub>idb</sub> = درجة الحرارة الجافة للهواء الخارج.

tim - درجة حرارة الماء الخارج.

t<sub>lwb</sub> - درجة الحرارة الرطبة للهواء الخارج.

🛨 - درجة الحرارة الجافة للهواء الممزوج من الهواء الخارجي والهواء المعاد.

ton - درجة الحرارة الجافة للهواء الخارجي.

trm - درجة الحرارة الجافة للغرفة.

<sub>11</sub> – درجة الحرارة الجافة لهواء التزويد.

W - الرطوبة النوعية أو محتوى الرطوبة.

wadp - محتوى رطوبة نقطة الندى للحهاز.

Wea - محتوى الرطوبة للهواء الداخل.

. W - محتوى رطوبة درجة حرارة السطح الفعّال.

W<sub>la</sub> = محتوى رطوبة الهواء الخارج.

Wm - محتوى رطوبة الهواء الممزوج من الهواء الخارجي والهواء المعاد.

Woa = محتوى رطوبة الهواء الخارجي.

## معادلات مزج الهواء (الهواء الخارجي والهواء المعاد)

$$t_{\rm m} = \frac{(c{\rm fm}_{\rm Oa} \times t_{\rm Oa}) + (c{\rm fm}_{\rm ra} \times t_{\rm rm})}{cfm_{sa}}$$

$$h_{\rm m} = \frac{(c{\rm fm}_{\rm Oa} \times h_{\rm Oa}) + (c{\rm fm}_{\rm ra} \times h_{\rm rm})}{cfm_{sa}}$$

$$W_{\rm m} = \frac{(c{\rm fm}_{\rm Oa} \times W_{\rm Oa}) + (c{\rm fm}_{\rm ra} \times W_{\rm rm})}{c{\rm fm}_{sa}}$$

#### معادلات حمل التبريد

ERSH = RSH + (BF) (OASH) + RSHS<sup>†</sup>  
ERLH = RLH + (BF) (OALH) + RLHS<sup>†</sup>  
ERTH = ERLH + ERSH  
TSH = RSH + OASH + RSHS<sup>†</sup>  
TLH = RLH + OALH + RLHS<sup>†</sup>  
GTH = TSH + TLH + GTHS<sup>†</sup>  
RSH = 
$$1.08^{\ddagger} \times \text{cfm}_{ss} \times (t_{rm} - t_{ss})$$
  
RLH =  $0.68^{\ddagger} \times \text{cfm}_{ss} \times (W_{rm} - W_{ss})$ 

أ تعتبر الأحمال GTHS وRSHS وRSHS هي أحمال تكميلية وتعتبر ككمية حرارة يكتسبها بحرى الهواء، وضياعات التسرب من المجرى والربح الحراري الناتج عن استطاعة المروحة والمضخة.

أنظر قيم أمثال ثوابت الهواء التي سنقوم بحساها لاحقاً.

### معادلات عوامل كمية الحرارة المحسوسة

$$RSHF = \frac{RSH}{RSH + RLH} = \frac{RSH}{RTH}$$

$$ESHF = \frac{ERSH}{ERSH + ERLH} = \frac{ERSH}{ERTH}$$

$$GSHF = \frac{TSH}{TSH + TLH} = \frac{TSH}{GTH}$$

أ عندما بكون هناك هواء محرر حانبياً حول أجهزة التكييف، cfma = cfma عندما بكون

## معادلات عامل التمرير الجانبي

$$BF = \frac{t_{1db} - t_{adp}}{t_{edb} - t_{adp}}$$

$$1 - BF = \frac{t_{edb} - t_{1dp}}{t_{edb} - t_{adp}}$$

$$BF = \frac{W_{1a} - W_{adp}}{W_{ea} - W_{adp}}$$

$$1 - BF = \frac{W_{ea} - W_{1a}}{W_{ea} - W_{adp}}$$

$$1 - BF = \frac{h_{ea} - h_{1a}}{h_{ea} - h_{adp}}$$

$$1 - BF = \frac{h_{ea} - h_{1a}}{h_{ea} - h_{adp}}$$

### معادلات درحة الحرارة عند الأحهزة

$$t_{\rm edb} = \frac{(c{\rm fm}_{\rm oa} \times t_{\rm oa}) + (c{\rm fm}_{\rm ra} \times t_{\rm rm})}{c{\rm fm}_{sa}}$$
$$t_{\rm idb} = t_{\rm adp} + BF(t_{\rm edb} - t_{\rm adp})$$

تعـــتمد كلـــتا درجتي الحرارة  $t_{lwb}$  و $t_{lwb}$  على القيم المحسوبة للانثالي  $h_{ca}$  و $h_{la}$  على المخطط البسايكرومتري.

$$h_{ea} = \frac{(cfm_{oa} \times h_{oa}) + (cfm_{ra} \times h_{rm})}{cfm_{sa}}$$

$$h_{la} = h_{adp} + BF(h_{ea} - h_{adp})$$

### معادلة درجة حرارة هواء التزويد

$$t_{sa} = t_{rm} - \frac{RSH}{1.08cfm_{sa}}$$

#### معادلات كميات الهواء

$$\begin{split} &\text{cfm}_{da} = \frac{\text{ERSH}}{1.08(1-\text{BF})(t_{rm}-t_{adp})} \\ &\text{cfm}_{da} = \frac{\text{ERLH}}{0.68(1-\text{BF})(W_{rm}-W_{adp})} \\ &\text{cfm}_{da} = \frac{\text{ERTH}}{4.45(1-\text{BF})(h_{rm}-h_{adp})} \\ &\text{cfm}_{da} = \frac{\text{TSH}}{1.08(t_{edb}-t_{ldb})} \\ &\text{cfm}_{da} = \frac{\text{TLH}}{0.68(W_{ea}-W_{la})} \\ &\text{cfm}_{da} = \frac{\text{GTH}}{4.45(h_{ea}-h_{la})} \\ &\text{cfm}_{sa} = \frac{\text{RSH}}{1.08(t_{rm}-t_{sa})} \\ &\text{cfm}_{sa} = \frac{\text{RLH}}{0.68(W_{rm}-W_{sa})} \\ &\text{cfm}_{sa} = \frac{\text{RTH}}{4.45(h_{rm}-h_{sa})} \\ &\text{cfm}_{ba} = \text{cfm}_{sa} - \text{cfm}_{da} \end{split}$$

ملاحظة: ستكون قيمة Cfm<sub>da</sub> أقل من Cfm<sub>u</sub> فقط عندما يمرر الهواء جانبياً حول تجهيزات التكسف.

$$cfm_{sa} = cfm_{oa} + cfm_{ra}$$

خندما تساوي قيم t<sub>m</sub> و W<sub>m</sub> و القيم الدخل الأجهزة التبريد، فإنه يمكن استبدالهم بالقيم d<sub>m</sub> و W<sub>m</sub>
 و h<sub>m</sub> على التوالى.

### امثال ثوابت الهواء

$$1.08 = 0.244 \times \frac{60}{13.5}$$

حيث

0.244 - الحسرارة النوعسية للهسواء السرطب عند الدرجة Fdb °70 °Fdb % 00. و 6 m % 05. (Btu/F°.lb DA).

60 - دقيقة بالساعة.

13.5 - الحجم النوعي للهواء الرطب عند 70°Fdb و rh % 50.

$$0.68 = \frac{60}{13.5} \times \frac{1076}{7000}$$

حيث

60 - دقيقة بالساعة.

13.5 = الحجم النوعي للهواء الرطب عند 60 °F db و 6n % of و 70 °F db % 05.

1076 = متوسط كمية الحرارة الواجب طرحها لتكثيف ليبرة واحدة من بخار الماء الموجود في هواء الغرفة.

.gr/lb - 7000

$$4.45 = \frac{60}{13.5}$$

تدل الأرقام على نفس دلالتها في العلاقة السابقة.

# المعادلات في حال وجود مصائد بخار

يع تمد اختيار تركيب مصائد البخار على ماسورات البخار الصاعدة على حمل تسخين الأنبوب وعلى حمل الإشعاع الحراري الصادر عن الأنبوب. ويقصد بحمل تسخين الأنبوب نواتج التكثيف التي تتشكل عند تسخين سطح الأنبوب عندما يمر السبخار لأول مرة. وللحصول على نتائج عملية يجب أن تكون درجة حرارة الأنبوب النهائية مساوية لدرجة حرارة البخار. ويمكن تحديد حمل تسخين الأنبوب وفق العلاقة:

$$C_1 = \frac{W(t_f - t_i)(0.114)}{h_l T}$$

حيث

.lb/h التكاثف الناتج عن التسخين، - C1

W = الوزن الكلى للأنبوب، 1b (يؤخذ من جداول المراجع الهندسية).

tr = درجة حرارة الأنبوب النهائية، ۴° (درجة حرارة البخار).

t = درجة حرارة الأنبوب الابتدائية، ۴° (تؤخذ عادة مساوية لحرارة الغرفة).

0.114 - ثابت الحرارة النوعية للأنابيب الفولاذية أو أنابيب الحديد المطاوع (0.092 للأنابيب النحاسية).

h - الحرارة الكامنة للبخار، Btu/lb (يؤخذ من جداول البخار).

T - الزمن اللازم للتسخين، h.

أما حمل الإشعاع فهو نواتج التكاثف المتشكلة من ضياعات الإشعاع للأنابيب غير المعزولة والتي لا يمكن تجنبها.

ويحسب هذا الحمل من المعادلة التالية والذي يعتمد على الهواء الساكن المحيط بأنابيب البخار:

$$C_2 = \frac{LK(t_f - t_i)}{h_l}$$

حيث

C2 - التكاثف الناتج عن الإشعاع، Ib/h.

L - الطول الخطى للأنبوب، A.

K - معامل النقل الحراري، (h.lin ft.°F).

يشكل حمل الإشعاع كما حمل التسخين قطرات تحت ظروف العمل الطبيعية، وتحدث ذروة هذا التشكل عند منتصف دورة التسخين، لذلك يضاف نصف حمل الإشعاع إلى حمل التسخين عندما يراد تحديد كمية نواتج التكاثف التي على مصائد البخار اصطيادها.

### عامل الأمان

توصي الدراسات العملية الجيدة باستخدام عوامل أمان عندما يُراد اختيار مصائد السبخار، وربما نحتاج لعوامل أمان قد تصل من 2 إلى 1 أو بأعلى قيم من 8 إلى 1 وذلك للأسباب التالية:

- قد يتغير ضغط البحار عند مدخل المصيدة أو الضغط الخلفي عند تفريغ المصيدة.
   وهذا يغير سعة مصيدة البحار.
- 2. إذا تم اختيار حجم المصيدة ليتناسب مع حمل العمل الطبيعي، فقد تعود نواتج الستكاثف إلى أنابيب البخار أو الأجهزة أثناء عملية الإقلاع أو أثناء عملية التسخين.
- إذا تم اختـــيار المصــيدة بحيث تفرغ كامل تدفق الماء وبشكل مستمر، فقد يصعب علينا إخراج الهواء من النظام.

# وسنورد فيما يلي معلومات ترشدك إلى تقدير عامل الأمان:

الجدول 7.1 عوامل الأمان المأخوذة عند اختيار مصائد البخار

عامل الأمان	الجزء المراد تصميمه
3 إلى 1	خط تصريف البخار الرئيسي
2 إلى 1	صواعد تصريف البخار
2 إلى 1	بين المرجل ونحاية الخط الرئيسي
3 إلى 1	قبل صمام التخفيض
3 إلى 1	قبل صمام الإغلاق (في أوقات الإغلاق)
3 إلى 1	وشاثع التصريف
3 إلى 1	أجهزة التصريف

عــندما تريد استخدام مصيدة البخار في نظام ذي ضغط عمل عال، عليك تحديد فيما إذا كان النظام سيعمل تحت شروط ضغوط منخفضة عند أوقات محددة مثل منتصف الليل أو العطلة الأسبوعية، وإذا كان من المحتمل حدوث ذلك يجب إضافة عامل أمان إضافي لتتمكن المصيدة من التقاط القطرات المشكلة أثناء فترات العمل بضغط منخفض (خلال العمل الليلي).

8

معادلات الترموديناميك

## مصطلحات وتعاريف

- a مساحة المكبس (مع انخفاضات المكبس وقضبان الذيل إن وحدت)، (in² (mm²).
- ثابت وهو يساوي 12 للمحركات رباعية الشوط و20 للمحركات ثنائية الشوط.
  - C<sub>p</sub> الحرارة النوعية تحت ضغط ثابت، [KJ/(Kg.°C)] Btu/(lb.°F).
  - الحرارة النوعية تحت حجم ثابت، [KJ/(Kg.°C)] الحرارة النوعية تحت حجم ثابت،
    - c الخلوص، ويعبر عنه بكسر عشري من الإزاحة.
      - D إزاحة المكبس (دورة/m³)، دورة/ñ³.
      - $\mathbf{m}^3$ ازاحة المكبس (دورة/ $\mathbf{m}^3$ )، دورة  $\mathbf{m}^3$ .
    - d التجويف، قطر الاسطوانة الداخلي، (in (mm).
    - F القوة الصرفة عند نقطة دوران الذراع، (N) lb (N).
  - .32.2 lbm.ft/(lbf.s²) (9.81 m/s²) عامل التحويل ويمثل الجاذبية الأرضية =  $g_c$ 
    - h الانثالي (ويساوي pv/J + u)، (btu/lb (KJ/Kg)).
      - h = فرق ضغط التوقف، سائل (m) ft.
      - h فرق الضغط الكلي، سائل (ft (m).
      - h<sub>v</sub> فرق ضغط السرعة، سائل (m) ft.
      - "h" فرق الضغط، (in H<sub>2</sub>O) .in H<sub>2</sub>O.
    - h1 الانثالي عند مدخل الضاغط، Btu/lb (KJ/Kg).
    - h2 الانثاليي عند مخرج (مصرف) الضاغط، (Btu/lb (KJ/Kg) h2

J - المكافئ الميكانيكي للحرارة، 778 ft.lb/Btu.

 $C_p/C_v$  = نسبة الحرارة النوعية k

L = طول الشوط، (m) ft.

- طول ذراع الكبح (المسافة من مركز المحور وحتى نقطة دوران الذراع)، (m ft (m).

ا - طول الشوط، in.

m - الوزن المولي، (Kg).lb (Kg

m = عدد المولات، (Kg مول).

mep - الضغط الفعّال الوسطى، (KPa).

N - سرعة دوران المحور، rpm.

- عدد المراحل.

n - عدد الدورات المنحزة في الدقيقة.

- الأسُ البولوتروبي، حيث "pv - ثابت العملية البوليتروبية.

P - الضغط، (KPa) - P

p<sub>1</sub> - ضغط الدخول (التزويد)، (Ibf/in² (KPa).

.lb/in² (KPa) ، (التصريف) - p<sub>2</sub>

.lbf/in² (KPa) ارتفاع الضغط الناتج عن المضخة،  $p_c$  -  $p_b$  –  $\Delta p$ 

Q = معدّل التدفق الحجمي، ft³/min (m³/min).

- كمية الحرارة المستخلصة (التي يمكن استخلاصها)، (Btu/hb (KJ/hg).

- Q حكمية الحرارة المضافة، Btu/lb (KJ/Kg).

الفصل الثامن 304

Btu/lb (KJ/Kg) - كمية الحرارة المطروحة،  $Q_2$ 

ΔQ - كمية الحرارة المضافة أو المستخلصة، (KJ/Kg). Btu/lb

R - ثابت الغاز، من خواص الغاز أو المزيج.

'R' - ثابت الغاز العام ويساوي (1544 ft.lb/(lb.°R).

 $\frac{p_2}{p_1}$  - نسبة الضغوط -  $R_p$ 

R<sub>p1</sub>, R<sub>p2</sub>, R<sub>p3</sub> - نسبة الضغوط للمراحل 1 و2 و3 على الترتيب.

.  $\frac{T_2}{T_1}$  - نسبة در جات الحرارة  $R_t$ 

 $-\frac{v_1}{v_2}$  - نسبة الحجوم R<sub>v</sub>

S = الانتروبي، (KJ/(Kg.°C)] Btu/(lb.°F).

shp (KW) - استطاعة محور المحرك بالحصان البخاري، (KW)

T - درجة الحرارة المطلقة.

T - درجة حرارة كمية الحرارة المضافة، R°.

 $T_2$  = درجة حرارة كمية الحرارة المطروحة، R°.

ΔT = انخفاض درجة الحرارة لغازات العادم خلال المبادل الحراري، (°C) °F (°C).

u - الطاقة الداخلية أو الذاتية، Btu/lb (KJ/Kg).

du = التغير في الطاقة الداخلية، Btu/lb (KJ/Kg).

.ft/s (m/s) ، السرعة ، آلا . TV

.ft³ (m³) الحجم،  $\nu$ 

 $\overline{v}$  = الحجم النوعي، ( $m^3/Kg$ ).

w - الوزن، (Kg) lb.

السائل، (Kg/m³) کثافة السائل، اله $\overline{w}_f$ 

.62.4 lb/ਜ਼ੈ $^3$  (998.4 Kg/m $^3$ ) كثافة الماء،  $\overline{w}_w$ 

.ft.lbf (N.m) و العمل، - d

ΔW = العمل المنجز على أو من السائل، ft.lbf (N.m/Kg).

z = الطاقة الناتحة عن الارتفاع، (N.m/Kg mass) ع الطاقة الناتحة

1 - شروط الدخول أو الشروط الابتدائية.

2 - شروط المغادرة أو الشروط النهائية.


#### معادلة الطاقة العامة

تعطى معادلة الطاقة العامة لحركة سائل ضمن نظام بالعلاقة:

$$Z_{1} + \frac{\overline{V_{1}}^{2}}{2g_{c}} + p_{1}\overline{v_{1}} + u_{1}J = Z_{2} + \frac{\overline{V_{2}}^{2}}{2g_{c}} + p_{2}\overline{v_{2}} + u_{2}J \pm W \pm \Delta QJ$$

$$Z_1 + \frac{\overline{V_1}^2}{2g_c} + h_1 J = Z_2 + \frac{\overline{V_2}^2}{2g_c} + h_2 J \pm \Delta W \pm \Delta Q J$$

يجــب أن تكون جميع الحدود متوافقة في نظام الواحدات (أي أن تكون واحدات جميع الحدود متحانسة ومن نفس النظام).



الشكل 8.1

## قوانين الغازات

يعطى قانون Boyle للغازات المثالية وعند درجة حرارة ثابتة بالعلاقة:

$$p_1 v_1 = p_2 v_2 = const$$

و يعطى قانون Charles عند ضغط ثابت بالعلاقة:

$$\frac{\mathbf{v_1}}{T_1} = \frac{\mathbf{v_2}}{T_2}$$

ويعطى قانون Gay-Lussac عند حجم ثابت بالعلاقة:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

دمج قوانين Boyle وCharles وGay-Lussac: إذا كانت درجة الحرارة والضغط يتغيران معاً عندها يعطى الحجم بالعلاقة:

$$v_2 = v_1 \frac{p_1}{p_2} \frac{T_2}{T_1}$$

معادلة خواص الغاز: يعطي دمج قانوني Boyle وCharles معادلة خواص الغاز المثالى:

#### pv = wRT

تؤخذ قيم R للغازات المختلفة من المراجع الهندسية.


واعتماداً على فرضية Avogadro، تحتوي الحجوم المتساوية من الغازات عند نفس الضيغط ونفس درجة الحرارة على عدد متساوي من الجزيئات – أو يحتل الوزن الجزيئي بالباوند لكل غاز نفس الحجم (358.7 ft عند الضغط 29.92 in Hg ودرجة الحرارة °F 32). يمكن استخدام هذه الحقيقة وجعل المعادلة السابقة تعطى الشكل المولى لمعادلة خواص الغاز:

#### $pv = \overline{m}R'T$

لا تطبق هذه المعادلة أيضاً بشكل دقيق على الغازات الحقيقية، ولكن يمكننا استخدامها بدقة كافية للعديد من الحالات. ويمكننا إضافة عامل تصحيح على الطبرف الأيمن من المعادلة السابقة لأخذ تأثير السلوك غير المثالي للغاز، حيث يضرب هذا العامل بالطرف الأيمن للمعادلة السابقة.

## الأطوار أو العمليات المطبقة على الغازات المثالية (التامة)

إذا تم وضع كمية من الغاز التام ضمن حوجلة (جسم) أو نظام، فهناك خمس طرق مختلفة تحدد كيفية إضافة الطاقة أو الحصول عليها من ذلك النظام: عملية متساوية درجة الحرارة، عملية متساوية الانتروبي (أديباتية)، عملية تحت حجم ثابت، عملية تحت ضغط ثابت، عملية بوليتروبية. ويوضح الشكل 8.2 هذه العمليات الخمس.



الشكل 8.2

ســنورد في الجدول التالي المعادلات التي تحسب التغيرات في خصائص وأداء الغاز المثالى:

وتحسب قيمة الطاقة المضافة عبر تطبيق علاقة الطاقة التالية:

$$dQ = du + dw$$

وعند حساب تغيرات الضغط والحمهم ودرجة الحرارة لقيم متغيرة للأسين n و k، فيان من المفيد أن نتذكر بأن النسب وارتفاع النسب للقوى الأسية يمكن استخدامها وحساها كعمليات قسمة وضرب وذلك لإيجاد الأجوبة العددية، وسيفيدك الشكل 8.3 في هذه الحالة.


الملاوة بين

العمل غير العكوس م

- | % - | R R B

 $R_{s} = \frac{\nu_{2}}{\nu_{1}}$   $R_{s} = \frac{T_{2}}{T_{1}}$   $R_{p} = \frac{P_{2}}{P_{1}}$ (v = const) نحب حجم نابت q = const(po\* = coast) بولنروبية نحت درجة حرارة ثابتة (مروسومیة) (S = const)غ <u>ط</u> (T = const)T = RT 7 L7 P P  $\frac{T_1}{T_2} = R_{\nu}^{\nu-1}$ f(u,q) = f(u,q) $p_1v_1=p_2v_2$  $(p_1u_1)^n = (p_2u_2)^n$  $= \left(\frac{1}{R_{p}}\right)^{q_{p-1}}$  $\frac{p_i \nu_i - p_i \nu_i}{1 - n}$  $\frac{p_1\nu_2-p_1\nu_1}{1-k}$ ρ<sub>ι</sub>υ, in R<sub>ε</sub>  $p(v_2 - v_1)$ <u>\_</u> P de  $\frac{p_i v_i}{j}$  in R  $wC_1\frac{k-n}{1-n}(T_2-T_1)$  $WC_p(T_1-T_1)$  $wC_p(T_2-T_1)$ 0  $wC_0(T_2-T_1)$  $WC_{\mu}(T_2 - T_1)$  $\Psi C_{\bullet}(T_2 - T_1)$ WC<sub>4</sub>(T<sub>7</sub> - T<sub>1</sub>) Þ  $wC_p(T_2-T_1)$   $wC_p\frac{k-n}{1-n}\ln R_1$  $wC_p(T_2-T_1) = 0$  $wC_p(T_2-T_1)$  |  $wC_p \ln R_i$  $WC_p(T_2-T_1)$  |  $WC_p \ln R_1$ ₽

الجدول 8.1 : علاقات الغازات المثالية



الشكل 8.3

## أداء الضواغط

### المواصفات القياسية للضواغط الأديباتية/ايزونتروبية)

يبين الشكل 8.4 الدارة النظرية للضاغط حيث هناك ثلاث مراحل:

- (1) الامتصاص من a إلى 1.
- (2) الانضغاط من 1 إلى 2.
  - (3) الإفلات من 2 إلى d.


و يعطيى العمل من أجل غاز مثالي ولضغط أديباتي عكوس (أو ايزونتروبي) (pv<sup>K</sup> = const) بالعلاقة:

$$\Delta W_{\text{adiabatic cycle}} = 144 p_1 v_1 \left( \frac{k}{k-1} \right) (R_p^{(k-1)/k} - 1)$$

وإذا كـــان الانضغاط ايزونتروبياً ولغاز حقيقي معروف الخواص الترموديناميكية (مثل وسائط التبريد) عندها يعطى العمل لدورة واحدة لانضغاط تام وفق العلاقة:

 $\Delta W_{adiabatic\ cycle} = 778\ (h_2 - h_1)$ 

تعطى المعادلتان السابقتان أجوبةً مثالية إذا كان الغاز تاماً.



الشكل 8.4


### مواصفات الضاغط المتساوي درجة الحرارة

إذا تم تسبريد الضاغط بشكل كبير لدرجة أن تبقى درجة الحرارة ثابتة خلال الانضاغاط عندها سنحصل على عملية انضغاط متساوية درجة الحرارة، كما هو واضح على الشكل 8.5 (pv = const). وسيكون هناك أيضاً تخفيض للعمل أكثر من العملية الأديبانية، ويعطى العمل وفق هذه الحالة بالعلاقة:

 $\Delta_{Wisothermal} = 144 p_1 v_1 \ln R_p$ 

### مواصفات الضواغط متعددة المراحل

ينخفض عمل الضاغط عند استخدام الضغط متعدد المراحل مع تبريد الهواء بين المسراحل، وإذا كان التبريد كاملاً ودخل الهواء إلى المرحلة الأخيرة بنفس درجة حرارة دخوله للضاغط، فعندها نقول بأن التبريد كان كاملاً وتاماً. عندها سيكون العمل المطلوب أصغرياً بقيم ضغط فريدة بين المراحل تدعى أفضل قيم ضغط مستقيل، ويحدد العمل وفق العلاقة:



$$R_{p1} = R_{p2} = R_{p3} = \dots = R_p^{1/N}$$

وإذا كان الانضغاط ايزونتروبياً لكل مرحلة، أي أفضل ضغط مستقبل، مع وجود تبريد تام، عندها يعطى العمل اللازم لدورة نظرية وفق العلاقة:

$$\Delta W_{\text{multistage}} = 144 N p_1 v_1 \left( \frac{k}{k-1} \right) (R_p^{(k-1)/Nk} - 1)$$

ومــن الجدير بالذكر أنه يمكن تطبيق العلاقة ( $\Delta W_{isothermal} = 144p_2 v_2 ln R_p$  للعملية متساوية درجة الحرارة على عملية الانضغاط المفردة أو ذات المراحل.

#### السعة

يعــــبر عن السعة بحجم الهواء المعطى على أساس هواء حر "free air"، وتقاس هذه السعة عند الظروف المحيطية من ضغط ودرجة حرارة ورطوبة.

ومــن أجل الآلات ذات الإزاحة الموجبة بدون خلوص، عندها يعطى الحجم كما في الشكل 8.6 بالفرق ٧٠ - ٧، والذي تحصل عليه من أبعاد الاسطوانات.

$$ft^3$$
 / cycle =  $D = \left(\frac{\pi d^2}{4}\right) \left(\frac{l}{1728}\right)$ 

$$D' = \int_0^1 \int_0^1 dt dt = \int_0^1 \int_0^1 dt dt = \int_0^1 \int_0^1 dt dt$$

$$= \frac{d^2 \ln}{2200}$$

و.عـــا أن الآلة تملك خلوصاً يتراوح بين 2 و20 بالمئة من الإزاحة، أي هناك ضياع في إعـــادة التمدد الخلوصي، لذلك ستزاح النقطة a إلى الموضع a ويصبح الطول a إa أقـــل مـــن الإزاحة a a a الشكل 8.6. ونستطيع حساب هذه السعة الظاهرية بالعلاقة:

السعة الظاهرية 
$$D(1+c-cR_D^{1/k})$$

ستكون السعة الحقيقية إذا ما قيست لضاغط حقيقي أقل من هذه القيمة الظاهرية بسبب حرارة الامتصاص وانخفاض ضغط الامتصاص وضياعات التسرب.

وتدعى نسبة السعة إلى الإزاحة بالمردود الحجمي، وإذا تم أخذ القياسات السابقة الحقيقية عندها:

أما إذا استخدمنا السعة الظاهرية عندها نجد:

المردود الحجمي الظاهري = 
$$(1 + c - cR_p^{1/k}) \times 100$$

وتدعى النسبة بين هذين المردودين بمردود الانزلاق ويعطى بالعلاقة:

### الاستطاعة النظرية للضواغط (KW)

يمكن تطبيق معادلات العمل النظري الأربعة السابقة على الضواغط متضمنة الخلوص، وذلك لأن العمل مستقل عن الخلوص.

وإذا كان معدّل التدفق الحجمي مساوياً للقيمة (m³/min (m³/min عندها يمكن كتابة ما يلي:

$$\frac{(\text{hp})}{100 \text{ ft}^3/\text{min}} = \frac{k}{k-1} \frac{p_1}{2.292} (R_p^{(k-1)/k} - 1)$$

$$= \frac{(h_2 - h_1) lb / \text{min}}{0.4242\overline{v}_1}$$

حيث

الخجم النوعي، ال ${\bf R}^3$  عند ضغط الدخول (أو التزويد):  $\overline{\bf v}_1$ 

الاستطاعة لضغط متساوي درجة الحرارة (hp) الاستطاعة لضغط 
$$= \frac{p_1}{2.292} \ln R_p$$

وفي حالة كون الضاغط متعدد المراحل مع وجود تبريد تام وأفضل ضغط مستقبل يمكن كتابة:

الاستطاعة لضغط أديباتي أو ايزونتروبي = 
$$\frac{Np_1}{2.292} \frac{k}{k-1} (R_p^{(k-1)/Nk} - 1)$$

#### مردود الضغط

تعطى النسبة بين الاستطاعة الفعلية المطلوبة للضاغط إلى الاستطاعة النظرية (لنفس السعة) بالعلاقة:

يمكن إيجاد الاستطاعة النظرية من المعادلات الموجودة في الفقرة السابقة والتي تعطي قيم مردودي الضغط الأديباتي أو المتساوي درجة الحرارة.

ويمكن حساب الاستطاعة الفعلية بالحصان أو (KW) من البطاقة الاسمية الخاصة بالضماغط والموجودة على اسطوانة الضاغط أو على محور الضاغط، أو يمكن أن تكنون استطاعة الدخل الفعلية لمحرك وحدة القيادة الكهربائية، ويجب الانتباه إلى تحديد الأساس الذي حددنا وفقه الاستطاعة الفعلية.

# أداء المروحة

تعتبر المروحة ضاغطاً ولكن مع إهمال التغير في كثافة الغاز قبل وبعد المروحة.

#### تعاريف

الهواء النظامي: الهواء عند الدرجة ۴° 68 وضغط 29.92 in HG، 5 % رطوبة نسبية، عندها ستكون كثافته مختافته 0.07488 lb/th وبحجم نوعي 13.3 th وتعتبر هذه الشروط هي المرجع التي يتم وفقها قياس أداء المروحة.

السيعة: هي الحجم Q المسحوب من المروحة ويقدر بالقدم المكعب بالدقيقة (أو (m³/min).

فسرق الضغط (head): وهو الفرق بين الضغط على جانبي المروحة (طرف دخول الهواء للمروحة وطرف خروج الهواء من المروحة)، ويعبر عنه بارتفاع عمود الماثع بالقدم (متر) أو إنش (ميليمتر) ماء، أو بالباوند لكل إنش مربع "h" (الكيلو باسكال)، الخ.

ويمكن إعطاء معادلات التحويل بين واحدات الضغط المعبرة عن فرق الضغط كما يلي:


$$h_{t} = \frac{h''_{w}}{12} \frac{\overline{w}_{w}}{\overline{w}_{f}} \quad ft(m) \text{ fluid}$$

$$h_{t} = 69.5 h''_{w} \quad ft(m) \text{ std air}$$

$$h''_{w} = \frac{h''_{w}}{27.7} \quad psi(kPa)$$

## فرق الضغط الستاتيكي والضغط الناتج عن السرعة وفرق الضغط الكلى

كما هو مبين بالشكل 8.7 فإنه بمكن قراءة ثلاثة أنواع من الضغوط داخل بحرى الهـواء بعـد المـروحة، ويمكن الحصول على قراءة الضغط مباشرة من الضغط السـتاتيكي  $h_i$  كما ويمكن الحصول على الضغط الناتج عن السرعة  $h_i$  من تدفق الغاز داخل المجرى والذي يجب تحديده كقيمة متوسطة مأخوذة من الأنبوب المواجه لحركة الهواء.



الشكل 8.7

وبالتالي يمكن إيجاد فرق الضغط الكلى وفق العلاقة:

$$h_t = h_s + h_v$$

ونستطيع إيجاد التحويل عبر تطبيق العلاقة:

Velocity = 
$$\sqrt{2g_c h_v}$$
 ft/s (m/s)

وبإضافة التحويل نحد أن:

$$ht = \frac{h''w}{12} \frac{\overline{W}w}{\overline{W}f} \qquad \text{ft(m) fluid}$$

$$Velocity = 1096.2 \sqrt{\frac{h''w}{w_f}} \text{ ft/min (m/min)}$$

وإذا تمَّ استخدام شروط الهواء النظامي فإننا سنحصل على العلاقة التالية للسرعة:

Velocity = 
$$4005\sqrt{h_w}$$
 ft/min (m/min)

يعـــتمد أداء المــروحة بشكل رئيسي على فرق الضغط الستاتيكي وفرق الضغط الكلي، وستكون هذه الصيغة أكثر واقعية لأنها الصيغة الوحيدة لفرق الضغط التي يمكن استخدامها للتعبير عن مقاومة النظام.

#### استطاعة المروحة

تعطى الاستطاعة النظرية بالعلاقة التالية:

Air hp (kW) = 
$$\frac{Qh_w^2}{6355}$$

يمكن استخدام فرق الضغط الستاتيكي أو الكلي في هذه العلاقة، ويعطيان قيمتين للاستطاعة، وستكون القيمة الأخيرة هي الأكبر.

## استطاعة المحور (Shp)


تقاس استطاعة محور دخل أو قيادة المروحة بواسطة مقياس دينامومتر مناسب، ويُحدَّد مردود المروحة بالعلاقة:

Fan eff, 
$$\% = \frac{\text{air hp}}{\text{shp}} \times 100$$

وتتبع هذه القيمة فرق الضغط المستخدم هل هو ستاتيكي أم كلي.

### الصفات الميزة للمروحة

تعمل المروحة - مثل باقي الآلات المسرِّعة للمواثع - وفق منحنيات مميزة، ويبين الشكل التالي (8.8) مجموعة من المنجنيات المميزة لمروحة نوفق إحدى نقاط هذه المنحنيات محددة بدقة لكل مروحة ويجب أن تعمل المروحة وفق إحدى نقاط هذه المنحنيات المميزة.



الشكل 8.8

### هوانين المروحة

انظر الفصل السابع الحاوي لهذه القوانين.

# مميزات الأداء للآلات المكبسية

### الضغط الفعال الوسطي


إن من المناسب عند قياس أداء الآلات الحاوية على اسطوانات ومكابس استخدام الضغط الفعال الوسطي، ويعرَّف الضغط الفعال الوسطي - كما هو مبين بالشكل 8.9 - على أنه الفرق في الضغط على جانبي المكبس، حيث يؤدي هذا الفرق إلى تحريك المكبس في المحركات، أو يقاوم حركة المكبس في المضخات، والذي يمكن تحديده كما يلى:

الضغط الفعَّال الوسطى (mep) - الضغط الوسطى أمام المكبس (mfp) \_ الضغط الوسطى حلف المكبس (mbp).

mep = 115 - 15 = 100 psi

ومن أحل المكبس الثاني:

mep = 215 - 115 = 100 psi (kPa)




الشكل 8.9

تعتبر قيم هذه الضغوط وسطية وألها ثابتة على كامل الشوط، ويمكن حساها تحت شروط دورية نظرية عبر استخدام طرق الترموديناميك وميكانيك الموائع. وهكذا فإن مساحة المخطط P-V المبينة في الشكل 8.10 تمثل العمل اللازم لدورة واحدة، ويعبِّر عنه بالقدم - باوند. إذا تمّ تقسيم تلك المساحة على كامل طول المخطط، والتي تعنى وفق الشوط أو الإزاحة فإننا سنحصل على ارتفاع شاقولي للمستطيلات المسئلة لتلك المساحات، يمثل هذا الارتفاع الضغط الفعّال الوسطى (mep) كما ىلى:

mep = 
$$\frac{1b}{mep}$$
, ft.1b,  $\frac{1b}{mep}$ ,  $\frac{1b}{mep}$ ,  $\frac{1b}{mep}$ 



الشكل 8.11



الشكل 8.10

ويُحـــدُّد الضغط الفعّال الوسطى الحقيقي من المساحات البلانيمترية لبطاقة المؤشر مقسومة على الطول ومضروبة بمقياس النابض، ولذلك يمكننا كتابة المعادلة التالية ووفق الشكل 8.11:

mep = 
$$\frac{\text{area,in}^2}{\text{length in}} \times \text{spring scale, lb/(in}^2.\text{in})$$

### الاستطاعة الظاهرية

يستخدم الضغط الفعّال الوسطى لحساب الاستطاعة الظاهرية كما يلي:

Indicated hp = mep 
$$\frac{\text{Lan}}{33,000}$$

ونحصل على المتغيرين a و L مباشرة من قطر الاسطوانة وطول الشوط. وتعتمد عدد الدورات الكاملة في الدقيقة على تركيب أو تصميم آلية الحركة. ونعني بذلك، أحادي أو ثنائي الفعل، عدد الاسطوانات، وعدد الأشواط أو الدورات اللازمة لإكمال دورة ترموديناميكية كاملة.

### استطاعة المحور أو الكبح

تعطـــى اســـتطاعة المحور أو الكبح والمقاسة بالدينامومتر أو بمكبح Prony بالعلاقة التالية:

$$hp = \frac{2\pi LFN}{33,000}$$
$$= \frac{LFN}{5250}$$

# ضغط الكبح الفعال الوسطي أو ضغط الكبح الوسطي

إن من غير الممكن أخذ معلومات من البطاقات الاسمية للمحركات أو الضواغط ذات السرعة العالية، ولكن تؤخذ قراءة استطاعة الكبح ((brake horsepower (bhp)) والسبق يعبّر عنها بضغط الكبح الوسطى المكافئ، بالموافقة والمساواة بين المعادلتين السابقتين أو:

Brake mean pressure, psi (kPa) = 
$$\frac{bhp}{Lan} \times 33,000$$

### ضغوط الاحتكاك الوسطية

يقيس ضغط الاحتكاك الوسطى الضياعات بين الاسطوانات والمحاور:

ففسى المحركات: ضغط الاحتكاك الوسطى، (kPa = الضغط الفعّال الوسطى المؤشر - ضغط الكبح الوسطى.

وفي الضواغط أو المضخات:

ضغط الاحتكاك الوسطي، (kPa) psi (kPa - ضغط الكبح الوسطي - الضغط الوسطي المؤشر.

## المردود الميكانيكي

يعتبر المردود الميكانيكي طريقة أخرى للتعبير عن الضياعات بين الاسطوانة والمحور: ففي المحركات:

$$Mechanical eff = \frac{bhp}{indicated hp} \times 100$$


وفي الضواغط أو المضحات:

$$Mechanical eff = \frac{indicated hp}{bhp} \times 100$$

# الدارات الحرارية للمحرك النظرية

## دارة كارنو (Carnot)

يعطي المردود الحراري الأعظمي لتحويل الحرارة إلى عمل من قبل دارة كارنو (الشكل 8.12)، ويكون هذ المردود مستقلاً عن خواص الوسيط العامل ويحدد كما يلى:



العمل المنحز الحرارة المضافة 
$$= \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

يعتمد الضغط الفعّال الوسطي لدارة كارنو على خواص الوسيط العامل، ومن أجل غاز معين (الشكل 8.13) لدينا:

Thermal eff = 
$$1 - \left(\frac{1}{R_v}\right)^{k-1}$$

ويظهر الشكل 8.14 نتائج تطبيق هذه المعادلة على دارة كارنو، باستخدام الهواء كوسيط عمل (k-1.4). ويعطى عمل الدارة بالعلاقة التالية حيث تملك الرموز نفس مدلولها في الشكل 8.13:

$$\Delta W_{\text{cycle}} = (T_2 - T_1) \frac{WR}{J} \ln \frac{v_c}{v_h}$$


,

$$mep = \frac{(T_2 - T_1)WR \ln(v_c / v_b)}{v_d - v_b}$$


ومن أجل البحار الرطب مثل بخار الماء (الشكل 8.15):

$$mep = \frac{W_{cycle}}{v_d - v_b}$$

W<sub>cvcle</sub> = area abcd



الشكل 8.14



#### دارة اوتو (Otto)

تعتبر هذه الدارة هي الدارة الأساسية المستخدمة في المحركات البترينية أو محركات المزج الأخرى (الشكل 8.16) ويعطى المردود الحراري بالعلاقة:

Thermal eff = 
$$1 - \left(\frac{1}{R_v}\right)^{k-1}$$

ولقد تم إظهار القيم بيانياً من أجل الهواء في الشكل 8.15.

Work, ft.lb =  $JQ_{added} \times thermal eff$ 

$$mep, psi = \frac{work}{144(v_a - v_b)}$$

حيث وضعت الأدلة بما يتوافق مع الشكل 8.16.

#### دارة ديزل Diesel

تعتـــبر هــــذه الدارة هي الدارة الأساسية لمحركات الاحتراق الداخلي ذات الحقن (الشكل 8.17)، ويعطى المردود الحراري لها كما يلي:


Thermal eff = 
$$1 - \frac{1}{(v_a/v_b)^{k-1}} \frac{(v_c/v_d)^k - 1}{K(v_c/v_d - 1)}$$

ويبين الشكل 8.15 هذه القيم من أجل هواء نظامي.

Work = 
$$J[WC_p (T_c - T_b) - WC_v (T_d - T_a)]$$
  

$$mep = \frac{work}{v_a - v_b}$$

كما يمكن تقدير الحرارة التي يمكن استردادها من غازات العادم بالعلاقة التالية:



#### دارة برايتون (Brayton)

تستخدم هذه الدارة للتعبير عن منشآت طاقة العنفات الغازية (الشكل 8.18)، ويعطى المردود الحراري لها بالعلاقة:

Thermal eff = 
$$1 - \left(\frac{1}{R_v}\right)^{k-1}$$

وتـــؤخذ المعطيات بيانياً من الشكل 8.15 ومن أجل الهواء النظامي. حيث يعطى العمل والضغط الفعّال المتوسط بالعلاقتين:

Work = WC<sub>p</sub>J(T<sub>c</sub> - T<sub>b</sub> - T<sub>d</sub> + T<sub>e</sub>)  

$$mep = \frac{work}{v_d - v_b}$$

### دارة رانكين (Rankine)

يستم إيجاد قيم الدارة النظرية الحاوية على البخار مثل بخار الماء، فقط من أجل خواص فيزيائية حقيقية للمائع، كتلك المعطاة في حداول بخار الماء ومخططات مولير (Mollier)، ويحسب العمل المحرك الأساسي  $\Delta W_{pm}$  لمعادلة القدرة العامة كما هو مبين بالشكلين 8.19 و8.20 والذي يساوي:


$$\Delta W_{pm} = h_1 - h_2$$
 Btu/lb (kJ/kg)

حيث

h - انثاليي الصمام الخانق، Btu/lb.

.Btu/lb ( $h_1$  انثالي غازات العادم (عند نفس الانتروبي للقيمة  $h_2$ 

ويعطى معدّل الماء أو معدّل بخار الماء بالعلاقة:



Water rate = 
$$\frac{3412.75}{\Delta W_{pm}}$$
 lb/kWh  
=  $\frac{344.1}{\Delta W_{pm}}$ 

حـــيث يمثل ۵W<sub>fp</sub> عمل مضخة التزويد المطلوب لإيصال الماء إلى المرجل (الشكل 8.21) ويعطى بالعلاقة:


$$\Delta W_{fb} = h_{c'} - h_b$$
 Btu/lb (kJ/kg)

حيث

hb انثالي السائل الدامل إلى المضخة، (Btu/lb (kJ/kg).

به - انثالبي السائل الخارج من المضخة (وله نفس الانتروبي للقيمة الهه الله Btu/lb (kJ/kg)، (h

إذا كان الماء غير قابل للانضغاط عندها ستنطبق النقطة o على النقطة c في الشكل 8.21 و يكون لدينا:



الشكل 8.21

Btu/lb = 
$$\frac{\Delta p \times 144 \times \overline{v}}{778} = \frac{\text{head on pump}}{778}$$

$$\Delta W_{\rm net} = \Delta W_{
m pm}$$
 -  $\Delta W_{
m fp}$  - Btu/lb (kJ/kg) عمل الدارة الصافية لإنتاج بخار الماء  $\Delta Q_{
m added}$  - كمية الحرارة المضافة لإنتاج بخار الماء  $\Delta Q_{
m added}$  =  $h_1 - h_{2
m liq}$  -  $\Delta W_{
m fp}$  (Btu/lb) (kJ/kg)

حيث

انتاليي السائل المشبع عند مخرج الناقل الأساسي.  $h_{2_{\mathrm{lig}}}$ 

المردود الحراري لدارة رانكين 
$$=rac{\Delta W_{
m net}}{\Delta Q_{
m added}}$$
  $=rac{h_1-h_2-\Delta W_{
m fp}}{h_1-h_2_{
m lig}-\Delta W_{
m fp}}$ 

ستصــبح ΔW<sub>fp</sub> دارات الضغط المنخفض صغيرة ويمكن إهمالها وبالتالي سنحصل على ما يلي:

المردود الحراري لدارة رانكين 
$$\cong \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2\text{liq}}}$$


معدّل كمية الحرارة المزودة لدارة رانكين Btu/kWh supplied =  $\frac{3412.75}{\text{thermal eff}}$ 

### المسعر الخانق (THROTTLING CALORIMETER)

يعمــل المســعر الخانق والمستخدم لقياس انثالبي البخار الرطب وفق أساس توسع متســـاوي الانثالبي من شروط خط الضغط العالي إلى الضغط ضمن غرفة المسعر. ولإيجاد الحلول البيانية عليك استخدام مخطط موليير (Mollier) والموجود في معظم مراجع الهندسة الميكانيكية، حيث يكون فيها:

## العنفات الغازية

يبين الشكل 8.22 و8.23 مخططاً لعنفة غازية بسيطة ذات دارة مفتوحة والمخطط T - S لهـــا، كما يعطي الشكل معادلات العمل للضاغط، غرفة الاحتراق، والعنفة، كما يبين الشكل أيضاً للخططات P - V لكل عنصر من الدارة.



الشكل 8.22

وكل الاختصارات والرموز المستخدمة في الشكل 8.23 معطاة في الجدول 8.2. وسنورد الآن مختلف المعادلات الممثلة لعنفة غازية بسيطة ذات دارة مفتوحة:

$$T_{2} = T_{1}P_{r}^{(k-1)/k}$$

$$W_{c} = c_{p}(T_{2} - T_{1})$$

$$Q_{a} = c_{p}(T_{3} - T_{2})$$

$$T_{4} = \frac{T_{3}}{P_{r}^{(k-1)/k}}$$

$$W_{t} = c_{p}(T_{3} - T_{4})$$
hermaleff =  $\frac{W}{Q_{a}} = \frac{W_{t} - W_{c}}{Q_{a}}$ 
Thermaleff =  $1 - \frac{1}{P_{r}^{(k-1)/k}}$ 

TEnergy in exhaust = 
$$c_p(T_4 - T_1)$$
 Btu/lbair  $Q_r = Q_a - W$   $P_3 = P_1 P_r$ 

COMPRESSOR	COMBUSTOR	TURBINE
2/	\$ 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	32
(1)	(5) A. S.	(9) 3 V + E , 2 V + E + HE + W
(S) 12 · 14 · 14	(7) Q. HH.	1111 W = 16-HeW
(4) K=c, (15-17)	(8) Q. c, (T,-T,)	(D) W+H3-H4-H4+H4+C4 (3-13-14-15+17)
MEAT REJECTED  7. 41  7. 41  0.  (IS) P.V. + E. P.V. + E.+O.  (IA) M. + H. + O.  (IS) Q. + H. + H.  (IE) Q. + C. + I.	(17) 0, · w+0,  (10) w · 0, -0, · N, N, (N, N)  (10) w · 9 (1, -1, -1, -1)	(20) Thermal efficiency • 6,  (21) • $\frac{c_1(5-5-5)}{c_2(5-5)}$ (22) • 1 - $\frac{T_2-T_1}{T_2-T_2}$
COMPRESSOR WORK	TURBINE WORK	WORK OUTPUT
# . 24 - 54 + E-E	14. PAN - PAK + E3-E4	W = M <sub>2</sub> - M <sub>2</sub>

الجدول 8.2 الاختصارات والرموز المستخدمة في الشكل 8.23

a - التسارع، ft/s2.

A - المساحة، A

bdc - المركز الميت السفلي.

bhphr - استطاعة الكبح - ساعة.

bmep - ضغط الكبح الفعّال الوسطى.

bsfc - استهلاك الوقود النوعى الكابح.

Btu - وحدة حرارية بريطانية.

c - خلوص الضاغط المتوي.

C = الحرارة النوعية، Btu/lb.

.Btu/lb - الحرارة النوعية البوليتروبية، Btu/lb.

- الحرارة النوعية تحت ضغط ثابت، Btu/lb.

Btu/lb ، الحرارة النوعية تحت حجم ثابت  $C_v$ 

c درة الكربون.

Ca - معامل فوهة التصريف.

C<sub>v</sub> - معامل سرعة الفوهة.

co - رمز أول أكسيد الكربون.

CO<sub>2</sub> - رمز ثاني أكسيد الكربون.

COP - معامل الأداء.

d - بعد، ft.

D - كثافة الغاز، 1b/ft3.

e المردود الحراري للدارة.

e<sub>b</sub> - مردود المرجل، (مولّد البخار).

ec مردود الضاغط.

e مردود المحرك.

e<sub>n</sub> - مردود الفوهة.

.e - فعالية المبادل.

e<sub>s</sub> - مردود المرحلة.

e - المردود الحراري.

e<sub>v</sub> - المردود الحجمي للضاغط.

ep - مردود الرذاذات.

e<sub>N</sub> - مردود الفوهة.

E - الطاقة الداخلية، Btu/lb.

Ek - الطاقة الحركية، Btu أو ft.lb/lb.

E<sub>p</sub> - الطاقة الكامنة، ft.lb/lb.

F - القوة، b =).

F - درجة الحرارة، بالدرجات فهرنمايت.

g - تسارع الجاذبية الأرضية - 32.2 ft/s2 - 32.2

hf - انثالي السائل، Btu/lb.

hfe انثالبي التبخر، Btu/lb.

h<sub>v</sub> = انثالبي البخار، Btu/lb.

h-p الضغط العالى.

H - الانثالي، Btu أو ft.lb/lb.

H = ذرة الهيدروجين.

. Btu/lb انثاليي الركود، H<sub>4</sub>

 $H_1 + E_{k1} =$ 

H2O - الرمز الكيميائي للماء أو لبخار الماء.

HHV - قيمة كمية الحرارة العليا، Btu/lb.

HR = معدل كمية الحرارة، Btu/Kwhr.

Ihp = الاستطاعة الظاهرية.

.ft.lb/Btu 778.26 - J

in. Hg abs - إنش زئبق مطلق.

 $\frac{C_p}{C_v} = \text{imp} - k$ 

KE - الطاقة الحركية، ft.lb أو Btu/lb.

.Btu 3412.75 - كيلو واط ساعى - kwhr

يlog - اللوغاريتم ذو الأساس e.

I-p ضغط منحفض.

L - طول شوط المكبس، A.

m = الكتلة = W/g

m - تدفق نزف الهواء، ليبرة لكل ليبرة تدفق بخار ماء من الفوهة.

M - المادة.

M - رقم ماخ.

M - الوزن المولي.

n - ثابت العملية البوليتروبية.

N = عدد العناصر الكلي.

o = رمز الأوكسحين.

psf - ضغط psf

.lb/ft² مطلق psfa

psfg - مقاس psfg

.lb/in<sup>2</sup> - psi

.lb/in² مطلق psia

psig - مقاس psig.

psi, psf, psia, psig, psfa, psfg الضغط - P

.psia, psfa - ضغط الفوهة الحرج، Pc

P<sub>m</sub> - الضغط الفعّال الوسطى، psi, psf.

spia psfa - ضغط الركود، P.

P - نسبة الضغط.

.P - الضغط المحفّض.

Q - كمية الحرارة المنقولة، Btu/lb.

Q- كمية الحرارة المضافة للدارة، Btu/lb.

Q - كمية الحرارة المطروحة من الدارة، Btu/lb.

R - ثابت الغاز.

R = درجة الحرارة المطلقة، درجة رانكين Rankine.

R<sub>u</sub> - ثابت الغازات العام - 1545.

RF - عامل إعادة التسخين.

الرطوبة النسبية، بالمئة.  $\overline{RH}$ 

s - مسافة أو طول، ft.

sf - انتروبي السائل، Btu/lb.°F.

s<sub>fc</sub> - زيادة الانتروبي عند التحول من سائل مشبع إلى بخار Btu/lb.°F.

- s√ انتروبي البخار، Btu/lb.°F.

S - الانتروبي، Btu/lb.°F.

s - ذرة الكبريت.

. الرطوبة النوعية، ليبرة بخار لكل ليبرة غاز حاف.

SR - تدفق بخار الماء Ib/Kwhr.

t - درجة الحرارة، ۴°.

t - الزمن، s.

tdc - المركز الميت السفلي.

T - درجة الحرارة المطلقة، R°.

Tc درجة الحرارة الحرجة للفوهة، Pc.

T, - درجة حرارة الركود، R°.

T, درجة حرارة المستقبل، ۴.

.T - درجة الحرارة المخفّضة.

T = درجة حرارة المنبع.

TH - كمية الحرارة الكلية (Btu) لكل ليبرة من المزيج.

u - السرعة، (ft/s).

- ν - السرعة، (ft/s).

 $v_{\rm f}$  الحجم النوعي للسائل المشبع،  $\Omega^3$ 

. $f^3/lb$  (يادة الحجم النوعي لانتقال السائل المشبع إلى بخار  $v_{\rm B}$ 

 $_{\nu_s}$  = الحجم النوعي للبخار،  $\Omega^3/lb$ .

الحجم النوعي، ft³/lb.

· الخلوص، المخلوص، الم

 $V_a$  الحجم المزاح،  $\Omega$ 

 $_{M}^{R^3}$  حجم المول،  $_{R}^{R^3}$ .

 $\frac{V_1}{V_2}$  نسبة الانضغاط، -  $V_r$ 

٧٠ - الحجم المخفّض.

ν = الحجم الكلي، ft3.

w - وزن الكتلة، lb.

W - العمل الميكانيكي ft.lb أو Btu/lb.

. W = خرج العمل المحرك، Btu أو ft.lb/lb.

W - عمل التدفق، ft.lb أو Btu/lb.

W<sub>H</sub> - العمل في اسطونات الضغط العالي، ft.lb أو Btu/lb.

.Btu/lb و ft.lb .Btu/lb المنخفض، ft.lb أو  $W_L$ 

W<sub>o</sub>
 ليبرة أوكسحين لكل ليبرة وقود.

.ft.lb/lb أو Btu العمل الداخلي للمضخة، Wp

z - النسبة المئوية للحودة.


y = النسبة المئوية للرطوبة.

z - عامل قابلية الانضغاط.

يظهر الشكل 8.25 دارة عنفة غازية مع استرجاع حراري، وتعطى معادلات الأداء لهذا النوع من العنفات كما يلي:

$$Q_t = c_p (T_5 - T_6) = c_p (T_3 - T_2)$$
 Btu/lb air 
$$Q_a = c_p (T_4 - T_3)$$

$$W_t = c_p (T_4 - T_5)$$



الشكل 8.25

$$e_t = \frac{W}{Q_a} = \frac{W_t - W_c}{Q_a}$$

$$e_t = 1 - \frac{T_1}{T_4} P_r^{(k-1)/k}$$

$$Q_r = Q_a - W$$

$$P_4 = P_1 P_r$$

9

معادلات هندسة الطاقة

# عوامل أداء منشآت الطاقة

يُعرف معدَّل كمية الحرارة للأداء الحراري الكلي كما يلي:

 $(Btu/kWh \times 2.33 = kJ/kWh)$ 

## اداء مولد البخار (الرجل)

### رموز واصطلاحات

.Btu/lb (kJ/Kg) ، (خرج المحمّص)،  $h_{steam}$  .Btu/lb (kJ/Kg) - انثالبي الوحدة الخارجة من مولّد البخار (خرج المحمّص)، Btu/lb (kJ/Kg) .  $h_{feedwater}$  -  

t<sub>fuel</sub> - درجة حرارة الوقود، (°C) °F.

tfg - درجة حرارة غاز المدخنة، (°C) °F (°C).

 $H_2$  ليبرة هيدروجين في كل ليبرة وقود، يؤخذ من التحاليل المحراة على الوقود  $H_2$  (Kg/Kg).

.lb/lb fuel (Kg/Kg) - وزن هواء التزويد الجاف، Wda

W<sub>w</sub> - وزن بخار الماء لكل ليبرة هواء جاف (Kg/Kg).

.°F (°C) أو درجة حرارة المحيط، أو درجة حرارة الهواء الداخل إلى مسخِّن الهواء، (°C) و  $t_{\rm a}$ 

اله اله fuel (Kg/Kg) - وزن غازات الوقود الجافة،  $W_{dg}$ 

C – ليبرة كربون في كل ليبرة وقود، ويؤخذ من التحاليل المجراة على الغاز (Kg/kg).

CO - نسبة غاز CO في غازات العادم، يؤخذ كنسبة مئوية وعلى أساس الحجم الجاف.

 $CO_2$  نسبة غاز  $CO_2$  في غازات العادم، يؤخذ كنسبة مئوية وعلى أساس الحجم الجاف.

refuse - ليبرة نفايات (مخلفات) لكل ليبرة وقود، وهي المحترقة في فرن مولّد البخار (Kg/Kg).

ash - ليبرة رماد لكل ليبرة وقود، وتؤخذ من التحاليل المحراة على الوقود (Kg/Kg)

#### كمية الحرارة المضافة إلى بخار الماء

 $\Delta Q = h_{\text{steam}} - h_{\text{feedwater}}$  Btu/lb (kJ/kg)

وإذا كان لدينا محمصاً للبحار فعندها يجب أن نضيف كمية الحرارة المضافة للتحميص إلى كمية الحرارة المضافة وهي:

 $h_{reheat} = h_{leaving recheater} - h_{entering reheater}$ 

FE -

## هدرة مولد البخار وكمية البخار الناتج

يستخدم مصطلح استطاعة المولّد المطوّرة (developed boiler horsepower) - في غاذج مولّد البخار، أو كمية الحرارة المضافة إلى بخار الماء. والتي تعرّف على أنها كمية الحرارة اللازمة لتبخير 34.5 ليبرة (15.7 Kg) من الماء اعتباراً من الدرجة (0° 100) °C).

لذلك:

Btu/h (9.8 KW) = 34.5 × 970.4 = 33,479 Btu/h

وتعرّف استطاعة المولّد المقدرة كما يلي:

سطح تسخين (0.920 m²) استطاعة المولد المقدرة

بالتالي

استطاعة المولد المطورة - 100 × 100 استطاعة المولد المقدرة المقدرة

## عامل التبخير (FE)

كمية الحرارة الفعلية الممتصة لتحويل الماء إلى بخار

كمية الحرارة الكامنة للبخار اعتباراً من الدرجة (100°C) £212°F

 $= (h_{\text{steam}} - h_{\text{feedwate}})/970.4 (2262 \text{ kJ/kg})$ 

#### التبخير

التبخير الفعلي AE، ليبرة بخار ماء لكل ليبرة وقود (Kg/Kg)

 التبخير المكافئ EE، ليبرة بخار ماء لكل ليبرة وقود (Kg/Kg) اعتباراً من الدرجة 212 (Kg/Kg) عباراً من الدرجة (100 °C).

- البخير الفعلى AE × عامل التبخير الفعلى FE

FE × AE -

### مردود مولد البخار

تعرّف كمية الحرارة الموجودة في الوقود على ألها أعلى قيمة لكمية الحرارة البدائية المخزنة في الوقود وفق أساسيات الاحتراق.

#### الضياعات وتوازن كمية الحرارة

إن من الممكن وعبر تطبيق القانون الأول في الترموديناميك إيجاد جميع كميات الحرارة المضافة الحرارة المضافة المجار الماء.

الضياعات الناتحة عن وجود الرطوبة في الوقود

=  $W_m (1090.7 - t_{fluel} + 0.455 t_{fg})$  Btu/fuel

حيث

 $Btu/lb \times 2.33 = kJ/Kg$ 

الضياعات الناتجة عن احتراق الهيدروجين إلى بخار ماء بدلاً من سائل.

=  $9 \times H_2$  (1090.7 -  $t_{fuel}$  + 0.455  $t_{fig}$ ) Btu/lb fuel

حيث

 $H_2$  = ليبرة هيدروجين لكل ليبرة وقود، وتؤخذ من التحاليل المجراة على الوقوج  $H_2$  (Kg/Kg).

الضياعات الناتجة عن الرطوبة في الهواء.

=  $W_{aa} \times W_w \times 0.47 (t_{fa} - t_a)$  Btu/lb fuel

الضياعات الناتجة عن غازات العادم الجافة - (0.24 Wdg (tfg - ta)

## مولدات البخار

يتم حساب مردود مولّد البخار باستخدام المعادلات التالية (انظر الشكل 9.1):

حيث

s - تدفق بخار الماء، lb/h.

S- تدفق بخار الماء المحمّص، (في حال وجوده) lb/h.

B - التصريف، Ib/h.

Btu/h = FH ، الدخل

حيث


F - الوقود الداخل، lb/h (المحترق).

H - قيمة كمية الحرارة العظمى للوقود Btu/lb المحترق.

hf - انثالبي ماء التزويد، Btu/lb.

. hه - انثاليي بخار الماء المغادر لمولّد البخار، Btu/lb.

Btu/h، كمية الحرارة الممتصة - مردود الموفر Btu/h، كمية الحرارة المقدمة



الشكل 9.1 نقاط قياس درجات الحرارة والانثالي المستخدمة في قياس مردود مولّد البخار

كمية الحرارة المتصة , Btu/h = W ( $h_{12} - h_{11}$ )

حيث

W - تدفق ماء التزويد، lb/h.

Btu/h = HaF , كمية الحرارة المقدمة

حيث

H<sub>g</sub> - كمية الحرارة المتوفرة في غاز الوقود، وقود Btu/lb.

كمية الحرارة المتوفرة في الغاز الجاف + كمية الحرارة المتوفرة في بخار غازات العادم، وقود Btu/lb.

$$= (t_3 - t_{f1})0.24G + (t_3 - t_{f1})0.46 \left\{ M_f + 8.9H_2 + M_a \left[ G - C_b - N_2 - 7.94 \left( H_2 - \frac{O_2}{8} \right) \right] \right\}$$

$$G = \frac{11CO_2 + 8O_2 + 7(N_2 + CO)}{3(CO_2 + CO)} \times \left( C_b + \frac{S}{2.67} \right) + \frac{S}{1.60}$$

حىث

M<sub>r</sub> - ليبرة رطوبة لكل ليبرة وقود محترقة.

M<sub>a</sub> - ليبرة رطوبة لكل ليبرة هواء جواف داخل لفرن المولد.

.C - R<sub>cr</sub> - ليبرة كربون لكل ليبرة وقود محترقة - C - R<sub>cr</sub>

- كبيرة قابلة للاحتراق لكل ليبرة مخلفات (نفايات).

وسنعطى الآن عوامل التحويل للمعادلات السابقة:

Btu/h × 0. 293 - W

 $lb/h \times 0.454 - Kg/h$ 

Btu/lb  $\times$  2.33 - kJ/Kg

lb/lb - Kg/Kg

ويبين الشكل 9.1 السابق النقاط الواجب أخذ درجات حرارتما والانثالي لها واللازمة لحساب مردود مولّد البخار.

كمية الحرارة المتصة , Btu/lb fuel =  $A_h(t_2 - t_1)(0.24 + 0.46 M_a)$ 

حيث

A - A<sub>m</sub> = Ib/lb تدفق الهواء خلال المسخن، وقود A - A<sub>m</sub> = Ib/lb م

A - التدفق الكلى للهواء الداخل لفرن المولد، وقود ١٥/١٥.

$$= G - C_b - N_2 - 7.94 \left( H_2 - \frac{Q_2}{8} \right)$$

G وهو جهاز مشابه للموفر ولكنه يوضع على مخرج الغازات الخارجة من الفرن.

الذي يتم تزويده عبر المروحة أو بمصادر أخرى، وقود الداراله المرادة أو بمصادر أخرى، وقود الدارة المقدمة Am Btu/lb fuel =  $(t_s - t_1) 0.24$ G +  $(t_s - t_1) 0.46$ 6 (Mg + 8.94 H<sub>2</sub> + Ma A) حيث G كما عرفناه في الموفر أعلاه، و A كما عرفناها سابقاً، ويعتمد كلاهما على خصائص الغاز الداخل إلى مسخّن الهواء.

## أنواع الوقود والاحتراق

### مقدار تسخين الوقود

يمكن إيجاد مقدار تسخين أنواع الوقود الصلبة مثل الفحم الحجري، فحم الكوك، الثقل (لباب قصب السكر) بالعلاقة:

$$Q = 14,500C + 62,000 \left( h - \frac{O}{8} \right) + 4000S$$

حيث

Q - مقدار التسخين، Btu/lb (محترقة).

C نسبة الكربون (طيار وثابت، ويدعى أيضاً بالكربون الكلي) في الوقود، ويعبر عنه كنسبة.

H - نسبة الهيدروجين.

o - نسبة الأوكسحين.

s - نسبة الكبريت في الوقود.

يعبر عن النسب الثلاث السابقة بنسب مئوية، وللتحويل إلى الكيلو حول اضرب قيم Btu بالعدد 1.055.

ويعطى مقدار التسخين للوقود السائل - النفط - بالعلاقة:

Q = 13,500C + 60,890H Btu

حيث تأخذ الرموز نفس دلالاتما السابقة.

عندما تُعرَّف قراءة 'Baume للوقود السائل. فعندها يُحسب مقدار التسخين وفق العلاقة:

$$Q = 18,650 + 40$$
 (Baumé reading - 10)

كمية الهواء المطلوبة: تعطى كمية الهواء المطلوبة لمختلف أنواع الوقود ـــ الصلب والسائل والغازي – بالعلاقة:

 $(lb/lb \times 0.454 = kg/kg)$ 

### نواتج الاحتراق

تجرى عمليات تحليل لغازات المدخنة لتحديد فعالية عمليات الاحتراق، والتي تكون معطاة سلفاً على أساس حجمي جاف.

إذا كان محتوى الوقود من النتروجين قليلاً عندها يحسب الهواء الإضافي الواجب زيادته بالعلاقة:

$$= \frac{3.78(O_2 - CO/2)}{N_2 - 3.78(O_2 - CO/2) \times 100}$$
 percent

حيث تدل الصيغ O2، N2 ،O2 على النسب المئوية لحجوم هذه الغازات، وتأخذ من تحليل غازات المدخنة، وهناك كميات هواء إضافية يجب أخذها بعين الاعتبار وهي معطاة وفق جداول موجودة في المراجع الهندسية.

### العنفات البخارية

توجد هناك أربع قياسات هامة لأداء العنفة البخارية وهي معدّل بخار ومعدّل الحرارة والمردود الحراري ومردود المحرّك. ويبين الشكل 9.2 الدارات الأساسية التي يحسب وفقها أداء العنفة، وسنقدم الآن المعادلات المستخدمة لحساب هذه القياسات الأربع:

#### معدل الحرارة

ويعطى لجميع أنواع العنفات وفق العلاقة:

ومن أجل عنفات الضغط المعاد:

معدل الحرارة , Btu/kWh = 
$$\frac{W_1(h_1-h')}{P}$$

حنث

 $h_1$  انثالي البخار الداخل للعنفة، Btu/lb (انظر المخطط)، وعندما يتم خروج بخار الماء (من العنفة) لتتم معالجته فإن:

h' = انثالي الماء الفعلي للبخار المطروح، Btu/lb.

أما عندما يتم خروج بخار الماء إلى الوسط الخارجي عندها:


h' - انثالي الماء المشبع عند الضغط الذي يخرج به البخار من العنفة، Btu/lb (انظر المحطط).

مردود المحرّك = 
$$\frac{3413P}{(W_1 - W_g)(h_1 - h_s) + W_g(h_1 - h_{sg})}$$

حيث

W<sub>B</sub> - البحار الخارج من العنفة عبر السدادات (الجلب) والتسربات، lb/h.

Btu/lb . انثالي بخار الماء الخارج من العنفة عند نفس انتروبي بخار الماء الداخل، Btu/lb.  $h_{so}$ .  $h_{so}$ 



ومن أجل العنفات ذات التكثيف المباشر (straight - condensity turbines):

معدل الحرارة, Btu/kWh = 
$$\frac{(W_1 - W_g)(h_1 - h_f) + W_g(h_1 - h_{fg})}{P}$$

حيث

hr - انثاليي الماء المشبع عند ضغط الخروج، Btu/lb (انظر المخطط).

- hfg انثاليي التبخر لبخار الماء المتسرب عند ضغط التفريغ، Btu/lb.

عردود المحرك = 
$$\frac{3413P}{(W_1 - W_g)(h_1 - h_s) + W_g(h_1 - h_{sg})}$$

ومن أجل العنفات ذات التسخين المتحدد:

معدل الحرارة, Btu/kWh = 
$$\frac{W_1(h_1 - h_f) + P_1(h_a - h_b)}{P}$$

حيث

hr = انثالبي ماء التزويد المغادر لآخر مسخِّن، Btu/lb.

.Btu/lb انثاليي ماء التزويد المغادر لمضخة تزويد المولِّد، Btu/lb.

hb - انثالي ماء التزويد الداخل إلى مضخة تزويد المولَّد، Btu/lb (انظر المخطط).

$$= rac{3413P}{W_{b1}(h_1 - h_{sb1}) + W_{b2}(h_1 - h_{sb2})} + \dots + W_{bn}(h_1 - h_{sbn}) + W_g(h_1 - h_{sg})$$

حيث

.lb/h - تدفقات بخار الماء الفائض Wb1, Wb2, ..., Wbn

الماء الفائض عند نفس انتروبي بخار الماء الفائض عند نفس انتروبي بخار الماء الداخل،  $h_{ab1}, h_{ab2}, ..., h_{abn}$ 

.W - تدفق بخار الماء المطروح، lb/h.

h = انثالبي بخار الماء المطروح عند نفس انتروبي بخار الماء الداخل، Btu/lb.

ويعطى المردود الحراري من أجل جميع أنواع العنفات بالعلاقة:

ويمكنك استحدام عوامل التحويل التالية لحساب المعادلات السابقة:

 $lb/kWh \times 0.126 - Kg/MJ$ 

 $lb/h \times 0.454 - Kg/h$ 

Btu/kWh  $\times$  0.95 - KJ/kWh


Btu/lb  $\times$  2.33 - KJ/Kg

### معدل البخار للدارة ذات إعادة التسخين المتجدد

- 1. قم بتحميع قيم الانثالي والانتروبي والضغوط للدارة (الشكل 9.3).
- 2. احسب نسبة بخار الماء الذاهبة لمسخّن ماء التزويد، حيث تعطى نسبة البخار اللازمة لمسخّن ماء التزويد

$$x = (H_{fx} - H_f) (H_x - H_f)$$

8. أو جد معدّل تدفق البخار إلى العنفة، ومن أجل دارة Rankine فإن،  $w_i = 3413/(H_i - H_c)$ 



الشكل 9.3 (a) مخطط الدارة، (b) مخطط الدارة المبينة في (a)

4. احسب المردود الحراري للعنفة، حيث يعطى المردود بالعلاقة:

$$E_{t} = [(H_{1} - H_{2}) + x (H_{3} - H_{x}) + (1 - x) (H_{3} - H_{c})]/(H_{3} - H_{2} + H_{1} - H_{fx})$$

5. حدد شروط وظروف الإطراح (إخراج غازات العادم)، كما أن مردود المحرّك للعنفة يساوي إلى المردود المركب الفعلي للعنفة مقسوماً على المردود الفعلي للعنفة ملمولد.

## مردود مولد البخار التوربيني ومعدل البخار

يعطى المردود الحراري المركب (Combined thermal efficiency (CTE)) بالعلاقة:

CTE = 
$$(3413/w_r) [1/(h_1 - h_2)]$$

حيث

.lb/kWh (Kg/kWh) معدّل تدفق بخار الماء المركب، w.

h<sub>1</sub> = انثالبي بخار الماء عند ضغط و درجة حرارة الفوهة، (Btu/lb (KJ/Kg).

 $h_2$  ويتم ذلك Btu/lb (KJ/Kg) ويتم ذلك الشخط، العائد من العنفة، ( $\mu_2$  Btu/lb (KJ/Kg) ويتم ذلك باستخدام جداول بخار الماء ومخطط

يعطى مردود المحرّك المركب (CEE)

wi we

وزن بخار الماء المستخدم من المحرَّك النظري، lb/kWh وزن بخار الماء المستخدم من المحرَّك الفعلي، lb/kWh


كما يمكن التعبير أيضاً عن أوزان بخار الماء بالواحدات (Kj/Kg) btu/lb)، وبالتالي ستكون من أجل المحرّك النظري مساويةً للقيمة 3413 Btu/lb (7952.3 KJ/Kg)، أما من أجل العنفة الفعلية فيستخدم الفرق  $h_1 - h_2$ ، حيث يمثل  $h_2$  انثالبي بخار الماء الرطب عند شروط الإفلات، أما  $h_1$  فكما عرفناها سابقاً.


ولإيجاد قيمة CEE علينا أولاً الحصول على معدّل تدفق البخار النظري  $w_i = 3413/(h_i - h_{2x})$  توربيني مستخدم في منشآت المحطات المركزية والصناعية وفي السفن وفي منشآت أخرى.

# دارة المولد التوربيني ذو الحرارة المستعادة: تحليل اختياري

 قم وباستخدام جداول بخار الماء ومخطط Mollier بإنشاء قائمة تحوي شروط البخار عند نقاط الدارة المبينة بالشكل 9.4. مع اعتبار الدليل 1 لشروط الخنق، وستحوي القائمة القيم التالية:

 $P_1$ ,  $t_1$ ,  $h_1$ ,  $S_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ ,  $H_4$ ,  $H_5$ ,  $H_6$ 





الشكل 9.4 رسم توضيحي للنقاط الهامة في الدارة وموافقاتها على مخطط T-S

 حدد النسبة المتوية لبخار الماء الذاهب إلى مسخن ماء التغذية. وحدد نسبة مسحن ماء التغذية وهي

3. أو جد كمية الحرارة المحوّلة إلى عمل لكل باوند (كغ) من بخار الماء الخارج من الخانق. ويعبّر عن كمية الحرارة المحوّلة إلى عمل بفرق الانثالي بين انثالي بخار الماء الخارج من الخانق وانثالي البخار المستنزف عند النقطة 2 مضافاً له فرق الانثالي بين النقطتين 3 و4 مضروباً بالنسبة المتوية لتدفق البخار من تدفق البخار الخارج من الخانق والموافق لهاتين النقطتين.

ويعبّر عنها بصيغة معادلة على الشكل التالي:

الله عمل الحوّلة إلى عمل 
$$H_1 - H_2 + (1.00 - p) (H_3 - H_4)$$
 حيث

p = هي النسبة المثوية لبخار الماء المستنزف لتسخين ماء التغذية في مسخن ماء التغذية.

- 4. احسب كمية الحرارة المقدمة لكل باوند (كغ) من بخار الماء الخارج من الخانق. والتي تعطى بالعلاقة:  $H_1 H_6 + H_3 H_2$  كمية الحرارة المقدمة لكل باوند (كغ) من بخار الماء الخارج من الخانق
  - احسب المردود الحراري النظري عن طريق استخدام هذه العلاقة:

#### أداء منشآت الطاقة اعتماداً على بيانات اختبار

1. حدد خواص بخار الماء عند النقاط الهامة من الدارة، وباستخدام مخطط Mollier و وحداول بخار الماء ارسم الدارة كما في الشكل 9.5، ونستطيع إيجاد النسبة المئوية لبخار الماء المستنزف بالعلاقة:

$$100 \times (H_5 - H_4)/(H_2 - H_4)$$

أوجد كمية الحرارة المحولة إلى عمل، ويمكنك استخدام العلاقة:

hw = H1 - H2 + (1 - m2) (H2 - H7) كمية الحرارة المحوّلة إلى عمل

حيث

m<sub>2</sub> - تمثل النسبة المئوية لبخار الماء المستنزف بالنسبة لتدفق البخار الخارج من الخانق.

Нт = انتاليي بخار الماء الخارج من العنفة والداخل إلى المكثف.

3. احسب تدفق بخار الماء النظري من العلاقة:

r = (3413 Btu/kWh)/hw تدفق بخار الماء النظري

وبالتالي مردود الدارة

4. حدد تدفق بخار الماء المركب، وبحدد تدفق بخار الماء المركب ولوحدة فعلية بالعلاقة:

5. أوجد المردود الحراري المركّب لوحدة فعلية، والذي يعطى بالعلاقة:

6. احسب المردود المحرَّك المركّب، حيث أنه يساوي إلى - 6.

## المنشآت الهيدر وكهربائية والعنفات الهيدر وليكية

#### رموز واختصارات

Q - التدفق، (ft³/s (m³/s).

H - ارتفاع (ذروة) الموقع، (ft (m).


σ - معامل التكهف.


H<sub>b</sub> - قراءة البارومتر، (ft (m).

H<sub>v</sub> = ضغط التبخر، (m) ft.

H<sub>a</sub> ارتفاع السحب الستاتيكي للموقع، ويقاس من سطح المحرى المائي إلى طرف ريشه الدوار (m) ft.

He الارتفاع الفعّال، (ft (m).





الشكل 9.5 رسم لدارة بخار ماء

#### استطاعة الماء

يُعطى خرج القدرة النظري لتوضع هيدروليكي بالعلاقة:

Water 
$$hp = \frac{QH}{8.8}$$

أو

Water kW = 
$$\frac{QH}{11.8}$$

## السرعة النوعية

تُعرَّف السرعة النوعية لعنفة هيدروليكية بشكل مختلف عملياً عن تعريفها في المضخات. فهنا يكون ارتفاع الموقع وحرج القدرة مرتبطان بشكل وثيق، مما يجبرنا على أن نعرف السرعة النوعية على أنما تلك السرعة لوحدة ذات قطر مناسب وخصائص متماثلة والتي تعمل على إعطاء حصان بخاري واحد (0.754 kW) عند ارتفاع سائل مقداره قدم واحد (0.3048 m) أو:

$$N_s$$
 = specific speed =  $\frac{\text{rpm} \times \text{shp}^{0.5}}{\text{head}^{1.25}}$ 

#### التكهف

يجب أن يتوضع الدولاب المائي على ارتفاع يأخذ بعين الاعتبار مستوى سطح الماء بحيث نتحنب ظاهرة التكهف، ويجب أن لا تصمم الوحدة للعمل تحت قيم متدنية لمعامل التكهف والذي يعرَّف كما يلى:

$$\sigma = H_b - H_v - \frac{H_s}{H_e}$$

# المكثفات ذات السطوح للعنفات البخارية

يعطى تدفق ماء التبريد لمكثف سطحى (الشكل 9.6) بالعلاقة:

$$G = \frac{950S}{500(t_2 - t_1)} = \frac{1.9S}{t_2 - t_1}$$

G - تدفق ماء التبريد، gal/min.


S - كمية البخار المتكاثفة، Ib/h.

t2 - درجة حرارة الماء الخارج، °F.

در جة حرارة الماء الداخل، r - در جة حرارة الماء الداخل،

(ملاحظة: افترضنا أنه ستتم إزالة Btu 950 من كل ليبرة واحدة من بخار الماء)، وتُعطى مساحة سطح أنبوب المكثف بالعلاقة:

$$A = \frac{kL}{V}G$$



الشكل 9.6 درجات حرارة المكثف ذو السطح والمستخدمة في حسابات الأداء

حىث

A - مساحة سطح المكثف، A

k - ثابت معطى في المراجع الهندسية.

L - طول الأنبوب لكل تمريرة، π.

V - سرعة الماء، ft/s.

وتعطى درجة حرارة الماء الخارج من المكثف بالعلاقة:

$$t_2 = t_N - \frac{t_N - t_1}{e^x}$$

حيث

x = (k/V) (U/500)

e\* = 2.7183 ويعطى في المراجع الهندسية.

 $t_{N}$  = درجة حرارة الإشباع لبخار الماء الموافقة للضغط المطلق داخل المكثف،  $t_{N}$ 

U - معدّل انتقال كمية الحرارة، (ft2.h.°F).

# التوازن الحراري لمولد البخار

عادةً ما نقوم بإيجاد التوازن الحراري لمولّد البخار وذلك لإظهار وبيان توزع كمية الحرارة المولّدة من احتراق ليبرة واحدة من الوقود، وسنعدد فيما يلي الحدود اللازمة لحساب هذا التوازن:

- كمية الحرارة التي يمتصها مولّد البخار (المرجل) [المعادلة a].
- 2. كمية الحرارة الضائعة مع غازات العادم الجافة [المعادلة b].
- 3. بخار الرطوبة المشكّل عبر احتراق الهيدروجين في الوقود [المعادلة c].
  - 4. بخار الرطوبة السطحية للوقود [المعادلة b].
  - الضياعات الناتجة عن الاحتراق غير الكامل [المعادلة e].
- 6. الضياعات الناتجة عن ذرات الكربون غير المحترقة في الرماد [المعادلة f].

كمية الحرارة الضائعة اللازمة لتسخين الرطوبة الموجودة في الهواء [المعادلة g].

8. ضياعات الإشعاع والضياعات الأخرى غير المأخوذة بعين الاعتبار.

ويمكن حساب هذه الحدود كما يلي:

(المعادلة a)

 $h_1 = W(H - h_f)$ 

حيث

ليبرة ماء متبخر فعلياً لكل ليبرة وقود محترقة، ١b/lb.

H - كمية الحرارة الموجودة في ليبرة من بخار الماء عند شروط الخروج، أي عند عزج المحمّص إذا كانت هناك عملية تحميص.

hr - كمية الحرارة التي تحملها ليبرة واحدة من ماء التغذية الداخل لمولّد البخار.

(المعادلة b)

 $h_2 = W_{\rm g} (T_{\rm g} - t_{\rm r}) C_{\rm p}$ 

حيث

 $W_{\rm g}$  = ليبرة من غازات المدخنة الجافة (من مخطط الاحتراق) لكل ليبرة وقود محترقة، 1b/lb.

Cp - الحرارة النوعية للغازات (تؤخذ عادة بقيمة 0.24).

T<sub>B</sub> - درجة حرارة غازات المدخنة.

t - درجة حرارة الهواء الداخل إلى الفرن.

(المعادلة c)

 $h_s = 9h \left[ 212 - t_c + 970.3 + 0.46 \left( T_g - 212 \right) \right]$ 

h = كمية الهيدروجين كجزء من ليبرة وقود محترقة.

9h - كمية الماء المتشكل.

t - درجة حرارة احتراق الوقود.

(المعادلة d)

 $h_4 = w \left[ 212 - t_c + 970.3 + 0.46 \left( T_g - 212 \right) \right]$ 

حيث

ليرة رطوبة سطح لكل ليبرة وقود محترقة، ١b/١b، ويجب أخذ النتائج النهائية بعين الاعتبار.

.CO إلى C من حراء تحول C إلى 3960 Btu/lb إلى CO إلى الحراء تحول C إلى CO الحراء تحول C الحراء تحول C

(المعادلة e)

$$h_5 = \frac{CO}{CO + CO_2} (14,150 - 3960)C_b$$

حث

CO - النسبة المئوية لغاز CO وتؤخذ من تحليل غازات المدخنة.

CO2 = النسبة المثوية لغاز CO2 وتؤخذ من تحليل غازات المدخنة.

Cb - وزن الكربون لكل ليبرة من الوقود المحترق فعلياً.

والكربون الكلي - Cb + Ca - C

(المعادلة f)

$$h_6 = 14,150 \times \frac{W_a}{W} \times C_a$$

W<sub>a</sub> = وزن الرماد المتجمع خلال فترة الوحدة (فترة محددة).

w = وزن الوقود المحترق خلال فترة الوحدة.

.C - النسبة المثوية للمواد القابلة للإحتراق في الرماد (يفترض عادة بأن يكون الكربون).

(المعادلة g)

$$h_7 = M0.46 (T_g - t_r)$$

حيث

 M - الوزن الفعلي للرطوبة لكل باوند من الهواء الجاف مأخوذة وفق مقياس الرطوبة ذو الحوجلة الجافة والرطبة.

أما البند الثامن من الضياعات فيؤخذ على أنه الفرق بين مجموع المعادلات السبعة السابقة وبين قيمة كمية الحرارة الموجودة في ليبرة وقود محترقة.

# انخفاض الضغط في مجاري الهواء المستقيمة لمجاري مولد البخار

لقد قدمت شركة Buffalo Forge Company هذه المعادلة والمقبولة ضمن بحال لرقم رينولدز يتراوح من 25,000 إلى 5,000,000 والذي يغطي عملياً كامل المجال المتعلق بعمل منشأة الطاقة.

$$\Delta p = \frac{1.64FL_{\mu}^{0.16}\rho^{0.84}}{d^{1.24}} \left(\frac{V}{1000}\right)^{1.84}$$
$$= \frac{0.03FL}{d^{1.24}} \left(\frac{V}{1000}\right)^{1.84}$$

وذلك من أجل هواء بدرجة حرارة (C° 21.1°C) وبضغط بارومتري 29.92 in وذلك من أجل هواء بدرجة حرارة (759.9 mm).

حيث

ΔΡ = انخفاض الضغط مقدراً بالإنش عمود ماء.

F = 0.80 للأنابيب الملساء والزحاج.

F = 1.00 لجاري الهواء المصنوعة من الحديد وتتضمن الأنابيب الفولاذية.

F = 1.20 للأنابيب المصنوعة من الآجر والاسمنت الخشن والأنابيب المبرشمة بشكل كبير.

L = طول الأنبوب، (ft (m.

μ – لزوجة الهواء أو الغاز، [Kg/(m.s)] lb/(ft.s.

ρ = قطر مجرى الهواء، (mm).

2 × الطول × العرض - للمجاري مستطيلة المقطع الطول + العرض

r السرعة، (ft/min(m/min) - v

يمكن استخدام العلاقة السابقة لحل ضياعات الاحتكاك للأجزاء المستقيمة من المجاري العاملة ولإيجاد الاحتكاك في المداخن.

# الأنابيب التي على شكل U ومقاييس الضغط والسحب


# (الشكل a 9.7 والأنابيب التي على شكل U

إذا كان الاختلاف في المنسوب بين مستوى الزئبق والمائع المراد قياس ضغطه بمقدار  $K (m) H_m$  محت نقطة الاتصال بينهما K (m)

$$p_A = H_m \overline{W}_m - K \overline{W}_A$$

عند A

$$H_A = \frac{H_m \overline{W}_m}{\overline{W}_A - K}$$



الشكل 9.7 أنواع مختلفة لمقاييس الضغط

حيث

. الكثافة الوزنية للمائع عند النقطة ، A الكثافة الوزنية للمائع عند النقطة الكثافة الوزنية المائع

.lb/ft³ (Kg/m³) الضغط، المائع مقياس مقياس الضغط كثافة ماثع مقياس الصغط المائع 
الضغط المقاس عند النقطة A، الضغط المقاس عند النقطة P<sub>A</sub>

# انبوب U التفاضلي

يبين الشكل 9.7c الفرق بين ضغطي القمتين A و B واللذان يعطيان كما يلي:

$$p_A - p_B = H_m(\overline{W}_m - \overline{W}_A) + K_A \overline{W}_A - K_B \overline{W}_B$$

حيث

.ft (m) ،B م المسافتين الشاقوليتين بين سطح الزئبق العلوي والنقطتين A و B، (m) ،R م  $\overline{W}_B$  ،  $\overline{W}_B$  ،  $\overline{W}_B$  ،  $\overline{W}_B$  ،  $\overline{W}_B$  .

إذا كان الفرق (التفاضل) بين المستويين ناتجاً عن فتحة أو جهاز آخر لقياس تدفق السائل، فعندها يعطى الفرق في الارتفاع عند تلك الفتحة بالعلاقة:

$$\Delta H = p_2 v_1 - p_2 v_2 + Z_1 - Z_2 = H_m \left( \frac{\overline{W}_m}{\overline{W}_A} - 1 \right)$$

وتكون في معظم الغازات – عدا تلك الموجودة تحت ضغوط عالية جداً – قيمة  $\overline{W}_R$  و  $\overline{W}_R$  صغيرتين جداً بالمقارنة مع  $\overline{W}_R$  مما يخفض حدود المعادلة قبل السابقة ويجعلها كما يلى:

$$p_A - p_B = H_m \overline{W}_m$$

#### أنبوب U التفاضلي المقلوب (الشكل 9.7d)

$$p_A - p_B = H_m(\overline{W}_A - \overline{W}_m) + K_A \overline{W}_A - K_B \overline{W}_B$$

وإذا كان القياس يدل على فرق الارتفاع التفاضلي للفتحة وقمة المقياس، والوسيط العامل هو سائل فإن فرق الارتفاع يعطى بالعلاقة:

$$\Delta H = H_m \left( 1 - \frac{\overline{W}_m}{\overline{W}_A} \right)$$

# الأنابيب المغلقة التي على شكل U

تقيس هذه الأنابيب الضغط المطلق للمائع بشكل مباشر P (الشكل 9.8a).

$$p = H_m \widetilde{W}_m$$

حيث

. الكثافة الوزنية لمائع مقياس الضغط. الكثافة الوزنية لمائع مقياس الضغط.

 $\mathbf{ft}$  (m) ارتفاع مائع مقياس الضغط  $\mathbf{H}_{m}$ 

إذا أردنا قياس ضغط السوائل أو الغازات الموجودة تحت ضغوط عالية جداً فيجب طرح الكمية  $K\overline{W}_o$  من المعادلة السابقة.

#### المقاييس المضاعفة

أنابيب U المائلة (الشكل 9.8c). إذا كانت قيمة القراءة (R ft (m) فيحب عندها  $R_o$  عند العلاقة  $R_o$  عند حساب العلاقة  $R_o$  عند حساب العلاقة  $R_o$  عند القراءة الصفرية.

مقياس السحب. تطبق المعادلات كما طبقناها في المقياس المائل السابق (الشكل 9.8b).

أنابيب U ذات المائعين (الشكل 9.8 d وe)

من أجل النوع إ يمكننا كتابة المعادلة:


$$p_A - p_B = R - R_0 \left( \overline{W}_2 - \overline{W}_1 + \frac{a}{A} \overline{W}_1 \right)$$

ومن أجل النوع II يمكننا أيضاً كتابة المعادلة:

$$p_A - p_B = R \left[ \overline{W_2} - \overline{W_1} + \frac{a}{A} (\overline{W_2} + \overline{W_1}) \right]$$

A - مساحة مقطع كل من الخزانين، (m²).

 $f^2(m^2)$ ، الذي يشكل الحرف U، و $f^2(m^2)$ 



الشكل 9.8 أنواع إضافية لمقاييس الضغط

# 10

معادلات خاصة بهندسة الموائع

لتبسيط استخدام المعادلات في هذا الفصل سنقوم بإيراد الرموز والاختصارات والسواحدات المسوافقة لكل تعبير في الجملتين USCS) U.S Customary System في الجدول 10.1.

# الخاصة الشعرية

تنتج ظاهرة الخاصة الشعرية عن قوى الترابط بين جزئيات السائل وقوى الالتصاق لجيزيئات السيائل، والتي تتجلى كاختلاف في ارتفاع سطح السائل بين خارج وداخل أنبوب رفيع مغموس أحد طرفيه في السائل (الشكل 10.1).

ويعبّر عن الخاصة الشعرية بمقدار ذلك الارتفاع الذي يعطى وفق المعادلة:

$$h = \frac{2\sigma\cos\theta}{(w_1 - w_2)r}$$

حيث

h - الارتفاع الناتج عن الخاصة الشعرية، (m) ft.

الشد السطحي، (Ib/ft (N/m) - قوى الشد السطحي،

 $W_1$ ,  $W_2$  = السوزن النوعي للماثع تحت وفوق السطح السائل المقعر (أو المحدب) على الترتيب، (B/R (N/m).

 $\theta$  = زاوية التماس.

r - نصف قطر الأنبوب الشعري، (ft (m).

تــنقص الخاصة الشعرية - مثل قوى الشد السطحي - مع ازدياد درجة الحرارة، ولكــن الــتغير في درجــة حرارة المائع عادةً ما يكون صغيراً ومهملاً في معظم التطبيقات العملية.

الجدول 10.1 الرموز والمصطلحات والأبعاد والواحدات المستخدمة في الهندسة المائية

الواحدات الدولية SI	واحدات USCS	الأبعاد	المصطلح	الومز
mm²	ft²	L <sup>2</sup>	المساحة	Α
m <sup>0.5</sup> /s	ft³/s	L1/2/T	معامل خشونة chezy	c
m <sup>0.37</sup> /s	ft <sup>0.37</sup> /s	L <sup>0,37</sup> /T	معامل خشونة Hazen-Williams	$C_1$
m	A	L	العمق	d
m	ft	L	العمق الحرج	$\mathbf{d_c}$
m	ft	L	القطر	D
MPa	lb/in² (psi)	F/L²	معامل المرونة	E
N	1b	F	القوة	F
m/s²	ft/s²	L/T²	تسارع الجاذبية الأرضية	g
m	ft	L	الارتفاع الكلي، ارتفاع سد	н
m	ft	L	الارتفاع	h
m	ft	L	ضياع الارتفاع الناتج عن الاحتكاك	h <sub>f</sub>
m	ft	L	الطول	L
N.s²/m	lb.s <sup>2</sup> /ft	FT²/L	الكتلة	М
s/m <sup>1/3</sup>	s/ft <sup>1/3</sup>	T/L <sup>1/3</sup>	معامل خشونة Manning	n
m	ft	L	المحيط، ارتفاع السد	P
N	lb	F	القوة الناتجة عن الضغط	P
MPa	lb/ft²	F/L²	الضغط	P
m³/s	ft³/s	L³/T	معدّل التدفق	Q
m <sup>3</sup> /(s.m)	$ft^3/(s.ft)$	L³/T.L	معدّل تدفق الوحدة	q
m	ft	L	نصف القطر	r
m	ft	L	نصف القطر الهيدروليكي	R

الواحدات الدولية SI	واحدات USCS	الأبعاد	المطلح	الومز
s	S	T	الزمن	Т
s, m	s, fl	T, L	الزمن، السماكة	t
m/s	ft/s	L/T	السرعة	v
kg	lb	F	الوزن	w
kg/m³	lb/ft³	F/L³	الوزن النوعي	w
m	ft	L	عمـــق قناة مفتوحة أو المسافة من	у
			دعامة صلبة	
m	ft	L	الارتفاع فوق القذر	Z
m	ft	L	حجم الخشونة	€
kg.s/m	lb.s/ft	FT/L <sup>2</sup>	اللزوحة	μ
m²/s	ft²/s	L <sup>2</sup> /T	اللزوحة الحركية	v
kg.s <sup>2</sup> /m <sup>4</sup>	lb.s²/ft⁴	FT³/L⁴	الكثافة	ρ
kg/m	Ib/ft	F/L	قوى الشد السطحي	σ
MPa	lb/in²	F/L <sup>2</sup>	إحهادات القص	τ

#### اللزوجة

تعتبر لزوجة المائع  $\mu$  – والتي تدعى أيضاً بمعامل اللزوجة أو اللزوجة المطلقة أو اللزوجة الحركية – مقياساً لمقاومة المائع للتدفق، والتي يعبّر عنها بالنسبة بين إجهادات القص المماسية بين الطبقات المتدفقة وبين معدّل تغير السرعة مع العمق:

$$\mu = \frac{\tau}{dV / dy}$$


. lb/ft² (N/m²) جهاد القص القص  $\tau$ 

V = السرعة، (m/s).

y = العمق، (ft (m).

الجدول 10.1 الرموز والمصطلحات والأبعاد والواحدات المستحدمة في الهندسة المائية / /تتمة/

الواحدات الدولية SI	واحدات USCS	الأبعاد	المطلع	الموز
	اللابعدية	وموز المقادير	)	-
			المقدار	الرمز
		الامتلاء	معامل السد، معامل	С
			معامل التقلص	Cc
			معامل السرعة	$C_{v}$
			عدد Froude	F
	D	arcy-Weisba	معامل احتكاك ach	ſ
		ع	معامل ضياع الارتفا	L
			رقم Reynolds	R
	ج الطاقة	مدار خط تدر	انحدار الاحتكاك، انم	S
			الانحدار الحرج	Sc
			المردود	η
			الحادبية النوعية	sp gr



الشكل 10.1 الخاصة الشعرية لارتفاع ماء في انبوب شعري، سطح السائل مقعر للأعلى

تتناقص اللزوجة بارتفاع درجة الحرارة ولكن يمكن افتراضها مستقلة عن التغيرات و الضغط في معظم المسائل الهندسية، وتكون لزوجة الماء عند الدرجة ( $^{\circ}$ C) و الضغط في معظم المسائل الهندسية، وتكون لزوجة الماء 0.00098 N.s/m²).

وتعــرّف اللزوجة الحركية  $\nu$  على ألها اللزوجة  $\mu$  مقسمة على الكثافة  $\rho$ ، وسميت باللــزوجة الحــركية فقط لأجل واحداتما –  $\hbar^2/s$  ( $m^2/s$ ) – التي هي تركيب من واحدات الحركة (الطول والزمن). ويملك الماء عند الدرجة ( $\nu$ 0.00001)  $\nu$ 0.00001059  $\nu$ 0.000001059  $\nu$ 0.00001059  $\nu$ 0.000001059  $\nu$ 0.000001059  $\nu$ 0.00001059  $\nu$ 0.0000010

وغالبًا ما نصادف اللزوجة في علم المواتع عند حساب رقم رينولدز الذي يحدد نوعية الجريان هل هو صفحي أو انتقالي أو مضطرب تماماً.

# مدخل إلى جريان الموائع

تعبّر معادلة برنولي عن قانون تحوّل القدرة في المواثع والتي لها الشكل التالي:

$$Z_1 + \frac{p_1}{w} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{w} + \frac{V_2^2}{2g}$$

حيث

 $Z_1$  = الارتفاع - ft (m) - عسند أي نقطة 1 من المائع الجاري والواقعة فوق مستوي مرجعي مساعد.

 $Z_2$  = الارتفاع – ft (m) – لنقطة 2 من المائع أخفض من النقطة الأولى ولكنها واقعة فوق المستوي المرجعي.

الضغط عند النقطة 1، الضغط عند النقطة  $P_1$ 

- P2 الضغط عند النقطة 2، (kPa) - P2

.lb/ $ft^3$  (kg/ $m^3$ ) الوزن النوعي للماثع، w

.ft/s (m/s) ، النقطة  $V_1$ 

.ft/s (m/s) مرعة الماثع عند النقطة 2،  $V_2$ 

g - تسارع الجاذبية الأرضية - (9.81 m/s²) 32.2 ft/s²


يعبر الطرف الأيسر من المعادلة عن مجموع القدرة (الطاقة) الكلية لكل وحدة وزن من المائع عند النقطة 1، وكذلك يعبر الطرف الأيمن عن الطاقة الكلية لكل وحدة وزن من المائع عند النقطة 2. من الجدير بالذكر أن معادلة برنولي السابقة تطبق فقط على المائع المثالي، ولاستخدامها في التطبيقات العملية يجب إضافة حد آخر يتعلق بالاحتكاك والذي يقوم بإنقاص الارتفاع الكلي ((m))، ولنرمز له بالرمز له بالرمز المائي يضاف إلى الحد المعبّر عن النقطة الأخفض بالنسبة للحريان، وستصبح عندها معادلة برنولي كما يلى:

$$Z_1 + \frac{p_1}{w} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{w} + \frac{V_2^2}{2g} + h_f$$

تتعلق القدرة المحتواة في حجم عنصري من المائع بارتفاعه وسرعته وضغطه (الشكل 10.2).

سمى الطاقة المتعلقة بالارتفاع بالطاقة الكامنة وتساوي إلى  $WZ_a$  – حيث يدل W على وزن (Kg) المائع الموجود في الحجم العنصري و $W_a$  يدل على ارتفاعه (m) - وذلك بالنسبة لمستوي مرجعي مختار.

-  $WV_a^2/2g$  إلى  $V_a^2/2g$  السرعة بالطاقة الحركية، والتي تساوي إلى  $V_a^2/2g$  -  $V_a$  السرعة ( $V_a$ )، بينما تساوي طاقة الضغط إلى  $V_a$  -  $V_a$  المائع ( $V_a$ )، و $V_a$  المائع ( $V_a$ ) الضغط ( $V_a$ ) -  $V_a$  المائع ( $V_a$ ) المائع ( $V_a$ ) -  $V_a$ 



الشكل 10.2 تعتمد طاقة السائل على الارتفاع والسرعة والضغط

تعطى الطاقة أو القدرة الكلية الموجودة في حجم عنصري من المائع بالعلاقة التالية:

$$E = WZ_a + \frac{Wp_a}{w} + \frac{WV_a^2}{2g}$$

وبتقسيم طرفي المعادلة السابقة على الحد W نحصل على الطاقة لكل وحدة وزن من المائع الحاري أو الارتفاع الكلي ft (m):

$$H = Z_a + \frac{p_a}{w} + \frac{V_a^2}{2g}$$

حيث يسمى الحد Pa/w بارتفاع الضغط، و  $V_a^2/2g$  بارتفاع السرعة.

وكما هـو مبين في الشكل 10.2 يعتبر الحد z + p/w ثابتاً لأي نقطة من المقطع وعمـودي علـي اتجاه الجريان داخل الأنبوب أو القناة، وتتغير الطاقة الحركية في نقـاط المقطع تبعاً للسرعة. وعادةً ما نأخذ الحد Z + p/w عند النقطة الواقعة على محور الأنبوب أو القناة، كما وتؤخذ السرعة المتوسطة لكامل المقطع وذلك عندما نريد تطبيق معادلة برنولي على الجريان داخل المقطع أو عندما يراد تحديد الارتفاع الكلي.

تحسب السرعة المتوسطة - ft/s (m/s) بالعلاقة Q/A

حيث

. ft³/s (m³/s) ح يمثل التدفق الحجمي (ft³/s (m³/s)

A - مساحة مقطع الجريان (m²) .ft²

# مماثلة النماذج الفيزيائية

وتشكل نسبة قوى الجاذبية واللزوجة والشد السطحي إلى قوة العطالة رقم Froude ورقس Reynolds على التوالي. وتدل مساواة رقم Froude للنموذج مسع رقم Froude للنموذج الأصلي على تناسب قوى الجاذبية على قوى العطالة لكل مسنهما، وبشكل مشابه يدل تساوي رقم Reynolds للنموذج وللنموذج الأصلي على تناسب قوى اللزوجة على قوى العطالة لكل منهما، أما إذا تساوت قسيمة رقسم Weber لهما فهذا يعني أن قوى الشد السطحي قوى العطالة متناسبة أيضاً.

يعطى رقم Froude بالعلاقة:

$$F = \frac{V}{\sqrt{Lg}}$$

حبث

F - رقم Froude (رقم لا بعدي).

v - سرعة المائع، (m/s).

L - بعد طويل (طول مميز مثل العمق أو القطر)، (ft (m).

g - تسارع الجاذبية الأرضية - (9.81 m/s²) عسارع الجاذبية الأرضية

إذا كانت لدينا منشأة هيدروليكية - مثل قناة تصريف الفائض والسد - ويتغير فيها شكل سطح الماء بسرعة فإن القوتين المهيمنتين (المسيطرتين) هما قوى الجاذبية وقوى العطالة، ولذلك فيحب أن يكون رقم Froude للنموذج وللنموذج الأصلي متساويين كما يلى:

$$F_m = F_p \quad \frac{V_m}{\sqrt{L_m G}} = \frac{V_p}{\sqrt{L_p g}}$$

حيث يدل الدليل m على النموذج، والدليل p على النموذج الأصلي.

ويعطى رقم Reynolds بالعلاقة:

$$R = \frac{VL}{v}$$

ويعتبر رقم رينولدز R رقماً لا بعدياً، ويدل الرمز v على اللزوجة الحركية للمائع، ft²/s (m²/s). ويكون رقما رينولدز للنموذج والنموذج الأصلي متساويين إذا كانت قوى اللزوجة والعطالة متناسبتين لكلًّ منهما.

وتصبح قوى اللزوجة هي المهيمنة عندما يتدفق المائع ضمن نظام مغلق، مثل التدفق ضمن أنبوب لا يحوي أي سطح حر. ونحصل على المعادلات التالية عبر مساواة رقمى رينولدز للنموذج والنموذج الأصلى:

$$\frac{V_m L_m}{v_m} = \frac{V_p L_p}{v_p} \qquad V_r = \frac{v_r}{L_r}$$

يعتبر العاملان المتغيران واللذان يقيدان تصميم النموذج عند اعتبار رقم رينولدز هما نسبة الطول ونسبة اللزوجة.

يعطى رقم Weber بالعلاقة التالية:

$$W = \frac{V^2 L \rho}{\sigma}$$

حيث

- كثافة المائع، (Kg.s²/m⁴) (الوزن النوعي مقسماً على g).

. اله السطحى المائع، (kPa) عوة الشد السطحى المائع،  $\sigma$ 

يتساوى رقمي Weber للنموذج والمنتج الأولي لأنواع معينة من دراسات الموحات. في حالة تدفق الماء ضمن الأقنية المفتوحة والأنحار حيث يعتبر انحدار الاحتكاك ثابتاً نسبياً، تعتمد غالباً تصميمات النماذج على معادلة Manning. وتحدد النسب بين النموذج والنموذج الأصلى كما يلى:

$$\frac{V_m}{V_p} = \frac{(1.486/n_m) R_m^{2/3} S_m^{1/2}}{(1.486/n_p) R_p^{2/3} S_p^{1/2}}$$

. الزمن المعتبر). T حيث T الزمن المعتبر). معامل خشونة Manning معامل عشونة

R - نصف القطر الهيدروليكي (L).

الضياع في الارتفاع الناتج عن الاحتكاك لكل واحدة الطول للقناة (رقم لا بعدي).

- انحدار أو ميل تدرج الطاقة.

وتكون من أجل النماذج الحقيقية قيمة  $S_r = 1$  وبالتالي:

$$V_r = \frac{L_r^{2/3}}{n_r}$$

إن من الضروري أن يكون الجريان في نماذج الأنهار والأقنية مضطرباً، ولقد حددت محطة تجارب المجاري المائية الأمريكية (U.S Waterways Experiment Station) بأن الجريان يكون مضطرباً إذا تحققت العلاقة:

$$\frac{VR}{v} \ge 4000$$

حيث

V = السرعة الوسطية، (ft/s (m/s).

R - نصف القطر الهيدروليكي، (m) ft.


ν - اللزوجة الحركية، (m²/s).

إذا أردنـــا أن نقـــرّب النموذج من النموذج الحقيقي فإنه يجب حعله كبير الحجم وذلك للتعبير عن الجريان المضطرب، ولكن يعتبر هذا النموذج غير اقتصادي.

# جريان المائع في الأنابيب

### الجريان الصفحي

تتحسرك حسزينات المائع في الجريان الصفحي وفق طبقات متوازية باتجاه واحد. ويأخذ توزع السرعة في الجريان الصفحي شكل قطع مكافئ – كما يبينه الشكل dV/dy عند وعلى بالعلاقة  $\tau = \mu$  dV/dy عشل إجهادات قص تعطى بالعلاقة  $\tau = \mu$  dV/dy نسبة تغير السرعة وفق العمق، ويمثل  $\mu$  معامل اللزوجة. وكلما ازدادت إجهادات القسص هسذه كلمسا أصبحت قوى اللزوجة أقل قدرة على تخميد الاضطربات، وبالتالي سيصبح الجريان بالنتيجة جرياناً مضطرباً. تعتمد منطقة التغير (أو التبدل) على سرعة المائم وكثافته ولزوجته وعلى حجم القناة.



الشكل 10.3 توزع السرعة لجريان صفحي في أنبوب دائري يكون على شكل قطع مكافئ، وتكون القيمة العظمى للسرعة مساوية لضعف السرعة الوسطية

ولقد تم إيجاد وسيط لا بعدي يدعى رقم رينولدز (Reynolds number) ليكون معياراً يحدد نوع الجريان هل هو صفحي أم مضطرب، ويمثل هذا الرقم نسبة قوى العطالة إلى قوى اللزوجة ويعطى بالعلاقة:

$$R = \frac{VD\rho}{\mu} = \frac{VD}{\nu}$$

V - سرعة المائع، (m/s).

D - قطر الأنبوب، (m) ft.

و هو الوزن النوعي مقسماً على ا $b.s^2/ft^4$  (Kg.s $^2/m^4$ ) وهو الوزن النوعي مقسماً على  $\rho$  (32.2 ft/s $^2$ ).

 $\mu = \nu$  اللزوجة الحركية، (m²/s). ft²/s (m²/s).

وإذا كَــان رقــم رينولدز أقل من 2000 فهذا يعني بأن الجريان هو صفحي ضمن الأنابــيب الدائــرية. وإذا كان رقم رينولدز أكبر من 2000 فإنه يعني بأن الجريان الصفحى غير مستقر، ومن المحتمل أن تكبر الاضطرابات جاعلةً الجريان مضطرباً.

يمكن استنتاج المعادلة التالية في الجريان الصفحي والتي تعطى ضياعات الارتفاع السناتجة عن الاحتكاك عبر الافتراض بأن القوى ستؤثر على اسطوانة من المائع موجودة داخل الأنبوب:

$$h_f = \frac{32\mu LV}{D^2 \rho g} = \frac{32\mu LV}{D^2 w}$$

حيث

hf (m) - ضياعات الارتفاع الناتجة عن الاحتكاك، (ft (m).

L = طول مقطع الأنبوب المأخوذ بعين الاعتبار، (ft (m).

g = تسارع الجاذبية الأرضية = (9.81 m/s²) 32.2 ft/s²

الوزن النوعى للمائع، (Kg/m³)
 W

ونستطيع كتابة المعادلة السابقة بعد إدخال رقم رينولدز كما يلي:

$$h_f = \frac{64}{R} \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

تشابه هذه المعادلة في الجريان الصفحي معادلة Darcy - Weisbach، وذلك لأنه في الجريان الصفحى يعطى الاحتكاك بالعلاقة:


f = 64/R

#### الجريان المضطرب

تكون قوى العطالة كبيرة حداً في الجريان المضطرب بحيث لا تستطيع قوى اللزوجة تخميد الاضطرابات الناتجة أصلاً عن خشونة السطح. وينشأ عن هذه الاضطرابات دوامات والسي لهما سرعتين دورانية وانسحابية (انتقالية). ويؤدي انتقال هذه الدوامات إلى مزج وتبادل كميات من المائع خلال مقاطع المجرى وتتوزع السرعة نسيحة لذلك بشكل أكثر انتظاماً - كما يبينه الشكل 10.4 -، وتظهر التحارب المجراة على الجريان المضطرب ما يلى:

- تتناسب ضياعات الارتفاع بشكل طردي مع طول الأنبوب.
  - تتناسب ضياعات الارتفاع تقريباً مع مربع السرعة.
- تتناسب ضياعات الارتفاع تقريباً بشكل عكسى مع القطر.
- ❖ تعتمد ضياعات الارتفاع على خشونة سطح جدار الأنبوب.
  - تعتمد ضیاعات الارتفاع على كثافة المائع ولزوجته.
    - تكون ضياعات الارتفاع مستقلة عن الضغط.

# معادلة Darcy-Weisbach



الشكل 10.4 يكون توزع السرعة لجريان مضطرب في انبوب دائري بشكل منتظم تقريباً أكثر من السرعة في حالة الجريان الصفحي

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{V^2}{2g}$$

حىث

ft(m) - ضياع الارتفاع الناتج عن الاحتكاك، ft(m)

f - عامل الاحتكاك (يمكن إيجاده في المراجع الهندسية).

L - طول الأنبوب، (ft (m).

D - قطر الأنبوب، (ft (m).

المائع، (m/s) المائع، (fl/s (m/s).

g - تسارع الجاذبية الأرضية - (9.81 m/s²) عامية الأرضية - g

تستطيع استخدام مخطط Moody لإيجاد قيمة معامل الاحتكاك f.

وبما أن المعادلة السابقة هي معادلة متجانسة بعدياً فإنه يمكن استخدام أي مجموعة والسواحدات بدون أن يغير ذلك من قيمة معامل الاحتكاك، ونستطيع إيجاد قيم الخشونة ft(m) في المراجع الهندسية، وذلك لأننا سنحتاج إليها عند استخدام مخطط Moody لتحديد معامل الاحتكاك وفق معادلة Darcy-Weisback.

#### معادلة Chezy

$$V = C\sqrt{RS}$$

حيث

V = السرعة، (t/s (m/s).

حامل يتعلق بخشونة سطح المحرى.

ع مسيل مستقيم تدرج الطاقة أو ضياعات الارتفاع الناتجة عن الاحتكاك (من المجرى m/m) من بحرى ft/ft.

R = نصف القطر الهيدروليكي، (m) ft.

يحسب نصف القطر الهيدروليكي لمجرى ما عبر تقسيم مساحة مقطع المجرى المار فيه المائع على محيط المقطع المبتل.

## معادلة Manning (معادلة التزويد)

لقـــد أثبتت التجارب أن معادلة Manning تتضمن القيمة C في معادلة Chezy التي يجب أن تتغير مع R16 كما يلي:

$$C = \frac{1.486R^{1/6}}{n}$$

n - معامل يتعلق بخشونة السطح (يعتمد أيضاً على خشونة السطح، ويعامل n أحياناً على أنه وسيط مركزي لجميع ضياعات الارتفاع). وبالتبديل نجد:

$$V = \frac{1.486}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$

وبــتعويض D/4 – حــيث D يمثل قطر الأنبوب – في نصف القطر الهيدروليكي للأنبوب يمكننا كتابة المعادلات التالية المعبّرة عن التدفق الكامل ضمن الأنابيب:

$$V = \frac{0.590}{n} D^{2/3} S^{1/2}$$

$$Q = \frac{0.463}{n} D^{8/3} S^{1/2}$$

$$h_f = 4.66n^2 \frac{LQ^2}{D^{16/3}}$$

$$D = \left(\frac{2.159Qn}{S^{1/2}}\right)^{3/8}$$

حيث

Q - التدفق الحجمي، ft³/s (m³/s).

#### معادلة Hazen-Williams

تعتبر هذه المعادلة من أشهر المعادلات المستخدمة في حسابات تدفق الماء ضمن الأنابيب: كما أنما صالحة لحالة القنوات المفتوحة أو التدفق ضمن الأنابيب:

$$V = 1.318 C_1 R^{0.63} S^{0.54}$$

ومن أحل التدفق الكامل ضمن الأنابيب:

$$V = 0.55 C_1 D^{0.63} S^{0.54}$$

$$Q = 0.432 C_1 D^{2.63} S^{0.54}$$

$$h_f = \frac{4.727}{D^{4.87}} L \left(\frac{Q}{C_1}\right)^{1.85}$$

$$D = \frac{1.376}{S^{0.205}} \left(\frac{Q}{C_1}\right)^{0.38}$$

حيث

V - السرعة، (m/s).

C1 - معامل يتعلق بخشونة السطح (يعطى في المراجع الهندسية).

R - نصف القطر الهيدروليكي، (ft (m).

s - ضياع الارتفاع الناتج عن الاحتكاك، (من الأنبوب m/m) من الأنبوب ft/n.


D - قطر الأنبوب، (ft (m).

L - طول الأنبوب، (ft (m).

 $ft^3/s$  (m³/s) - Q التصريف، Q

h<sub>f</sub> - ضياعات الاحتكاك، (m) ft.

يظهر الشكل 10.5 مسألة نموذجية لثلاثة خزانات، وارتفاعات خطوط التدرج الهيدروليكي للأنابيب الثلاثة متساوية عند النقطة D. ويمكن كتابة معادلة Hazen-Williams لضياع الارتفاع لكل أنبوب متلاقي عند النقطة D. وبتطبيق معادلة الاستمرارية لكميات التدفق نستطيع إيجاد عدد معادلات بعدد المجاهيل كما يلى:



الشكل 10.5 التدفق بين الخزانات

$$Z_{a} = Z_{d} + \frac{P_{D}}{w} + \frac{4.727L_{A}}{D_{A}^{4.87}} \left(\frac{Q_{A}}{C_{A}}\right)^{1.85}$$

$$Z_{b} = Z_{d} + \frac{P_{D}}{w} + \frac{4.727L_{B}}{D_{B}^{4.87}} \left(\frac{Q_{B}}{C_{B}}\right)^{1.85}$$

$$Z_{c} = Z_{d} + \frac{P_{D}}{w} + \frac{4.727L_{C}}{D_{C}^{4.87}} \left(\frac{Q_{C}}{C_{C}}\right)^{1.85}$$

$$Q_{A} + Q_{B} = Q_{C}$$

PD - الضغط عند النقطة D.

w - واحدة الوزن من السائل.

# تغيرات الضغط (الارتفاع) الناتجة عن تغير حجم الأنبوب

تحدث ضياعات القدرة في نقاصات الأنابيب والانحناء والموسعات والصمامات وباقسى لـوازم الأنابيب. وفي الحقيقة يمكن إهمال هذه الضياعات إذا كان طول

الأنبوب أكبر من 1500 مرة من قطر الأنبوب، أما في الأنابيب القصيرة الطول فقد تــؤدي هـــذه الضياعات إلى زيادة ضياعات الاحتكاك وبالتالي يجب أخذها بعين الاعتبار.

#### التوسيع المفاجئ

لقد تمَّ تحديد المعادلة التالية تحليلياً والتي تستخدم لحساب ضياعات الارتفاع – (m) ـ ft – ft أُـــناء مـــرور المائع ضمن الموسعات المفاجئة، والتي تعطي نتائج تتوافق مع النتائج العملية:

$$h_L = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

حىث

V1 - السرعة قبل التوسع المفاجئ في المقطع (ft/s (m/s).

 $- V_2$  السرعة بعد التوسع المفاجئ في المقطع  $+ V_2$ 

.32.2 ft/s<sup>2</sup> (9.81 m/s<sup>2</sup>) - g

ولقد قدّم العالم Arches معادلةً أخرى لحساب ضياعات الارتفاع الناتجة عن التوسيع المفاجئ للأنبوب، وتعطي هذه المعادلة نتائج أقرب بقليل من النتائج العملية من المعادلة السابقة:

$$h_L = \frac{1.1(V_1 - V_2)^{1.92}}{2g}$$

# التوسيع المتدرج (الموسعات المتدرجة)

تأخذ معادلة ضياع الارتفاع الناتج عن التوسيع المخروطي المتدرج للأنبوب الشكل التالي:

$$h_L = \frac{K(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

K - معامل الضياع والذي يؤخذ من المراجع الهندسية.

### التضييق الفاجئ لحجم الأنبوب (التقليص المفاجئ للمقطع)

لقـــد تمّ تحديد المعادلة التالية لحساب ضياع الارتفاع الناتج عن التقليص المفاجئ للأنبوب وفق نفس نوع الدراسات التحليلية السابقة:

$$h_L = \left(\frac{1}{C_c} - 1\right)^2 \frac{V^2}{2g}$$

حبث

.C - معامل الرص.

V = السرعة ضمن القطر الأصغر للأنبوب، (ft/s (m/s).

وتعطي هذه المعادلة نتائجاً أفضل إذا كان ضياع الارتفاع أكبر من (ft (0.3 m ). 1 ft (0.3 m

ولقد قام Brightmore بوضع معادلة تجريبية أخرى لحساب ضياع الارتفاع الناتج عن التقليص المفاجئ للأنبوب والتي لها الشكل التالي:

$$h_L = \frac{0.7(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

تعطي هذه المعادلة نتائجاً أدق إذا كان ضياع الارتفاع أقل من (ft (0.3 m ).

$$h_L = K V^2/2g$$

٧ - السرعة ضمن الأنبوب.

### ضياعات الانحناء واللوازم القياسية

تعطى ضياعات الارتفاع الناتجة عن الانحناءات وعن لوازم الأنابيب مثل الصمامات والأكواع بالعلاقة التالية:

$$h_L = \frac{KV^2}{2g}$$

وللحصول على الضياعات في الانحناءات المغايرة لقيمة °90، فإنه يمكن استخدام المعادلة التالية لتعديل قيمة K كما يلي:

$$K' = K\sqrt{\frac{\Delta}{90}}$$

حيث

Δ = زاوية الانحناء بالدرجات، وتعطى قيم Κ في المراجع الهندسية.

### التدفق خلال النوافير

النافورة هي فتحة بمحيط مغلق يتدفق من خلالها الماء، ويمكن أن تأخذ النوافير أي شكل، إلا ألها عادةً ما تكون مدورة أو مربعة أو مستطيلة الشكل.

#### تصريف نافورة إلى الهواء الحر

يمكن حساب التصريف المار من نافورة حادة الحواف بالعلاقة:

$$Q = Ca\sqrt{2gh}$$

 $.ft^3/s$  ( $m^3/s$ )، (التدفق المصرَّف)، Q

c - معامل التصريف.

a - مساحة النافورة، (m²).

.ft/s² (m/s²) أبارع الجاذبية الأرضية، و= g

h = ارتفاع الماء فوق الخط الأفقى المار بمركز النافورة، (ft (m).

يعطى معامل التصريف C في المراجع الهندسية من أجل السرعات المنخفضة، أما إذا كانست السسرعة كبيرة فيحب أخذ تأثيره بعين الاعتبار. كما أن قياس الارتفاع اعتباراً من خط المركز للنافورة ليس صحيحاً نظرياً في حالة الارتفاعات الصغيرة، ولكنه يتم تصحيح هذا الخطأ عبر اختيار قيم C.


يعتبر معامل التصريف C عبارة عن حاصل ضرب معامل السرعة  $C_0$  بمعامل الرص  $C_0$ ، ونحصيل على معامل السرعة عبر تقسيم السرعة الحقيقية عند عنق النافورة (تقلص التصريف النافث) على السرعة النظرية. ونحصل على السرعة النظرية عبر كتابة معادلة برنولى بين النقطتين  $C_0$  و من الشكل  $C_0$ :

$$\frac{V_1^2}{2g} + \frac{p_1}{w} + Z_1 = \frac{V_2^2}{2g} + \frac{p_2}{w} + z_2$$

و بأخسف المستوي المرجعسي المار من النقطة 2 يمكننا تعويض:  $Z_1 = h$ ،  $Z_2 = 0$ ،  $Z_3 = 0$  و بأخسف المستوي المعادلة السابقة فنحصل على:

$$V_2 = \sqrt{2gh}$$

ونحصـــل على معامل الرص C<sub>c</sub> عبر الحصول على النسبة بين أصغر مساحة للمائع المنفوث – عنق النافورة – إلى مساحة النافورة. يحدث الرص في المائع المنفوث إذا كانـــت حواف النافورة عبارة عن مربع، مما يجبر جزء من المائع على الاقتراب من النافورة وفق اتجاه معامد لاتجاه التدفق خلال النافورة.



الشكل 10.6 يأحذ الماثع المنفوث مساراً على شكل قطع مكافئ

#### النوافير المغمورة بالماء

يمكن حساب التدفق خلال النوافير المغمورة عبر تطبيق معادلة برنولي بين النقطتين 1 و2 في الشكل 10.7 والحصول على العلاقة:

$$V_2 = \sqrt{2g\left(h_1 - h_2 + \frac{V_1^2}{2g} - h_L\right)}$$

حيث

.ft (m) - الضياعات في الارتفاع بين النقطتين 1 و2،  $h_L$ 

وبفسرض 0  $_{\infty}$   $_{\odot}$  ووضع  $h_{1}$  -  $h_{2}$  =  $\Delta h$  واستخدام معامل التصريف C في حساب الضياعات نحصل على المعادلة التالية:


$$Q = Ca\sqrt{2g\,\Delta h}$$

لا تختلف قيم المعامل C للنوافير المغمورة كثيراً عن قيمة للنوافير غير المغمورة.

### معدل التصريف تحت ارتفاع هابط

تولد عملية التدفق من خزان أو وعاء عندما يكون التدفق الداخل أصغر من التدفق الخسارج حالة التصريف تحت ارتفاع هابط. ويمكن حساب الزمن المطلوب لتدفق كمسية محسددة من الماء في خزان عبر مساواة حجم الماء المتدفق خلال الفوهة أو الأنبوب خلال زمن dt مع مقدار تناقص حجم الماء في الخزان. وإذا كانت مساحة الخزان ثابتة فإنه يمكننا كتابة:

$$t = \frac{2A}{Ca\sqrt{2g}}(\sqrt{h_1} - \sqrt{h_2})$$



الشكل 10.7 التصريف خلال نافورة مغمورة

 $h_1$  = الارتفاع عند بدایة التصریف، (m) - الارتفاع

 $h_2$  الارتفاع عند نماية التصريف، (m) .ft

t - الزمن المستغرق لانخفاض الارتفاع من h1 إلى s ،h2.

### نفث المواثع

بما أن تأثير مقاومة الهواء يعتبر صغيراً على حركة المائع فإن تصريف المائع خلال نافورة إلى الهواء سيأخذ مساراً على شكل قطع مكافئ. وتعطى السرعة الابتدائية للنفث بالعلاقة:

$$V_0 = C_v \sqrt{2gh}$$

حىث

h - الارتفاع فوق الخط المركزي للنافورة، (ft (m).

Cv = معامل السرعة.

يعـــتمد اتجـــاه السرعة الابتدائية على توضع السطح الحامل للنافورة، وللتبسيط تمّ الحصول على المعادلات التالية بافتراض أن النافورة واقعة في مستوي شاقولي (انظر الشكل 10.6). تبقى سرعة المائع المنفوث وفق الاتجاه (الأفقى) X ثابتة:

$$V_x = V_0 = C_v \sqrt{2gh}$$

تأخــــذ السرعة وفق الاتجاه Y قيمة ابتدائية مساوية للصفر، ثم تصبح تابعةً للزمن ولتسارع الجاذبية الأرضية:

$$V_y = gt$$

ويعطى الإحداثي X عند الزمن t بالعلاقة:

$$X = V_X t = tC_{\vee} \sqrt{2gh}$$

بينما يعطى الإحداثي ٧ بالعلاقة:

$$Y = V_{avg}t = \frac{gt^2}{2}$$


حيث

السرعة المتوسطة خلال فترة من الزمن 1. وتعطى معادلة المسار بالعلاقة:  $V_{avg}$ 

$$X^2 = C_y^2 4hY$$

# تصريف النافورة إلى الأنابيب المخروطية المتباعدة

يستطيع هذا النوع من الأنابيب زيادة التدفق عبر النافورة بشكل كبير عبر تخفيض الضغط عند النافورة إلى ما دون الضغط الجوي. ونحصل على الضغط عند مدخل الأنبوب عبر تطبيق معادلة برنولي بين النقطتين 1 و3 والنقطتين 1 و2 في الشكل التالى:



الشكل 10.8 يزيد الأنبوب المحروطي المتباعد التدفق من حزان عبر نافورة عبر تخفيض الضغط إلى ما دون الضغط الجوي

$$p_2 = wh \left[ 1 - \left( \frac{a_3}{a_2} \right)^2 \right]$$

P<sub>2</sub> - الضغط المقاس عند مدخل الأنبوب، (Pa).

. lb/ $ft^3$  (Kg/m³) (لكتلة الحجمية للماء)، (الكتلة الحجمية الماء)،

h = الارتفاع عند المحور المركزي للنافورة، (ft (m).

 $a_2$  مساحة أصغر مقطع من الماء المنفوث (عنق الفوهة إن كان موجوداً)،  $a_2$  مساحة التصريف عند نحاية الأنبوب،  $a_3$ ،  $a_4$ . ويحسب معدّل التصريف أيضاً عبر كتابة معادلة برنولي بين النقطتين 1 و  $a_4$  في الشكل 10.8.

وحتى يكون هذا التحليل مقبولاً يجب أن يكون الأنبوب تام التدفق، ويجب أن لا يستخفض الضغط عند مقدمة الأنبوب ليصل إلى ضغط تبخر الماء، تظهر تجارب العالم Venturi بأن قيمة الزاوية 6 الأكثر فعالية تكون حوالي 5°.

### طرق الماء

طرق الماء هو عبارة عن تغير في الضغط – إما أعلى أو أخفض من الضغط الطبيعي – ناتج عن التغير في معدّل التدفق داخل الأنبوب.

تعطى معادلة سرعة الماء ضمن الأنبوب كما يلي:

$$U = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \sqrt{\frac{1}{1 + ED/E_p t}}$$

حيث

U - سرعة موجة الضغط داخل الأنبوب، (ft/s (m/s).

.43.2 ×  $10^6$  lb/ $m R^2$  (2.07 ×  $10^6$  kPa) = معامل المرونة للماء = E

- كثافة الماء - 1.94 lb.s/ħ<sup>4</sup> (الوزن النوعي مقسوماً على تسارع الجاذبية الأرضية).

D = قطر الأنبوب، (ft (m).

.اله/ $\Re^2$  (Kg/m²) معامل المرونة لمعدن الأنبوب  $E_p$ 

t - سماكة جدار الأنبوب، (ft (m).

# إجهادات الأنبوب العمودية على المحور الطولي

تنتج الإجهادات المؤثرة عمودياً على المحور الطولي للأنبوب عن الضغط الداخلي أو الخارجي على سطوح الأنبوب. يُولَد الضغط الداخلي إجهاداً يدعى الشد الحلقي (hoop tension)، والتي يمكن حسابه عبر أخذ مخطط الجسم الحر لطول (mm) 25.4 mm). أ مسن الأنبوب مقطوعاً بمستوي عمودي على المحور الطولي (الشكل 10.9). تلغى القوى وفق المحور الثاقولي، ويعطى مجموع القوى وفق المحور الأفقى بالعلاقة:

pD = 2 F

حبث

p - الضغط الداخلي، (MPa) - p

D = القطر الخارجي للأنبوب، (in (mm.

F - القوة المؤثرة على كل مقطع من حافة الأنبوب، (N) lb.


وبالتالي يعطى الإجهاد في مادة الأنبوب، (MPa) المعلاقة:

$$f = \frac{F}{A} = \frac{pD}{2t}$$

حىث

 $.ft^2(m^2)$  مساحة مقطع حافة الأنبوب، A

t - سماكة جدار الأنبوب، (in (mm).



الشكل 10.9 يولد ضغط الأنبوب الداخلي شداً حلقياً

### التمدد الحرارى للأنبوب

إذا تعـــرّض الأنبوب لمحال واسع من درجات الحرارة، فإن الإجهاد الناتج عن تغير درجات الحرارة يعطى بالعلاقة:

 $f = cE \Delta T$ 

حىث

E - معامل المرونة لمعدن الأنبوب، (MPa).

ΔΤ = تغير درجات الحرارة عن درجة حرارة الإنشاء.

c - معامل التمدد الحراري لمعدن الأنبوب.

وتعطى الحركة الواجب السماح بما – إذا تم استخدام وصلات تمدد – بالعلاقة:

 $\Delta L = Lc \Delta T$ 

حىث

ΔL - الحركة وفق الطول L من الأنبوب.

L - المسافة بين وصلتي تمدد.

# القوى الناتجة عن انحناءات الأنبوب

إن مــن الشائع عملياً استخدام كتل دفع في انحناءات الأنبوب لأخذ القوى المؤثرة على الأنبوب الناتجة عن تغير كمية الحركة وضغط الماء الداخلي غير المتوازن.

يعــــبر الشـــكل 10.10 عن طريقة ملائمة لإيجاد القوة المحصلة المؤثرة على الانحناء، ويمكن تحليل القوى إلى مركبتين X و Y لإيجاد طويلة واتحاه القوى المحصلة المؤثرة على الأنبوب، ونحد في الشكل 10.10 ما يلى:

.ft/s (m/s) السرعة قبل تغير حجم الأنبوب،  $V_1$ 

.ft/s (m/s) - السرعة بعد تغير حجم الأنبوب  $V_2$ 

p<sub>1</sub> - الضغط قبل الانحناء أو تغير حجم الأنبوب، (kPa).

الضغط بعد الانحناء أو تغير حجم الأنبوب، (kPa). الضغط بعد الانحناء أو تغير حجم الأنبوب،

 $ft^2$  (m²) المساحة قبل تغير حجم الأنبوب - A<sub>1</sub>

 $R_2$  (m²) المساحة بعد تغير حجم الأنبوب، A2

.  $V_2$  Qw/g = 2 القوة الناتجة عن كمية الحركة للماء في المقطع =  $F_{2m}$ 


.V1 Qw/g - 1 القوة الناتجة عن كمية الحركة للماء في المقطع V1 Qw/g - 1

.p<sub>2</sub> A<sub>2</sub> - 2 ضغط الماء في المقطع 2 مضروباً بمساحة المقطع P<sub>2</sub> A<sub>2</sub> - P<sub>2</sub>

 $p_1 A_1 = 1$  ضغط الماء في المقطع  $p_1 A_1 = 1$  مضروباً بمساحة المقطع  $p_1 A_1 = 1$ 

w = وزن الوحدة للسائل، (kg/m³) المائل.

. ft³/s (m³/s) ، (معدل التصريف) - Q



الشكل 10.10 القوى الناتجة عن التدفق ضمن انبوب منحني ومتغير القطر

إذا كـان ضياع الضغط مهملاً وليس هناك تغير في طويلة السرعة حول الانحناء، فإنه يمكننا تطبيق الحل السريع التالي:

$$R = 2A\left(w\frac{V^2}{g} + p\right)\cos\frac{\theta}{2}$$

$$\alpha = \frac{\theta}{2}$$

R - القوة المحصلة المؤثرة على الانحناء، (N) lb.

 $_{
m F_{Im}}$  الزاوية التي تصنعها المحصلة مع القوة  $_{
m F_{Im}}$ 

P = الضغط، (kPa) - P

w - وزن الوحدة للماء - (998.4 Kg/m<sup>3</sup>) - وزن الوحدة للماء

الجريان، (m/s).

۳

g - تسارع الجاذبية الأرضية - (9.81 m/s²) عادبية الأرضية - 32.2 شارع الجاذبية الكانس الحادث الحا

A - مساحة مقطع الأنبوب، (m²).

 $\theta$  - الزاوية بين طرفي الأنبوب (180°  $\geq$  0°).

# الحجم الاقتصادي للأنابيب الموزعة

توجد هناك معادلة لإعطاء قطر الأنبوب الأكثر اقتصادية لنظام توزيع أنابيب المياه وهي:

$$D = 0.215 \left( \frac{fbQ_a^3 S}{aiH_a} \right)^{1/7}$$

حيث

D - قطر الأنبوب، (ft (m).

Darcy-Weisbach احتكاك - f

b - سعر الطاقة (القدرة)، (خلال سنة KW\$) خلال سنة hp\$.

 $R^{3}/s$  (m<sup>3</sup>/s) - متوسط معدّل التصريف Q<sub>a</sub>

S - الإجهاد المسموح به لمعدن الأنبوب، (MPa).

i - تكلفة الاصلاح لخط الأنابيب سنوياً (معبّراً عنه كجزء من الكلفة الكلية).

Ha - متوسط الارتفاع (الضغط) المطبّق على الأنبوب، (ft (m).

# تحديد القطر المناسب لأنابيب الماء والبخار

تعتب رحسابات ضياعات المائع ضرورية لتحديد الحجم الدقيق للأنبوب. ولذلك تعتبر هذه نقطة البداية لتصميم أي نظام أنابيب سواءً أكان لسائل أو غاز. وعادة ما يكون إبقاء السرعة أعلى ما يمكن أمراً أكثر اقتصادية لأنها تنتج ضياعات أقل، وسيعطى الحجم الأمثل للأنبوب مصاريف سنوية صغرى مثل كلفة الضخ مضافاً لها كلفة الإنشاء الأساسية.

ننصحك بأن تأخذ قيمة السرعة من الجدول التالي والذي يعتمد على التطبيق المراد تمديد الأنابيب له، ولكن تذكر بأنها ستكون قيماً تقريبية فقط وتحتاج إلى إعادة تقييم بعد إنجاز حساباتك حتى تصل إلى الحجم الاقتصادي.

m/s	مجال السرعة ft/s	مجال الخدمة
0.61 to 1.5	2 to 5	أنابيب الخدمة الماثية الرئيسية
1.2 to 3.1	4 to 10	أنابيب مياه الخدمة العامة
1.8 to 5.5	6 to 18	أنابيب مياه تغذية المرحل
4.6 to 21.3	15 to 70	أنابيب البحار الساحن منحفض الضغط.
21.3 to 50.3	70 to 165	أنابيب بخار رئيسية بضغط منحفض
50.3 to 121.9	165 to 400	أنابيب بخار رئيسية بضغط عال
30.5 to 45.7	100 to 150	أنابيب المضخات والمحرك البخاري
45.7 to 100.6	150 to 330	أنابيب العنفة البخارية

تزداد السرعة المسموح بها نوعاً ما مع زيادة قطر الأنبوب، لذلك أعد التحقق من قيم السرعة V نتيجة المعادلات التالية مستخدماً قطر الأنبوب a:

المضخة, ft/s 
$$V = (d/2) + 4$$

خطوط سحب المضخة, 
$$ft/s$$
  $V = 1/3 (d/2) + 4$ 

وباستخدام قيمة السرعة التقريبية احسب حجم الأنبوب من المعادلة:

ID of pipe = 
$$\sqrt{\frac{0.409 \times gal / min}{velocity, ft / s}}$$

# حساب التدفق عبر القياس بالفنتوري

يعطى التدفق المار خلال الفنتوري (الشكل 10.11) بالعلاقة التالية:

$$Q = cKd_2^2 \sqrt{h_1 - h_2}$$

$$K = \frac{4}{\pi} \sqrt{\frac{2g}{1 - (d_2/d_1)^2}}$$

حىث

Q = معدّل التدفق، (m³/s).


c - معامل تصريف تجريبي يتعلق بالسرعة عند العنق وبالقطر.

d<sub>1</sub> - قطر المقطع الرئيسي، (ft (m).

d<sub>2</sub> - قطر العنق، (ft (m).

h<sub>1</sub> - الضغط عند المقطع الرئيسي، (m) عمود ماء.

الضغط عند مقطع العنق، (m) عمود ماء.  $h_2$ 



الشكل 10.11 مقياس فنتوري القياسي

# الجريان غير المنتظم في الأقنية المقتوحة

سنستحدم الرموز التالية في هذا الفصل:

لا - سرعة التدفق في القناة المفتوحة، (m/s).

.ft (m) - العمق الحرج، D<sub>c</sub>

g - تسارع الجاذبية الأرضية، (m/s²).

 $ft^3/s$  (m³/s) معدّل التدفق، Q – معدّل

 $ft^{3}/ft (m^{3}/m)$  معدّل التدفق لكل واحدة عرض،

.ft.lb/lb (Kg.m/Kg) القدرة النوعية الصغرى،  $H_m$ 

وتعطى أبعاد القناة بالأقدام أو الأمتار، كما تمّ إعطاء الرموز الموافقة لتلك الأبعاد وشرحها من خلال النص.

يحدث التدفق غير المنتظم في الأقنية المفتوحة عندما يتم تغيير مساحة مقطع الجريان بشكل متدرج أو مفاجئ، ولقد أستخدم المصطلحان التدفق متدرج التغير والتدفق سريع الستغير لوصف هذين النوعين من الجريان غير المنتظم، وسنقدم المعادلات التالية للتعيير عن التدفق في حال كون:

- (1) إذا كان مقطع القناة مستطيل الشكل.
  - (2) إذا كان مقطع القناة مثلث الشكل.
- (3) إذا كان مقطع القناة على شكل قطع مكافئ.
- (4) إذا كان مقطع القناة على شكل شبه منحرف.
  - (5) إذا كان مقطع القناة دائري الشكل.

تغطي هذه الأنواع الخمسة معظم أنواع الأقنية التي تشاهد في الحياة العملية، ويظهر الشكل 10.12 علاقات القدرة العامة للحريان ضمن الأقنية المفتوحة.

### الأقنية مستطيلة القطع

يساوي العمق الحرج  $D_c$  في الأقنية مستطيلة المقطع العمق الوسطي  $D_c$ ، ويساوي عرض قعر القناة d العرض العلوي d0، وعندما يؤخذ تصريف السائل كتدفق لكل قدم (متر) من عرض القناة d0، فإن d0 وd1 لهما نفس الواحدة. عندها يمكن حساب السرعة المتوسطة d2 بالعلاقة:


$$V_c = \sqrt{gD_c}$$

J

$$D_c = \frac{V_c^2}{\varrho}$$

أيضاً

$$Q=\sqrt{g}bD_c^{3/2}$$



الشكل 10.12 طاقة جريان السائل ضمن القناة المفتوحة

حىث

g يعبر عن تسارع الجاذبية الأرضية بنظام الواحدات الدولية SI أو بنظام USCS.

$$q = \sqrt{g}D_c^{3/2}$$

و

$$D_c = \sqrt[3]{\frac{q^2}{g}}$$

وتعطى القدرة النوعية الصغرى بالعلاقة:

$$H_m = \frac{3}{2}D_c$$

ويعطى العمق الحرج بالعلاقة:

$$D_c = 2/3 H_m$$

عندها يمكن إعطاء معدّل التصريف لكل قدم (متر) من العرض بالعلاقة:  $a = \sqrt{g} (2/3)^{3/2} H_m^{3/2}$ 

وبتعويض قيمة 32.16 g = تصبح المعادلة السابقة كما يلي:

$$q = 3.087 H_m^{3/2}$$

### الأقنية مثلثة القطع


إذا كان العمق الأعظمي  $D_c$  فإن العمق الوسطي  $D_m$  في الأقنية مثلثة المقطع (الشكل إذا كان العمق الأعظمي  $D_m = \frac{1}{2} D_c$  ، عندها:

$$V_c = \sqrt{\frac{gD_c}{2}}$$

\_

$$D_C = \frac{2V_C^2}{g}$$

وكما هو واضح في الشكل 10.13 فإن z تمثل ميل جداري القناة معبراً عنه بالنسبة بين البعد الأفقي إلى البعد الشاقولي، وإذا كان المقطع متناظراً فإنه  $z=e/D_c$  وتعطى المساحة بالعلاقة  $z=zD_c^2$  وعندها:



الشكل 10.13 القناة المفتوحة مثلثة المقطع

$$Q=\sqrt{\frac{g}{2}zD_c^{5/2}}$$

و بتعويض g = 32.16

$$Q = 4.01zD_c^{5/2}$$

,

$$D_c = \sqrt{\frac{2Q^2}{gz^2}}$$

أو

$$Q = \sqrt[5]{\frac{g}{2}} \left(\frac{4}{5}\right)^{5/2} z H_m^{5/2}$$

و بتعويض 32.16 = g

$$Q = 2.295zH_m^{5/2}$$

# الأقنية ذات المقطع على شكل قطع مكافئ

إن من المناسب أن نعرّف هذه الأقنية بمصطلحين هما العرض العلوي T والعمق  $D_c$  عندها تعطى مساحة المقطع بالعلاقة  $D_c$   $D_c$  وسنرمز للقطر الوسطي بالرمز  $D_m$ .


$$V_c = \sqrt{2/3gD_c}$$

و

$$D_c = \frac{3}{2} \frac{V_c^2}{g}$$

بالتالى

$$Q = \sqrt{\frac{8g}{27}} T D_c^{3/2}$$



الشكل 10.14 قناة مفتوحة ذات شكل قطع مكافئ

و بتعویض 32.16 = g

$$Q = 3.087TD_c^{3/2}$$

و

$$D_c = \frac{3}{2} \sqrt[3]{\frac{Q^2}{gT^2}}$$

أيضاً

$$Q = \sqrt{\frac{8g}{27}} \left(\frac{3}{4}\right)^{3/2} T H_m^{3/2}$$

g = 32.16 و بتعویض

$$Q = 2.005TH_m^{3/2}$$

# الأقنية التي لها مقطع شبه منحرف

يظهر الشكل 10.15 قناة لها شكل شبه منحرف له العمق  $D_c$  وعرض القعر  $D_c$  ويرمسز لمسيل الوحسوده - البعد الأفقي مقسماً على البعد الشاقولي - بالرمز  $D_c$  وبالتعبير عن أبعاد القناة كتوابع للعمق الوسطي  $D_m$ ، عندها يعطى العمق الحرج والسرعة المتوسطة  $V_c$  بالعلاقتين:

$$V_c = \sqrt{\frac{b + zD_c}{b + 2zD_c}} gD_c$$

و

$$D_{c} = \frac{V_{c}^{2}}{c} - \frac{b}{2z} + \sqrt{\frac{V_{c}^{4}}{g^{2}} + \frac{b^{2}}{4z^{2}}}$$


ويعطى معدّل التصريف خلال القناة:

$$Q = \sqrt{g \frac{(b + zD_c)^3}{b + 2zD_c}} D_c^{3/2}$$

ويعطى العمق الحرج والقدرة النوعية الصغرى بالعلاقتين:

$$H_{m} = \frac{3b + 5zD_{c}}{2b + 4zD_{c}}D_{c}$$

$$D_{c} = \frac{4zH_{m} - 3b + \sqrt{16z^{2}H_{m}^{2} + 16zH_{m}b + 9b^{2}}}{10z}$$



الشكل 10.15 قناة مفتوحة ذات مقطع شبه منحرف


### الأقنية دائرية المقطع

يظهر الشكل 10.16 قناة نموذجية دائرية المقطع حيث يمكننا حساب a المساحة، وT العرض العلوي، والعمق D بالعلاقات:

$$a = \frac{d^2}{4} \left( \theta_r - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right)$$
$$T = d \sin \theta$$
$$D_c = \frac{d}{2} (1 - \cos \theta)$$

ثم يعطى التدفق بالعلاقة:

$$Q = \frac{2^{3/2} g^{1/2} (\theta_r - 1/2 \sin 2\theta)^{3/2}}{8(\sin \theta)^{1/2} (1 - \cos \theta)^{5/2}} D_c^{5/2}$$



الشكل 10.16 قناة دائرية المقطع

#### الضخات

#### تعاريف

المضخة هي آلة أو جهاز لرفع السائل - والذي يعتبر مائعاً غير قابل للانضغاط - إلى مستوى أعلى أو إلى ضغط أعلى. أما الضاغط فهو آلة أو جهاز لرفع الغاز - والسذي هو مائع قابل للانضغاط - إلى ضغط أعلى. وتدعى الأجهزة التي تطرد الهسواء من أوعية مغلقة بمضخات الهواء، وهي في الواقع ضواغط هواء تعمل تحت الضغط الجوي.

ويضغط النافخ – تمييزاً عن الضاغط – الغاز إلى ضغط أقل نسبياً. أما المروحة فهي بالأصل معدّة لتحريك حجوم كبيرة من الغاز، والضغط الناتج عن المروحة صغير وهو أمر ثانوي الأهمية.

### قياسات الارتفاع (فرق الضغط)

يتكون فرق الضغط الذي على المضخة تحقيقه أو العمل ضده من ارتفاع ستاتيكي مضافاً له جميع ضياعات الاحتكاك في الأنابيب، ويمكن حساب قيمته إلا أنه يجب مسن الناحية العملية تحديده ضمن اختبار عبر قياس الضغوط في الأنابيب الموصولة بالمضخة من كلا جانبي الامتصاص والتصريف.

#### لنفرض

- h الارتفاع الكلى بالأقدام (الأمتار).
- p ضغط السائل معبّراً عنه بالأقدام (الأمتار من السائل).
- z ارتفاع مركز مقياس التصريف فوق النقطة التي يقاس عندها ضغط السحب.
  - ٧ السرعة بالقدم في الثانية (متر في الثانية) عند المقطع الموصول به المقياس.
    - .ft/s² (m/s²) أبية الأرضية، و= g

يشير الدليل d إلى قيم التصريف، بينما يشير الدليل s إلى قيم السحب، وعندها نستطيع أن نكتب:

$$h = p_d - p_s + z + \frac{V_d^2}{2g} - \frac{V_s^2}{2g}$$

إذا كان الضغط عند جهة المدخل أخفض من الضغط الجوي، وإذا استخدمنا ضغط المقياس في المعادلة السابقة عندها سيأخذ الضغط P. قيمة سالبة.

#### القدرة (الطاقة)

إذا فرضنا أن

q - معدّل التصريف، (ft³/s (m³/s).

.gal/min (L/min) - G

w - كثافة السائل، lb/ft3.

وتدعيى الاستطاعة المسلمة للسائل بالاستطاعة المائية مقدرة بالحصان وتعطى بالعلاقة التالية:

الاستطاعة المائية 
$$=\frac{wqh}{550}hp$$
 (1  $hp = 0.75kW$ )

وفي حال استخدام الكثافة المألوفة للماء والمساوية للقيمة (8.0 Kg/m³) 62.4 lb/ft³ (8.0 Kg/m³) وبالتالي ينتج معنا ما يلي:

$$=\frac{qh}{8.81}=\frac{Gh}{3960}hp$$
 (1 $hp=0.75kW$ )

ومن أحل أنواع أخرى من السوائل لها الثقل النوعي s، ويجب عندها ضرب العلاقتين السابقتين بالثقل النوعي s. وإذا كان e المردود الكلي للمضخة

عــندها تعطــى استطاعة الدخل للمضخة والتي تدعى عادة باستطاعة الكبح (brake horsepower) بالعلاقة:

$$=\frac{qh}{e\times 8.81} = \frac{Gh}{e\times 3960} hp$$
 (1 hp = 0.75 kW)

#### تحديد المراديد

يعــرَّف المردود - ويدعى أحياناً المردود الكلي أو الإجمالي - على أنه النسبة بين الاستطاعة المسلمة من السائل إلى استطاعة الدخل للمضخة، ويعطى بالعلاقة:

$$e = \frac{\text{hp}}{\text{hmidlas Illar}} - \frac{\text{hp}}{\text{hmidlas Illar}}$$
 استطاعة الكبح kW

ويعبّر عن المردود الهيدروليكي e<sub>h</sub> بالنسبة بين الاستطاعة الفعلية المعطاة من الماء إلى القسدرة المقدمـــة إلى المساء أو السوائل الأخرى، والفرق بين هاتين القيمتين هو ضياعات الاحتكاك الهيدروليكية.

ويعطى المردود الميكانيكي e<sub>m</sub> عبر النسبة بين الطاقة المسلمة للماء إلى الطاقة المؤمنة لإدارة المضخة.

والفرق بينهما هو ضياعات الاحتكاك الميكانيكية، مثل الاحتكاكات في المدحرجات... الخ.

ويعطى المردود الحجمي عبر النسبة بين كمية الماء الفعلية المسلمة إلى تلك السواجب تسليمها إذا لم يكن هناك ضياعات تسرب، المقطع غير الكامل للصمام، ... الخ.

ونعيني بالانسزلاق Slip - في حالة المضخات ذات الإزاحة الموجبة - الفرق بين الإزاحة الحقيقية وحجم السائل المسلّم فعلياً معبراً عنه كنسبة مثوية من الإزاحة. وتعطى العلاقة بين الانزلاق والمردود الحجمي على الشكل التالي:

Slip = 
$$100 (1 - e_v)$$

ويكــون المردود الكلي عبارة عن حاصل ضرب المردود الهيدروليكي والميكانيكي والحجمي، أي:

$$e = e_h \times e_m \times e_v$$

الخدمــة (duty) وهو مفهوم آخر يعبر عن مردود محركات الضخ المقادة بالبخار. ويعبّر عن الخدمة عادةً بالقدم. باوند من العمل المنجز لكل 1000 ليبرة (J/454 Kg) مــن البخار المستجر، ولكنه يُعبَّر بشكل أكثر دقة عن الخدمة بالواحدات التالية، قدم. باوند من العمل المنجّز لكل مليون Btu (J/1.1 MJ) مستجرة.

#### ارتفاع السحب

يمكن حساب ارتفاع السحب النظري كما يلي:

$$L = b - p_v - h_f - \frac{V_s^2}{2g}$$

حىث

L = ارتفاع السحب (علو المص).

b - الضغط البارومتري للسائل، (ft (m).

.ft (m) - ضغط التبخر للسائل، (m) .ft

hr - ضياعات الاحتكاك في الصمام وأنابيب السحب، الخ.

٧- السرعة عند مدخل المضخة (من جهة سحب المضخة).

وإذا كـان السائل ماءً فإنه من المفضل إبقاء الضغط أكبر من ضغط التبخر على الأقل بمقدار (3 m) 10 ft (3 m. ولذلك فإن الارتفاع الأعظمي المسموح به سيكون أقل من القيمة الموجودة في المعادلة السابقة بحوالي (m 3) ft (3 m.

ويؤخذ ارتفاع السحب عادةً في التطبيقات العملية بقيمة (6 m) £ 20 للماء البارد، ويتناقص كلما ازدادت درجة حرارة الماء، وإذا كانت درجة الحرارة فوق °F 160 °C) فيحب أن يتم تزويد الماء للمضخة وهو تحت ضغط موجب.

# الطاقة ضمن أنظمة الضخ

إذا كان المائع غير قابل للانضغاط فإنه يملك قدرة (طاقة) على شكل سرعة وضغط وطاقة كامنة (ارتفاع)، وتنص نظرية برنولي للمواثع غير القابلة للانضغاط ولجريان ثابت بدون ضياعات، وأن القدرة عند أي نقطة هي مجموع الارتفاع الناتج عن السيرعة والارتفاع الناتج عن الضغط والارتفاع الناتج عن فرق المنسوب، ويعتبر هسذا المجموع ثابتاً من أجل خط تدفق ضمن المجرى. لذلك تعطى الطاقة (القدرة) H-(h/lb/lb) أو (m) f) – النسبية أو المطلقة لأي نقطة من النظام منسوبة إلى مستوي مرجعي مختار بالعلاقة التالية:

$$H = \frac{V^2}{2g} + \frac{144p}{w} + Z$$

حيث

·ft/s (m/s) ، السرعة ، V - السرعة

g - تسارع الجاذبية الأرضية، وهي تساوي تقريباً (9.81 m/s²) 32.17 ft/s²

p - الضغط (موجب أو سالب)، (lb/in² (kPa).

w - الوزن النوعى للسائل، (Kg/m<sup>3</sup>).

Z = المنسوب فوق (+) أو تحت (-) المستوي المرجعي، (ft (m).

# فرق الارتفاع الكلي للمضخة

يقصد بفرق الارتفاع الكلي للمضخة الفرق في الطاقة بين تصريف المضخة (النقطة 2) وسحب المضخة (النقطة 1)، كما هو موضح في الشكل 10.17، وبتطبيق نظرية برنولي عند كل نقطة، يعطى فرق الارتفاع الكلي للمضخة TH بالأقدام (الأمتار) بالعلاقة التالية:

$$TH = H_d - H_s = \left(\frac{V_d^2}{2g} + \frac{144p_d}{w_d} + Z_d\right) - \left(\frac{V_s^2}{2g} + \frac{144p_s}{w_s} + Z_s\right)$$

وتعطى معادلة فرق الضغط للمضخة Psi (kPa) ،PΔ كما يلي:

$$P_{\Delta} = P_d - P_s$$

$$= \left[ p_d + 0.433 sp \, gr_d \left( Z_d + \frac{V_d^2}{2g} \right) \right]$$

$$- \left[ p_s + 0.433 sp \, gr_s \left( Z_s + \frac{V_s^2}{2g} \right) \right]$$

حيث يدل الدليلان d وs على التصريف والسحب على التوالي، و:

H - الارتفاع الكلي (موجب أو سالب)، قدم بالنسبة لمستوي أو قدم مطلق، (m).

P - الضغط الكلى (موجب أو سالب)، psi نسبية (أو psi مطلقة) (kPa).

V - السرعة، (m/s).


p = الضغط (موجب أو سالب)، psi نسبية أو psi مطلقة، (kPa).

Z = المنسوب فوق (+) أو تحت (-) المستوي المرجعي المختار، (ft (m).

w - الوزن النوعى للسائل، (Kg/m<sup>3</sup>).

sp gr - الكتلة النوعية للسائل.

g - تسارع الجاذبية الأرضية، حوالي (9.81 m/s²) 32.17 ft/s²



الشكل 10.17 الطاقة والتدرجات الهيدروليكية

تؤخذ قيمتا فرق الارتفاع الكلي TH، (m) ft (m) وفرق الضغط للمضخة Pa، ووفرق الضغط للمضخة Pa، وهرق الضغط منسوبة (kPa) psi (kPa) مقاسة) أو كقيم ضغوط مطلقة - ولكن ليس لكليهما - وذلك عند أخذ ضغطي السحب والتصريف للمضخة، كما يجب اختيار مستوي مرجعي عام.

ويمكن نسب فرق الارتفاع الكلي بالأقدام (أمتار) إلى فرق الضغط للمضخة، psi (kPa)

$$TH = \frac{144P\Delta}{w}$$

ويمكن تطبيق المعادلة العامة التالية لتحديد فرق الارتفاع الكلي للمضخة بين أي نقطنتين واقعتين في ضمن نظام الضخ بشرطين الأول أن تكون الطاقة المضافة هي فقط ناتجة عن المضخة والشرط الثاني عدم تغير الوزن النوعي للسائل (مثلاً نتيجة لتغير درجات الحرارة):

$$TH = H_2 - H_1 + \sum_{i} h_{f(1-2)}$$

$$= \left(\frac{V_2^2}{2g} + \frac{144p_2}{w} + Z_2\right) - \left(\frac{V_1^2}{2g} + \frac{144p_1}{w} + Z_1\right) + \sum_{i} h_{f(1-2)}$$

حــيــُ يــــدل الدليلان 1 و2 على أي نقطتين إحداهما فوق المضخة والثانية تحت المضخة على التوالى، و:

f البي أو f مطلق، (m). المحلى (موجب أو سالب)، f نسبي أو f

V - السرعة، (m/s).

p - الضغط (موجب أو سالب)، lb/in² نسبي أو psi مطلق، (kPa).

z - المنسوب فوق (+) أو تحت (-) المستوي المرجعي المختار، (ft (m).

w - الوزن النوعي للسائل (ويفترض أن يبقى نفسه عند النقطتين)، (kg/m³). الهزن النوعي للسائل (ويفترض أن يبقى

g = تسارع الجاذبية الأرضية، حوالي (9.81 m/s²) 32.17 ft/s²

 $\cdot$ ft (m) جموع الضياعات بين النقطتين،  $\sum h_f$ 

عند معرفة الثقل النوعي للسائل، فيمكن عندها حساب فرق الارتفاع الناتج عن الصغط بالقدم (بالمتر) من العلاقة التالية:

$$\frac{144\,p}{w} = \frac{2.31p}{sp\,gr}$$

كما يمكن حساب السرعة ضمن الأنبوب بالقدم في الثانية (بالمتر في الثانية) من المعادلة التالية:

$$V = \frac{gpm \times 0.408}{(pipe \, ID)^2}$$

### معادلات الاستطاعة والضغط والتدفق للمضخة

يتم ضخ السائل عبر مضخة دوارنية بتدفق معين، (gpm (gallons per minute)، والذي يتغير ويتعلق بدوران محور المضخة بعدد دورات في الدقيقة،(rpm (revolutions per minute، كما يلى:

$$\frac{gpm_2}{gpm_1} = \frac{rpm_2}{rpm_1}$$

حيث يدل الدليلان 1 و2 على معدّل تدفقين مختلفين عند سرعتي دوران للمحور. يستغير الارتفاع المحقق HD في المضخة وفق مربع معدّل التدفقين وأيضاً وفق مربع سرعتي الدوران كما يلي:

$$\frac{HD_2}{HD_1} = \left(\frac{gpm_2}{gpm_1}\right)^2 = \left(\frac{rpm_2}{rpm_1}\right)^2$$

وتــتغير اســتطاعة الـــدخل للمضخة مع مكعب معدل التدفق، ومكعب سرعة الدوران، ومع الارتفاع المحقق بقوة 1.5 كما يلي:

$$\frac{bhp_2}{bhp_1} = \left(\frac{gpm_2}{gpm_1}\right)^3 = \left(\frac{rpm_2}{rpm_1}\right)^3 = \left(\frac{HD_2}{HD_1}\right)^{1.5}$$

ويمكن حسباب استطاعة الكبح لدخل المضخة بالحصان البخاري bhp، لتدفق معطني (gpm) ولنثقل نوعي للسائل sp gr وإذا كان مردود المضخة Pumperf معروفاً وفق المعادلة التالية:

$$bhp = \frac{gpm \times HD \times sp \ gr}{3960 \times pump_{EFF}}$$

وإذا تمست إدارة المضخة بمحرك كهربائي، وإذا كان مردود المحرك (محرك/محور، M/D<sub>EFF</sub>) حسوالي %(95 - 85) فإنه يمكن حساب استطاعة المحركة الكهربائي كما يلي:

$$mhp = \frac{bhp}{M/D_{EFF}}$$

ويعطى الارتفاع الناتج عن السرعة VH، (m) ، في نظام الضخ وفق العلاقة:

$$VH = \frac{V^2}{2g}$$

حىث

السائل ضمن الأنبوب، (ft/s (m/s).

g - تسارع الجاذبية الأرضية - (9.81 m/s²) - 32.2 ft/s²

ويعطـــــى ارتفــــاع الضخ للمضخة بالأقدام (بالأمتار) من السائل الذي يضخ وفق العلاقة:

$$HD = \frac{P \times 2.31}{spgr}$$

sp gr - الثقل النوعي للسائل المراد ضخه، بالمقارنة مع الثقل النوعي للماء - 1.0.

# ضياعات الضغط ضمن الأنابيب والملحقات

إذا تدفق ماتع ضمن أنبوب أو ملحقات الأنابيب، فإنه ستحدث ضياعات في الضغط ناتجة عن الاحتكاك ضمن الأنبوب والمقاومة التي تبديها الملحقات. وإذا كان الأنبوب طويلاً فإن ضياعات الضغط الناتجة عن الانجناءات أو الصمامات أو الملحقات الأخرى تعتبر مهملة مقارنة مع الضياعات الناتجة عن طول الأنبوب نفسه، أما إذا كانت الأنابيب قصيرة مع استقامات قليلة فعندها تصبح الضياعات الناتجة عن الانجناءات والصمامات والملحقات الأخرى مؤثرة ولا يمكن إهمالها.

وتستطيع لحساب ضياعات الضغط ضمن الأنابيب المستقيمة استخدام معادلة Darcy-Weisbach أو معادلة Manning أو معادلة Hazen-Williams، بينما تحسب الضياعات ضمن الانحناءات أو الصمامات أو الملحقات الأخرى عبر إيجاد الطول المكافئ لها كما هو مبين في الجدول 10.2. حيث يضاف الطول المكافئ إلى الطول الأصلي للأنابيب لتحديد الطول الكلي الذي سيستخدم في حسابات ضياعات الضغط. ويمكن استخدام أية معادلة من المعادلات الثلاث المذكورة بعد إيجاد الطول الكلي (الإجمالي) وتعويضه وذلك لحساب الضياعات في الضغط.

# ارتفاع السحب الموجب الصافي للمضخات الترددية

يتحرك المكبس في المضخات الترددية للأمام والخلف ضمن الاسطوانة مولداً فرقاً في التسارع، ولذلك يجب علينا التعامل مع ارتفاع السحب الموجب الصافي المتوفر.

# ارتفاع السحب الموجب الصافي المتوفر

يعرُّف ارتفاع السحب الموجب الصافي المتوفر (NPSHA) على أنه فرق الارتفاع السستاتيكي مضافاً له فرق ارتفاع الجو مطروحاً منه ضياعات الرفع والاحتكاك وضغط التبخر والارتفاع الناتج عن السرعة والارتفاع الناتج عن التسارع مقدراً بالقدم والمأخوذ عند المحور المار من مركز أنبوب السحب.

ويمكن اعتبار الارتفاع الناتج عن التسارع هو العامل الأعلى في NPSHA، وقد يبلغ في NPSHA، وقد يبلغ في بعض الحسالات عشرة أضعاف جميع الضياعات الأخرى. ولتحديد الارتفاع السناتج عن التسارع يجبُ معرفة معلومات عن المضخة وعن نظام السحب، ولا يمكن حسابه ما لم تتوفر هذه المعلومات.

### الارتفاع الناتج عن التسارع

يكون التدفق في أنبوب السحب متموحاً بشكل دائم ويكون متسارع أو متباطئ بشكل مستمر ودوري، ولا يعتبر الارتفاع الناتج عن التسارع ضياعاً لأن الطاقة سيعاد تخزينها خلال التباطق. ويعرف الارتفاع الناتج عن التسارع وفق العلاقة التالية:

$$H_a = \frac{L \times V \times n \times C}{g \times K}$$

حيث

.ft (m) عن التسارع، (ft (m) - ضياع الارتفاع الناتج عن التسارع،

L - طول أنبوب السحب، (ft (m).

.ft/s (m/s) - السرعة الوسطية في أنبوب السحب، V

الجدول 10.2 الطول المكافئ متعلقاً بقطري الأنبوب L/D لمختلف الصمامات والملحقات

<u> </u>	
صمام کروي، مفتوح کاملاً	450
صمام زاوي، مفتوح كاملاً	200
صمام بوايي، مفتوح كاملاً	13
بثلاثة أرباع الفتح	35
بنصف الفتح	160
يربع الفتح (	900
صمامات فحص دوارة، فتحة كاملة	135
صمامات فحص كروية، فتحة كاملة	150
صمامات فراشة، 6 مداخيل أو أكثر، فتحة كاملة.	20
كوع <b>فياسي °90</b>	30
كوع قياسي °45	16
کوع بنصف قطر کبیر °90	20
کوع شارع °90	50
کوع شارع °45	26
شکل T قیاسي:	
التدفق خلال الاتجاه الرئيسى	20
التدفق خلال فرع	60

$$V = \frac{\text{gpm} \times 0.321}{\text{onless adds line}}$$

n - سرعة دوران المضخة، rpm.

g - تسارع الجاذبية الأرضية - 32.2 ft/s²

## K = عامل يتعلق بالمواثع المختلفة:

- 1.4 للماء.
- 2.5 للنفط.
- 1.0 سائل مع غاز إدخال.

#### حامل يتعلق بنوع المضخة:

0.115 ثنائية

0.006 ثلاثية

0.08 رباعية

0.04 خماسية

0.055 سداسية

0.028 سباعية

عندما يتكون نظام السحب من أنابيب مختلفة الأقطار، قم بحساب الارتفاع الناتج عن التسارع لكل مقطع على حدة، ثم الجمع الارتفاعات الناتجة عن التسارع لكل مقطع للحصول على الارتفاع الكلي.

إذا كان ارتفاع السحب الموجب الصافي المتوفر - بما فيه الارتفاع الناتج عن التسارع - أكبر من الممكن تأمينه من نظام السحب فإنه يجب زيادة ارتفاع السحب الموجب الصافي، والذي يمكن تحقيقه عبر:

- 1. زيادة الارتفاع الستاتيكي.
  - 2. زيادة الضغط الجوي.
- 3. إضافة مضحة دعم للنظام.

4. إضافة مخمّد نبضات.

نستطيع إيجاد أبسط تعريف للارتفاع الناتج عن التسارع كما يلي:

 $G_a = V \times n \times C = ft/s^2$  rule of integral f(x) = f(x)

$$F_S = \frac{W_S \times G_S}{g} = lb$$
, القوة التي تنتج التسارع

حىث

. W = وزن السائل الموجود في الأنبوب = LA × sp gr و:

$$H_t = \frac{F_s \times 2.31}{A_s \times spgr} = \frac{F_s \times 2.31}{A_s \times spgr}$$
قدم من السائل، الارتفاع النظري

حيث

A - مساحة مقطع الأنبوب، وبالتبديل نحصل على:

$$H_L = \frac{W_s VnC \times 2.31}{A_s \times sp \, gr \times g} = \frac{LVnC}{g}$$

$$H_a = \frac{H\iota}{K}$$

حيث

K - النسبة بين الارتفاع النظري والارتفاع الحقيقي، ولذلك:

$$H_a = \frac{LVnC}{gK}$$

حيث

rpm - سرعة دوران المضخة، rpm.

.ft (m) - ارتفاع السحب، ft (m).

hr فياعات الاحتكاك في الأنابيب، (ft (m).

.in² (mm²) مساحة مقطع أنبوب السحب، A,

L = طول ذراع التوصيل، (من المركز إلى المركز)، ft (m).

R - نصف قطر العمود المرفقي، (m) ft.

/ - طول الأنبوب حيثما يتم قياس مقاومة التدفق، (m ft (m).

.in² (mm²) مساحة المكبس، A<sub>p</sub>

# ارتفاع السحب الموجب الصافي لمضخات الطرد المركزي

يعسبر ارتفاع السحب الموجب الصافي (NPSH) عن شروط السحب الأصغرية المطلوبة لمنع حدوث ظاهرة التكهف في المضحة، ويجب أن يحدد ارتفاع السحب المسوجب الصافي (NPSH) الأصغري أو المطلوب عبر إجراء احتبار عادة ما يتم في المصنع.

ويجب أن يكون NPSH المتوفر مساوياً على الأقل للارتفاع (NPSH) المطلوب إذا أردنا تجنب ظاهرة التكهف، وزيادة NPSH المتوفر سيزيد من هامش الأمان تجاه حدوث التكهف. وسنستخدم الرموز التالية والشكل 10.18 لحساب قيمة NPSH:

pa - الضغط المطلق في الوسط المحيط بالمقياس، الشكل 10.18.

p<sub>s</sub> - الضــغط المقاس (النسبي) ويتم الحصول عليه عبر وصل مانومتر إلى أنبوب سحب المضخة المقطع s-s، يمكن أن يكون موجباً أو سالباً.

p<sub>t</sub> = الضيغط المطلق عند سطح السائل الحر في الخزان المغلق الموصول إلى سحب المضخة.


 $p_{vp}$  = ضغط التبخر للسائل المراد ضخه والمتعلق بدرجة الحرارة عند المقطع  $p_{vp}$  وإذا كان السائل خليطاً من الهيدروكربونات، فيحب قياس  $p_{vp}$  عبر طريقة نقطة تكون الفقاقيع (bubble point Method).

hr - الضياع في الارتفاع الناتج عن الاحتكاك في أنبوب السحب بين الخزان والمقطع s-s.

V = السرعة المتوسطة عند المقطع s-s.

 $Z_{ps}$  وZ - المسافتين الشاقوليتين المعرفتين في الشكل 10.18، ويمكن أن تكونا موجبتين أو سالبتين.

γ - الوزن النوعي للسائل عند درجة حرارة الضخ.



الشكل 10.18 مخطط توضيحي لحساب ارتفاع السحب الموجب الصافي (NPSH)

إن من المفضَّل اختيار المستوي المرجعي للمضخات الصغيرة كما هو مبين في الشكل 10.18، ولكن في المضخات الكبيرة يجب رفع المستوي المرجعي إلى الارتفاع الذي يحتمل أكثر أن يبدأ عنده حدوث ظاهرة التكهف. فمثلاً يجب اختيار المستوي المرجعي لمضخة كبيرة ذات مروحة بمحور أفقي عند أقصى ارتفاع يوافق الطرف العلوي للعنفة الدوارة.

ويعطى NPSH المتوفر بالعلاقة:

$$h_{sv} = \frac{p_s - p_{vp}}{\gamma} + \frac{p_s}{\gamma} + Z_{ps} + \frac{V^2}{2g}$$

أو

$$h_{SV} = \frac{p_t - p_{VP}}{\gamma} + Z - h_f$$

يجــب اختيار واحدات متحانسة تنتمي لنظام واحدات واحد، لذلك سيعطى كل حد موجود في المعادلتين السابقتين بواحدة القدم (أو المتر) من السائل المضخوخ. وأيضاً:


$$h_{\rm sv} = h_{\rm b} + h_{\rm s}$$

عادة ما ندعو القيمة الموجبة للارتفاع  $h_s$  بارتفاع السحب، بينما تدعى القيمة السالبة للارتفاع  $h_s$  بعلو الامتصاص (ارتفاع المس).

# المضخات اللولبية وارتفاع الامتصاص الأعظمي

تحدث عملية الامتصاص عندما يكون الضغط الكلي الناتج عند مدخل المضخة أقل مسن الضغط الجوي، ومن الطبيعي أن يكون ناتجاً عن تغير الارتفاع والاحتكاك داخل الأنبوب. كما تستطيع المضخات اللولبية تأمين تفريغ عالي، ولا يقوم هذا التفريغ بإحسبار المائع على التدفق، وكما شرحنا آنفاً فإن الضغط الجوي أو أي

ضخط خارجي (محيط) مطبق هو الذي سيدفع المائع إلى مدخل المضخة. و. ما أن الضخط الحسوي عند سطح البحر يصل إلى (مطلقة 14.7 psi أو 30 in Hg) فإنه يعتبر الضغط الأعظمي المتوفر لتحريك المائع، ولا يمكن لارتفاع الامتصاص زيادة هذه القيمة أو الفاعلية. وعملياً يجب توفير قيمة ضغط أخفض وذلك ليتغلب بعضه على تغطية الاحتكاك في مداخل الأنابيب والصمامات والأكواع، ... الخ. وإن من الأمسور السواجب أخذها بعين الاعتبار عملياً هو إبقاء ارتفاع الامتصاص أقل ما يمكن (الشكل 10.19).



الشكل 10.19 العلاقة بين الندرج الهيدروليكي و NPSH و MSLA.

الارتفاع الكلي عند المنبع - الارتفاع الناتج عن السرعة + ارتفاع المنسوب + الارتفاع المنسوب + الارتفاع الارتفاع الناتج عن الاحتكاك.

$$H, ft(m) = h + \frac{33.9}{w} = h_v + Z + h_s + \sum (h_f)$$
$$= \frac{V^2}{2g} + Z + \frac{144P_s}{w} + \frac{144P_f}{w}$$

الارتفاع الستاتيكي عند مدخل المضخة - ارتفاع السحب الموجب الصافي + ضغط بخار السائل، abs (m) abs.

$$h_s = NPSH + h_{vp}$$

أو

$$NPSH = h_s - h_{vp}$$

ارتفاع الامتصاص الأعظمي المتوفر = NPSH معبراً عنه كنسبة إلى الضغط الجوي (قراءة المقياس).

#### MSLA = 1 atm - NPSH

حيث

.in Hg(vac) و psi قراءة الضغط المقاس عند مدخل المضخة، مقاس psi و  $P_{\rm g},\,h_{\rm g}$ 

.psi الضغط الستاتيكي المطلق عند مدخل المضخة، psi.

الارتفاع الستاتيكي عند مدخل المضخة، (m) أمن السائل، مطلق أم  $h_{ss}$  أمن السائل، مطلق أم مقاس (نسبي).

z - الارتفاع الناتج عن فرق المنسوب، (m) ft (m) بالنسبة إلى المستوي المرجعي.

h = مستوى السائل في الخزان، (ft(m) بالنسبة إلى المستوي المرجعي.

hv, hr = الارتفاع الناتج عن السرعة وضياع الارتفاع الناتج عن الاحتكاك.

.ft (m) ضغط بخار السائل، مطلق psi أو الحرارة، مطلق  $p_{vp},\,h_{vp}$ 

.psi ضغط الدحول الموجب الصافي، مطلق  $P_{sv}$ 

NPSH - ارتفاع السحب الموجب الصافي، (m) عمود سائل مطلق.

Psw - ضغط الدحول الموجب الصافي الناتج عن عمل المضحة.

MSLA - ارتفاع الامتصاص الأعظمي المقدَّم من المضخة، (m) عمود سائل أو in Hg(vac).

w = الوزن النوعي للسائل.

## السرعة النوعية للمضخات التجارية

تعطي المعادلات التالية - الشكل 10.20 - السرعات النوعية النموذجية للمضخات التجارية. وتعطى السرعة النوعية لأي مضخة طاردة مركزية بالعلاقة:

$$S = \frac{rpm, \sqrt{gpm}}{h_{\text{sy}}^{3/4}}$$

 $Q,S,h_{SV}$  من أجل نفس

 $n_{\text{double suction}} = \sqrt{2n_{\text{ single suction}}} = 1.414n_{\text{ single suction}}$ 

 $Q, H, h_{sv}$  من أجل نفس

 $(n_s)_{\text{double suction}} = \sqrt{2}(n_s)_{\text{single suction}} = 1.414(n_s)_{\text{single suction}}$ 

 $Q, n_s, h_{sv}$  من أجل نفس

 $H_{\text{double suction}} = 1.587H_{\text{single suction}}$ 

Q,n من أجل نفس

 $(h_{sv})_{\text{double suction}} = 0.630(h_{sv})_{\text{single suction}}$ 

$$n_{\text{max}} = \frac{S(h_{sv})^{3/4}}{\sqrt{Q}} \cong \frac{8000(h_{sv})^{3/4}}{\sqrt{Q}}$$

حيث

single suction : سحب مفرد.

double suction : سحب ثنائي.

.gpm - Q

H - قدم من السائل المراد ضحه،

.rpm = n

h,v = قدم من السائل المراد ضخه.

## سرعة السحب النوعية S

يمكن أن نحصل على سرعة السحب النوعية S المعادلة التالية:

$$S = \frac{N\sqrt{Q}}{\left(h_{\rm SV}\right)^{3/4}}$$


لاحظ بأن التدفق Q يساوي نصف التصريف في حالة كون العنفة ثناثية السحب عند حساب S.

كما يمكن تقسيم المعادلات في الشكل 10.20 إلى الحدود:

$$\sigma = \left(\frac{n_s}{s}\right)^{4/3}$$

أو

$$n_s = S(\sigma)^{1/4}$$



# تشغيل المضخات الطاردة المركزية عند معدلات تدفق منخفضة

عــندما ينخفض التدفق خلال المضخة الطاردة المركزية فإن درجة حرارة السائل المراد ضخه سترتفع بشكل سريع ويمكن حسابها وفق العلاقة:

$$T_m = \frac{42.4 \times P_{SO}}{W_w \times C_w}$$

حبث:

T<sub>m</sub> - ارتفاع درجة الحرارة، F/min°.

P<sub>so</sub> - استطاعة الكبح مقدرة بالحصان عند الإيقاف.

42.4 = عامل تحويل من bhp إلى Btu/min.

Ww - وزن السائل الصافي داخل المضخة، 1b.

 $C_{\rm w}$  - الحرارة النوعية للسائل (وتساوي 1.0 إذا كان السائل هو الماء).

إذا استمر التدفق خلال المضخة وبعد أن تصبح هذه الشروط مستقرة، فمن الممكن حساب ارتفاع درجة الحرارة خلال المضخة لأي تدفق معطى، وبفرض أن السائل هو الماء فإنه يمكننا استخدام المعادلة التالية:

$$T = \frac{(bhp - whp) \times 2545}{capacity, lb/h}$$

حيث

T – ارتفاع درجة الحرارة،  $^{\circ}$ F/min، و 2545 = Btu مكافئة لحصان بخاري في الساعة hp.hr.

وهــناك علاقـــة أخرى تعطي ارتفاع درجة الحرارة ولكن بدلالة الارتفاع الكلي ومردود المضخة كما يلي:

$$T = \frac{H}{778} \left( \frac{1}{e} - 1 \right)$$

حيث

H - الارتفاع الكلي، ft.


e - مردود المضخة عند السعة المعطاة.

(لاحظ بأن هذه المعادلات قمل تأثير انضغاطية الماء، ولكن من أجل إجراء حسابات أدق لارتفاع درجة الحرارة وخاصة عند الضغوط المرتفعة جداً فإنه يجب أخذ الحسابات الترموديناميكية بعين الاعتبار).

## المستخرجات (المفرنغات) Eductors

## مقدمة نظرية وتصميمية

لقد طُورٌت نظرية المستخرج (المفرِّغ) (الشكل 10.21) من معادلة برنولي. حيث يحوَّل الضغط الستاتيكي عند مدخل الفوهة إلى طاقة حركية عبر إجبار المائع على الستدفق بحرية من خلال فوهة متقاربة. حيث يشكلُّ ذلك المائع الناتج ذو السرعة العالمية مائسع الامتصاص في حجرة السحب، وتكون نتيجة امتزاج الموائع تدفق بسرعة متوسطة. يقوم الناشر بعدها بتحويل ضغط السرعة ثانيةً إلى ضغط ستاتيكي عند تصريف المائع من المستخرج.



الشكل 10.21 فوهة نافئة تحول طاقة الضغط إلى سرعة عبر وضع متقارب ومزج المواثع ومن ثم تحويل السرعة ثانية إلى ضغط

وبكـــتابة معادلـــة بـــرنولي لمائع التحريك (المائع المحرِّك) خلال فوهة المستخرِج (المفرِّغ)، يكون لدينا:

$$\frac{P_1}{w_1} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_s}{w_1} + \frac{V_N^2}{2g}$$

حىث

.lb/ $\Re^2$  عن الفوهة، P<sub>1</sub>

.lb/ft² (عند فم الفوهة)، - P الضغط الستاتيكي عند الامتصاص (عند فم الفوهة)، - P الضغط الستاتيكي

ν<sub>1</sub> - السرعة بعيداً عن الفوهة، ft/s.

.ft/s (فم الفوهة) السرعة عند فتحة الفوهة  $V_N$ 

الوزن النوعي للسائل المحرَّك، 1b/ $\Re^3$ .

قـــبل الفوهة يمكن اعتبار جميع الطاقة هي ارتفاع ستاتيكي وبالتالي سيحذف الحد ، ٧٠ وبالتعويض نجد:

$$\frac{V_N^2}{2g} = \frac{P_1 - P_s}{w_1}$$

يدعى هذا الحد بالارتفاع العامل (ارتفاع العمل) (operating head).

وبتطبيق نفس المبدأ ضمن المتقارب المتباعد على الجريان الممزوج، ماعدا التأثير المعاكس للفوهة يمكننا كتابة:

$$\frac{P_s}{w_2} + \frac{V_T^2}{2g} = \frac{P_2}{w_2} + \frac{V_2^2}{2g}$$

حيث

P الضغط الستاتيكي عند طرف السحب، 1b/ft2.

P2 - الضغط الستاتيكي عند التصريف، 1b/ft2.

V<sub>T</sub> - السرعة خلال عنق المتقارب المتباعد، ft/s.

 $V_2$  السرعة عند طرف التصريف بعد الفوهة، ft/s.

سوزن النوعي للمواثع الممزوجة، اله/16 $^{10}$ 

وعند طرف التصريف وبعيداً عن الناشر فإننا نفترض بأن السرعة تحولت إلى ضغط ستاتيكي، وبالتالي  $V_2 = 0$ .

وبمكننا كتابة:

$$\frac{V_T^2}{2g} = \frac{P_2 - P_s}{w_2}$$

يدعى هذا الحد بارتفاع التصريف (discharge head). وتعرَّف نسبة الارتفاع RH عندها على ألها الارتفاع العامل منسوباً على ارتفاع التصريف:

$$R_H = \frac{V_N^2 / 2g}{V_T^2 / 2g} = \frac{V_N^2}{V_T^2} = \frac{(P_1 - P_s) / w_1}{(P_2 - P_s) / w_2} = \frac{(P_1 - P_s) w_2}{(P_2 - P_s) w_1}$$

وبسبب وجود النسب فإنه من المناسب استبدال الوزن النوعي بالكتلة النوعية:

$$R_H = \frac{(P_1 - P_s) sp gr_2}{(P_2 - P_s) sp gr_1}$$

عـندما يكـون الماتع المحرّك هو نفسه الماتع المتص، فإنه لا حاجة لتصحيحات الجاذبية وستصبح المعادلة السابقة:

$$R_H = \frac{H_1 - H_s}{H_2 - H_s}$$

حيث

.H<sub>1</sub> - Η<sub>2</sub> - الارتفاع العامل، A.

.H<sub>2</sub> - H<sub>2</sub> - H<sub>7</sub> ارتفاع التصريف، ft.

وتحدد شروط السحب عبر تطبيق معادلة الكميات كما يلي:

$$M_1V_N + M_aF_s = (M_1 + M_s)V_T$$

حيث

M<sub>1</sub> - كتلة المائع المحرِّك، Slugs (وحدة فنية بريطانية للكتلة).

.Slugs - كتلة المائع الممتص  $M_2$ 

 $V_N$  = السرعة عند تصريف الفوهة، ft/s.

. A/s السرعة عند مدخل السحب، A/s.

.ft/s - السرعة عند عنق المتقارب المتباعد،  $V_T$ 

وباعتبار السرعة عند مدخل السحب معدومة فإنه:

$$M_s = M_1 \left( \frac{V_N}{V_T} - 1 \right)$$

ويعرُّف الحد التالي على أنه النسبة الوزنية العاملة:

$$R_w = \frac{M_s}{M_1} = \frac{V_N}{V_T} - 1$$

وبمعرفة أن الحد  $V_N^2/V_T^2$  تم تعریفه علی أنه نسبة الارتفاع  $R_{
m H}$ ، سنكتب:

$$R_w = \sqrt{R_H} - 1$$

ويمكن الآن إيجاد نسبة الحجم Rq كما يلي:

$$\frac{Q_s}{Q_1} = R_w \frac{sp \, gr_1}{sp \, gr_2}$$

ح...ك

روعت الحجم. الحجم المحتات الحجم.  $Q_s$ 

Q - تدفق المائع المحرّك بواحدات الحجم.

## تصميم محور الضخة

#### معيار التصميم

اجهاد الانحناء: يمكن حساب إجهادات الفتل في المحور بتطبيق المعادلتين التاليتين:

$$S_s = \frac{16T}{D_c^2}$$
 lbank the state of th

$$S_s = \frac{16T}{D_o^2(1 - D^4/D_o^4)}$$
 ladie 167

حيث

.lb/in<sup>2</sup> إجهاد قص الفتل، S<sub>s</sub>

T - العزم المنقول، Ib.in.

D = قطر المحور الداخلي (من أجل المحاور المفرغة فقط)، in.

D<sub>o</sub> - قطر المحور الخارجي، in.

تعــتمد قيمة إجهاد القص المسموح به على نوع المعدن الذي سيصنّع منه المحور، وفــيما إذا كان معرّضاً أيضاً لحمولات أخرى، مثل الانحناء أو الضغط. يجب أن يكــون عامــل أمان التصميم للمحور مساوياً أو أكبر من المركبات الأخرى التي سيتعرض لها.

السرعة الحرجة: تحدد السرعة الحرجة لمحور عبر تحديد الانحراف أو التشوه له، أو "sag" تدلي المحور في الوضع الأفقي تحت تأثير وزنه فقط، حيث يعتبر هذا التدلي هسو المعيار الأصغر، بينما تعتبر السرعة الحرجة هي المعيار الأكبر. وعملياً ستكون للمحاور الطويلة والرفيعة سرعة حرجة منخفضة، بينما ستكون للمحاور القصيرة وذات الأقطار الكبيرة سرعة حرجة عالية جداً، ويعطى الانحراف لمحور بسيط التثبيت وفق العلاقة:

$$y = \frac{5wL^4}{384EI} = \frac{5wL^4}{384EI}$$

لاحظ أن:

$$I=rac{\pi D_o^4}{64}$$
 للمحاور المصمنة  $I=rac{\pi (D_o^4-D^4)}{64}$ 

حيث

w = وزن المحور لكل واحدة طول، lb/in.

L - الطول بين المدحرجات التي يستند عليها المحور، in.

E - معامل يونغ، psi.

العطالة، in<sup>4</sup>.

وبمعــرفة الانحراف أو التشوه العمودي للمحور، فإنه من الممكن حساب السرعة الحرجة الأولى من المعادلة:

$$N_{crit} = 187 \sqrt{\frac{1}{y}}$$

والسيّ تعسير عن السرعة الحرجة مباشرةً بعدد الدورات في الدقيقة rpm للمحور الدوار.

## حسابات استطاعة المضخة

#### استطاعة الخرج

يمكن إيجاد استطاعة الماء (Whp) أو العمل المفيد المنجز بتطبيق العلاقة:

الارتفاع الكلي بالقدم من السائل × min من السائل المضخوخ whp = \_\_\_

كتلة نوعية مساوية 33,000

إذا كان للسائل ثقلاً نوعياً مساوياً للواحد ووزناً نوعياً مساوياً للقيمة ١b/ft قد. 62.3 عند درجة الحرارة 62.6 هم، عندها ستصبح المعادلة كما يلي:

$$whp = \frac{gpm \times head, ft}{3960}$$

#### استطاعة الدخل

يمكن إيجاد استطاعة الكبح المطلوبة لتحريك المضخة عبر تطبيق المعادلة:

$$bhp = \frac{gpm \times total \, head, ft}{3960 \times pump \, efficiency}$$

حيث نحصل على مردود المضحة من المعادلة التالية:

وتعطى الاستطاعة الكهربائية (ehp) المقدمة للمحرك بالعلاقة:

$$ehp = \frac{bhp}{motor\ efficiency}$$

 $= \frac{\text{gpm} \times \text{head, ft}}{3960 \times \text{pump efficiency} \times \text{motor efficiency}}$ 

وتعطى استطاعة الدخل للمحرك بالكيلو واط كما يلي:

$$kW input = \frac{bhp \times 0.746}{motor efficiency}$$

$$= \frac{\text{gpm} \times \text{head} \times 0.746}{3960 \times \text{pump efficiency} \times \text{motor efficiency}}$$

#### مردود المضخة

يعطى مردود المضخة بالعلاقة التالية:

$$pump efficiency = \frac{output}{input} = \frac{whp}{bhp}$$

ومن أحل مضخة مقادة بمحرك كهربائي فإنه يمكن إيجاد المردود الإجمالي كما يلي: المردود الإجمالي – مردود المضخة × مردود المحرك.

وإن من المطلوب في العديد من المواصفات أن يستخدم محرك عمل فعلي خاص بالمضخة خلال اختبارات حقلية أو في المتجر. واعتماداً على هذا النوع من الاختبار فإن المردود الكلي هنا يأخذ تسمية شائعة حيث يسمى مردود سلك إلى ماء wire) to - water efficiency)

Overall efficiency = 
$$\frac{\text{whp}}{\text{ehp input}} = \frac{\text{whp}}{\text{ehp}}$$

## كيف تشكّل جداول أنابيب الفولاذ

استخدم المعادلة التالية لتشكيل سماكات الأنابيب المطلوبة والمعادن وحجم الأنبوب الاسمى من أجل استخدامه في تطبيق عملي.

$$t_m = \frac{PD}{2S + 2\gamma P} + C$$

حىث

السماكة الجدار الأصغرية، in. وإذا أوجدت السماكة الاسمية أضف إليها % 1.25 لتغطية تسامحات المعمل.

P = الضغط الداخلي الأعظمي، psig، عند درجة حرارة العمل (التشغيل).

D - قطر الأنبوب الخارجي، in.

S = الإجهاد المسموح به عند درجة حرارة التشغيل (العمل)، psi ويؤخذ من المراجع الهندسية.

c = تسامح للاستقرار الإنشائي فقط، خذ تسامحاً إضافياً للتآكل من الجدول التالي:

الجدول 10.3

0.065	انبوب محلزن (وأصغر 3/4-in)
عمق الحلزنة	أنبوب محلزن (وأكبر 1-in)
عمق التخديد	أنبوب مخذد
0.065	أنبوب غير محلزن النهاية (وأصغر  in _ ½ (3)
0.000	أنبوب غير محلزن النهاية (وأكبر 4-in)

y - معامل درجة الحرارة والمعدن:

الجدول 10.4

	درجة الحرارة، °F						
 نوع الفولاذ	تحت 900	950	1000	1050	1100	فرق 1150	
 نريتي ا	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	
أوستينيي ا	0.4	0.4	0.4	04	0.5	0.7	

ابحث الآن في حدول خصائص الأنابيب واستخرج الأنبوب الذي يملك السماكة الأكبر مباشرة من السماكة المحسوبة، وأعد تفقد وفحص بحالات الضغط ودرجات الحسرارة باستخدام أبعاد الأنبوب الفعلي. وباستخدام ID للأنبوب الفعلي أعد تفحص الضياعات الهيدروليكية.

# تقدير وزن الأنبوب تبعاً لكل قدم من الطول

احصل أولاً على القطر الداخلي مقدراً بالإنش من المعادلة:

ID = OD - 2t

حيث

ID - القطر الداخلي للأنبوب، in.

OD = القطر الخارجي للأنبوب يؤخذ من الجدول، in.

t - سماكة جدار الأنبوب وتؤخذ من الجدول، in.

عندها:

Wt/ft of length =  $0.85 \pi (OD^2 - ID^2)$ 

# معادلات الجريان الصفحى والمضطرب في الأنابيب

تسوجد هنا 21 معادلة – ستة للحريان المضطرب و15 للحريان الصفحي للمواثع داخل الأنابيب – تعبر عن الجريان داخل أنبوب موضوعة في الجدول 10.5. وتؤمن هسنده المعسادلات تحويلات سهلة عند معرفة متغيرات مختلفة عن الجريان، وهذه المتغيرات هي طول الأنبوب، سرعة المائع، قطر الأنبوب، ضياعات الضغط، معدّل التغيرات عامل الاحتكاك، السرعة المطلقة.

#### مصطلحات ورموز

 $cP(lb.s/ft^2) - cSt$ 

d - قطر الأنبوب الداخلي، in.

D = قطر الأنبوب الداخلي، ft.

f - عامل الاحتكاك، لا بعدي.

g - الجاذبية الأرضية.، 32.2 ft/s2.

H<sub>L</sub> - ضياعات الارتفاع، ft.

L - طول الأنبوب، ft.

L<sub>in</sub> = طول الأنبوب، in.

Δp = ضياعات الضغط، psi.

ΔP - ضياعات الضغط، psf.

q - التدفق، gal/min.

Q = التدفق، ft<sup>3</sup>/s.

 $\frac{Q_{in.3}}{2}$  .in<sup>3</sup>/s التدفق،

واحداته النموذجية:  $\rho DV/\mu$ . واحداته النموذجية

3162 q/d $\nu_{cSt}$  gal/min, in, cSt 50.6 q $\gamma$ /d $\mu_{cp}$  gal/min, lb/ $\Re^3$ , in, cP  $\gamma$ DV/g $\mu$  lb/ $\Re^3$ ,  $\Re$ ,  $\Re$ , ft/s, lb.s/ $\Re^2$ 

v - سرعة المائع، in/s.

V = سرعة المائع، ft/s.

اللزوجة المطلقة، الدوجة المطلقة. المروجة المطلقة، المروجة المطلقة، المروجة المطلقة، المروجة المطلقة،

 $\pi^2/s$  ، اللزوجة الحركية،  $\mu/\rho = \nu$ 

الکتلة، الکتلة، الکتلة، الکتلة، الکتلة، الکتلة، م - کثافة الکتلة، الکتلة،  $\rho$ 

γ - كثافة الوزن، ١b/ft³.

D − الخشونة النسبية لجدار الأنبوب، قيم  $\Omega$ ، للأنابيب المسحوبة  $0^{-10} \times 0$ . الفولاذ أو الحديد المطاوع  $0^{-10} \times 0$ .

<b>⇒</b>	≈	5.	₽	∌	1	>	⇒	1	7	i	
د ا ع <i>ب</i>	s it	د ا ع.	s I	» (⊅	; 	دا ه	s 1≅		<		
Ŧ	<b>~</b>	₽.	5	<b>5</b> .	}	<b>5</b>	Б.		D	İ	ç
jb/(t²	lp/tt²	펼.	<u>¥</u> .	<u>ā</u> .		<u>B</u> .	<u> 7</u>		\$	٤	لكلا الحرباني
gal/min	∽ I₹	s lin,	gal/min	~   <del>-</del> 7_	   	gal/min (q)	s  ₹,		Q	المنفيرات	نات التجريبية العامية
1	ŧ	İ	ı	l		1	+	   	-		. F
±.   ₹	<del>?</del> . 5-	<b>5.</b>   <del>5.</del> €	cSt	S		I	l		F	<u> </u>	$I_i = f \frac{L}{D}$
		75	10	$\Delta p = \nu \frac{L}{d^2} V \times 0.0006$	للجرباب الصفحي فقط	$\Delta p = f \frac{L}{d^3} q^2 \times 0.0123$	$\Delta p = f \frac{L}{d} V^2 \times 0.072$	لكلا الجربانسن	صباع الضغط		الريت فقط ، تحويلات فاعة ، $H_L=32$ ، الصفحى فقط ، $H_L=32$ الحريانية العامة لكلا الحريانيين (= 55 lb/ $R^2$ ).
$V = \frac{D^2 \Delta P}{\nu L} \times 0.0312$	$V = \frac{D \Delta P}{\mu L} \times 0.0312$			$V = \frac{d^2  \Delta p}{\nu L} \times 1670$		$V = \sqrt{\frac{d \Delta p}{fL}} \times 3.73$	$V = \sqrt{\frac{d  \Delta p}{fL}} \times 3.73$	السرعة	المعادلات		اليت فقط ، تحويلات هامة
$q = \frac{D^t \Delta P}{\nu L} \times 11$	$Q = \frac{D^4 \Delta P}{\mu L} \times 0.0248$	$Q_{m} = \frac{d^4 \Delta p}{\mu L_m} \times 0.0245$	$q = \frac{d^4  \Delta p}{\nu L} \times 4080$	$Q = \frac{d^4  \Delta p}{\nu L} \times 9.1$		$q = \sqrt{\frac{d^3 \Delta p}{fL}} \times 9.1$	$Q = \sqrt{\frac{d^3 \Delta \rho}{f L}} \times 0.0203$	الندفق			(= 55 lb/ft <sup>2</sup> ).

الجلمول 10.5 معادلات الجريان ضمن الأنابيب

## معادلات جريان الهواء ضمن الأنابيب والصمامات ولوازمها

ينشر الصانعون معادلات مختلفة لجريان الهواء، وسنورد هنا عشرة معادلات والبيانات التي تعرّف هذه المعادلات، مع معادلات التحويل (الجدولين 10.6 و10.7)، وعند استخدام أي معادلة من هذه المعادلات في عملية التصميم فإنها ستعطي نتائجاً معقولة ومقبولة.

#### مصطلحات ورموز

Q = جريان الهواء بواحدات قياسية، (scfm (14.7 psi, 68 °F) - Q

q جريان الهواء بشروط حقيقية، (528/T) cfm. Q = q (P/14.7) (528/T) - q

V = السرعة، ft/s (متوسطة خلال الصمام).

P - الضغط بواحدات مطلقة، psia (الدليل D - قبل المقياس، U - بعد المقياس).

p - الضغط المقاس، psi.

ΔP = انخفاض الضغط، psi.

 $P_D/P_U$  نسبة الضغط = r

ρ - الكتلة، 1b/ft،

- الثقل النوعي،  $\rho_{gas}/\rho_{air}$  - G

 $R = ^{\circ}F + 460$  درجة الحرارة المطلقة،  $R = ^{\circ}F + 460$ 

A - مساحة الدخول للأنبوب، in².

 $_{\rm p}$  - القطر المكافئ للنافورة حادة الحافة، in (معامل التصريف 0.6 = D).

M - الوزن المولي، (lb (M = 29 lb for air).

W - التدفق الوزني للماء، lb/s.

C<sub>v</sub> K, F, D<sub>e</sub> معاملات تدفق نموذجية (وتدعى أيضاً ثوابت التدفق وعوامل التدفق) تستخدم في معادلة التدفق.

الجدول 10.6 معلومات الصانعين لأدوات أو أجهزة حريان الهواء

معادلة التعريف	معامل التدفق	العنصر
$C_V = \frac{Q \times 60}{1360} \sqrt{\frac{GT_U}{\Delta P \times P_U}}$	$C_{V} = 1.26$	صمام يدوي
$D_o = \sqrt{\frac{Q}{33P_{l/}}} \times \frac{1}{\sqrt{r(r^{0.43} - r^{0.71})}}$	$D_0 = 0.25$	مخفض ضغط
$F = \frac{Q}{P_U \sqrt{8/5}} \sqrt{\frac{1}{r(1-r)(3-r)}}$	غیر معروف = F	صمام تحكم
	Q = 250 scfm; P = 600 psia (معطى)	محرك هوائي

	r = 0.5	K, r = 0.75	r = 1.0	ני	Ç	D.		
	$=7.29\frac{A^2}{D_\bullet^4}$	$= 5.36 \frac{A^2}{D_0^4}$	$= 4.5 \frac{A^2}{D_*^4}$	= 10 <i>D</i> <sup>2</sup>	= 18.0D <sup>2</sup>		D,	
	$= 2330 \frac{A^3}{C_V^2}$	$= 1725 \frac{A^3}{C_1^2}$	$= 1460 \frac{\Lambda^2}{C_s^2}$	= 0.556C <sub>V</sub>		$=0.236\sqrt{C_V}$	C <sub>v</sub>	
	$= 724 \frac{A^2}{F^2}$	= 534 A <sup>2</sup>	$= 450 \frac{A^2}{F^2}$		= 1.8F	= 0.316 √F	F	
-				$=21.2\frac{A}{\sqrt{K}}$	$= 38.2 \frac{A}{\sqrt{K}}$	$= 1.456 \frac{\sqrt{A}}{K^{1/4}}$	r = 1.0	
•				$= 23.1 \frac{A}{\sqrt{R}}$	$=41.5 \frac{A}{\sqrt{K}}$	$= 1.521 \frac{\sqrt{\lambda}}{K^{1/\alpha}}$	r = 0.75	K
				= 26.9 <sup>A</sup> √K	$= 48.3 \frac{A}{\sqrt{K}}$	$= 1.641 \frac{\sqrt{A}}{K^{144}}$	r = 0.5	

لاحظ = بتغير العامل K مع c و A, ويجب عليك معرفة أي قيمة استخدمها المصبغ لاستخراج قيمة K. فمثلاً إذا أخذ K عبد 7.75 = c و مساحه دخول للصمام A = 0.2 عندها A20VF = 4.00VF = 231 x 0.2VF.

الجحلول 10.7 معادلات التحويل بين متغيرات جريان الهواء

$Q = \frac{963}{60} C_V \sqrt{\frac{p_V^2 - p_D^2}{GT_U}}$	$Q = \frac{5180}{60} C_{\nu} \sqrt{\frac{P_{\nu}^{2} - P_{D}^{3}}{MT_{\nu}}}$	$Q = \frac{1390}{60} C_V \sqrt{\frac{\Delta P \times P_D}{GT_U}}$	$Q = \frac{1360}{60} C_v \sqrt{\frac{\Delta P \times P_u}{GT_u}}$	$Q = \frac{963}{60} C_V \sqrt{\frac{\Delta P (P_U + P_D)}{G T_U}}$	$Q = 33D_a^2 P_i \sqrt{r(r^{0.43} - r^{0.71})}$	معلاله الجريان (حرجه نوعا ما) ( <del>10 scfm = Q). فياسمي، (10 ft)</del>
$C_V=$ معامل الندفق	$C_{ m V}=$ معامل التدفق صمن الصمام	$C_{V} = - 2 \log t$	$C_{ m V}=$ معامل الندوي	$C_{ m V}=$ معامل الصمام	$D_{ ho}=0$ مكافئ النافورة حادة الحواف مكافئ النافرة م $C_{ ho}=0.6)$ معامل النصريف	نغريف معامل النذقق
$=\frac{Q\times 60}{963}\sqrt{\frac{GT_U}{P_U^2-P_D^2}}$	$=\frac{Q\times60}{5180}\sqrt{\frac{MT_U}{P_U^2-P_D^2}}$	$= \frac{Q \times 60}{1390} \sqrt{\frac{GT_U}{\Delta P \times P_D}}$	$= \frac{Q \times 60}{1360} \sqrt{\frac{GT_{tt}}{\Delta P \times P_{tt}}}$	$= \frac{W \times 60}{963} \sqrt{\frac{GT_U}{\Delta P(P_U + P_D)}}$	$= \sqrt{\frac{Q}{33 P_U}} \times \frac{1}{\sqrt{r(r^{0.43} - r^{0.71})}}$	

الجحدول 10.8 معادلات جريان الهواء النموذجية

$=\frac{2g}{12}\Delta P$		0 = 381 P.A 11-7
$=\frac{Q}{P_{\nu}\sqrt{895}}\sqrt{r(1-r)(3-r)}$	عامل جربات NBS (#2 -better) عامل جربات	$Q = FP_{\nu} \sqrt{\frac{8}{5}} \sqrt{r(1-r)(3-r)}$
$=\frac{Q}{P_{ij}\sqrt{4/3}}\sqrt{\frac{1}{1-r^2}}$	[# عامل حربات NBS #]	$Q = FP_U \sqrt{\frac{4}{3}} \sqrt{1 - r^2}$
$= \frac{Q \times 60}{(2.32)^{6 \text{ mi}}} \times \frac{\sqrt{GT_v I 520}}{\Delta P^{0.41} \times P_v^{0.6}}$	$C_{ m e}=0$ معامل حربات الغاز	$Q = \frac{2.37^{o.43}}{60} C_{\bullet} \frac{\Delta P^{o.43}}{\sqrt{GT_{cl}/520}}$
	نعريه معامل الندفق	(8² /min ،فاسى scfm =Q)

Taken from catalogs.

الجدول 10.8 معادلات جريان الهواء النموذجية /تابع/

# أنظمة امتصاص الهواء في محركات الاحتراق الداخلي

إن أول خطـوة في تصميم نظام امتصاص الهواء لمحرك احتراق داخلي هي معرفة كمـية الهـواء المطلوبة بالقدم المكعب في الدقيقة بالعلاقة التالية:

المواء المطلوب 
$$= \frac{B^2S \times rpm \times N}{2200K}$$

حيث

B - قطر الاسطوانة، in.

s - شوط المكبس، in.

rpm - سرعة دوران المحرك، rpm.

N - عدد الاسطوانات.

K - ثابت. لثنائي الشوط - 1، لرباعي الشوط - 4.

سيتغير المردود الحجمي مع تصميم المحرك ولكن يمكن أخذ متوسط 80 % لتحديد حجم مصفاة الهواء.

# الأساسات لمحركات الاحتراق الداخلي

يعتبر تصميم الأساسات هاماً جداً عند التحضير لتركيب محركات الاحتراق الداخلي، إذ يعتمد حجم وكتلة الأساسات على أبعاد ووزن المحرك والمولد أو المضحة إذا كانت منشآت إدارة مضحة. ويجب عليك اتباع هذه القيم الأساسية على الأقل:

يجــب أن يستوعب العرض عرض الجهاز مع عرض إضافي وطول إضافي على الأقل قدم واحد.

2. يجب أن يكون العمق كافياً لتأمين وزن من الاسمنت مساو لـــ 1.3 إلى 1.5 مرة من وزن الجهاز، ويحدد هذا العمق وفق العلاقة:

$$H = \frac{(1.3 - 1.5)W}{LB \times 135}$$

حــك

H - عمق الأساس، ft.

L - طول الأساس، ft.

B - عرض الأساس، ft.

135 = كثافة الاسمنت، lb/ft3.

w - وزن الجهاز المراد تثبيته.

3. يجب أن لا يتحاوز حمل الجلوس على التربة المواصفات القياسية للبناء، ويعطى حمل الجلوس (التوضع) بالعلاقة:

$$= \frac{(2.3 - 2.5)W}{BL}$$

حيث

w - وزن الجهاز.

B - عرض الأساس، ft.

L - طول الأساس، ft.

# 11


الاهتزازات

# الرموز المستخدمة


الجدول 11.1

زاز ا <b>لفتلي</b>	الاه	ز ا <del>لمستق</del> يم	الاهتزاز المستقيم	
الواحدة	المرمز	الواحدة	الرمز	
s	t	s	t	الزمن
rad	0	m	x	الإزاحة
rad/s	ė	m/s	х	السرعة
rad/s²	ë	m/s <sup>2</sup>	x	التسارع
Nms <sup>2</sup> (or) kg m <sup>2</sup>	J	kg	m	الكتلة العطالية
Nm (or) kg m <sup>2</sup> /s <sup>2</sup>	k,	N/m (or) kg/s <sup>2</sup>	k	ثابت صلابة النابض
Nms (or) kg m <sup>2</sup> /s	C <sub>1</sub>	Ns/m (or) kg/s	c	معامل التخميد
rad/s	ω <sub>n</sub>	rad/s	ω <sub>n</sub>	التردد الزاوي الطبيعي
Hz	f <sub>n</sub>	Hz	$f_n$	التردد الطبيعي

# الاهتزازات الحرة غير المتخامدة



الشكل 11.1 نظام نابض - كتلة



الشكل 11.2 نظام اهتزاز فتل

المعادلة التفاضلية لحركة النظام المهتز

$$mx + kx = 0 J \theta + k_I \theta = 0$$

دور الاهتزاز الطبيعي

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \qquad \qquad \tau = 2\pi \sqrt{\frac{J}{k_t}}$$

$$k = \frac{W}{\Delta} \qquad \qquad k_t = \frac{\pi G d^4}{32L}$$

التردد الزاوي الطبيعي للنظام

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta}} \qquad \omega_n = \sqrt{\frac{k_t}{J}}$$


التردد الطبيعي

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_i}{J}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\Delta}}$$

# الاهتزازات الحرة المتخامدة



الشكل 11.3 اهتزازات حرة مع تخميد لزج

المعادلة التفاضلية للحركة

$$m x + c x + kx = 0$$

الحل العام للاهتزاز الحر المتخامد

$$x = Ae^{s_1t} + Be^{s_2t}$$

حيث تعتبر A و B ثوابت مساعدة تعتمد قيمها على الشروط الابتدائية.

بينما تتحدد قيمتي s<sub>1</sub> ووق المعادلة:

$$s_1, 2 = -\frac{c}{2m} \pm \sqrt{\left(\frac{c}{2m}\right)^2 - \frac{k}{m}}$$
$$= \{-\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}\}\omega_n$$

حىث


ع - نسبة التحميد.

11: الاهتزازات

 $c/c_c$  -

$$2\sqrt{km} = 2m\omega_n$$
 - التخميد الحرج - c<sub>c</sub>

الاهتزازات المتخامدة عندما ١>٥:



الشكل 11.4


وتعطى معادلة الحل العام لنظام مخمّد:

$$x = e\zeta\omega_n t (Ae^{i\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t} + Be^{-i\sqrt{1-\zeta^2}\omega_n t})$$
$$= Xe^{-\zeta\omega_n t} \sin(\sqrt{1-\zeta}\omega_n t + \phi)$$

ويعطى التردد للاهتزاز المتخامد بالعلاقة:

$$\omega_d = \sqrt{1 - \zeta^{2\omega_n}}$$

أما إذا كان 1.0  $\zeta > 1.0$  فيمكن عندها أن تأخذ الحركة الشكل التالي عند الشروط الابتدائية  $x_0$   $y_0$ :



الشكل 11.5


ويعطى الحل العام لنظام مع فرط تخميد كما في المعادلة:

$$x = Ae^{(-\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} +$$

$$Be^{(-\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t}$$

أما عندما تكون 1.0  $\zeta=1.0$  فيسمى عندها تخميد حرج، ويعطى الحل كما يلي:  $x=(A+Bt)e^{-\omega_{n}t}$ 

وإذا كان التناقص لوغاريتمياً فتعطى معادلة الحركة كما في الشكل التالي



الشكل 11.6

وتعطى نسبة السعتين كما يلي:

$$\delta = \ln \frac{x_1}{x_2} = \ln \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{e^{-\zeta \omega_n (t_1 + \tau)}}$$

$$= \ln e^{\zeta \omega_n \tau} = \zeta \omega_n \tau$$

$$= \frac{2\pi \zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{1}{n} \ln \frac{x_0}{x_n} = \frac{\Delta U}{U}$$

حيث

$$2\pi/\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$
 - دور الاهتزاز المتخامد -  $\tau$ 

السعة بعد اتمام n هزة.


ΔU : الطاقة المبددة خلال دور.


U : الطاقة الاهتزازية.

$$1/2 \text{ K x}^2 - \text{U}_i$$

## الاهتزازات القسرية

## أ ـ حل الحالة الثابتة مع تخميد لزج





الشكل 11.7 الاهتزاز القسري مع تخميد لزج.

المعادلة التفاضلية لحركة نظام كتلة – نابض مع تخميد لزج: .. .. ..  $mx + cx + kx = F_0 \sin \omega t$ 

حيث تعتبر w تردد القوة القسرية.

يعطى الحل العام للمعادلة السابقة بالعلاقة:

$$x = X_1 e^{-\zeta \omega_n t} \sin(\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n t + \phi) + \frac{F_o \sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$

ويعطى حل الحالة الثابتة للمعادلة التفاضلية السابقة بالعلاقة:

$$x = \frac{F_o \sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{(k - m\omega^2) + (c\omega)^2}}$$

عامل التكبير يعطى بالعلاقة:

$$\frac{X}{X_o} = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{m\omega^2}{k}\right)^2 + \left(\frac{c\omega}{k}\right)^2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\left\{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right\}^2 + \left\{2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)\right\}^2}}$$


بينما تعطى زاوية الطور بالعلاقة:


$$\tan \phi = \frac{\frac{c\omega}{k}}{1 - \frac{m\omega^2}{k}} = \frac{2\zeta \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

حيث

الاستطاعة عند التردد الصفري لنظام كتلة \_ نابض تحت تأثير قوة  $X_o = \frac{F_o}{k}$  ثابتة  $F_o$  .

## ب - عدم التوازن الدوراني والترددي





الشكل 11.10

تعطى المعادلة التفاضلية للنظام كما يلي:

$$M x + cx + kx = (me\omega^2) \sin \omega t$$

وتعطى السعة كما يلي:

$$X = \frac{me\omega^{2}}{\sqrt{(k - M\omega^{2})^{2} + (c\omega)^{2}}}$$


$$= \frac{\frac{m}{M}e\left(\frac{\omega}{\omega_{n}}\right)^{2}}{\sqrt{\left\{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{n}}\right)^{2}\right\}^{2} + \left\{2\zeta\frac{\omega}{\omega_{n}}\right\}^{2}}}$$


بينما تعطى زاوية الطور (الشكل 11.10) كما يلي:

$$\tan \phi = \frac{c\omega}{k - m\omega^2}$$

$$= \frac{2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

#### ج - حالة اهتزاز القاعدة (تهييج القاعدة)





الشكل 20.15

تعطى المعادلة التفاضلية للنظام كما يلى:

$$M x + c x + kx = ky + cy$$

وتعطى القيمة المطلقة لنسبة الاستطاعة (الشكل 11.12) بالعلاقة:


$$\frac{X}{Y} = \sqrt{\frac{k^2 + (c\omega)^2}{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}}$$


$$= \frac{1 + \left(\frac{2\zeta\omega}{\omega_n}\right)^2}{\left\{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right\}^2 + \left(\frac{2\zeta\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

بينما تعطى معادلة زاوية الطور كما يلي:

$$\tan \phi = \frac{mc\omega^3}{k^2 \left\{ 1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 \right\} + (c\omega)^2}$$
$$= \frac{2\zeta \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + \left(\frac{2\zeta\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

## د - عزل الاهتزاز





الشكل 11.14

تعطى القوة المنتقلة عبر النوابض والمخمد بالعلاقة:

$$F_{T} = \frac{F_{o}\sqrt{1 + \left(\frac{c\omega}{k}\right)^{2}}}{\sqrt{\left\{1 - \frac{m\omega^{2}}{k}\right\}^{2} + \left(\frac{c\omega}{k}\right)^{2}}}$$

$$= \frac{F_{o}\sqrt{1 + \left(2\zeta\frac{\omega}{\omega_{n}}\right)^{2}}}{\sqrt{\left\{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{n}}\right)^{2}\right\}^{2} + \left(2\zeta\frac{c\omega}{k}\right)^{2}}}$$

وتعطى قابلية الانتقال TR كما يلي:

$$TR = \frac{\sqrt{1 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}{\sqrt{\left\{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right\}^2 + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

وعندما يكون التخميد مهمل عندها تعطى قابلية الانتقال بالعلاقة:

$$TR = \frac{1}{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 - 1}$$
$$= \frac{1}{\frac{(2\pi f)^2 \Delta}{g} - 1}$$

حيث


Δ - الانزياح الستاتيكي للنظام.

## هـ - تدويم المحاور الدواة

تدويم محور فيه عدم توازن.

يعطى الانحراف الديناميكي بالعلاقة:

$$r = \frac{m\omega^2 e}{k - m\omega^2} = \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 e}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$



حيث  $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$  التردد الطبيعي للاهتزاز العرضي للمحور والقرص عند سرعة صفرية. وتعطى السرعة الحرجة للمحور بالعلاقة:

$$\omega_c = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{g}{\Delta}}$$

وتعطى السرعة الحرجة لنظام محور متعدد الدوارات عبر معادلة Dunkerely:

$$\frac{1}{\omega_c^2} = \frac{1}{\omega_s^2} + \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} + \dots + \frac{1}{\omega_i^2} \dots$$

حبث

 $\omega_s$  - السرعة الحرجة للمحور لوحده.

سرعة الحرجة للمحور عند تعرضه للوزن  $W_1$  فقط.


سرعة الحرجة للمحور عند تعرضه للوزن  $W_2$  فقط.  $\omega_2$ 

ω - السرعة الحرجة للمحور عند تعرضه للوزن Wi فقط.

الفصل الحادي عشر

#### الاهتزازات الفتلية

## ا - نظام فیه قرصین



## الشكل 11.16

وتعطى معادلتي الحركة للدوارين كما يلي:

$$J_1 \stackrel{\dots}{\theta_1} + k_t \theta_1 - k_t \theta_1 = 0$$

$$J_2 \stackrel{\dots}{\theta_2} + k_t \theta_1 - k_t \theta_2 = 0$$

وتعطى معادلة التردد كما يلي:

$$\omega^2 \left\{ \omega^2 - \left( \frac{k_t}{J_1} + \frac{k_t}{J_2} \right) \right\} = 0$$

وتعطى الترددات الطبيعية للنظام كما يلي:


$$\begin{cases} \omega_{n1} = 0 \\ \omega_{n2} = \sqrt{k_I \left\{ \frac{J_1 + J_2}{J_1 J_2} \right\}} \end{cases}$$

11 : الاهتزازات

### ونسبة السعة للأنماط الأساسية:

$$\frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{k_t}{k_t - J_2 \omega^2} = \frac{k_t - J_2 \omega^2}{k_t}$$

#### ب- نظام فيه ثلاثة أقراص



$$\omega_1^2 < \omega_2^2$$
 الأنماط الرئيسية للاهتزاز

$$\begin{cases} J_1 \stackrel{\dots}{\theta_1} + k_{t1} (\theta_1 - \theta_2) = 0 \\ J_2 \stackrel{\dots}{\theta_2} + k_{t1} (\theta_1 - \theta_2) + k_{t2} (\theta_1 - \theta_3) = 0 \\ J_3 \stackrel{\dots}{\theta_3} + k_{t2} (\theta_3 - \theta_2) = 0 \end{cases}$$

وتعطى المعادلة الترددية التي تحدد الترددات الطبيعية لنظام بثلاث أقراص كما يلي:

$$\omega^{2} \left\{ \omega^{2} - \left[ k_{t1} \left( \frac{1}{J_{1}} + \frac{1}{J_{2}} \right) + k_{t2} \left( \frac{1}{J_{2}} + \frac{1}{J_{3}} \right) \right] \omega^{2} \right\} = 0$$

$$+ k_{t1} k_{t2} \frac{J_{1} + J_{2} + J_{3}}{J_{1} J_{2} J_{3}}$$

ونسب السعات للأنماط الرئيسية للاهتزاز:

$$\frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{k_{t1}}{k_{t1} - J_1 \omega^2}$$
$$\frac{\theta_2}{\theta_3} = \frac{k_t^2 - J_3 \omega^2}{k_{t1}^2}$$

# الملحق

## الخواص الميكانيكية لحديد الصب مع غرافيت كروي

التركيب الأساسي ومجال التطبيق (5)	مجال قساوة برينيل النموذجية	نسبة الاستطالة	متانة الشد الأصغرية	النوع (1)
	(4)	الصغرى (3)	(2)	
برليتي أو مراجع، له قوة شد عالية ومطيلية أقل.	248-352	2	800	SG 800/2
مكون من البرليت، له قوة شد عالية ومطيلية أقل.	229-302	2	700	SG 700/2
مكون من البرليت والفريت، له متانة شد عالية ومطيلية أقل.	192-269	3	600	SG 600/3
مكون من البرليت والفريت، له متانة شد متوسطة مع مطيلية معقولة.	170-241	7	500	SG 500/7
	201, Max	12	400	SG 400/12
مكون من الغريت، وهو مقاوم عالي للصدم.	179, Max	17	370	SG 370/17

## الخواص الميكانيكية لحديد الصب الرمادي

قساوة برينيل	متانة الشد الأصغرية	النوع
(IIB)	(N/mm²)	(See IS: 4843-1968)
130 to 180	150	FG 150
160 to 220	200	FG 200
180 to 220	220	FG 220
180 to 230	260	FG <b>26</b> 0
180 to 230	300	FG 300
207 to 241	350	FG 350
207 to 270	400	FG 400

## الخواص الميكانيكية للفولاذ ذو مقاومة الشد العالية

متانة صدم Izod الصغرى (J)	قساوة برينيل الصغرى	استطالة طول قياسي 5.65√50 =	التناقص الأصغري في المساحة	إجهاد الحضوع (0.5 بالمنة) (إجهاد تجريعي)	متانة الشد الأصغرية (MN/m²)	الرمز التصميمي	النوع
(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
30	190	15	35	390	640	CS 640	1
<b>3</b> 0	207	14	30	560	700	CS 700	2
28	248	12	28	700	840	CS 840	3
20	305	8	20	850	1030	CS 1030	4
-	355	5	12	1000	1230	CS 1230	5

الخواص المكيانيكية والصلادة للفولاذ الكربوني المطروق الستخدم لأهداف هندسية عامة

درجة حوارة النطبيع C	الصلادة الصغرى BHN	نسبة الاستطالة $5.65\sqrt{S_0}$	إجهاد الخصوع الأصغري N/mm2	مثانة الشد الأصغرية N/mm2	الرمز التصميمي	النوع
(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
880-910	110	25	220	410	15 C 8	1 A
880-910	120	24	230	430	20 C 8	2
880-910	130	22	250	460	25 C 8	2 A
860-890	140	21	270	490	30 C 8	3
850-880	155	20	280	540	35 C 8	3 A
830-860	175	15	320	620	45 C 8	4
810-840	200	13	350	710	55 C 8	5
800-830	210	10	370	740	65 C 6	6

ملاحظة: لقد أخذت الخصائص الموجودة في هذا الجدول لعينة على شكل قضيب بقطر 100 MM مطروق. ومطبع وتم الاحتبار وفق اتجاد استطالة الحبيبات.

مواصفات واستخدامات الفولاذ الكربوني

للمناصر ذات الإجهاد المنخفض وللأهداف العامة.	للعناصر ذات الإجهاد المنخفض وللأهداف العامة.	للعناصر ذات الإجهاد المنخفض وللأهداف العامة.	البراشيم العاملة على البارد	خفيفة الأداء، المستنات الدودية، بنسز الكباس المحاور، السقاطات، دواليب السلاسل، الفعازات الخ.	أعمده الكامان، الكامات، المستنات	نفس الاستخدام	تشكيل على البارد وسعب عميق، حيد الحواف ويستخدم في هباكل السيارات والواشيم، ويستخدم المطفأ منه في المطروقات.		الاستخدامات المقترحة (8)
170	156	163	137		137	•	•	(3)	قساوة برينيل ،٥٥ (HB)
27	24	25	25		26	26	27	(6)	نسبة الاستطالة الأصغرية (الطول المقاس 45/55 ولعينة اختبار دائرية)
275	245	245	235		216	206	<b>₹</b>	(5)	إجهاد الخضوع المجسم
432 - 520	432 - 510	412 - 490	363 - 481		363 - 441	333 - 412	314-392	3	منانة الشد سمء
432 - 520 0.30 - 0.60	0.60 - 0.90	0.60 - 0.90	0.30 - 0.60		0.40 - 0.70	0.30 - 0.60	0.50 тах	(3)	% Mn
0.20 - 0.30	0.15 - 0.25	0.10 - 0.20	0.20 max		0.10 - 0.18	0.15 max	0.12 тах	(2)	<b>%</b> C
C25	C 20	C15 Mn 75	C15		C14	C 10	C 07	(E)	التسمية (وفق ISI)

الاستخدامات المقتوحة (8)		نسبة الاستطالة الأصغرية	<u> </u>	ž: E	% <b>X</b>	% 0	السمية (وفق
	برينيل ه (HB) (HB)	(الطول المقاس 5.65√// ولعينة اختبار دائرية)	الخضوع ۱۷٬۵۱۱	ا <u>ئ</u> ـد سمر			(ISI)
	9	(6)	(5)	<b>€</b>	9	(2)	Ξ
للعناصر ذات الإجهاد المنخفض وللأهداف العامة.	207	22	275	461 - 560	461 - 560 0.60 - 0.90 0.20 - 0.30	0.20 - 0.30	C25 Mn 75
العتلات المشكلة على البارد، مسامع الربط المقساة والمراجعة، الكابلات الدواليب المستة، الجلب، أنابيب	179	21	294	490 - 588	0.60 - 0.90 0.25 - 0.35	0.25 - 0.35	C30
للعناصر المعرضة لإجهادات قليلة، أنابيب السيارة وأدوات الربط.	187	20	304	510-608	0.30 - 0.60	0.30 - 0.40	G
للأجزاء المعرضة لإحهادات قلبلة، إطارات الدراجات النارية، عارضات الربط لوصل السكك الحديدية	223	20	314	540 - 637	0.60 - 0.90	1.30 - 0.40	C35 Mn 75
العمود المرفقي (الكرنك)، المحاور، عاور الدوران، والمحاور الحاملة، أذرعة الدفع وأذرعة التوصيل، الجاويطات، البراغي، المستنات،	217	55	324	570 - 667	0.60 - 0.90	570-667 0.60-0.90 0.35-0.45	€40

(بدو/ ز
مولاد الكربون
تخدامات ال
مواصفات واست
\$

ة الاستخدامات المقترحة (8)	֓֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֝֞֞֞֞֓֓֓֓֞֞֞֝֞֓֓֞֞֞֞֓֓֓֞֞֞֞֝֞֞֝	نسبة الاستطالة الأصفرية (الطول المقاس كم/5.65	F + 5	الله الله	% MB	% C	التسمية (وفق ISI)
(ii)	(IIB) No.	ولعينة اختبار دائرية)	7/8 82	/mm2			
	Э	(6)	36	<b>&amp;</b>	(3)	(2)	9
المحاور والعراغي والمستنات ومحاور الدوران لآلات التشغيل.	229	15	353	618 - 696	618-696 0.60-0.90 0.40-0.50	0.40 - 0.50	C 45
المحاور، الحوابع، الاسطوانات، الأحزاء المقساة للمستنات الدودية والدودات.	241	13	373	647 - 765	647 - 765 0.60 - 0.90	0.45 - 0.55	C 50
	255	Ξ	392	706 (min)	706 (min) 1.00 - 1.10 0.45 - 0.55	0.45 - 0.55	C 50 Mn
	265	3	392	706 (min)	706 (min) 0.60 - 0.90	0.50 - 0.60	C 55 Mn 75
البراغي والصواميل المقساة، أعمدة المرافق، المحاور، القارنات، المستنات والأعمدة الدوارة في آلات التشغيل.	255	=	412	736 (min)	736 (min) 0.50 - 0.80 0.55 - 0.65	0.55 - 0.65	C 69
عربات القاطرات وإطارات المركبات، نوابض صمامات المحرك، الرندبلات والأختام الدقية.	255	10	422	736 (min)	736 (min) 0.50 - 0.80	0.60 - 0.07	C65

قيم إجهادات الشد والخضوع للفولاذ الطروق القياسي

نسبة الاستطالة الأصغرية (الطول المقاس $\sqrt{A}$ المقاس المقام	إجهاد الخضوع الأصغري (N/mm2)	متانة الشد (N/mm2)	التسمية
(4)	(3)	(2)	(1)
27	170	290	Fe 290
27	220	290	FeE 220
26	180	310	Fe 310
26	230	310	FeE 230
26	200	330	Fe 330
26	250	300	FeE 250
25	220	360	Fe 360
25	270	360	FeE 270
23	250	410	Fe 410
23	310	410	FeE 310
21	290	490	Fe 490
21	370	490	FeE 370
20	320	540	Fe 540
20	400	540	FeE 400
15	380	620	Fe 620
15	460	620	FeE 460
12	410	690	Fe 690
12	520	690	FeE 520
10	460	<b>77</b> 0	Fe 770
10	580	770	FeE 580
8	520	870	Fe 870
8	550	870	FeE 650

خصائص واستخدامات الفولاذ الحلامطي

			التوصيل	العمود المرفقي، العتلات، اليراغي وأذرع			201-248    العمود المرفقي، المحاور، أذرع التوصيل			170-217 للهياكل الملحومة، العمود المرفقي (كرنك)، محاور الدوران، القطع القائدة.		170-217 للهياكل الملحومة، العمود المرفقى (كرنك)، عاور الدوران، القطع القائدة.	(7)	الاستخدامات المقترحة
285-341	255-311	229-277		201-248	255-311	229-277	201-248	170-217	201-248	170-217	201-248	170-217	(6)	فساوة برينيل No. HB
47.07	54.00	54.00		54.00	40.21	47.07	47.07	47.07	47.07	47.07	47.07	47.07	(5)	الأصغري الأصغري value, Nm
13	15	16		<del>z</del>	15	16	8	18	16	18	16	<b>5</b>	(4)	الاستطالة الأصغرية و 6.55م
785	687	588		530	687	588	530	432	490	432	490	432	(3)	متانة الشد حد الخضوع MN/m2 MN/m2.
981-1128	882-1030	785-932		687-834	882-1030	785-932	687-834	588-736	687-834	588-736	687-834	588-736	(2)	متانة الشد MN/B2
				35 Mn 2 Mo 28				37 Ma 2		27 Mn 2		20 Mn 2	3	التسمية (1)

خصائص واستخدامات الفولاذ الحلائطي /تابع/

25 Cr 3 Mo 55	882-1030	687	15	8	255-311	
and	785-932	588	6	54,00	229-277	
		ì	i	9.00	201-240	مرجرة الحي أساح المستفح عاني الفساؤة ولطبقة مقاومة للاهتراء.
15 Cr 3 Mo 55	687-834	530	<b>=</b>	\$4.05	201-248	
	981-1128	785	13	47.07	255-341	
	882-1030	687	15	54.00	255-311	
	785-932	588	16	54.00	229-277	
40 Cr 1 Mo 28	687-834	530	18	54.00	201-248	
	882-1030	687	15	54.00	255-311	
	785-932	588	16	54.00	229-277	
40 Cr 1	678-834	530	5	54.00	201-248	أذرع التوصيل، المسننات، الصفائح المقاوِمة للاهتراء، … الح.
	981-1128	785	13	47.07	285-341	
	882-1030	687	15	54.00	225-311	
35 Mn 2 Mo 45	785-932	588	16	54.00	229-277	العمود المرفقي، العتلات، البراغي وأذرع التوصيل
Ξ	(2)	(3)	<b>&amp;</b>	(5)	(6)	(7)
العامية (1)	منانة الشد MN/m2	حد الحضوع MN/m2	الاستطالة الأصغوية و 6.55م	الأصغري الأصغري value, Nm	فساوة برينيل No. HB	الاستخدامات المقترحة

خصائص واستخدامات الفولاذ الحلائطي /تابع/

MN/m2 (2) 981-1128 1080-1226 1520 min 1324 min 1520 min 687-834 785-932 822-1030

خصائص واستخدامات الفولاذ الخلائطي /تابع/

الاستخدامات المقترحة	قساوة برينيل Na HB	صلع boal الأصغري	الاستطالة الأصغرية	متانة الشد حد الخضوع MN/m2 MN/m2	متانة الشد	الحصية (1)
		value, Nm	$(e=6.55\sqrt{a})$			
Э	6	(5)	<b>4</b>	<b>(</b> 2)	(2)	9
201-248 للطائرات وعناصر العربات الثقيلة.	201-248	54.00	18	530	687-834	35 Ni I Cr 60
	229-277	54.00	16	588	785-932	
	255-311	54.00	15	687	882-1030	
للمستنات ذات الإجهاد العالي.	444 min	13.73	<b>55</b>	1275	1520 min	30 Ni 4 Cr 1
المستنات والبواغي، الح	229-277	\$4.00	16	588	785-932	40 Ni Cr 1 Mo 15
	225-311	54.00	15	687	882-1030	
	285-431	47.07	13	785	981-1128	
	311-363	40.21	=	863	1080-1226	
229.277 أحزاء الآلات المعرضة لقوى عالية مثل المستنات، البراغي، عماور الدوران، أدوات `` الربط، الح.	229-277	54.00	6	588	785-932	40 Ni 2 Cr 1 Mo 28
	255-311	54.00	15	687	882-1030	
	255-341	47 07	<b>5</b>	785	1080-1128	
	311-363	40.21	Ξ	863	1080-1226	

خصائص واستخدامات الفولاذ الخلائطي /تابع/

الاستخدامات المقترحة	قساوة برينيل No. HB	صدم Izod الأصغري	حد الخضوع الاستطالة ص الأصغوية الا	حد الخضوع MN/m2	منانة الشد MN/m2	التسمية (1)
		value, Nm	$(e=6.55\sqrt{a})$			
(7)	6	<b>(</b> 5)	(4)	(3)	(2)	Ξ
	341-401	29,42	10	981	1180-1324	
	444 min	10.79	6	1275	1520 min	
للراغي المعرضة لإجهادات عالية، مستنات، عاور، مثبتات عدة، الخ.	285-341	47.07	12	785	981-1128	40 Ni 2 Cr 65 Mo 55
ľ	311-363	40.21	Ξ	863	1080-1226	
	341-401	34.32	10	981	1180-1324	
	444 min	13.73	20	1275	1520 min	

الخواص الميكانيكية للفولاذ الأوستينيتي المنعم البنية غير القابل للصدأ فضبان، صفائح، ألواح، شرائط

	نسبة الا الواح، ا	- تطالة	نسبة الام	قوة الشد	إجهاد الصمود	قساوة برينيل	تسمية الفولاذ
من 3 to 30 mm	من 0.5 to 3 mm	صفائح من 3 10 30 mm	قضان من 5 to 100 mm	•	الأصغري % 20		
(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
40	38	40	40	440 to 650	180	192	02Crl8Nil1
40	38	40	40	490 to 690	200	192	04Crl8Nil0
40	38	40	40	490 to 690	210	192	07Cr18Ni9
40	38	40	-	590 to 780	220	212	10Cr17Ni7
35	33	35	35	490 to 690	210	192	04Cr18Nil0Ti20
35	33	35	35	490 to 690	210	192	04Crl8Nil0Nb40
40	38	40	40	490 to 690	210	192	04Crl7Nil2Mo20
40	38	40	40	440 to 640	200	192	02Crl7Nil2Mo2
35	33	35	35	<b>490 to 690</b>	220	192	04Crl7Nil2Mo2Ti20
40	38	40	40	640 to 830	300	217	10Cr17Mn6N14
-	-	40	40	490 to 690	210	-	15Cr24Nil3
-	-	40	40	490 to 690	210	-	20Cr25Ni20

خصائص حديد الزهر القياسي

$ MN/m^2 = (1/9.80665) \text{ kgf/mm}^2$	_		CN1-2 = (1(xxx)/0 80665) 1:2572	2 - (1000)				
Ni-2.75, Cr-0.80, C-3.00, Si-1.25, Mn-0.60.	310	1103	152	300	138	S	1-2	فوالب النشكيل الفقيلة.
Ni-0.75, Cr-0.30, C-3.40, Si-1.90, Mn-0.65								
Nickel-chromium alloys:	221	862	110	200	103	<u></u>	1-2	اسطوانات المحركات المخفيفة
Mn-0.80.	214∫							المضخات وهياكل الصعامات، طاولات آلات التشغيل الحفيفة.
Ni-2.00, C-3.00, Si-1.10.	276	1080	138	220	138	55	1-2	لاسطوانات الديزل التقيلة،
Si-1.75 Mn0.55,	<u>66</u>							
Nickel alloys: Ni-0.75, C-3.40,	221)	828	110	200	103	<u>+</u>	1-2	إطاران الآلان الخفيفة
Mallcabic, S.A.E. 32510	345	828	173	100-145	<u>6</u>	2	5	بديل عن المطروقات غير الهامة
Gray, high grade	207	828	103	100-150	8	38	<u>0-1</u>	للمسكوبات الهامة
Gray, good	8	690	82	100-150	82	33	2	اسطوانات المضنحات
Gray, ordinary	124	557	62	100-150	69-82	28	<u>•</u>	للسكب الصناعي العام
	٩	q c			GN/⊞²	GN/m <sup>2</sup>		
	t.	ŀ			شد وضغط	<b>, E</b> ,		
			الحكور Mn/m²	ين پر			50 mm %	-
لفدن	القاومة	الماومة النهائية MN/m2	حد التحمل في حالة الإنجناء	ي م	معامل المرونة	لرونة	بر آم عالم	ملاحظان والاستغداد المقدح
	1	 		p1			-	

27] للاستخدام العام	إدد فولاذ آلات	26			15		[22 لأحداف الصب العام.	30-40		(11) (10)		50 mm %	الاستطالة ملاحظات عند والاستخدام المقترح
82.0		82.0	82.0	82.0			<b>82</b> .0	77.5		9	GN/B <sup>2</sup>	Ġ,	ارونة
207		207	207	207			207	193			GN/m²	4	معامل المرونة
183	159	120	130	120			110	100		(7)			ر مارة المارة
345	296	200	234	207			180	173		(6)	MN/m2	يتح	حد التحمل في حالة الإنحناء
234	166	138	145	131			110	110		(5)	фv	<b>.</b>	جهاد الخضوع MN/m²
400	282	234	248	218			186	<u>.</u>		3	<b>a</b>	į t	
435	380	282	386	338			290	<del>7</del>		3	MN/m <sup>2</sup> MN/m <sup>2</sup>	Ē	المقاومة النهائية
	(865	462		483			414	332		3	MN/II2	t	القاومة
	مستمى بالماء	S.A.E. 10.25, ملدن	ج	1	-	طري	م لاد عادی	حديد	هولاد کوبوني	Ξ	1		المعدن

الخصائص العامة للفولاذ الخلائطي والكربوني

الخصائص العامة للفولاذ الخلائطي والكوبوني /تابع/

زي	1300	828	896	520	690	380	207	79.4	<u>)</u>	
ጭ.	<b>88</b>	586	455	270	470	300			<u>i6</u>	(
S.A.E 1095, ملدن	760	520	380	228	360	200	207	82.0	20	النوابض، أحهزة القطع
<u>ئ</u> ئ		552	552	310	448	235	207	82.0	16)	
ما-	662	462	428	241	365	192			22)	
	828	<b>58</b> 0	621	360	462	248	207	82.0	15)	
سقى بالماء	655]	462	414	241	365	197			28)	الكبيرة محاور،
3.A.E. 1043, للدن	ĕ	4	310	180	289	140	207	82.0	20	للعطروقات
: : :	g	9	3	(5)	(6)	(3)	(8)	9	(a)	(I)
	MN/B <sub>2</sub>	tu gu MN/m² MN/m²	a	कृ	MN/m2 gen		GN/m²	G GN/m²		
	ţ,	Ē.	t	<b>.</b>	المحرر	ٽ بر	شد وضغط	<b>ک</b> .	50 mm %	
المدن	القاومة	المقاومة النهائية		إجهاد الخضوع MN/m2	حد التحمل في حالة الإنجناء	اع <sup>ا</sup> عا	معامل المرونة	المرونة	يا الله	ملاحظات والاستخدام المقترح
	L									

للمطروقات، المحاور الاستطالة 82 207 277 143 470 527 896 مسقى بالماء S.A.E. 2320, S.A.E. 2340

الخصائص العامة للفولاذ الخلائطي والكربوني /تابع/

الحصائص العامة للفولاذ الحلائطي والكربوني /تابع/

الأمنان، المستنأت	كران المدم جان،			للسطوح	لتفسية عميقة	الكبرة الني نحناج	المقاطء المستق		لِعِمَق.	نفسية سطوح منوسط	مقاطع كبيرة تنطلب	(11)			ملاحظات والاستخدام المقترح
<u>∓</u>	23)	<u>20</u>	30			≖,				15	34	(10)		50 mm %	الأسطال
	82		82		82		82				82	9	GN/m²	Ē.	المرونة
	207		207		207		207				207	(8)	GN/m <sup>2</sup>	شد وضغط	معامل المرونة
388	229	311	174	331	187	241	163			269		(7)		ن پر	الم الم
621	580	448	352	4%	400	331	317			400	380	(6)	MN/m2	ايلا	حد التحمل في رقم حالة الإنحناء قساوة
724	360	655	214	573	248	393	200			470	234	(5)	фv	<b>.</b>	إجهاد الخضوع MN/m2
1240	600	896	364	986	414	662	331			792		(4)	ab S	ር <b>ር</b>	
896	503	738	386	792	414	565	380			676	414	(3)	MN/m² MN/m²	<b>.</b>	المقاومة النهائية
1380	758	3 <b>8</b> 0∫			600	828 <b>∫</b>			,		593	(2)	MN/B2	t	المقاومة
ن هم. بار	S.A.E. 3240,	بالزيت	<b>`</b>	مسقى بالماء	S.A.E. 3220.	ين بلز	ر ا	مسقى بالماء	S.A.E. 3120	chromium	Nickel-	(1)			المعدن

الخصائص العامة للفولاذ الخلائطي والكربوني /تابع/

ملاحظان والاستخدام المقترح	الآ الله الله	معامل المرونة	معامل	؞ٷٵ	عد التحمل في حالة الإنجناء	إجهاد الخضوع MN/m²		المقاومة النهائية	المقاومة	المعدن
-	50 mm %	GN/EI.	ضد وضفط ق و (GN/m²	ِ بِي	المتكور MN/m2 cen	\$ <b>£</b> '	3 Et	MN/m²	تل فمي تا ou MN/m² MN/m²	
(H)	(10)	9	<b>®</b>	Э	6	(5)	€	(3)	8	(E)
	25	82	207	240	414	380	690	621	828	S.A.E. 4140
	12	•	•	380	655	628	1138	1035		ئۆر <u>،</u> ئىمى
	25]	82	207	220	654	373	676	517		Chromium
	12∫		•	425	724	1448	1448	1242	1586∫	S.A.E 6145
مستنات، نوابض	5	82	207	240	428	4	690	828	1090	مسقى بالزيت Silicon- manganese: S.A.E. 9260,
•									,	مسقى بلزيت
الدلفنة على الساخن	<u>8</u>	82	207	135	276	138	241	414	621	Stainless
العمل على البارد.	5		•	380	621	690	1206	1035		st <b>e</b> .
										0 12C, 180

 $1 \text{ GN/m}^2 = (1000/9.80665) \text{ kgf/mm}^2$ 

 $1 \text{ MN/m}^2 = (1/9.80665) \text{ kgf/mm}^2$ 

#### قيم عوامل الأمان المفضلة والموصى باستخدامها

خمولات الصدم	للحمولات المتغيرة	للحمولات الثابتة	المعدن
16 to 20	8 to 12	5 to 6	حديد الزهر
10 to 50	7	4	الحديد المطاوع
12 to 60	8	4	الفولاذ
15	9	6	الخلائط والمعادن الطرية
15	12	9	الجلد
20	10 to 15	7	دعامات حشبية

#### جدول بعوامل الضرب الكبيرة والصغيرة

قيمة العامل	التسمية	الرمز	
1 000 000 000 000 = 1012	tera <sup>†</sup>	Т	
. 1 000 000 000 = 109	giga	G	
$1\ 000\ 000 = 10^6$	mega	M	
$1\ 000 = 10^3$	kilo	k	
$100 = 10^2$	hecto	h	
$10 = 10^{1}$	deca	da	
$0.1 = 10^{-1}$	deci	d	
$0.01 = 10^{-2}$	centi	c	
$0.001 = 10^{-1}$	milli	m	
$0.000\ 001 = 10^{-6}$	micro	μ	
$0.000\ 000\ 001 = 10^{-9}$	nano	n	
$0.000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-12}$	pico	P	
$0.000\ 000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-15}$	femto	ſ	
$0.000\ 000\ 000\ 000\ 001 = 10^{-18}$	atto	a	

## جدول المحتويات

5	قدمةقدمة
	1 عوامل التحويل إلى الواحدات في النظام الدولي
17	2 معادلات الستاتيك والتحريك
18	معادلات الحركة
18	رموز واصطلاحات
	الستاتيك
32	التحريك
	طاقة الجسم الصلب
	الاهتزازات الحرّة للأنظمة وحيدة درجة الحرية
	الفتلا
36	الفتل في المحاور الدائرية المصمتة
	إجهادات الاسطوانة
	الإحهادات في الأنابيب أو الاسطوانات قليلة السماكة (ذات المقا
	الإحهادات في الأنابيب أو الاسطوانات ذات السماكة الكبيرة

45	معادلات الإجهادات في العناصر الميكانيكية	3
46	الإجهادات الناظمية والأساسية	
46	الإحهادات الناظمية	
47	إجهاد القص الأعظمي	
48	تطبيق	
50	الإحهادات الناتجة عن العناصر المتداخلة	
53	القوى والعزوم	
54	تجميع الأجزاء المتداخلة	
54	معادلات الجوائز	
75	المحاور ومعادلاتما	4
	المح <b>اور ومعادلاتها</b> المحاور وأعمدة الإدارة	4
76		4
76 78	المحاور وأعمدة الإدارة	4
76 78 79	المحاور وأعمدة الإدارة	4
76 78 79	المحاور وأعمدة الإدارة	4
76 78 79 79	المحاور وأعمدة الإدارة	4
76 78 79 79 81 85	المحاور وأعمدة الإدارة	4
76 78 79 79 81 85 86	المحاور وأعمدة الإدارة	4

93	المعادلات التحريبية لمحاور نقل القدرة المصنوعة من الفولاذ
94	الأنظمة ذات محاور نقل القدرة المتعددة
94	المحاور القائدة
95	محاور المناولة العلوية
96	محاور إدارة متوسطة
	المحاور الوسيطة
99	الحدافات على المحاور (الدولاب المعدّل)
101	المحاور العمودية الخاصة بالمزج أو أوعية الخلط
101	معادلة الاستطاعة بالحصان البخاري
103	5 عناصر الآلات ومعادلات الوثوقية5
	النوابض
104	النوابض الحلزونية
106	النوابض الحلزونية
110	النوابض الحلزونية
110	النوابض الحلزونية
106	النوابض الحلزونية
106	النوابض الحلزونية
106	النوابض الحلزونية

127	نوابض الأقراص المخروطية أو نوابض Belleville
129	المعادلات الخاصة بانحراف وارتفاع المخروط الصغيرين
130	الحمل P' المطبّق داخل الحواف
130	النوابض المستوية والورقية
130	نابض الدعامة البارزة البسيط ـــ عرض ثابت
132	نابض الدعامة البارزة البسيط ذو شكل شبه المنحرف
133	النوابض المستوية المعرضة لحمولة مركبة محورية وحانبية
135	النوابض الورقية
138	نوابض قضبان الفتل
138	عموميات
138	قضيب مصمت دائري المقطع
139	قضيب مفرّ غ دائري المقطع
139	قضيب مربع المقطع
140	قضيب مستطيل المقطع
	نوابض الفتل المحملة بواسطة ذراع
141	النوابض المطاطية ونوابض التثبيت
142	نوابض القص أو التي على شكل شطائر
143	نوابض القص الاسطوانية
143	ارتفاع محوري ثابت
144	إجهاد ثابت
	ندايض الفتا الاسطانية

السما كة السما كة السما كة السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا الم كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما كا السما
السيور المسطحة (الأقشطة)
طول السير
سرعة السير
قوة الشد المؤثرة على السير
الاستطاعة المنقولة
تصميم البكرات المصنوعة من حديد الصب
السيور التي على شكل حرف ٧
السلاسل الاسطوانية الدوارة
السلاسل الصامتة (سلاسل ذات حلقات مفلطحة متناوبة مع مسامير الربط)
المكابح ذات اللقم
الكوابح ذات السيور
الفاصل الواصل
الفاصل الواصل القرص
الفاصل الواصل المخروطي
الفاصل الواصل ذو السير
الفاصل الواصل ذو المدحرجات الاسطوانية
الحنوابير
المستنات
معادلات المسنن المستقيم
حما القدية _ السبعة

182	متانة المسنن	
186	الفوت (BACKLASH)	
188	مرحلة التخفيض	
189	المستنات المائلة (Helical Gear)	
191	المسننات المخروطية	
197	براغي ACME	
198	الأعمدة في أجزاء الآلات	
	وثوقية عناصر الآلات والأنظمة	
	ملخص للمعادلات ذات الصلة بموضوع الوثوقية	
207	تصميم دولاب GENEVA	
207	معادلات التصميم	
211	معادلات الإجهاد للاسطوانات الرقيقة	
213	المعادلات التصميمية للنوابض المنحنية	
216	المعادلات الهيدروديناميكية المفيدة أثناء تصميم المدحرجات (البيليات)	
	المدحرحات (البيليات)	
231	الدولاب المعدّل	
237	معادلات تشغيل المعادن	6
236	سرعة القَطْع	
236	سرعة تغذية أداة القطع	
	المحاور المخروطة	

- آلات التفريز
مقدار تقدم سكينة التفريز
عمق التفريز المطلوب لمكان توضع الخابور
زمن الإنتاج (التشغيل)
طريقة الإنتاج المثلى
حجم المحموعة الأصغري
زمن الحزاطة
الزمن المطلوب لتبديل أدوات القطع
زمن إجراء الشدف (الشنفرة)
زمن خراطة الوجه245
أبعاد اللولب المطلوبة عند تشغيل اللولب
عمليات تشغيل القلاووظ
الزمن اللازم للقلوظة بذكور القلاووظ
الزمن اللازم لإحراء التفريز الجانبي
الزمن اللازم لتبديل أداة القطع للمقشطة
سرعة القطع للمقشطة
زمن القطع على المقشطة
معدّل التغذية للمحلخة المركزية
زمن التحليخ
زمن تفريز القلاووظ
الزمر اللازم للبشر

252	سرعة المشغولة وسرعة أداة قطع المسننات (التسنين)
253	الزمن اللازم لتشغيل مسنن مستقيم
254	زمن تأشر (تخديد المحاور)
255	الزمن اللازم للنشر بمنشار المعادن
255	الزمن اللازم للنشر بمنشار شريطي (شُكَّة)
255	استطاعة المحرك المطلوبة لإنجاز عمليات القطع بالخراطة
257	7 معادلات التدفئة والتهوية والتكييف
258	معادلات التكييف
258	قوانين المروحة
259	معادلات تغيير الهواء
259	معادلات تدفق الهواء
260	معادلات التسخين والتبريد بالهواء
	نواتج التكثيف المتشكلة في مكيفات الهواء
262	معادلات توازن الهواء المطلوب
263	معادلات ترطيب الغرفة
حاج النوافذ	تحديد درحة حرارة تكاثف قطرات البخار على ز
265	معادلات خصائص الهواء في مكيفات الهواء
	معادلات نظام مبرّد الماء
268	معادلات برج التبريد
269	و المراكب المالم العربية

269	ضياعات الضغط في أنابيب البخار
272	معادلات مسخنات الماء الساخن ذات الحجم المترلي
273	استطاعة التسخين للمشعات والمبادلات
274	تقدير هواء التزويد للغرفة اعتماداً على محتوى CO <sub>2</sub>
275	المردود واستطاعة الدخل لمروحة الهواء
277	قطر بحرى الهواء الدائري المقطع المكافئ للمجرى المستطيل
278	ضياعات الضغط في بحاري الهواء
	الكبح الناتج عن وحود مصفاة هواء مغبرة
	كمية الحرارة المنتقلة عبر الجدار
281	فرق درجات الحرارة الوسطي لوشائع تبريد نظام الماء المبرُّد
	مردود برج التبريد
283	معادلات التسخين وتكييف الهواء بنظام SIوUSCS
	المعادلات التبادلية بين التدفق وانخفاض ضغط أنابيب البخار
287	معادلات نواتج التكثيف على الأنابيب
287	معادلات مر دو د HVAC
288	معادلات غرفة الامتصاص المكافئة لنظام HVAC
289	المعادلات البسايكومترية
293	معادلات مزج الهواء (الهواء الخارجي والهواء المعاد)
293	معادلات حمل التبريد
	معادلات عوامل كمية الحرارة المحسوسة
	معادلات عامل التمرير الجانين

معادلات درجة الحرارة عند الأجهزة	
معادلة درجة حرارة هواء التزويد	
معادلات كميات الهواء	
أمثال ثوابت الهواء	
المعادلات في حال وجود مصائد بخار	
عامل الأمان	
الجزء المراد تصميمه	
معادلات الترموديناميك	8
مصطلحات وتعاريف	
معادلة الطاقة العامة	
قوانين الغازات	
الأطوار أو العمليات المطبقة على الغازات المثالية (التامة)	
أداء الضواغط	
المواصفات القياسية للضواغط الأديباتية/ايزونتروبية)	
مواصفات الضاغط المتساوي درجة الحرارة	
مواصفات الضواغط متعددة المراحل	
السعة	
إزاحة المكبس	
إزاحة المكبس	
الحدد الحدد الظاهري	

314	الاستطاعة النظرية للضواغط (KW)
315	مردود الضغط
315	الاستطاعة الفعلية hp
315	أداء المروحة
315	تعاریف
، الضغط الكلي 316	فرق الضغط الستاتيكي والضغط الناتج عن السرعة وفرق
317	استطاعة المروحة
318	استطاعة المحور (SHP)
318	الصفات المميزة للمروحة
319	قوانين المروحة
319	مميزات الأداء للآلات المكبسية
319	الضغط الفعَّال الوسطى
321	الاستطاعة الظاهرية
321	استطاعة المحور أو الكبح
322	ضغط الكبح الفعّال الوسطى أو ضغط الكبح الوسطى
322	ضغوط الاحتكاك الوسطية
322	المردود الميكانيكي
323	الدارات الحرارية للمحرك ـــ النظرية
323	دارة كارنو (CARNOT)
	دارة اوتو (Отто)
	دارة ديز ل DIESEL

326	دارة برايتون (Brayton)	
327	دارة رانكين (RANKINE)	
329	المسعر الخانق (Throttling Calorimeter) .	
330	العنفات الغازية	
341	معادلات هندسة الطاقة	9
342	عوامل أداء منشآت الطاقة	
342	أداء مولَّد البخار (المرحل)	
342	رموز واصطلاحات	
343	كمية الحرارة المضافة إلى بخار الماء	
344	قدرة مولّد البخار وكمية البخار الناتج	
344	عامل التبخير (FE)	
344	التبخير	
345	مردود مولّد البخار	
345	الضياعات وتوازن كمية الحرارة	
346	مولّدات البخار	
350	أنواع الوفود والاحتراق	
350	مقدار تسخين الوقود	
351	نواتج الاحتراق	
351	الهواء الزائد المضاف	
151	a to be made by	

352	معدّل الحرارة
355	معدّل البخار للدارة ذات إعادة التسخين المتحدد
357	مردود مولّد البخار التوربيني ومعدّل البخار
358	دارة المولّد التوربيني ذو الحرارة المستعادة: تحليل اختياري
360	أداء منشآت الطاقة اعتماداً على بيانات اختبار
361	المنشآت الهيدروكهربائية والعنفات الهيدروليكية
361	رموز واختصارات
362	استطاعة الماء
363	السرعة النوعية
363	التكهف
363	المكثفات ذات السطوح للعنفات البخارية
365	التوازن الحراري لمولَّد البخار
368	انخفاض الضغط في مجاري الهواء المستقيمة لمحاري مولَّد البخار
370	الأنابيب التي على شكل لـاومقاييس الضغط والسحب
370	الأنابيب التي على شكل U
371	أنبوب Uالتفاضلي
371	أنبوب لىالتفاضلي المقلوب
372	الأنابيب المغلقة التي على شكل U
372	المقاييس المضاعفة

375	11 معادلات خاصة بمندسة الموائع
376	الحناصة الشعرية
381	مدخل إلى حريان المواتع
383	مماثلة النماذج الفيزيائية
387	حريان المائع في الأنابيب
	الجريان الصفحي
	الجريان المضطرب
390	معادلة Darcy-Weisbach
391	CHEZY معادلة
391	معادلة Manning
392	معادلة HAZEN-WILLIAMS
394	تغيرات الضغط (الارتفاع) الناتجة عن تغير حجم الأنبوب
	التوسيع المفاجئ
395	التوسيع المتدرج (الموسعات المتدرجة)
	التضييق المفاحئ لححم الأنبوب (التقليص المفاحئ ل
	ضياعات الانحناء واللوازم القياسية
	التدفق خلال النوافير
	تصريف نافورة إلى الهواء الحر
	النوافير المغمورة بالماء
	معدَّل التصريف تحت ارتفاع هابط

401	نفث المواقع
402	تصريف النافورة إلى الأنابيب المخروطية المتباعدة
403	طَرْق الماء
404	إحهادات الأنبوب العمودية على المحور الطولي
	التمدد الحراري للأنبوب
	القوى الناتجة عن انحناءات الأنبوب
408	الحجم الاقتصادي للأنابيب الموزعة
	تحديد القطر المناسب لأنابيب الماء والبخار
	حساب التدفق عبر القياس بالفنتوري
411	الجريان غير المنتظم في الأقنية المفتوحة
412	الأقنية مستطيلة المقطع
414	الأقنية مثلثة المقطع
415	الأقنية ذات المقطع على شكل قطع مكافئ
417	الأقنية التي لها مقطع شبه منحرف
	الأقنية دائرية المقطع
419	المضخات
419	تعاریف
419	قياسات الارتفاع (فرق الضغط)
420	القدرة (الطاقة)
421	تحدید المرادید
422	ارتفاع السحب

423	الطاقة ضمن أنظمة الضخ
424	فرق الارتفاع الكلي للمضخة
427	معادلات الاستطاعة والضغط والتدفق للمضخة
429	ضياعات الضغط ضمن الأنابيب والملحقات
429	ارتفاع السحب الموجب الصافي للمضخات الترددية
430	ارتفاع السحب الموجب الصافي المتوفر
430	الارتفاع الناتج عن التسارع
434	ارتفاع السحب الموحب الصافي لمضخات الطرد المركزي
436	المضخات اللولبية وارتفاع الامتصاص الأعظمي
439	السرعة النوعية للمضخات التجارية
440	سرعة السحب النوعية S
حفضة	تشغيل المضخات الطاردة المركزية عند معدّلات تدفق منه
443	المستخرِحات (المفرِّغات) Eductors
443	مقدمة نظرية وتصميمية
	تصميم محور المضخة
447	معيار التصميم
لهبيق المعادلتين التاليتين: 447	إحهاد الانحناء: يمكن حساب إحهادات الفتل في المحور بتع
448	انحراف (تشوه) المحور
	حسابات استطاعة المضخة
449	استطاعة الخرج
450	استطاعة اللخا

450	=مردود المضخة
450	مردود المضخة
451	كيف تُشكَّل حداول أنابيب الفولاذ
452	تقدير وزن الأنبوب تبعاً لكل قدم من الطول
453	معادلات الجريان الصفحي والمضطرب في الأنابيب
453	مصطلحات ورموز
456	معادلات حريان الهواء ضمن الأنابيب والصمامات ولوازمها
456	مصطلحات ورموز
461	أنظمة امتصاص الهواء في عمركات الاحتراق الداخلي
461	الأساسات نمحركات الاحتراق الداخلي
463	11 الاهتزازات
	11 الاهتزازات
464	
464 466	الاهتزازات الحرة غير المتخاملة
464 466 470	الاهتزازات الحرة غير المتخاملة
464	الاهتزازات الحرة غير المتخاملة
464	الاهتزازات الحرة غير المتخاملة
464	الاهتزازات الحرة غير المتخامدة
464       466         470       470         472       474         476       476	الاهتزازات الحرة غير المتخامدة

480	أ – نظام فيه قرصين	
481	ب – نظام فیه ثلاثة أقراص	
483	يحق	الملد
484	الخواص الميكانيكية لحديد الصب مع غرافيت كروي	
	الخواص الميكانيكية لحديد الصب الرمادي	
485	الخواص الميكانيكية للفولاذ ذو مقاومة الشد العالية	
	الخواص المكيانيكية والصلادة للفولاذ الكربوني المطروق	
486	المستخدم لأهداف هندسية عامة	
487	مواصفات واستخدامات الفولاذ الكربوني	
490	قيم إحهادات الشد والخضوع للفولاذ الطروق القياسي	
491	حصائص واستخدامات الفولاذ الخلائطي	
للصدأ	الخواص الميكانيكية للفولاذ الأوستينيتي المنعم البنية غير القابل	
496	قضبان، صفائح، ألواح، شرائط	
497	خصائص حديد الزهر القياسي	
498	الخصائص العامة للفولاذ الخلائطي والكربوني	
503	قيم عوامل الأمان المفضلة والموصى باستخدامها	
503	حدول يعوامل الضرب الكبيرة والصغيرة	
505	ا الأحاد	

## لتحميل انواع الكتب راجع: (مُنتُدى إقراً الثقافي)

براي دائلود كتابهاى مختلف مراجعه: (منتدى افرا الثقافي) بزدابهزائدني جزرها كتيب:سهرداني: (مُنْتُدي إقْراً الثُقافِي)

www.iqra.ahlamontada.com



www.lgra.ahlamontada.com

للكتب (كوردي ,عربي ,فارسي )

## Mechanical Engineering Portable Reference

دليل المهندس الميكانيكي

يعتبر هذا الدليل مرجعاً سهلاً يحوي آلاف المعادلات التي يحتاجها المهندس الميكانيكي في حياته العملية مجموعة في كتاب واحد، من الإجهادات إلى معادلات الاهتزازات وتصميم المدحرجات والمسننات والسيور ومعادلات هندسة الطاقة وهندسة الموائع ومعادلات التدفئة والتكييف، وهناك أيضاً معادلات بجريبية وضعها مهندسون محترفون بملكون سنوات طويلة من الخبرة والعديد من المواضيع الهندسية التي يحتاجها كل مهندس ميكانيكي أثناء عصمله.



